

POLARFLEX.no

HEATED HOSE ❄️

PIRIT POLARFLEX TROMMEL

BRUKERMANUALL FOR ELEKTRISK OPPVARMET POLARFLEX PIRIT SLANGE TROMMEL

Dette produktet er et elektrisk apparat.

Vær så vennlig å les denne bruksanvisning nøye og følg instruksjoner. Feilaktig bruk eller å unnlate å følge bruksanvisning, kan medføre alvorlig skade, død eller bygningsskade. Behold denne manualen tilgjengelig for senere bruk.

Produkt beskrivelse.

POLARFLEX PIRIT oppvarmet slangetrommel er bygd for å forhindre at slange fryser, slik at slangen er klar bruk til enhver tid til -25 grader Celsius. Det termostatstyrte varmeelementet vil automatisk skru seg på, når temperaturen nærmer seg frysepunktet slik at vann ikke fryser inne i trommel. POLARFLEX PIRIT slangetrommel inneholder en 15m armert PVC 13mm slange og 1,5 m slangestykke ende. Et selvsmørende inn og utrullings system som skal sørge for slange løper uhindret inn og ut.

Når varmeelement i slangetrommel er på, bruker elementet Max 120W.

Under frostperioden:

Husk alltid å ta av POLARFLEX PIRIT slangen fra vannkrana om ikke slangen er i bruk. Den slangestussen som kommer ut fra trommelen og som skal inn på krana er ikke frostsikker og må taes av etter enhver bruk. Sett på (frostfri spylemunestykke) i andre enden av slangen.

Etter enhver justering, reparasjon eller service og FØR bruk av EI kabel, hver sikker på at alle deler, festebraketter og deksler er festet forsvarlig. Festebraketter og deler må festes ifølge instruksjon for å sikre at slangen ruller uhindret ved inn og utrulling av slang.

Hver sikker på at POLARFLEX PIRIT slangetrommel er forsvarlig montert. BRUK ALDRI POLARFLEX PIRIT slangetrommel hvis det er noen mangler på slangetrommel. Slangetrommel må fast monteres før bruk.

NØDVENDIG VERKTØY

Batteridrill, 3 mm bor til forboring av tre skruer, 6 mm flis bor (i tilfelle boring i fliser , borhammer, 6 mm Sts betongbor (for feste i murstein eller betong, Stenderfinner (hvis nødvendig, PH 2 stjerneskrutrekker , vernebriller, merkepenn.

INNEHOLDER

4 stk tre skruer 6*60mm , 6 mm Plugger , 2 stk 10 mm bolter

Det er anbefalt at alle 4 tre skruer festes i trevegg.

FØR INNSTALLASJON AV POLARFLEX PIRIT SLANGETROMMEL

1. Pakk ut POLARFLEX PIRIT trommel og deler.
2. Finn ut hvor du vil plassere monteringsbrakett.
3. Plasser monteringsbrakett på ønsket plass. Hvis montert horisontalt, kontroller at brakett er i vater.
4. Merk senter på alle 4 monteringshull i brakett, forbor ved bruk av tre skruer.

VIKTIG – Advarsel

HUSK FØLGENDE FØR BORING I VEGG.

Ved boring i vegg, unngå å bore i elektriske kabler eller vann/avløpsrør som kan være skjult i vegg.

Skade på elektriske kabler kan føre til elektriske støt eller brann.

Sørg for å vite hvor rør/kabelføringer er, så ikke kabler eller rør kommer i konflikt med installasjonen

Av POLARFLEX PIRIT slangetrommel.

FORSVARLIG MONTERING ER VELDIG VIKTIG, VED TVIL, SØRG FOR AT KVALIFISERT PERSONELL UTFØRER INNSTALLASJONEN.

Forsvarlig montering, tilsier at minst 2 av skruene er festet i stenderverk. Lokaliser stender i vegg før installasjon. Hvis behov, anskaff stenderfinner

INNSTALLERING AV PIRIT SLANGETROMMEL:

5. Bruk vernebriller
6. Bruk batteridrill og 3 mm bor/6 mm flis bor (Borhammer og 6 mm Sts bor ved betong), forbor eller bor samtlige hull.
7. Plasser monteringsbrakett på vegg, tilpass brakett i forhold monteringshull.
8. Sett tresk rue i monteringshull på brakett, (eventuelt plugg) skru fast løst. STRAMMING gjøres for hånd
9. Gjenta pkt. 8 på alle monteringshull.
10. Stram forsvarlig alle monteringskruer med PH 2 stjerneskrutrekker.
11. Demonter låsepinne fra monteringsbrakett.
12. Varsomt løft slangetrommer og tilpass trommel i forhold til låsepinne.
13. Monter låsepinne i monteringsbrakett igjen.
14. Sjekk at trommel beveger seg fritt både til høyre og venstre.

ADVARSEL!

- A. Bruk autorisert elektriker til å montere godkjent stikkontakt til utendørs bruk, i nærheten av POLARFLEX PIRIT slangetrommel.
- B. Kabel fra varmeelement legges beskyttet.
- C. Bruk ikke skjøteledning.
- D. Kontroller før bruk.

BRUK AV DIN PIRIT SLANGETROMMEL:

15. Plugg støpselet i stikk med jordfeilbryter eller stikk som er sikret med jordfeilbryter.
16. Varmeelementet har automatisk termostat som slår seg selv på når temperaturen nærmer seg frysepunktet. Så lenge kabel er tilkoppelt, fungerer varmeelement når nødvendig.
17. Tilkoble 1,5m slangestuss til vannuttak.
18. Alltid frakoble og tøm 1,5m på koplings stuss fra kran og 0,5m sluttende på slangetrommel etter bruk, for å forlenge levetid på slange samt forhindre at slangestuss fryser.

VIKTIG: 1,5 M SLANGESTUSS ER IKKE FROSTBESKYTTET. HUSK ALLTID OG TØM 1,5M SLANGESTUSS FOR VANN NÅR SLANGE IKKE ER I BRUK.

19. Hvis slangetrommel ikke har vært tilkoblet strømnettet og slangen er fryst inne i trommel, gjenta pkt 15 og gi slange tid til å smelte før bruk. (Hvor lang tid kabel trenger til å smelte, avhenger av utendørstemperaturen)
20. Auto inn/ut rulling fungerer best, når slange trekkes rolig ut til ønsket lengde. Slangen låses automatisk. Du vil høre klikking når slange trekkes ut som indikerer at slangen rulles ut.
21. For å rulle slange tilbake i oppvarmet trommel, trekk slange ut 30-50 cm, så vil slange automatisk begynne å rulle inn i beholderen.
22. Før rolig slange tilbake.
23. DET SKAL IKKE BRUKES STOR KRAFT ved inn og utrulling av slange da dette kan skade trommel, automatisk inn og utrulling system eller elektriske komponenter.

Elektrisk informasjon.

120W-220-240V-50Hz

UV filter beskytter slangetrommel mot langsiktige solskader. 180 dreibar brakett for enkel bruk i alle retninger. Automatisk inn trekk med mekanikk laget av selvsmørende materiale. POLARFLEX PIRIT oppvarmet slangetromme kan enkelt flyttes til andre steder og kobles til andre vannkilder.

INNSTALLASJON, BRUK OG SIKKERHETSINNSTRUKSJON:

Sikkerhetsadvarsel:

INSTALLER IKKE denne enheten uten først å lese og forstå bruksanvisningen. Hvis du ikke forstår denne bruksanvisningen, kontakt din forhandler.

