

# Bruksanvisning

## Elverk

Art.: 90 42 040



**P.Lindberg** <sup>AV</sup>/<sub>S</sub>  
Sverigefilial (Danmark)

## Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

*P. Lindberg Sverigefilial A/S*



# Säkerhet

Elverket får inte startas eller stannas, när det är anslutet elektriska apparater. Starta motorn, låt den gå i ett par minuter, och tillslut därefter dem elektriska apparaterna. När motorn skall stoppas, koppla ifrån apparaterna. Låt därefter motorn gå några få minuter, innan motorn stängs av.

*Det rekommenderas inte, att anslut spänningssänslig elektronikutrustning till elverket.*

## Varning!

- Elverket får aldrig utsättas för vatten eller fukt under användning eller förvaring.
- Använd elverket utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

*Watt värdet för alla dem apparater som anslutits samtidigt, skall räknas ihop. Detta tal får inte överstiga den angivna Watt-kapaciteten. Detta värde finns i avsnittet "specifikation". I dem flesta fall finner man upplysningar om en elektronisk apparats Watt förbrukning på en namnskyld på maskinen. Om informationen bara anger volt och ampere, multipliceras (x) dessa två tal och man kommer fram till wattförbrukningen. (Volt x Ampere = Watt).*

## OBS!

Vid användning av elverk som nödström

Innan elverket ansluts till ett elektroniskt system så skall det kommersiella nätverket stängas av. Om detta inte görs, kan det medföra skada på elverket och livsfarliga personskador.

## FARA!

Motorns varvtal får aldrig ändras.

För hög varvtalsinställning är farlig och ökar risken för personskador eller skador på utrustningen. Elverket levererar endast den korrekta frekvens och spänning, när den körs med det rätta varvtalet. Felaktig frekvens eller spänning kan skada anslutna apparater. Drift med för låga varvtal kan medföra kortare livslängd.

# Beskrivelse

Elverket är utrustat med 3 HK 4 takt bensinmotor, samt en generator del med en effekt vid kontinuerlig drift på 800 W.

Elverket har 2 st. 230V uttag.

# Användning

## Start

Kontrollera att inga elektriska apparater är inkopplade vid start.

Kontrollera alltid motorns oljenivå före start.

Elverket är utrustat med oljenivåvakt, sjunker oljenivån under min. markering stannar motorn. Elverket levereras utan olja i motorn.

1. Kontrollera bränslet samt oljenivå. Bränsletanken får ej överfyllas.
2. Sätt bränslekranen på "ON".
3. Ställ in choken korrekt. (OBS: Vid start av en varm motor skall choken stå på position "NO CHOKE".
4. Ställ tändningsbrytaren "RUN" kontakt i läge "ON".
5. Dra försiktigt i starthandtaget, dra långsamt ut tills du får ett motstånd. Låt snöret löpa långsamt tillbaka, och dra därefter snabbt i en arms längd. Låt snöret gå långsamt tillbaka till motorn.
6. Då motorn startat, skall choken vara halvt öppen tills motorn blir varm och går jämt, därefter skall den vara på position "NO CHOKE".
7. Om inte motorn startar upprepa proceduren från steg 3. Om den fortfarande inte startar, se avsnitt felsökning.

## Användning av elverket

1. Låt motorn värmas upp (ca 3 minuter).
2. Anslut enheterna till strömuttaget (överskrid inte elverkets watt kapacitet.)
3. Läs alltid säkerhetsanvisningarna för den utrustning som skall användas.

## Stopp

1. Koppla bort dem elektriska apparaterna.
2. Låt motorn gå i ett par minuter.
3. Stäng av motorn genom att ställa tändningsbrytaren "RUN" i läge "OFF".
4. Stäng av bränslekranen.

## Förvaring

Skall elverket förvaras en längre tid, bör vissa åtgärder vidtagas.

Töm bränslesystemet på bensin, torka av elverket med en fuktig trasa. Tvätta aldrig elverket med hjälp av vattentryck eller vattenstråle. Förvara elverket stående i normal position i torrt utrymme.

## Motorunderhåll

- Byt olja i motorn första gången efter 25 timmar.
- Rengör luftfilter varje vecka, eller oftare vom elverket arbetar i dammig miljö.

# Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Motorn vill inte starta	Bensinkranen är inte öppen.	Öppna bränsletillförseln.
	Ingen bensin i tanken.	Fyll på bensin.
	Olja är inte påfylld till rätt nivå.	Fyll på olja till korrekt mängd.
	Motorns kontakt är inte på läge "ON".	Sätt kontakten på "ON"
	Choken är inte inställd korrekt.	Ställ in choken korrekt.
	Tändstift smutsigt.	Byt/ rengör tändstift.
	Luftfilter igenstoppat.	Byt/ rengör luftfilter
Motoren går ojämnt	Luftfilter igenstoppat.	Byt/ rengör luftfilter
	Tändstift smutsigt.	Byt/ rengör tändstift.
	Choken fel inställd.	Ställ in choken korrekt.
	Smutsigt/Gammalt bränsle.	Töm och byt bränsle.
Ingen elektrisk effekt	Automatsäkring utlöst.	Avbryt elektriska apparaten, och anslut säkring igen.

## Tekniska data

Effekt	800 W
Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Uttagskontakt	2 X 230 V
Tankvolym	6 liter
Drifttid pr tank (vid max belastning)	8 tim
Motorkraft	3 HK
Bränsle	blyfri oktan 95
Olja	10W-30 eller 15W-40
Oljevolym	0,6 liter
Mått	510 X 310 X 450
Vikt	26 kg
Ljudnivå	92 DbA