

## Tillæg til manual

Vedr. start på kold motor

Ved opstart af kold motor skal der gives fuld choker – dette gøres ved at sætte palen på OFF, som vist på nedenstående billede.

