

Tillägg till bruksanvisning

Vid start av kall motor

Vid uppstart av kall motor skall det ges full choke – det görs genom att man sätter spaken på OFF, som visas på bilden under.

