

---

# Ultralydskræmmer

## Brugsvejledning



**Mod hund, kat og fugl • Nr. 228-354-08**

## **RYOM Ultralydskræmmer med solceller og sensor**

Vigtigt: Læs følgende brugsanvisning inden brug, følg altid instruktionerne heri. Gem altid brusanvisningen til evt. senere brug.

### **Anvendelse:**

Giftfri og miljøvenlig skræmmer mod hunde, katte og fugle.

Ultralyd: De uønskede dyr undgår området hvor skræmmeren er placeret, da de generes af de ubehagelige ultralyde. Lyden aktiveres kun når der er bevægelse i området. Dyrene vil aldrig vænne sig til lyden, og bliver skræmt hver gang.

Blitz: De uønskede dyr bliver skræmt af den skarpe blitz. Blitzen aktiveres når dyret kommer inden for rækkevidden af skræmmeren og vil derefter forsvinde fra området.

### **Placering:**

Pga. ultralyd-bølgerne, skal skræmmeren placeres med fronten mod det sted hvor dyrene generes, da dette giver den bedst mulige effekt.

Ved placering af skræmmeren, vælg da altid et sted hvor toppen af skræmmeren får så meget sollys som muligt og undgå bevoksning og andet der blokerer for solen. Solcellerne holdes løbende fri for støv og snavs, da dette ellers hæmmer effektiviteten.

### **Montering af spyd:**

Påsæt skræmmeren på det medfølgende spyd og sæt det i jorden på det mest hensigtsmæssige sted. Første gang du monterer spyddet på skræmmeren, vil det være lidt svært, hvilket er helt normalt. Efterfølgende vil det være nemmere og nemmere for hver gang. Brug derfor IKKE unødige og hårde slag på toppen af skræmmeren.

Placer altid skræmmeren sådan, at regn ikke kan komme direkte ind i USB stikket. Dette er for at undgå skader på skræmmeren.

### **Ved montering på væg:**

Bag på skræmmeren er der monteringshuller til skruer. Skræmmeren kan monteres på alle plane overflader.

### **Indstillinger:**

Der er to kontrolknapper på skræmmerens front.

»SENS« (til venstre): Til indstilling af følsomhed og afstand. Ved at dreje knappen med uret, øges rækkevidden helt op til 70 m<sup>2</sup>. Denne indstilling fungerer bedst, når man vil skræmme større dyr. Vil man skræmme mindre dyr, drejes knappen helt til venstre.

»FREQ« (til højre): Til indstilling af Frekvens. Ved at dreje knappen med uret, indstiller man den ønskede frekvens.

0: Slukket.

1: 13,5KHz-17,5 KHz. Mod store hunde.

2: 15,5KHz-19,5 KHz. Mod mellem størrelse hunde og ræve.

3: 19,5KHz-23,5 KHz. Mod små hunde, katte og fugle.

4: Skarp blinkende blitz.

5: Auto funktion. Skifter automatisk mellem 1-2-3, samtidig med blitz. Denne funktion anbefales, da den skræmmer alle uønskede dyr.

VIGTIGT. Når man skal skifte funktion, skal apparatet altid nulstilles.

Dette gøres ved først at skifte til funktion 0 (slukket). Derefter skal man skifte direkte til den ønskede funktion. Hvis ikke skræmmeren nulstilles først, vil den ønskede funktion ikke udsende den rigtige frekvens.

### **Batteri:**

Første gang skræmmeren tages i brug, skal batteriets ydeevne altid være brugt op, inden skræmmeren oplades igen. Den røde lampe, der indikerer for lav strøm, vil begynde at blinke. Herefter tilsluttes det medfølgende USB standard stik. USB stikket kan nu tilsluttes en computer, en mobil oplader, eller andre former for opladere med USB enhed. Når skræmmeren er fuldt opladet, vil den røde strøm indikator lyse konstant. Ny opladning udføres hver gang den røde strøm indikator lampe blinker. Under transport og opbevaring kan batterierne miste noget af deres effekt. De vil være fuldt effektive igen efter opladning. Batterierne bør oplades mindst tre gange, for at opnå en længere levetid. Hvis et genopladeligt batteri, ikke har været brugt i over en måned, skal de nogen gange oplades 3-5 gange, før de igen virker optimalt.

Hvis et batteri der bliver brugt normalt, ikke vil oplades igen, skal batterierne udskiftes. Ved udskiftning bruges 3 stk. 1,2V AA genopladelige batterier. Brugte batterier må ikke smides ud med restaffaldet, men bør afleveres på den nærmeste genbrugsstation.

### **Teknisk data:**

Bruger 3 stk. 1,2V AA genopladelige batterier.

Udsender max 110 Db.

Sensoren rækker 110 grader.

Rækkevidde 70 m<sup>2</sup>, 8 til 9 meter væk, afhængig af dyrets størrelse.

Måler 13 x 7 x 9 cm.

Incl. batterier, USB stik og monteringsspyd på 27 cm.

### **Andre informationer:**

Nogle mennesker kan høre højfrekvens lyde og kan i visse tilfælde blive generet af skræmmeren, dette gælder især børn og unge. Monter derfor altid skræmmeren så langt væk fra beboelse som muligt.

Monter aldrig skræmmeren i nærheden af legepladser.

Ved bortskaffelse, smid ikke skræmmeren ud med restaffaldet, men aflever den i stedet på nærmeste genbrugsstation.