




IPC



PW-C85

Mod. 1310P4/D - 1113P4/D - 1813P/D - 1915P/D - 2017P/D - 1521P/D
1626P/D - 1630P/D - 2021P/D - 2030P/D - 3515P/D

KOUDWATER SCHOONMAAK APPARAAT/KOLDTVANDSRENSER/KALLVATTENTVÄTT/KALLVATTENTVÄTT/KALDTVANNSSPYLER/KILMÄVESIPESURI/VI-SOKOTLAENI EISTILNIK NA HLADNO VODO/MHXANHMA KAΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

INSTRUKTIE-BOEK/BRUGSANVISNING/BRUKSANVISNING/BRUKSANVISNING/OHJEKIRJA/PRIROCNÍK Z NAVODILI ZA UPORABO/ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

NL - INHOUDSOPGAVE	Pag.		
Voorbereiding	3	Gebruiksbestemming	8
Beschrijving symbolen	4	Voorbereidingen	8
Classificatie van de risico's	5	Kleding en uitrusting	9
Voorwoord	5	Gebruik	10
Classificatie	5	Raadgevingen voor het gebruik van reinigingsmiddelen	11
Algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hoge druk schoonmaak apparaten	5	Onderhoud	11
		Opslag	13
		Sloop	13
		Storingen en remedies	14
DK - INDHOLDSFORTEGNELSE	Sd.		
Forberedelse	15	Indledende arbejde	20
Beskrivelse af symboler	16	Påklædning og udstyr	21
Klassificering af risiciene	17	Anvendelse	22
Forord	17	Råd vedrørende anvendelse af rengøringsmidler	23
Klassificering	17	Vedligeholdelse	23
Fælles sikkerhedsregler for brug af højtryksrensere	17	Hensättning	25
Forventet anvendelse	20	Skrotning	25
		Forstyrrelejer og afhjælpning	26
S - INNEHÄLLSFÖRTECKNING	Sida		
Förberedelse	27	Förebyggande åtgärder	32
Beskrivning av symbolerna	28	Kläder och utrustningar	33
Riskklassificering	28	Användning	34
Förord	28	Råd för användning av rengöringsmedel	35
Klassificering	28	Underhåll	35
Allmänna säkerhetsregler för användande av högtryckssprutor	28	Avtätning	37
Förutsedd användning	32	Skrotning	37
		Fel och åtgärder	38
N - INNHOLDSFORTEGNELSE	S.		
Forberedelse	39	Klær og utstyr	45
Beskrivelse av symbolene	40	Råd for bruk av vaskemidler	47
Risikoklassifisering	41	Vedlikehold	47
Formål	41	Lagring	49
Klassificering	41	Kassering	49
Generelle advarsler	41	Problemer og løsninger	50
Bruksformål	44		
Forberedende operasjoner	44		
SF - SISÄLLYSLUETTELO	Sivu		
Esivalmistelut	51	Käyttötarkoitus	56
Symbolien kuvaus	52	Ennalta suoritettavat toimenpiteet	56
Riskien erittely	53	Vaatetus ja varusteet	57
Esiitely	53	Käyttö	58
Luoitus	53	Pesuaineiden käyttöohjeita	59
Yleisiä turvallisuusohjeita korkeapainepesurin käytössä.	53	Huolto	59
		Varastointi	61
		Romutus	61
		Ongelmat ja korjaukset	62
GR - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	Σελ.		
Προτοιμασία	63	Προκαταρκτικές ενέργειες	68
Περιγραφή συμβόλων	64	Ενύμασια και εξοπλισμός	69
Κατάταξη των κινδύνων	65	Χρήση	70
Εισαγωγή	65	Συμβουλές για τη χρήση απορρυπαντικών	71
Ταξινόμηση	65	Συντήρηση	71
Γενικές προειδοποιήσεις	65	Απόσυρση	73
Προορισμός χρήστης	68	Διάλυση	73
		Προβλήματα και λύσεις	74

Gefeliciteerd! Wij wensen U te bedanken

voor de aanschaf van deze hoge druk schoonmaakmachine. U bent iemand die niet gauw tevreden te stellen is. **U wilt het beste van het beste.** Wij hebben deze handleiding voor U samengesteld teneinde U in staat te stellen de kwaliteit en de uitstekende prestatie van deze schoonmaakmachine op zijn juiste waarde te schatten.

Wij raden U aan deze handleiding vóór het gebruik aandachtig door te lezen. Het merk CE op Uw hoge druk schoonmaakmachine duidt er op, dat de machine gefabriceerd is met inachtneming van de europese richtlijnen wat de veiligheid betreft.

Wij bieden U verder nog een uitgebreide serie schoonmaakmachines aan, zoals :

STOFZUIGERS, VLOERBOENERS EN -DROGERS, MOTORBEZEMS, als ook een complete serie **accessoires, chemische wasproducten** die geschikt zijn voor het reinigen van elk type vloer.

Vraag in Uw winkel de katalogus van onze artikelen.



VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

Deze tekst is zorgvuldig gekontroleerd, eventuele drukfouten dienen aan de fabrikant medegegeerd te worden. Bovendien houdt hij zich het recht voor, ter verbetering van het produkt, zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen in deze publikatie.


Verder is het verboden dit boekje geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van de fabrikant af te drukken.

GEREEDMAKING VAN DE HOGE DRUK SCHOONMAAK MACHINE


Montage van de sputtslang.



Wateraansluiting.




Elektrische aansluiting.




Deze handleiding verder lezen en de warmwater schoonmaakmachine nog niet op de stroom of op de waterleiding aansluiten.

BESCHRIJVING VAN DE TEKENS OP DE HOGE DRUK SCHOONMAAKMACHINE


De waterstraal niet op personen, dieren, stopkontakten of de machine zelf richten.




Wateruitgang.




Pas op: gevaar voor blikseminslag.




Ontsteking pompmotor.




Aarding.



Chemisch produkt (wasmiddel).



Waterinvoer.



Speciaal afval. Niet verwerken samen met normaal afval.



Niet met drinkwater voeden.
Gebruik een systeemscheider volgens EN-NORM 1279 type BA.



Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.



CLASSIFICATIE VAN DE RISICO'S:**⚠ Gevaar**

Voor een dreigend risico dat ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken

⚠ Opgelet

Voor een mogelijke risicosituatie die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken

Belangrijk

Voor een mogelijke risicosituatie die licht letsel aan personen of lichte schade aan zaken zou kunnen veroorzaken.

INLEIDING**⚠ Opgelet**

Het onderhavige boekje dient gelezen te worden vòòr de installering, in werking stelling en het gebruik van de hoge druk schoonmaakmachine.

Dit boekje maakt integraal deel uit van het produkt.

Aandachtig de aanbevelingen en de instructies in dit boekje lezen, daar zij belangrijke aanwijzingen bevatten t.a.v. de **GEBRUIKSVEILIGHEID EN HET ONDERHOUD**, waarbij bijzondere aandacht gewijd moet worden aan de algemene veiligheidsrichtlijnen.

DIT BOEKJE DIENT MET ZORG BEWAARD TE WORDEN VOOR VERDERE RAADPLEGINGEN.**⚠ Opgelet**

De inhoud van dit boekje moet onder ter kennis worden gebracht van de gebruiker van de hogedruk-waterspuit en van degene die het gewone onderhoud erop pleegt.

KLASSIFICERING

De gebruiker dient de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van het apparaat, zoals voorzien in de Voorschriften, in acht te nemen, in het bijzonder dient hij zich te houden aan de beschreven klassificering.

Het hogedruk schoonmaak apparaat is een eerste klas apparaat wat betreft de beveiliging tegen elektrische schokken.

Het hoge druk schoonmaak apparaat wordt in de fabriek afgesteld en alle in het apparaat aanwezige veiligheidsmechanismen zijn verzegeld. Het is niet toegestaan de afstelling ervan te wijzigen.

Het schoonmaak apparaat moet altijd op stevig, vlak terrein gebruikt worden; bovendien mag het niet verplaatst worden wanneer het in werking is of wanneer het op het elektrische net is aangesloten.

De hogedruk-waterspuit wordt beschouwd als een vast geïnstalleerd apparaat.

Het niet in acht nemen van dit voorschrift kan gevaarlijk zijn.

Het hoge druk schoonmaak apparaat moet niet gebruikt worden in een korrosieve omgeving of waar er risico van explosie is (stoom of gas).

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE HOGE DRUK SCHOONMAAK APPARATEN.**⚠ Opgelet**

- De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door gekwalificeerde technici die met inachtneming van de geldende voorschriften (men dient zich te houden aan hetgeen bepaald door de IEC-norm 60364-1) en in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant werken. Een fout uitgevoerde aansluiting kan schade veroorzaken aan personen, dieren of voorwerpen, waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk gesteld kan worden.

- Het hoge druk schoonmaak apparaat met een prestatie van minder dan 3 kW is voorzien van een stekker voor aansluiting op het elektrische net.

In dit geval dient nagegaan te worden of het elektrische vermogen van de installatie en van de stopkontakten geschikt is voor het maximum vermogen van het apparaat, als aangegeven op het kentekenplaatje (kW). In twijfelgevallen dient men zich te wenden tot gekwalificeerd- personeel.

Indien stopcontact en stekker van het apparaat niet overeenkomen, moet het contact worden vervangen met een ander, daarvoor geschikt type, door bekwaam personeel.

- Alvorens het apparaat aan te sluiten, dient men na te gaan of de kenteken gegevens overeenkomen met die van het elektrische distributienet.

- Gebruik geen verlengsnoeren om de hogedrukreiniger te voeden. Als verlengsnoeren worden gebruikt, moeten stekker en stopcontact waterdicht zijn. Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn.

- De elektrische veiligheid van dit apparaat is alleen verzekerd, indien het korrekt is aangesloten op een efficiënte aardings-installatie als voorzien in de van kracht zijnde voorschriften inzake elektrische veiligheid (men

dient zich te houden aan hetgeen bepaald door de IEC-norm 60364-1).

Het is noodzakelijk deze fundamentele veiligheidsvereiste in acht te nemen; in twijfelfel gevallen een nauwgezette controle van het apparaat aanvragen bij bekwaam personeel.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt doordat men de installatie niet heeft geaard.

- Het schoonmaak apparaat dient op het elektrische net te worden aangesloten via een veel-polige schakelaar met kontaktopeningen van minstens 3 mm en met voor het apparaat geschikte eigenschappen (deze vereiste is niet van toepassing voor de schoonmaak apparaten met stekker met een vermogen van minder dan 3kW).

Het wordt aanbevolen om de stroomvoorziening van deze machine te voorzien van een aardlekschakelaar die de voeding onderbreekt als de lekstroom naar de aarde groter is dan 30 mA gedurende 30 ms of een apparaat dat het aardingscircuit controleert.

- Het apparaat is pas uit het elektrische net geschakeld, na het uittrekken van de stekker of wanneer de veel-polige schakelaar op de installatie wordt afgezet.

- De hogedruk-waterspuiten met "Total stop"-mechanisme zijn uitgeschakeld wanneer de veelpolige schakelaar in de stand "O" staat of wanneer de stekker uit het stopcontact verwijderd is.

- De hogedrukreiniger is niet bestemd voor gebruik door kinderen, jongeren, personen met beperkte fysieke, sensoriële of mentale capaciteiten, in staat van dronkenschap, zonder ervaring en kennis.

De gebruiker moet op de hoogte worden gesteld van de gebruiksaanwijzingen van het apparaat door iemand die verantwoordelijk voor zijn veiligheid is.

Kinderen dienen onder toezicht te staan om zich ervan te verzekeren dat zij niet met de hogedrukreiniger spelen.


- Alleen originele accessoires gebruiken die een veilig gebruik van het apparaat garanderen.

- De flexibele aansluitslang tussen de spuit en het schoonmaak apparaat mag niet beschadigd worden. In geval van beschadiging onmiddellijk vervangen.

- Slangen, tussenstukken en koppelingen voor de hoge druk zijn van belang m.b.t. de veiligheid van het schoonmaak apparaat. Alleen originele, door de fabrikant goedgekeurde onderdelen gebruiken.

- Het schoonmaak apparaat niet gebruiken wanneer zich personen en/of dieren binnen het bedrijfsbereik er van bevinden.

- De hoge drukstralen kunnen gevaarlijk zijn, indien er niet korrekt te werk wordt gegaan. De straal mag niet op personen en/of dieren, op elektrische apparatuur of op het apparaat zelf gericht worden.



- De hoge druk waterstraal veroorzaakt een reactie-kracht op de spuit. De handvaten van de spuit dus goed vasthouden.

- Bij het gebruik van het schoonmaak apparaat moet men rekening houden met het type van uit te voeren schoonmaakwerk.

Men dient zich te beschermen tegen de uitwerping van vaste voorwerpen of van

bijtmiddelen, door het dragen van daarvoor geschikte beveiligingskleding. (Handschoenen, bril, enz.)

- Bij het gebruik van het schoonmaak apparaat moet men rekening houden met de plaats waar schoongemaakt moet worden (bijv. levensmiddelenfabriek of farmaceutische industrie, enz.). Men moet de betreffende voorschriften en veiligheidskondities in acht nemen.

- Ogepast moet worden dat de straal niet op U zelf of anderen is gericht en niet gebruikt wordt voor kleding of schoenen.

- Tijdens het gebruik is het verboden de trekker (stophendel) in de stand van watervoer te blokkeren.

- Alvorens het apparaat te reinigen of een onderhoudsbeurt uit te voeren, dient het uit het elektrische net en waterleiding te worden gezet.

- Periodiek, maar minstens eens per jaar, dient men het beveiligingssysteem door iemand van onze technische dienst laten controleren.

- Laat de veiligheid van de hogedruk-waterspuit regelmatig (minstens eenmaal per jaar) analyseren door één van onze technische service-centra.

- Het apparaat niet gebruiken indien de voedingskabel is beschadigd. In dit geval dient men zich voor de vervanging er van uitsluitend te wenden tot iemand van onze technische dienst. De voedingskabel van dit apparaat kan niet door de gebruiker zelf vervangen worden.

- De elektrische voedingskabel mag nooit mechanisch onder spanning staan en het

traject ervan dient te zijn beschermd tegen onopzettelijke beklemmingen.

- Het gebruik van elektrische apparaten vraagt de inachtneming van enkele fundamentele regels.

- Het apparaat niet met natte handen of voeten aanraken
- Het apparaat niet blootvoets of met ongeschikte kleding gebruiken
- Niet aan het snoer of aan het toestel zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. (Voor hogedruk-waterspuiten met een vermogen van minder dan 3Kw, voorzien van een stekker).

- Ingeval van kapot gaan en/of slechte werking van het apparaat, dit uittrekken (door hem af te koppelen van het elektriciteitsnet door middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen, voor hogedruk-waterspuiten met een vermogen van minder dan 3 Kw, en van de waterleiding) en er niet zelf aan prutsen.

- Het hogedruk schoonmaak apparaat is een **eerste klas** apparaat wat betreft de beveiliging tegen elektrische schokken.

Direkt onze technische dienst inschakelen.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden, indien het bovenstaande niet in acht genomen wordt, hetgeen een slordig gebruik van het produkt betekent.

GEBRUIKSBESTEMMING

De machine is uitsluitend bestemd voor het schoonmaken van machines, voertuigen, gebouwen, gereedschap en oppervlaktes in het algemeen, die zich er toe lenen schoongemaakt te worden met een waterstraal met wasmiddel onder hoge druk tussen 25 en 250 bar (360 - 3600 PSI).

Dit apparaat is ontworpen met het doel gebruikt te worden met wasmiddelen die door de fabrikant geleverd of aangeraden worden. Het gebruik van andere wasmiddelen of chemische stoffen kunnen de veiligheid van het apparaat nadelig beïnvloeden.

Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden voor het doel waarvoor het bestemd is.

Elk ander gebruik moet als onjuist of onverstandig beschouwd worden.

Voorbeelden van een onverstandig gebruik zijn:

- Wassen van oppervlaktes die zich er niet toe lenen behandeld te worden met een straal onder hoge druk.
- Het wassen van personen, dieren, elektrische apparaten en het apparaat zelf.
- Het gebruik van ongeschikte wasmiddelen of chemische stoffen.
- Het blokkeren van de trekker (hefboom op de spuitslang), terwijl het apparaat op de spuitstand staat.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit onjuist of verkeerd gebruik.

Wat de veiligheid betreft zijn de hoge druk schoonmaakmachines gefabriceerd overeenkomstig de europese voorschriften.

VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

UITPAKKEN

Na het apparaat uitgepakt te hebben, dient men te controleren of de hoge druk schoonmaakmachine niet beschadigd is. In twijfelsituaties de machine niet gebruiken en zich tot de leverancier wenden.

De verpakkingselementen (zakken, dozen, spijkers, enz.) mogen niet binnen het bereik van kinderen blijven, want zij vormen een mogelijke bron van gevaar, en moeten als afval verwerkt of bewaard worden in overeenstemming met de nationale milieu-voorschriften.

MONTAGE VAN DE AFZONDERLIJKE ONDERDELEN VAN DE MACHINE

De machine wordt door de fabrikant geassembleerd voor wat betreft de fundamentele onderdelen en van die delen die betrekking hebben op de veiligheid.

Vanwege de verpakking en het vervoer worden enkele elementen van de schoonmaakmachine los bijgeleverd.

De gebruiker kan deze delen zelf monteren, als hij de instructies die in elk montage-pakket vervat zijn, opvolgt.

IDENTIFIKATIE PLAATJE.

Het identifikatie-plaatje met de voornaamste technische eigenschappen van Uw schoonmaakmachine bevindt zich op de kar en is goed zichtbaar (Fig. 1)




FIG. 1

⚠️ Opgelet

Bij aankoop controleren of het produkt voorzien is van het plaatje. Zo niet, dan onmiddellijk de fabriek of de leverancier op de hoogte stellen.

De apparaten zonder identifikatie-plaatje mogen niet gebruikt worden, of de fabriek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade. Produkten zonder plaatje dienen als anoniem en mogelijk zelfs gevvaarlijk beschouwd te worden.

VULLING VAN DE WASMID- DELTANK

⚠️ Opgelet

Uit de serie aangeraden produkten dat wasmiddel kiezen, dat geschikt is voor het type uit te voeren schoonmaak en met water verdunnen (Fig. 2) volgens de op de verpakking aangegeven voorschriften.

De wasmiddeltank met het verdunde produkt vullen (Fig. 3)




FIG. 2

Vraag aan Uw leverancier de catalogus van de reinigingsmiddelen die gebruikt kunnen worden voor het type uit te voeren schoonmaak en de soort te behandelen oppervlakte.

Na het gebruik met een wasmiddel dient het aanzuigcircuit van het wasmiddel met schoon water gespoeld te worden (Fig. 8).




FIG. 3

STUUR- EN KONTROLE INRICHTING

Alvorens het apparaat aan te sluiten op de waterleiding en op het elektrische net, dient men de functie van de stuur- en controle knoppen te kennen.

Deze verrichtingen uitvoeren als beschreven in de handleiding en op de betreffende afbeeldingen .

AANSLUITINGEN OP DE WATERLEIDING.

De voedingsslang aansluiten op het net (Fig. 4A) en op de koppeling van de hoge druk schoonmaakmachine (Fig. 4B).

Kontroleren of de waterleiding voldoende water en druk van het water levert voor de werking van de schoonmaakmachine 2 + 8 BAR. (29+116PSI).

Max. voedingstemperatuur van het water 50°C (122°F).

De hoge druk slang op de hoge druk schoonmaakmachine aansluiten (Fig. 4C) en op de spuit slang (Fig. 5).

TOEVOER MET OPVOERSYSTEEM

De hogedrukreiniger kan gevoed worden door het water uit een extern reservoir op te voeren.

Sluit een toevoerslang met een inwendige diameter van 25 mm en een lengte van max. 10 m op de aansluiting van de hogedrukreiniger aan.

De maximum opvoerhoogte bedraagt 1 m. (Fig. 6).

Men adviseert om een zeeffilter aan het uiteinde van de opvoerslang te monteren.

⚠ Gevaar

De hoge druk schoonmaakmachine mag alleen met schoon water gebruikt worden.

Vuil of zanderig water, korrosieve chemische produkten of verdunningsmiddelen kunnen ernstige schade aan de hoge druk schoonmaakmachine veroorzaken.

⚠ Gevaar

Zuig nooit vloeistoffen met onverdunde oplosmiddelen of zuren op! Bijv. benzine, verfverdunners of dieselolie. De door de lans geproduceerde nevel is zeer ontvlambaar, ontplofbaar en giftig.




Het verontschaffen van bovenstaande voorschriften ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheid en wordt beschouwd als nalatig gebruik van het produkt.



Belangrijk

Neem de voorschriften gegeven door het ntsbedrijf voor de watervoorziening in acht.

De geldende reguleringen bepalen dat het apparaat niet op het drinkwaternet mag worden aangesloten als er geen geschikte



systeemscheider aanwezig is.

Gebruik een geschikte systeemscheider volgens EN-norm 12729 Type BA.

Water dat door een systeemscheider loopt wordt niet meer als drinkwater geclasseerd.

⚠ Opgelet

Sluit de machine niet aan op drinkwaterreservoirs.

AANSLUITING OP HET ELEKTRISCHE NET.

De aansluiting op het elektrische net dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel dat in staat is te werken in overeenstemming met de geldende normen en wetten.

Kontroleren of de netspanning overeenkomt met de spanning van de hoge druk schoonmaakmachine, afleesbaar op het identificatie-plaatje.

⚠ Gevaar

- De voedingskabel moet worden beschermd tegen onopzetelijke beklemmingen.

- Het apparaat niet gebruiken indien de voedingskabel is beschadigd.

- Het gebruik van elektrische apparaten vraagt de inachtneming van enkele fundamentele regels.

- Het apparaat niet met natte handen of voeten aanraken.
- Het apparaat niet blootvoets of met ongeschikte kleding gebruiken.
- Niet aan het snoer of aan het toestel zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. (Voor hogedruk-waterspuiten met een vermogen van minder dan 3Kw, voorzien van een stekker).

Het hogedruk schoonmaak apparaat is een eerste klas apparaat wat betreft de beveiliging tegen elektrische schokken.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden, indien het bovenstaande niet in acht genomen wordt, hetgeen een slordig gebruik van het produkt betekent.

KLEDING EN UITRUSTING



Draag veiligheidsschoeisel met anti-slipzolen.



Draag een beschermbril of een gelaatsscherm en veiligheidskleding.

Men adviseert het gebruik van een werkoverall om het gevaar van letsel in geval van onverhoeds contact met de hogedruksstraal te verminderen.

GEBRUIK VAN DE HOGEDRUK SCHOONMAAKMACHINE

- A - Ontstekingsschakelaar.
 B - Controlelampje melding storingen - Onderhoud.

IN WERKING STELLING VAN DE HOGEDRUK SCHOONMAAKMACHINE

1) De watertoevoerkraan (Fig. 4A) openen.

2) Sluit de hogedruk-waterspuit aan op het elektriciteitsnet door middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker in het stopcontact te steken.

3) De schoonmaakmachine aanzetten door de ontstekingsschakelaar op de stand "I" te draaien.(Fig. 7A)

⚠️ Opgelet

De hogedruk-waterstraal genereert een reactiekragt op de lans. Houd beide handgrepen van de lans stevig vast.

4) Op de knop van het handvat drukken en de wasbeurt beginnen.

⚠️ Opgelet

De hogedruk-waterspuiten die voorzien zijn van het systeem "Total stop" starten en stoppen de motor wanneer de hendel op de handgreep van de lans wordt ingedrukt of losgelaten.

⚠️ Gevaar

Zet de hendel van het handvat niet vast op de afgifte-stand.

WEERGAVE MELDINGEN EN STORINGEN.

(Indien aanwezig).

- Machinestilstand wegens defecte aansluiting op leidingnetwerk:

Langzaam knipperen.

- Machinestilstand wegens microlekage uit hogedrukcircuit:
 Snell knipperen.

Controlelampje brandt vast, interval van geprogrammeerd onderhoud vervallen bij 200 uur. Het controlelampje zal doven na tussenkomst van het erkende servicecentrum. (Fig. 7B).

BELANGRIJK!

Om eventuele onzuiverheden of luchtbellen uit het water circuit te verwijderen, het apparaat even laten werken zonder sputtslang en het water enkele sekonden laten lopen.

Eventuele onzuiverheden zouden de sproeier kunnen verstoppen en de werking ervan belemmeren (Fig. 8).




FIG. 7

GEBRUIK VAN DE ACCESOIRES.

De hogedrukreiniger is voorzien van een sputtmond met een straal met een vlakke hoek van 25° voor het reinigen van grote oppervlakken.

⚠️ Opgelet

Richt de straal vanaf een vrij grote afstand, om schade veroorzaakt door de hoge druk te voorkomen.

DRAAIKOP (Optioneel accessoire)

De hogedrukreiniger kan voorzien zijn van een kop met draaiende sputtmond voor het reinigen van hardnekkig vuil.

⚠️ Gevaar

Richt de straal vanaf een vrij grote afstand, om schade veroorzaakt door de hoge druk te voorkomen.

Richt de straal niet op mensen, dieren, stopcontacten.

STOPZETTEN VAN DE WARMWATER SCHOONMAAKMACHINE

1) Na het gebruik met schoonmaakproduct, het watercircuit spoelen: de pomp 1 minuut laten draaien met de doseerkraan volledig dichtgedraaid. (Fig. 9).

2) De hoge druk schoonmaakmachine stopzetten door de ontstekingsschakelaar op de "0" stand te draaien (Fig. 7A).

3) De druk van de AP slang ontladen door op de knop van het pistool te drukken.

4) Koppel de hogedruk-waterspuit af van het elektriciteitsnet door middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen.

5) De kraan van de watertoevoer (Fig. 4A) dichten.

⚠️ Opgelet

Wanneer de hogedruk-waterspuit (ook maar tijdelijk) wordt achtergelaten, moet zij worden uitgeschakeld via de veelpolige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen.

- De hogedruk-waterspuiten met "Total stop"-mechanisme zijn uitgeschakeld wanneer de veelpolige schakelaar in de stand "0" staat of wanneer de stekker uit het stopcontact verwijderd is.

- Wanneer de hogedruk-waterspuit niet wordt gebruikt, de beveiliging van de handgreep sluiten.(Fig.10).

- Als men de hogedruk-waterspuit droog laat werken, veroorzaakt dat ernstige schade aan de afdichtende pakkingen van de pomp.




FIG. 9




FIG. 8




FIG. 9

AANBRENGEN AAN-ZUIGKIT REINIGINGSMIDDEL (Fig. 11). (Optioneel accessoire)

Breng, voor het aanzuigen van de reinigingsoplossing, de speciale kit die bij de optionele uitrusting is geleverd op de wateruitgang van de hogedrukreiniger aan.




FIG. 11

HET GEBRUIK VAN DE DUBBELE SPUIT OF VAN DE REGELBARE KOP (Fig. 12).

De dubbele spuit of regelbare kop maakt het mogelijk de waterstraal met lage of hoge druk te kiezen. Stand 1 is hoge druk, stand 2 lage druk en stand 3 aanzuigen van wasmiddel.




FIG. 12

GEBRUIK VAN DE VER-STELBARE KOP (Fig. 13) (Optioneel accessoire)

De verstelbare kop zorgt ervoor dat een waterstraal met lage en met hoge druk gekozen kan worden. De keuze van de druk gebeurt door aan de kop te draaien.

Hoge druk pos. A.

Lage druk en aanzuigen reinigingsmiddel pos. B.




FIG. 13

RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN

⚠ Opgelet

Deze hoge druk schoonmaakmachine is bedoeld voor het gebruik van wasmiddelen die door de fabrikant geleverd of aanbevolen worden.

Het gebruik van andere wasmiddelen of chemische stoffen kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid van de schoonmaakmachine.

1) Ter bescherming van de omgeving wordt aangeraden het wasmiddel op verstandige wijze te gebruiken volgens de aanwijzingen op de verpakking van het middel.

2) Kiest U uit de serie aangeraden produkten dat wasmiddel dat geschikt is voor het type schoonmaak en verdunt U het met water volgens de aanwijzingen op de verpakking of in de katalogus van de meest geschikte wasmiddelen voor het type schoonmaakmachine met warm of koud water.

3) Vraagt U de katalogus der wasmiddelen aan bij Uw leverancier.

WERKMETHODE VOOR HET KORREKTE SCHOONMAKEN MET GEBRUIK VAN WASMIDDELEN

1) De oplossing van het meest geschikte wasmiddel voor het type vuil en te wassen oppervlakte klaarmaken.




FIG. 13

2) Verwijder het verlengstuk van de handgreep en breng de dubbele lans of de lans met verstelbare kop (fig.14) aan, bedien de hogedrukreiniger, bedien het aanzuigcommando van het reinigingsmiddel op de lans (fig. 12, 13) en besprenkel het te reinigen oppervlak van beneden naar boven.

Laat enkele minuten inwerken.

3) Zorgvuldig de gehele oppervlakte spoelen met een beweging van boven naar beneden met warm of koud water onder hoge druk.

4) Spoel na gebruik met reinigingsmiddel, het aanzuigcircuit; steek de aanzuigslang (fig. 9) van reinigingsmiddel in een reservoir met schoon water en laat de pomp 1 minuut werken, en met de lans in afgiftestand van reinigingsmiddel.

ONDERHOUD

**DE GEBRUIKER MAG ALLEEN DIE VERRICHTINGEN UITVOEREN WAARVOOR IN DIT BOEK TOESTEMMING WORDT GEGEVEN.
ELKE ANDERE HANDELING IS VERBODEN.**

⚠ Gevaar

Voor de onderhoudsbeurten van de hogedruk pomp, van het elektrische gedeelte en van die onderdelen die met de veiligheid te maken hebben, dient men zich te wenden tot onze Service Dienst.

De fabrikant staat niet in voor beschadigingen, wijzigingen, reparaties en onderhoudsbeurten die niet korrekt door derden uitgevoerd zijn op het artikel, zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant.

De dokumentatie van de reparaties, van de geprogrammeerde assistentie, als ook van eventueel bij het apparaat behorende certificaten overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving (norm IEC 60364-1) dienen zorgvuldig bewaard te blijven samen met het Instructie-boekje.

Periodiek, maar tenminste eens per jaar, moet het apparaat aan een algemene controle van de veiligheidsmechanismen en van de afstelling door onze technische dienst onderworpen worden.

⚠ Gevaar

Alvorens aan de onderhoudsbeurt te beginnen, de schoonmaakmachine uit de stroom sluiten door middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact halen en uit de watertoevoer sluiten. Door de toevoer kraan dicht te draaien (Zie de hoofdstukken betreffende aansluiting op het elektriciteitsnet en de waterleiding). Na de onderhoudsbeurt eerst kontrolleren of alle afsluitplaten weer correct zijn ge monteerd en met de schroeven zijn vastgedraaid, vóór de schoonmaakmachine aan te sluiten op de stroom en op de watertoevoer.

Indien men dit voorschrift niet navolgt, ontstaat er gevaar van blikseminslag.

VOORZORGSSMAATREGELEN TEGEN BEVRIEZING

De schoonmaakmachine mag niet aan vorst worden blootgesteld.

Indien het apparaat na het schoonmaken in een ijskoude ruimte wordt opgeborgen en misschien voor lange tijd niet gebruikt zal worden, is het noodzakelijk een anti-vries middel in de schoonmaakmachine te doen, teneinde ernstige schade aan het watercircuit te voorkomen.

WERKWIJZE VOOR DE ANTI-VRIES (Fig. 15)

- 1 - De watertoevoer (kraan) afsluiten, de voedingskabel losmaken en de schoonmaakmachine draaien, tot hij helemaal leeg is.
- 2 - Stop de hogedruk-waterspuit met de ontstekingschakelaar op de stand "0" (Fig. 6A).
- 3 - Een bak klaarmaken met de anti-vries oplossing
- 4 - Dompel de toevoerslang onder in de bak met antivries-

oplossing.

- 5 - Start de hogedruk-waterspuit met de ontstekingschakelaar op de stand "I".
- 6 - De schoonmaakmachine laten draaien tot de anti-vries uit de spuit komt.
- 7 - De anti-vries ook door de opzuiger van het wasmiddel laten opzuigen.
- 8 - De schoonmaakmachine uitdoen en de stroom uitschakelen door middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen.

⚠ Opgelet

Bij hogedruk-waterspuiten zonder olie-aftapdop moet de hulp van de technische servicedienst worden ingeroepen voor verversing.

KONTROLE VAN HET OLIEPEIL EN VERVERSING VAN DE POMPOLIE.

Af en toe het oliepeil van de hoge drukpomp controleren op de verlikker (Fig. 16A) of met de oliepeilstaaf (Fig. 16B). Als de olie er melkachtig uitziet, direkt de Technische Dienst bellen.

De olie na de eerste 50 werku ren verversen en daarna elke 500 uur of eens per jaar.

Als volgt te werk gaan:

- 1) De aftapdop onderop de pomp (Fig. 16C) losschroeven.
- 2) De tap met de oliepeilstaaf losschroeven (Fig. 16)
- 3) Alle olie in een bak ophangen en de olie afgeven bij de Ophaaldienst voor vernietiging.
- 4) De aftapdop er weer op schroeven en de olie in het gat aan de bovenkant (Fig. 17A) tot het op de verlikker aangegeven peil (Fig. 17B) gieten.

Bij hogedruk-waterspuiten zonder olie-aftapdop moet de hulp van de technische servicedienst worden ingeroepen voor verversing.

Alleen olie SAE 15 W40 gebruiken.REINIGING

VAN HET WATERFILTER

Geregeld het waterfilter scho onmaken en eventueel vuil verwijderen (Fig. 18).




FIG.15




FIG.16




FIG.17




FIG.18

Nederlands

PNEUMATISCHE WIEL

Als de band beschadigd is, moet de complete wielen worden vervangen. Max. druk 1,5 bar (20 PSI).

VERVANGING VAN DE HOGE DRUK SPROEIER.

Belangrijk

Periodiek is het nodig de hoge druk sproeier op de spuitslang te vervangen, daar dit onderdeel aan slijtage onderhevig is. Men merkt het wanneer de sproeier versleten is, doordat dan de bedrijfsdruk van de schoonmaakmachine verminderd. Voor een eventuele vervanging zich tot de leverancier of de winkel wenden voor informatie.

KORTE SAMENVATTING VAN HET NORMALE ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER.

Beschrijving van de werkzaamheden:

Kontrole van de elektrische kabel en van de hoge druk slangen en de koppelingen	na elk gebruik
1° verversing van de pompolie A.P.	na 50 uur
Alle navolgende verversingen pompolie A.P.	elke 500 uur
Reiniging waterfilter	elke 50 uur

KORTE SAMENVATTING VAN DE BUITENGEWONEN ONDERHOUD VOOR REKENING VAN DE SERVICE DIENST.

Beschrijving van de werkzaamheden:

Vervanging pakkingen pomp AP	elke 500 uur
Vervanging sproeier van de sput	elke 200 uur
Afstelling en controle veiligheidsinrichting	eens per jaar

BELANGRIJK

De aangegeven tijden zijn voor normale bedrijfssomstandigheden. Bij zware omstandigheden moet men de werkzaamheden vaker uitvoeren.

Voor het onderhoud en/of reparaties alleen originele onderdelen gebruiken, die betere kwaliteit en betrouwbaarheid garanderen. Als er geen originele vervangingsonderdelen worden gebruikt, is de fabrikant van alle aansprakelijkheid ontheven **en is de aansprakelijkheid van toepassing op degene die de werkzaamheden heeft verricht.**

INAKTIVITEIT

Indien het apparaat voor lange tijd niet gebruikt wordt, is het noodzakelijk alle voedingsbronnen te onderbreken, de tanks met vloeistof te legen en zorg te dragen voor de bescherming van die delen, die aan schade onderhevig zijn als gevolg van stofhoping.

De delen die schade zouden ondervinden als gevolg van uitdroging zoals de buizen, invetten. Wanneer ze weer in bedrijf gesteld worden, kontroleren of er geen barsten of sneden zitten in de wateraansluitingsbuizen.

Olie en chemicaliën moeten als afval worden verwerkt in overeenstemming met de geldende voorschriften.

SLOPEN

Als men besluit om de hogedrukreiniger af te danken, moet men hem onwerkzaam maken door het netsnoer af te snijden. Men adviseert bovendien om de onderdelen van de hogedrukreiniger die gevaar kunnen opleveren onschadelijk te maken, vooral voor kinderen die de afgedankte hogedrukreiniger als speelgoed zouden kunnen gebruiken.

Dit product is speciaal afval van het type AEEA, en voldoet aan de vereisten van de nieuwe richtlijnen ter bescherming van het milieu. Het moet apart van het normale afval verwerkt worden, met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften.

Geen gedemonteerde, weg te gooien delen gebruiken als onderdelen voor in gebruik zijnde apparaten.

Nederlands

DEFEKten EN OPLOSSINGEN

Alvorens de werkzaamheden uit te voeren, de hoge druk schoonmaakmachine uit de stroom schakelen door middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen en de watertoevoer schakelen.

DEFEKten.	OORZAKEN.	OPLOSSINGEN.
Na het omdraaien van de schakelaar, slaat de schoonmaakmachine niet aan .	Niet op stroom aangesloten . De thermische beveiliging slaat aan .	De stroomspanning controleren (zie technische eigenschappen) . Weer instellen (mocht het weer gebeuren, dan Techn. Dienst bellen) . Weer instellen (mocht het weer gebeuren, dan Techn. Dienst bellen) .
Er wordt geen straal afgegeven of het hogedrukcircuit van het water lekt; na 3 minuten stopt de hogedrukreiniger en gaat controlelampje "B" knipperen.	Watertoevoerfilter verstopt. Aansluiting waternet defect. Netkraan gesloten. Lekken uit hogedrukcircuit.	Reinig het. Controleer. Open de kraan. Vraag om tussenkomst van Servicecentrum.
De pomp draait, maar haalt de nominale druk niet.	Watertoevoerfilter verstopt. Aansluiting op waterleiding defect. Drukregelklep staat op het minimum. De sproeier op sput is verstopt. Aanzuigmechanisme van wasmiddel op sput staat open. Verontreinigde of versleten kleppen.	Schoonmaken. Kontroleren. Regelen. Service Dienst bellen. Dichtdoen. Service Dienst bellen.
Bij open lans, stijgt en zakt de druk. Na 10 impulsen stopt de hogedrukreiniger en gaat het controlelampje "B" knipperen.	Sproeier verstopt of vervormd. Voeding niet voldoende. Kraan dicht.	Schoonmaken of Service Dienst bellen. Kontroleren. Openen.
In de by-pass of total stop fase, stopt de hogedrukreiniger en gaat het controlelampje "B" knipperen.	Microlekage water uit hogedrukcircuit.	Vraag om tussenkomst van een servicecentrum.
De aanzuiging van het wasmiddel is onvoldoende.	Wasmiddel op. Vergeten de kraan op de sput in te stellen.	Tank van wasmiddel vullen. De knop op sputslang indrukken.
Er zit water in de olie.	Olie-afdichtingsringen versleten.	Service Dienst bellen.
Er lekt water uit de kop.	Afdichtingspakkingen versleten.	Service Dienst bellen.

N.B. Om de meldingen te resetten, moet de hoofdschakelaar "A" naar de stand "0" en vervolgens naar de stand "I" worden gedraaid.

BELANGRIJK:

Voor het onderhoud en/of reparatie alleen originele onderdelen gebruiken, die betere kwaliteit en waarborg bieden. De fabrikant is niet verantwoordelijk indien geen originele onderdelen worden gebruikt.

Tillykke! Tak for at du køber

denne rengøringsmaskine. Du har vist at du ikke går på kompromis: **Du vil have det bedste.**
Vi har udarbejdet denne brugsanvisning for til fulde at give klar besked om hvad denne rengøringsmaskine kan give dig både hvad angår kvalitet og stor ydelse.

Læs den venligst helt igennem før maskinen anvendes.

CE mærket på rengøringsmaskinen viser at den er konstrueret i henhold til de europæiske standarder for sikkerhed.

Vi kan også tilbyde et stort udvalg af rengøringsmaskiner såsom:

STØVSUGERE, GULVRENGØRINGSMASKINER, GULVMOPPEMASKINER og et komplet udvalg af **TILBEHØR, KEMIKALIER** og **RENGØRINGSMIDLER** som er velegnet til rengøring af alle former for overflader.

Bed forhandleren om et komplet katalog over vore produkter.

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING



Producenten frasiger sig al ansvar for trykfejl i denne brugsanvisning.

Producenten forbeholder sig også ret til at ændre og opdatere denne udgivelse uden forudgående varsel af hensyn til produktforbedring.


Al gengivelse af denne brugsanvisning, i helhed eller delvist, er forbudt uden producentens tilladelse.

FORBEREDELSE AF RENGØRINGSMASKINEN


Påsætning af spydet.



Tilslutning af vandforsyning



Elektrisk tilslutning .




Læs videre i brugsanvisningen uden at tilslutte rengøringsmaskinen til netforsyningen og vandforsyningen.


BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PÅ RENGØRINGSMASKINEN




RET IKKE VANDSTRÅLEN
MOD PERSONER, DÝR,
ELKONTAKTER ELLER MOD
SELVE MASKINEN.




VANDUTTAG.



OBS: RISIKO FOR ELEK-
TRISK STØD.




AT TÆNDE FOR PUMPE-
MOTOREN.



JORD.



KEMIKALIER
(RENGØRINGSMIDDEL).



VANDINDTAG.



SPECIALAFFALD. MÅ IKKE
SMIDES UD SAMMEN MED
ALMINDELIGT AFFALD.



UNDGÅ AT ANVENDER
DRIKKEVAND
ANVEND EN TILBAGE-
STRØMSSIKRING AF
TYPEN BA iht. STANDARD
DS/EN 12729



ANVEND EGNEDE PER-
SONLIGE VÆRNEMIDLER.

RISIKOKLASSIFICERING:**⚠ Fare**

Anvendes ved overhængende fare, som kan medføre alvorlig personskade eller død.

⚠ Advarsel

Anvendes i situationer med mulige risici, som kan medføre alvorlig personskade.

Vigtigt

Anvendes i situationer med mulige risici, som kan medføre skade på personer eller materiel.

INTRODUKTION**⚠ Advarsel**

Brugsanvisningen skal læses før installation, opstilling og anvendelse af rengøringsmaskinen. Brugsanvisningen er en integreret del af dette produkt.

Læs omhyggeligt advarslerne og instruktionerne i brugsanvisningen idet de giver vigtige anvisninger for **SIKKERHED UNDER BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE**, med særlig vægt lagt på de generelle regler for sikkerhed.

OPBEVAR OMHYGGEDET BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERENCE**⚠ Advarsel**

Følgende anvisninger skal nøje gennemlæses af rengøringsmaskinens brugere og af personerne, der foretager rutinemæssig vedligeholdelse.

KLASSIFICERING

Brugeren skal tage hensyn til de brugerbetingelser for apparatet, som forklares i Reglerne, og må særligt følge nedenstående klassificering:

Højtryksrenseren er beskyttet mod elektrisk stød og tilhør elektrisk udrustning i CLASS I.

Højtryksrenseren er typeskiltet på fabrikken og alle sikkerhedsdetaljer er forseglet. **Det er forbudt at ændre på disse detaljers indstillinger.**

Højtryksrenseren må kun bruges i vandret stilling, og den må ikke flyttes når den arbejder eller er tilsluttet lysnettet.

Rengøringsmaskinen skal betragtes som en fast installation. Det kan medføre fare, hvis disse foranstaltninger ikke følges.

Højtryksrenseren må ikke bruges i korroderende miljøer eller i miljøer, hvor der foreligger risiko for ekslosion (damp eller gas).

FÆLLES SIKKERHEDSREGLER FOR BRUG AF HØJTRYKSRENSERE.**⚠ Advarsel**

- Elektrisk tilslutning skal udføres af kvalificerede teknikere, som er i stand til at arbejde iht. gældende regler (herunder bestemmelserne i IEC 60364-1) og fabrikantens anvisninger.

Ukorrekt tilslutning til el-nettet kan medføre risiko for personskader og skader på dyr og andre formål, for hvilket producenten ikke tager noget ansvar.

- Højtryksrensere med en effekt på mindre end 3 kW har en kontakt for el-tilslutningen. I dette tilfælde skal det kontrolleres, at det elektriske system og stikkontakten kan tåle apparatets maksimale belastning, hvilket indikeres på typeskiltet. (kW)

Kontakt en fagmand, hvis De er usikker. Hvis stikproppen og kontakten ikke passer med hinanden, skal proppen byttes ud med en korrekt prop af en faguddannet elektriker.

- Før apparatet tilsluttes til el-nettet, må det kontrolleres at de elektriske data på typeskiltet modsvarer strømforsyningens data.

- Anvend ikke forlængerledninger til højtryksrenseren.

Hvis der anvendes forlængerledninger, skal stik og stikkontakter holdes vandtætte. Uegnede forlængerledninger kan være farlige.

- Apparatets elektriske sikkerhed kan kun opfyldes, hvis det er korrekt tilsluttet til tilfredsstillende jord, der opfylder de elektriske sikkerhedskrav som påkræves af lokale bestemmelser (herunder bestemmelserne i IEC 60364-1).

Det er nødvendigt at der udføres en korrekt check af apparatets sikkerhed. Hvis De er

usikker, skal de bede en fagmand at kontrollere det elektriske systems sikkerhed. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af dårlig jording af apparatet.

- Højtryksrenseren skal tilsluttes strømforsyningen ved hjælp af en flerolet kontakt med kontaktåbninger på mindst 3 mm. Kontakten skal opfylde de elektriske krav som apparatet forudsætter. (Dette krav gælder ikke højtryksrensere med stikprop og en elektrisk effekt på mindre end 3 kW.) Det anbefales, at strømforsyningen til denne maskine omfatter en fejlstørømsafbryder, der afbryder strømforsyningen, hvis jordstrømmen overstiger 30mA i 30 ms, eller en anordning, der kontrollerer jordkredsløbet.

- Apparatet adskilles fra strømforsyningen ved at trække stikproppe ud af stikkontakten eller ved at frakoble flerpolskontakten.

- Rengøringsmaskiner med "Total stop" system er afbrudt, når den alpoled strømafbryder er i stilling "O", eller når stikket er trukket ud af stikkontakten.

- Højtryksrenseren må ikke anvendes af børn og unge, personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner, som er omtagede eller som ikke har tilstrækkeligt kendskab eller erfaring med brugen heraf. Brugeren skal have kendskab til korrekt anvendelse af højtryksrenseren fra den person, som har ansvaret for begges sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med højtryksrenseren.

- Brug kun originaltilbehør, der medgiver korrekt og sikkert benyttelse af apparatet.


- Slangen, via hvilken sprøjten er tilsluttet højtryksrenseren, må ikke beskadiges. Hvis slangens beskadiges, skal den byttes med det samme.

- Slanger, tilslutninger og koblinger i

et højtrykssystem er meget vigtige i sikkerhedssynspunkt. Brug kun originale reservedele, som er blevet godkendt af producenten.

- Højtryksrenseren må ikke bruges, hvis der er personer eller dyr indenfor renserens arbejdsområde.

- Højtryksstråler kan være farlige, hvis man ikke passer på. Strålen må ikke rettes mod personer eller dyr, og heller ikke mod elektrisk udrustning eller selve højtryksrenseren.



- Det høje tryk i strålen gør at der findes tilbagevirkning i sprøjten. Hold godt i sprøjten.

- Tænk på hvad der skal udføres med højtryksrenseren inden arbejdet påbegynnes. Beskyt Dem mod formål eller korroderende væsker, som kan flyve omkring når apparatet anvendes, ved at bruge korrekt beskyttelsestøj.

- Tænk på omgivningen, hvor højtryksrenseren skal benyttes (er der f.eks. madplanter, farmaceutiske planter, osv i omgivningen?). Følg altid de lokale sikkerhedsbestemmelser.

- Ret ikke højtryksstrålen mod kroppen på andre personer før at rense deres tøj eller sko.

- Under arbejdet er det forbudt at blokere sprøjtnens aftrykker i arbejdspositionen.

- Tag maskinen fra el- og vandforsyningen før nogen form for vedligeholdelse påbegynnes.

- Få jævnligt, mindst én gang om året, sikkerhedsapparaturet kontrolleret af en af vores serviceafdelinger.

- Rengøringsmaskinen skal med jævne mellemrum kontrolleres af vores servicecentre (mindst en gang om året).

- Anvend ikke maskinen hvis forsyningskablet er beskadiget.

Henvend dig, for udskiftning af det beskadigede kabel, udelukkende til en af vore tekniske serviceafdelinger.

Dette apparats forsyningskabel må ikke udskiftes af brugeren.

- El-kablet må ikke udsættes for mekaniske påvirkninger, og skal i øvrigt anbringes, hvor det ikke kan udsættes for klemskader.

-Anvendelse af ethvert apparat, uanset hvad det bruges til, kræver at man følger visse grundregler:

- Rør ikke apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Brug ikke apparatet når De er barfodet eller med ulempeligt tøj.
- Træk ikke i strømledningen eller i apparatet, når det skal kobles væk fra elforsyningen. (Til en rengøringsmaskine med stik og ved en effekt under 3 kW).

- I tilfælde af beskadigelse eller fejlfunktion, slukkes apparatet (frakobl vand- og strømforsyningen ved hjælp af den alpolede strømafbryder eller ved at trække stikket ud af stikkontakten til en rengøringsmaskine ved en effekt under 3 kW). uden at ødelægge det.

- Højtryksrenseren er beskyttet mod elektrisk stød og tilhør elektrisk udrustning i **CLASS I**.

Kontakt en af vore tekniske serviceafdelinger.

Hvis ovenstående advarsler ikke overholdes, fritages producenten for al ansvar og det indebærer forsømmelig brug af produktet.

BEREGNET BRUG

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse ved rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger og generelt overflader som egner sig til behandling med en højtryksstråle af rengøringsmiddelopløsning mellem 25 og 250 bar (360 - 3600 PSI).

Dette apparat er designet til brug sammen med rengøringsmidlerne leveret, eller anbefalet, af producenten. Anvendelse af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke apparatets sikkerhed.

Dette apparat må udelukkende anvendes til det formål det blev fremstillet til.

Al anden anvendelse betragtes som ukorrekt og derfor utilstedelegt.

Eksempler på utilstedeleg anvendelse:

- Vask af overflader som ikke egner sig til rengøring ved hjælp af en højtryksstråle
- Vask af personer, dyr, elektrisk udstyr eller selve maskinen.
- Anvendelse af forkerte rengøringsmidler eller kemikalier.
- Blokering af spydets aftrækker (håndgreb) i aktiveret stilling.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for skader som hidrører fra upassende, forkert eller utilstedeleg anvendelse. Hvad angår sikkerhedsregler, er rengøringsmaskinerne fremstillet i henhold til den europæiske standard.

INDLEDENDE BETJENING**UDPAKNING.**

Efter udpakning, må du sikre dig at rengøringsmaskinen er ubeskadiget.

Er du i tvivl, må du ikke anvende maskinen.

Henvend dig til forhandleren.

Emballagedele (poser, kartoner, sørn osv.) kan være farlige. Kontrollér derfor, at disse dele opbevares utilgængeligt for børn. Emballagededene skal endvidere opbevares og bortslettes i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsforskrifter.

FASTGØRELSE AF MASKINENS SÆRSKILTE KOMPONENTER.

Alle maskinens grunddele og sikkerhedsindretninger er monteret af producenten.

Af hensyn til pakning og transport, leveres nogle af maskinens sekundære dele særskilt.

Brugeren skal montere disse dele som forklaret i instruktionerne som følger med hvert monteringssæt.

DATASKILT:

Dataskiltet med angivelse af maskinens tekniske hovedkarakteristika, findes på vognen og er hele tiden synlig.
(fig. 1).




FIG. 1

⚠️ Advarsel

Når du køber rengøringsmaskinen, skal du sikre dig at den har et identifikationsskilt. Er der intet skilt, må du straks informere producenten og/eller forhandleren. Maskiner uden skilt må ikke anvendes og producenten frasiger sig al ansvar for disse. Produkter uden skilt skal anses for anonyme og potentielt farlige.

PÅFYLDNING AF RENGØRINGSMIDDEL.**⚠️ Advarsel**

Vælg, ud fra udvalget af anbefaede produkter, det produkt som egner sig bedst til det pågældende vaskearbejde (fig. 2) og fortyn det med vand i henhold til instruktionerne på pakken.

Fyld rengørings middel beholderen med det fortynede produkt (fig. 3).



FIG. 2

Bed forhandleren om kataloget over de rengøringsmidler som kan anvendes afhængig af arten af det pågældende vaskearbejde og den overfladetype der skal behandles.

Efter brug af rengøringsmidlet, skal rengøringsmiddelindtaget skyldes ud med rent vand. (Fig. 8).




FIG. 3

KOMMANDO-OG STYREANORDNINGER.


Inden tilslutning af maskinen til vandforsyningen og netforsyningen, er det afgørende vigtigt at vide hvordan rengøringsmaskinenes kommando- og styreanordninger virker. Anvisningerne i brugsanvisningen og billederne skal nøje overholdes.

TILSLUTNING AF VANDFORSYNINGEN.

Tilslut fødeslangen til vandforsyningen (fig. 4A) og til slangestudsen på rengøringsmaskinen (fig. 4B).

Kontrollér at vandtrykket og vandmængden som leveres fra vandforsyningen er tilstrækkelig til at rengøringsmaskinen kan virke korrekt: 2 to 8 BAR (29 til 116 PSI).

Maksimal temperatur for fødevandet er 50°C (122 F).





Tilslut højtrykslangen til rengøringsmaskinen (fig. 4C) og til spydet (fig. 5).

FORSYNING MED AUTOMATISK ANSUGNINGSSYSTEM

Højtryksrenseren kan forsynes ved ansugning af vand fra en ekstern beholder. Forbind et tilførselsrør til højtryksrenserens overgangsstykke med intern diameter på 25mm, maks. længde 10m.

Den maksimale ansugningsdybde er 1m. (Fig. 6).



Det anbefales at montere et netfilter for enden af ansugningsrøret.

⚠ Fare

Rengøringsmaskinen skal forsynes med rent vand. Snavset eller sand blandet vand, åtsende kemikalier og opløsningsmidler kan skade rengøringsmaskinen alvorligt.

⚠ Fare

Undgå at opsuge væsker, som indeholder opløsningsmidler eller rene syrer! Hermed menes f.eks. bensin, malingsfortynder og diesellole. En tågestråle fra spulerøret vil være særlig brandbar, eksplosiv og toksisk.

Producenten friges for ansvar, såfremt de ovennævnte regler ikke overholdes. En sådan anvendelse skal i øvrigt anses for uebhørig.



Vigtigt

Overhold bestemmelserne givet af vandforsynings-selskabet vedr. benyttelse af deres vandrøder.

De gældende bestemmelser forbyder, at apparatet tilsluttet en drikkevandskilde, med mindre der er monteret en passende

tilbagestrømssikring.

Der skal anvendes en godkendt tilbagestrømssikring af typen BA iht. standard DS/EN 12729.

Vand, som løber gennem en systemadskiller, vil ikke længere være klassificeret som drikkevand.

⚠ Advarsel

Undgå at tilslutte apparatet til drikkevandsbeholdere.

ELEKTRISK TILSLUTNING.

Tilslutning af rengøringsmaskinen til nettet skal udføres af faglært tekniker for at sikre at alle gældende forskrifter og anvisninger.

Kontrollér at nettets spænding stemmer overens med den spænding hvorved rengøringsmaskinen skal virke; dette angives på identifikationsskiltet.

⚠ Fare

- El-kablet skal være klemsikker.

- Anvend ikke maskinen hvis forsyningskablet er beskadiget.

- Anvendelse af ethvert apparat, uanset hvad det bruges til, kræver at man følger visse grundregler:

- Rør ikke apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Brug ikke apparatet når De er barfodet eller med ulempeligt tøj.
- Træk ikke i strømlægningen eller i apparatet, når det skal kobles væk fra el-forsyningen. (Til en rengøringsmaskine med stik og ved en effekt under 3 kW).

Højtryksrenseren er beskyttet mod elektrisk stød og tilhør elektrisk udrustning i **CLASS I**.

Hvis ovenstående advarsler ikke overholdes, friges producenten for al ansvar og det indebærer forsømmelig brug af produktet.

PÅKLÆDNING OG UDSTYR



Beskyttelsessko med skridsikker sål.



Bær beskyttelsesbriller eller maske samt sikkerhedsklæder.

Det anbefales at bære kedeldragt for at nedsætte fare for kvæstelser ved utilsigtet kontakt med højtrykstrålen.

ANVENDELSE AF RENGØRINGSMASKINEN

KONTROL PANEL.

A - Afbryder.

B - Signallampe til signalering af forstyrrelser - vedligeholdelse.

START AF RENGØRINGSMASKINEN.

- 1) Tænd for vandforsyningshansen (fig. 4A).
- 2) Rengøringsmaskinen tilsluttes el-nettet ved hjælp af den alpolede strømaftryder eller ved at sætte stikket i stikkontakten.
- 3) Start rengørings-maskinen ved at dreje vælgeren til pos. "I" (fig. 7A).

⚠️ Advarsel

Højtryksstrålen sætter dysen i bevægelse. Hold stadig i dysens greb.

- 4) Tryk på aftrækkeren på pistolgrebet og begynd at vaske.

⚠️ Advarsel

Rengøringsmaskiner med "Total stop" system starter og standser motoren, når armen på dysens greb aktiveres og slippes.

⚠️ Fare

Fastlås aldrig grebets arm i stillingen til pumpning.

VISNING AF SIGNALERINGER OG FORSTYRRELSER.

(Såfremt den forefindes).

- Standsning af maskine på grund af defekt tilslutning til vandforsyningen: Langsom blinken.
- Standsning af maskine på grund af mikrolækage i højtrykskredsløbet: Hurtig blinken.

Signallampen lyser uafbrudt, frist for planlagt vedligeholdelse udløbet efter 200 timer. Signallampen slukkes efter det autoriserede servicecenters indgreb. (Fig. 7B).

VIKTIGT!

For at fjerne alle urenheder eller luftbobler fra vandkredsløbet, anbefaler vi at rengøringsmaskinen første gang startes uden spydet og således lader vandet rende igennem i nogle sekunder. Urenheder kunne blokere munden og forårsage fejlfunktion (Fig. 8).




FIG. 7

ANVENDELSE AF TIL-BEHØR.

Højtryksrenseren er udstyret med en dyse med en flad vandræle i en vinkel af 25° til rengøring af store overflader.

⚠️ Advarsel

Ret strålen mod objektet fra en forholdsvis stor afstand for at undgå skader pga. det høje tryk.

DREJELIGT HOVED (valgfrit tilbehør).

Højtryksrenseren kan udstyres med et hoved med drejelig dyse til rengøring af meget snavsede flader.




FIG. 9




FIG. 4A

⚠️ Fare

Anvend vandrælen fra en større afstand for at undgå skader pga. for højt vandtryk.

Ret aldrig vandrælen mod personer, dyr eller elkontakter.

STANDSNING AF RENGØRINGSMASKINEN.

- 1) Efter brug sammen med rengøringsmidlet skal højtryksvandsystemet skyldes omhyggeligt: Lad pumpen være aktiveret i 1 minut, mens doseringshansen er fuldstændigt lukket. (fig. 9).

- 2) Stands rengørings-maskinen ved at dreje vælgeren til pos. "0" (fig. 7A).

- 3) Slip trykket ud af H.T. slangens ved at trykke på aftrækkeren på pistolgrebet.

- 4) Kobl maskinen fra el-nettet ved hjælp af den alpolede strømaftryder eller ved at trække stikket ud af stikkontakten.

- 5) Sluk på vandforsyningens hane (fig. 4A).

⚠️ Advarsel

Sluk for rengøringsmaskinen i forbindelse med afbrydelse af arbejdet. Anvend den alpolede strømaftryder, eller træk stikket ud af stikkontakten.

- Rengøringsmaskiner med "Total stop" system er afbrudt, når den alpolede strømaftryder er i stilling "O", eller når stikket er trukket ud af stikkontakten.

- Luk grebets beskyttelsesdæksel, når rengøringsmaskinen ikke anvendes. (Fig. 10).

- Såfremt rengøringsmaskinen fungerer uden væske, kan pumpens tætninger beskadiges alvorligt.




FIG. 8




FIG. 10

ANVENDELSE AT TIL-BEHØR TIL SÆBEINDSUGNING (fig. 11) (Valgfrit tilbehør)

Ved indsgugning af sæbe skal det medfølgende, valgfri sæbeindsugningstilbehør påsættes vandudløbet fra højtryksrenseren.




FIG.11

ANVENDELSE AF DET DOBBELTE SPYD ELLER JUSTERBARE HOVED. (fig. 12)

Det dobbelte spyd eller det justerbare hoved giver brugeren mulighed for at vælge lav- eller højtryksstråle. Trykket vælges med pistolgrebet i pos. 1. Højtryk: pos. 2. Lavtryk og indtag af rengøringsmiddel: pos. 3.




FIG.12

ANVENDELSE AF DET REGULERBARE HOVED (fig. 13) (Valgfrit tilbehør).

Det regulerbare hoved gør det muligt at vælge lavt eller højt tryk på vandstrålen. Valget sker ved en drejning af hovedet.

Højt tryk pos. A

Lavt tryk og sæbeindsugning pos. B.




FIG.13

RÅD OM ANVENDELSE AF RENGØRINGSMDLER

⚠️ Advarsel

Denne rengøringsmaskine er designet til brug med rengøringsmidlerne leveret eller anbefalet af producenten.

Anvendelse af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke rengøringsmaskinens sikkerhed.

1) Med henblik på miljøet, anbefaler vi rimelig brug af rengøringsmidler, ifølge instruktionerne på pakken.

2) Ud fra udvalget af anbefaede produkter, vælges det som egner sig bedst til det pågældende vaskearbejde og fornyd det med vand i henhold til instruktionerne på pakken eller i kataloget hørende til de rengøringsmidler som egner sig bedst til den pågældende type af varmt- eller koldtvands rengøringsmaskine.

3) Bed forhandleren om kataloget over rengøringsmidler.

OPERATIONSFASER FOR KORREKT RENGØRING MED RENGØRINGSMDLER.

1) Forbered opløsningen af rengøringsmidlet i den koncentration som passer bedst til snavsets art og den overflade som skal vaskes.




FIG.14

2) Fjern forlængeren fra håndtaget og påsæt det dobbelte spulerør eller spulerøret med det roterende hoved (fig. 14), start højtryksrenseren og sugefunktionen til sæbe på spulerøret (fig. 12, 13) og fugt overfladen, som skal renses, nedefra og op efter.

Lad det virke i nogle minutter.

3) Skyl hele overfladen godt af fra oven og nedeften med vand ved højt tryk.

4) Efter anvendelse med sæbe skal sugekredsløbet skyldes. Sæt slangens til sæbeindsugning (fig. 9) ned i en dunk med rent vand og lad pumpen køre i ca. 1 minut med spulerøret i sæbetilsætningsfunktion.

VEDLIGEHOLDELSE

**KUN BETJENING SOM ER BESKREVET I BRUGSANVINDNINGEN MÅ UDFØRES AF BRUGEREN.
AL ANDEN BETJENING ER FORBUDT.**

Fare

For vedligeholdelse af højtrykspumpe, de elektriske dele og alle dele med sikkerhedsfunktion, skal du henvende dig til vort tekniske servicecenter.

Producenten er ikke ansvarlig i tilfælde af misbrug, modifikationer, forkert reparation eller hvis vedligeholdelse udføres af tredje part som ikke er autoriseret af producenten.

Alle dokumenter som angår reparation og regelmæssig service, såvel som eventuelle certifikater vedrørende installation af apparatet i henhold til gældende love (herunder bestemmelserne i IEC 60364-1), skal opbevares omhyggeligt af bruger, sammen med brugsanvisningen.

Få jævnligt, mindst én gang om året, sikkerhedsapparaturet og specifikationerne kontrolleret af en af vore tekniske serviceafdelinger.

Fare

Afbryd strømforsyningen ved hjælp af den alpolede strømaftryder eller ved at trække stikket ud af stikkontakten og vandforsyningen. Luk for hanen (Se afsnittene om el- og vandtilslutning). Til maskinen før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejder. Når vedligeholdelsen er overstået, skal du kontrollere at lukkepanelerne er samlet korrekt igen og forankret med de medleverede skruer, før rengøringsmaskinen igen sættes til forsnying.

Hvis ikke dette overholdes er der risiko for elektrisk stød.


FORHOLDSREGLER MOD FROST.

FIG.15

Rengøringsmaskinen må ikke udsættes for frost.

Hvis rengøringsmaskinen efterlades hvor den kan blive utsat for frost, når arbejdet er overstået eller til opbevaring, skal der anvendes antifrostvæske for at forebygge alvorlige skader på det hydrauliske kredsloeb.

ANVENDELSE AF ANTIFROSTVÆSKE (fig. 15)

- Sluk for vandforsyningen (hane), tag slangen af og lad rengøringsmaskinen køre indtil den er helt tom.
- Afbryd rengøringsmaskinen ved at dreje startaftryderen til stilling "0". (Fig. 6A).
- Forbered en beholder med antifrostvæskens opløsning.
- Anbring forsyningsskablen i beholderen med frostvæske.
- Start rengøringsmaskinen ved at dreje startaftryderen til stilling "I".

6) Start rengøringsmaskinen og lad den køre indtil der kommer antifrostvæske ud gennem spydet.

7) Sug også antifrostvæske op med rengøringsmidlets indtagssystem.

8) Sluk for rengøringsmaskinen og sørge for at kobel den fra elnettet ved hjælp af den alpolede strømaftryder eller ved at trække stikket ud af stikkontakten.

Advarsel

Frostvæske er yderst miljøfarlig. Overhold derfor altid anvisningerne på pakken nøje. Frostvæske må ikke efterlades i naturen!

KONTROL AF PUMPENS OLIVENIVEAU OG SKIFT AF OLIE.

Kontrollér af og til oliveniveauet i højtrykspumpen ved hjælp af kontrolglasset (fig. 16A) eller oleipinden (fig. 16B).

Hvis olie fremtræder mælkeagtig, skal du straks henvende dig til det tekniske servicecenter.

Skift olie efter de første 50 timers arbejde og derefter for hver 500 timer eller en gang om året.

Gør følgende:

- Skrub aftapningsproppen, under pumpen, af (fig. 16 C).
- Skrub proppen af ved hjælp af oleipinden (fig. 16).
- Lad al olie løbe ud i en beholder og aflever det til et autoriseret indsamlingssted forolie.
- Sæt aftapningsproppen på igen og hæld ny olie igennem påfyldningshullet øverst (fig. 17A) indtil det når niveauet som angives på kontrolglasset (fig. 17B).




FIG.16




FIG.17

Anvend udelukkende SAE 15 W40 olie.

Ret henvendelse til faguddannet personale, såfremt rengøringsmaskinen ikke er udstyret med tömningsprop tilolie.

RENGØRING AF VANDFILTERET

Rengør jævnligt vandets indtagsfilter og fjern eventuelle urenheder (fig. 18).




FIG.18

PNEUMATIC WHEEL

Hvis dækket er beskadiget, skal den komplet hjul udskiftes. Maks. tryk 1,5 bar (20 PSI).

UDSKIFTNING AF MUNDINGEN.

Vigtigt

Højtryksmundingen, som er monteret på spydet, skal udskiftes af og til, idet denne komponent udsættes for normalt slid under brug. Sliddet kan normalt spores ved et tab af arbejdstryk i rengøringsmaskinen. Når den skal udskiftes må du henvende dig til leverandøren og/eller forhandleren for at få råd.

SKEMA OVER RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE SOM SKAL UDFØRES AF BRUGEREN.

Beskrivelse af operationerne:

Kontrollér strømkablet - rør - højtryksforbindelser	Ved hver anvendelse
1° olieskift i H.T. pumpen Efterfølgende olieskift i H.T. pumpen	Efter 50 timer For hver 500 timer
Rens vandfiltret	For hver 50 timer

SKEMA OVER EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE SOM SKAL UDFØRES AF DET TEKNISKE SERVICECENTER.

Beskrivelse af operationerne:

Skift pakninger på H.T. pumpen	For hver 500 timer
Skift spydets munding	For hver 200 timer
Kalibrering og kontrol af sikkerhedsanordningerne	En gang om året

VIGTIGT:

Disse intervaller refererer til normale arbejdsforhold. Ved større arbejdsfrekvens skal intervallerne mellem hver operation nedsættes.

Producenten fritages for ansvar i forbindelse med anvendelse af ikke-originale reservedele. I sådanne tilfælde påhviler alt ansvar på den, der installerer de ikke-originale reservedele.

INAKTIVE PERIODER

Hvis maskinen skal være inaktiv i længere tid, skal den afbrydes fra forsyningerne, tanken(e) tømmes for alle brugsvæsker og alle dele som kunne blive angrebet af rust beskyttes.

Fedt de dele ind som ellers ville kunne tørre ud, f.eks. forsyningsslangerne. Når maskinen igen tages i brug, skal det sikres at der ikke er revner eller huller i vandforsyningens slanger.

Olier og kemiske stoffer skal bortskaffes i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

BORTSKAFNING

Hvis rengøringsmaskinen ikke længere skal anvendes, bør den gøres uanvendelig ved at fjerne elforsyningsledningen fuldstændigt.

Det er desuden vigtigt, at alle de dele af rengøringsmaskinen, der vil kunne udgøre en fare, gøres ufarlige, især for børn, som kunne finde på at lege med rengøringsmaskinen, når den ikke længere anvendes.

Produktet er specialaffald i henhold til WEEE-direktivet, og det opfylder kravene i de nye miljødirektiver. Det skal bortskaffes særskilt, d.v.s. ikke sammen med almindeligt affald, i henhold til den gældende lovgivning.

Anvend ikke dele som er taget af for bortskaffelse, som reservedele.

Dansk

FEJLFINDING

Inden der udføres fejlfinding, skal rengøringsmaskinen afbrydes fra strøm forsyningen ved hiæl af den alpolede strømaftryder eller ved at trække stikket ud af stikkontakten og vandforsyningen.

FEJL	ÅRSAGER	FEJLRETNING
Når kontakten drejes starter rengøring-smaskinen ikke.	Forkert strømtilslutning. Den termiske sikring har slået fra.	Kontrollér strømforsyningen. Aktivér den igen (hvis den slår fra igen, må du henvende dig til det tekniske servicecenter). Aktivér den igen (hvis den slår fra igen, må du henvende dig til det tekniske servicecenter).
Der er ikke nogen vandstråle, eller der er en lækkage i højtryksvandkredsløbet; højtryksrenseren går i stå efter 3 min., og signallampen "B" blinks.	Vandtilførselsfilteret tilstoppet. Vandforsyningens forbindelse defekt. Netforsyningens hanen lukket. Lækager i højtrykskredsløbet.	Rens. Kontrollér. Åbn. Kontakt servicecenteret, og anmod om indgreb.
Pumpen kører, men når ikke op på det ønskede vandtryk.	Vandindtagets filter er stoppet til. Forkert vandtilslutning. Trykreguleringens ventil er sat til minimum. Spydets munding er slidt. Rengøringsmidlets intagsanordning på spydet er tændt. Snavsede eller slidte ventiler.	Rens det. Kontrollér den. Regulér den. Henvend dig til vort tekniske servicecenter. Sluk for den. Henvend dig til vort tekniske servicecenter.
Trykket stiger og falder, mens dyserøret er åbent. Efter 10 impulser går højtryksrenseren i stå, og signallampen "B" blinks.	Dyse tilstoppet eller deformert. Utilstrækkelig forsyning. Rengøringsmiddelhane åben.	Rens, eller kontakt servicecenteret, og anmod om indgreb. Kontrollér. Luk.
I by-pass eller total stop-fasen går højtryksrenseren i stå, og signallampen "B" blinks.	M i k r o v a n d l æ k a g e r højtrykskredsløbet.	f r a Kontakt servicecenteret, og anmod om indgreb.
Utilstrækkelig opsugning af rengøringsmidler.	Hanen er slukket. Intet rengøringsmiddel i beholderen. Kontrolpen på spydet er ikke tændt.	Tænd for den. Fyld rengøringsmiddel i beholderen. Tænd for kontrolpen på spydet.
Vand i olien.	Slidte olieskraberinge.	Henvend dig til vort tekniske servicecenter.
Vandlækage fra hovedet.	Slidte tætninger.	Henvend dig til vort tekniske servicecenter.

OBS: Signaleringerne nulstilles ved at dreje tænd-/slukkontakten "A" til pos."0" og derefter til pos."1".

VIGTIGT:

Anvend, til vedligeholdelse og/eller reparationer, udelukkende originale reservedele som yder den bedste kvalitet og pålidelighed. Hvis ikke der anvendes originale reservedele, fritages producenten fra al ansvar.

Gratulerar! Vi vill tacka dig

för att du valt denna hetvattentvätt. Ditt val visar att du inte accepterar några kompromisser utan endast nöjer dig med det bästa.

Vi har sammanställt det här häftet för att göra det möjligt för dig att utnyttja tvättaggregatets kvalitet och höga prestanda på bästa sätt.

Läs därför hela bruksanvisningen innan du använder maskinen.

CE-symbolen på maskinen betyder att den är konstruerad i överensstämmelse med europeisk säkerhetsstandard.

Vi kan också erbjuda ett brett urval städmaskiner som:

DAMMSUGARE, SKURMASKINER, SOPMASKINER och ett komplett program **TILLBEHÖR, RENGÖRINGSKEMIKALIER** och **RENGÖRINGSMEDEL** för rengöring av alla typer av ytor.

Fråga efter en fullständig produktkatalog hos din återförsäljare.

ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL


Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella tryckfel i bruksanvisningen.

Tillverkaren förbehåller sig även rätten att ändra och uppdatera detta dokument utan föregående meddelande.


Mångfaldigande av denna bruksanvisning i någon form, helt eller delvis,
är inte tillåtet utan tillverkarens medgivande.

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING AV TVÄTTEN


Montering av munstycket.



Anslutning till vattenledning.




Elektrisk anslutning.




Läs igenom hela manualen innan du ansluter hetvattentvätten till eluttag och vattenledning.

Svenska


BESKRIVNING AV SYMBOLER PÅ TVÄTTAGGREGATET



RIKTA INTE STRÅLEN DI-
REKT MOT MÄNNISKOR,
DJUR, ELUTTAG ELLER
AGGREGATET.




VATTENUTLOPP.




VARNING: RISK FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR.




TILLKOPPLING AV PUMP-
MOTORN.



JORD.



KEMIKALIER (RENGÖRING-
SMEDEL).



VATTENINLOPP.



SPECIALAVFALL. KASTA
INTE APPARATEN BLAND
DET VANLIGA HUSHÄLL-
SAVFALLET.



SKA INTE FÖRSÖRJAS MED
DRICKSVATTEN.
A N V Ä N D E N
L E D N I N G S B R Y T A R E
E N L I G T S T A N D A R D E N
12729 T Y P B A



ANVÄND LÄmpliga per-
sonliga skyddsutru-
stningar.

RISKKLASSIFICERING:**⚠️ Fara**

Vid en omedelbar risk som kan orsaka allvarliga eller livshörende skador

⚠️ Varning

Vid situationer där det finns möjlig risk som kan orsaka allvarliga skador

Viktigt

Vid situationer där det finns möjlig risk som kan orsaka kropps- eller materialskador.

INLEDNING**⚠️ Varning**

Läs bruksanvisningen innan du installerar och använder tvätttaggregatet. Bruksanvisningen är en del av produkten.

Läs noga alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i bruksanvisningen eftersom de ger viktig information om hur maskinen **ANVÄNDS** och **SKÖTS PÅ ETT SÄKERT SÄTT**. Var särskilt uppmärksam på de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV.**⚠️ Varning**

Följande anvisningar måste vara kända av rengöringsmaskinens användare och av den som utför rutinunderhållet.

KLASSIFICERING

Vid användningen måste användaren följa säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen, och speciellt observera följande punkter:

Beträffande skydd mot elektriska stötar tillhör högtryckssprutan **KLASS I**.

Högtryckssprutan har klassificerats på fabriken, och alla säkerhetsanordningar har förseglat. **Det är förbjudet att ändra dessa inställningar.**

Högtryckssprutan får endast användas på ett stabilt och plant underlag.

Rengöringsmaskinen ska betraktas som en fast anläggning. Den får inte flyttas medan den är igång eller ansluten till elnätet. Försummelse av detta kan medföra allvarliga skador.

Högtryckssprutan får inte användas i korrosiv miljö och inte heller där det kan vara risk för explosioner (ånga eller gas).

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDANDE AV HÖGTRYCKSSPRUTOR.**⚠️ Varning**

- Elanslutningen ska utföras av tekniker som kan arbeta enligt gällande standarder (följ bestämmelserna i standarden 60364-1 följas) och enligt tillverkarens instruktioner. Felaktig elinstalltion kan orsaka skador på personer, djur och egendom. Tillverkaren ansvarar inte för sådana skador. stickproppen är urdragen, respektive den flerpoliga strömbrytaren är fränkopplad

- Högtryckssprutor med effektförbrukning under 3 kW ansluts till elnätet med stickpropp. Kontrollera i detta fall att installationen inklusive vägguttag klarar att leverera den effekt som anges på utrustningens märkplåt (kW). Rådgör med en kvalificerad tekniker om du är osäker.

Om uttaget och kontakten på maskinen inte är kompatibla, har pluggen ersättas med en lämplig typ av kvalificerad personal.

- Innan utrustningen ansluts är det viktigt att kontrollera att märkplåtens och elnätets specifikationer överensstämmer.

- Använd inte förlängningssladdar för att försörja rengöringsmaskinen. Om förlängningssladdar används måste kontakten och uttaget hållas tätta. Olämpliga förlängningssladdar kan vara farliga.

- Utrustningen kan användas utan risk för elskador endast om den är korrekt ansluten och tillfredsställande jordad enligt gällande lagstiftning. (följ bestämmelserna i standarden 60364-1 följas).

Användaren måste kontrollera att elinstalltionen uppfyller dessa krav. Be en kvalificerad tekniker inspektera installationen

om du är tveksam.

Tillverkaren tar inget ansvar för skador orsakade av bristfällig jordning.

- Högtryckssprutan måste anslutas till elnätet via en flerpolig strömbrytare med kontaktavstånd minst 3 mm i frånkopplat läge. Strömbrytarens specifikationer måste motsvara specifikationerna för denna apparatur. (Detta gäller inte högtryckssprutor med stickprop och effektförbrukning lägre än 3 kW).

Det rekommenderas att strömförsörjningen inkluderar en differentialbrytare som avbryter försörjningen om strömmen mot jord överstiger 30 mA under 30 ms eller en anordning som kontrollerar jordkretsen.

- Utrustningen är bortkopplad från elnätet endast om stickproppen är urdragen, respektive den flerpoliga strömbrytaren är frånkopplad.

- Rengöringsmaskiner med systemet "Total stop" räknas som avstängda när den allpoliga strömbrytaren är i läge "O" eller när stickproppen är utdragen.

- Rengöringsmaskinen ska inte användas av barn, minderåriga, personer med fysiska, sensoriella eller mentala funktionshinder, personer som är påverkade eller som inte har någon erfarenhet och kunskap om maskinen.

Operatören ska underrättas om apparatens bruksanvisning av en säkerhetsansvarig person.

Barn måste övervakas så att de inte kan leka med rengöringsmaskinen.

- Använd endast originaltillbehör för att inte utsätta dig för onödiga risker.


- Slangen till utrustningens munstycke får inte vara skadad.

Byt den omedelbart vid skada.

- Tryckslangar och kopplingar till högtryckssystem är väsentliga för att högtryckssprutan skall fungera på ett säkert sätt. Använd endast originaldelar enligt tillverkarens rekommendationer vid byte.

- Använd inte högtryckssprutan om andra personer eller djur vistas inom arbetsområdet.

- Vatten under högt tryck kan orsaka skador vid oförsiktig användning. Strålen får aldrig rikta mot personer eller djur, elektrisk utrustning eller mot denna apparat.



- Högtrycksstrålen orsakar en motkraft på munstycket. Håll stadigt i handtaget.

- Planera rengöringsarbetet innan du sätter på högtryckssprutan. Bär tillräckliga skyddskläder som skydd mot kringflygande rost och andra föremål. Handskar, skyddsglasögon, osv.

- Använd inte högtryckssprutan i olämpliga miljöer (livsmedels- eller medicinproduktion, mm). Följ aktuell lagstiftning och säkerhetsföreskrifter.

- Rikta inte vattenstrålen mot dig själv eller andra för att rengöra skor eller kläder

- Det är förbjudet att spärra ventilen (spaken) på handtaget i öppet läge under arbete.

- Före rengöring eller underhåll av maskinen måste den kopplas bort från både el- och vattenförsörjningen.

- Kontrollera regelbundet, minst en gång per år, alla säkerhetsanordningar hos någon av

våra serviceverkstäder.

- Låt vår serviceverkstad kontrollera rengöringsmaskinen med jämta mellanrum (åtminstone en gång om året).

- Använd inte maskinen om elsladden är skadad.

En skadad elsladd får endast bytas hos någon av våra serviceverkstäder.

Användaren får inte byta sladden på egen han

- Elsladden får aldrig vara under mekanisk spänning, och den ska dras där den ej utsätts för klämskador.

- Tänk alltid på följande regler då du handskas med elektrisk apparatur:

- Vridrör inte utrustningen med våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Använd inte utrustningen om du är barfota eller har olämpliga kläder.
- Dra inte ur stickproppen genom att dra i elsladden eller själva apparaten. (För rengöringsmaskin som har en stickprop och en effekt under 3 kW).

- Stäng av utrustningen vid skada eller fel-funktioner och försök inte rätta till felet själv. (frånkoppla ström- och vattentillförseln med den allpoliga strömbrytaren eller genom att dra ut stickproppen ur uttaget för rengöringsmaskin med effekt under 3 kW).

Beträffande skydd mot elektriska stötar tillhör högtryckssprutan **KLASS I**.

Lämna in den defekta utrustningen till någon av våra serviceverkstäder.

Åsidosättande av ovanstående varning fritar tillverkaren från allt ansvar och betraktas som vårdslöst bruk av produkten.

REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Aggregatet är avsett endast för rengöring av maskiner, fordon, byggnader och allmänna utrymmen som tål rengöring med högtryksstråle mellan 25 och 250 bar (360 - 3600 PSI).

Aggregatet är konstruerat för att användas tillsammans med de rengöringsprodukter som medföljer eller rekommenderas av tillverkaren. Bruk av andra typer av rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka aggregatets säkerhet.

Aggregatet får inte användas till något annat än vad det är avsett för.

Allt annat bruk betraktas som otillbörligt.

Exempel på otillbörligt bruk:

- Rengöring av ytor som inte tål vatten under högt tryck.
- Tvättning av människor, djur, elektrisk apparatur eller denna maskin.
- Bruk av olämpliga rengöringsmedel eller kemikalier.
- Läsning av avtryckaren (spaken) på munstycket i öppet läge.

Tillverkaren tar inte något ansvar för skador till följd av otillbörligt, felaktigt eller vårdslöst bruk. Beträffande säkerhetsregler är tvättaggregaten konstruerade enligt europeisk standard.

FÖRBEREDELSE

UPPACKNING.

Packa upp tvättaggregatet och kontrollera att det är oskadat. Använd inte maskinen om du är osäker. Vänd dig till återförsäljaren.

Emballaget (påsar, kartonger, spikar osv.) kan vara farligt. Kontrollera därför att det hålls oåtkomligt för barn, och att det förvaras och bortskaffas under iakttagande av gällande miljölagstiftning.

MONTERING AV AGGREGATETS DELAR.

Aggregatets huvuddelar och säkerhetsanordningar är monterade av tillverkaren.

Av utrymmes- och transportskäl levereras vissa delar separat.

Användaren måste själv montera dessa delar enligt anvisningarna i respektive tillbehörssatser.

MÄRKPLÄT:

Märkplåten innehåller de viktigaste tekniska specifikationerna för tvättaggregatet. Den är placerad på vagnen och alltid synlig (fig. 1).




FIG. 1

⚠️ Varning

Kontrollera märkplåten i samband med inköpet av tvättaggregatet. Informera omedelbart tillverkaren och/eller återförsäljaren om märkplåt saknas. Maskiner som saknar märkplåt får inte användas, och tillverkaren tar inget ansvar för dem. Produkter utan märkplåt är av osäker tillverkning och kan vara farliga.

PÄFYLLNING AV KEMIKALIETANKEN.

⚠️ Varning

Välj den produkt på listan över rekommenderade produkter som är bäst lämpad för det aktuella arbetet (fig. 2) och späd med vatten enligt instruktionerna på förpackningen. Fyll kemikalietanken med den utspädda produkten (fig. 3).



FIG. 2

Be din återförsäljare om en katalog över de rengöringsmedel som rekommenderas beroende på rengöringsarbete och den yta som skall tvättas.

Efter användning av rengöringsmedlet måste kemikalieintagsledningen spolas ur med rent vatten (fig. 8).




FIG. 3

REGLAGE OCH KONTROLLER.

Innan du ansluter aggregatet till vatten och elförsörjning måste du känna till hur tvättaggregatets reglage och kontroller fungerar.

Anvisningarna i bruksanvisningen och bilderna måste följas i detalj.

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNING.

Anslut intagsslansen till ett vattenuttag (fig. 4A) och kopplingen på tvätttaggregatet (fig. 4B).

Kontrollera att tryck och vattenflöde är avpassade efter rengöringsarbetet: 2 till 8 BAR (29 till 116 PSI).

Högsta tillåtna temperatur på det ingående vattnet är 50 °C. (122 °F).

Anslut högtrycksslansen till tvätttaggregatet (fig. 4C) och till munstycket (fig. 5).

FÖRSÖRJNING MED SJÄLVFYLLANDE SYSTEM

Rengöringsmaskinen kan försörjas genom att vatten fylls från en extern tank.

Anslut matarslängen till rengöringsmaskinens koppling med en invändig diameter på 25 mm och en maximal längd på 10 m.

Det maximala matningsdjupet är 1 m. (fig. 6).

Det rekommenderas att installera ett nätfILTER på ändan av matningsrör.

⚠ Fara

Tvätttaggregatet får endast köras på rent vatten. Smutsigt eller sandigt vatten, korrosiva kemikalier och lösningsmedel kan ge allvarliga skador på aggregatet.

⚠ Fara.

Sug aldrig upp vätskor som innehåller rena lösningsmedel eller syror! Till exempel bensin, färtunningsmedel för målarfärgar eller gasolja. Dimman som sprids av sprutröret är mycket brandfarlig, explosiv och giftig.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om ovanstående regel försummas. Vidare betraktas sådan användning som obehörig.






Viktigt

Respektera bestämmelserna som ges av vattenförsörjningsverket.

Gällande regler förutsätter att apparaten inte kopplas till dricksvattnet som inte har en lämplig ledningsbrytare.

Använd en lämplig ledningsbrytare enligt standarden EN 12729 typ BA.

Vattnet som rinner igenom en separator klassificeras inte längre som dricksvatten.



⚠ Varning

Koppla inte maskinen till behållare med dricksvatten.

ELEKTRISK ANSLUTNING.

Tvätttaggregatet får endast anslutas till elnätet av behörig elektriker som känner till vilka bestämmelser som gällande regler och anvisningar.

Kontrollera att nätspänningen på platsen överensstämmer med tvätttaggregatets märkspänning, som anges på märkplåten.

⚠ Fara

- Esladden måste vara klämsäker.
- Använd inte maskinen om esladden är skadad.
- Tänk alltid på följande regler då du handkas med elektrisk apparatur:
 - Vridrör inte utrustningen med våta eller fuktiga händer eller fötter.
 - Använd inte utrustningen om du är barfota eller har olämpliga kläder.
 - Dra inte ur stickproppen genom att dra i esladden eller själva apparaten. (För rengöringsmaskin som har en stickprop och en effekt under 3 kW).

Beträffande skydd mot elektriska stötar tillhör högtryckssprutan **KLASS I**.

Asidosättande av ovanstående varning fritar tillverkaren från allt ansvar och betraktas som vårdslöst bruk av produkten.

KLÄDER OCH UTRUSTNINGAR



Använd skyddsskor med halsräckor sulor. Bär skyddsglasögon eller visir och skyddskläder. Det rekommenderas att använda en arbetsoverall för att minska risk för kroppsskador vid en oavsiktlig kontakt med högtrycksvatten.


ANVÄNDNING AV TVÄTTAGGREGATET

KONTROLLPANEL.

- A - Strömbrytare.
B - Varningslampa för fel - underhåll.

START AV TVÄTTAGGREGATET.

- 1) Öppna vattentillförseln (fig. 4A).



- 2) Anslut rengöringsmaskinen till elnätet med den allpoliga strömbrytaren eller genom att sätta in kontakten i vägguttaget.

- 3) Starta tvätttaggregatet genom att vrida strömbrytaren till läge 1 (fig. 7A)

⚠️ Warning

Högtrycksstrålen sätter munstycket i rörelse. Håll stabilt i munstyckets fästen.

- 4) Tryck på munstyckets avtryckare och börja tvätta.

⚠️ Warning

Rengöringsmaskiner med systemet "Total stop" startar och stannar motorn när hävvarmen på munstyckets fäste aktiveras och släpps.

⚠️ Fara

Lås aldrig fast fästets hävvarm i läge för pumpning.

VISNING AV SIGNALER OCH FEL.

- Maskinstopp på grund av felaktig anslutning till vattennätet: Långsam blinkning.


- Maskinstopp som orsakas av små läckor från högtryckskretsen: Snabb blinkning.

Kontrolllampa alltid tänd, planerad underhållsintervall har gått ut vid 200 tim. Kontrolllampen släcks efter en åtgärd av det auktoriserade servicecentret. (fig. 7B).

VIKTIGT!

För att eventuell smuts och luftbubblor skall försvinna ur systemet rekommenderar vi att du startar tvätttaggregatet utan munstycket första gången, och låter vattnet strömma fritt under några sekunder.

Smuts kan sätta igen munstycket och orsaka haveri (fig. 8).




ANVÄNDA TILLBEHÖR.

Rengöringsmaskinen har ett munstycke med en platt stråle med en vinkel på 25° för en rengöring av många olika ytor.

⚠️ Warning

Rikta strålen på ett relativt långt avstånd för att undvika skador på grund av det höga trycket.



ROTERANDE HUVUD (tillbehör)

Rengöringsmaskinen kan förförtses med ett huvud som har ett roterande huvud för rengöring av smuts som är svårt att ta bort.

⚠️ Fara:

Rikta strålen på ett relativt brett avstånd för att undvika skador på grund av högtrycksvattnet..

Rikta inte strålen mot personer, djur eller strömuttag.

EFTER AVSLUTAD RENGÖRING.

- 1) Efter användning med rengöringsmedel ska högtrycksvatten-systemet sköljas ordentligt. Låt pumpen vara igång i 1 minut. Doseringsskranen ska vara stängd. (fig. 9).

- 2) Stoppa tvätttaggregatet genom att vrida strömbrytaren till läge "0" (fig. 7A).

- 3) Tryck på avtryckaren för att lösa ut trycket ur högtrycksledningen.

- 4) Koppla ut rengöringsmaskinen ur elnätet med den allpoliga strömbrytaren eller genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget.

- 5) Stäng vattentillförseln (fig. 4A).


⚠️ Warning

- Stäng alltid av rengöringsmaskinen vid arbetsuppehåll. Använd den allpoliga strömbrytaren eller dra ut stickproppen ur vägguttaget.

- Rengöringsmaskiner med systemet "Total stop" räknas som avstängda när den allpoliga strömbrytaren är i läge "O" eller när stickproppen är utdragen.

- Stäng fästets skyddskåpa när rengöringsmaskinen inte används (fig. 10).

- Vid torrkörning av rengöringsmaskinen framkallas svåra skador på pumpens tätningsar.



ANVÄNDA RENGÖRINGSMEDLETS SUGENHET (fig. 11). (Tillbehör)

För att suga upp rengöringsmedlet, koppla satsen som levereras som tillbehör till vattenutloppet på rengöringsmaskinen.




FIG.11

BRUK AV DUBBELT MUNSTYCKET ELLER STÄLLBARTMUNSTYCKSHUVUD. (fig. 12)

Det dubbla eller ställbara munstycket gör att operatören kan välja mellan låg- eller högtrycksstråle. Trycket väljs med munstycket i läge 1. Högtryck: läge 2. Lågtryck och intag av rengöringsvätska: läge 3.




FIG.12

ANVÄNDA DET REGLERBARA HUVUDET (fig. 13) (Tillbehör)

Det reglerbara huvudet gör att du kan välja ett högt och lågt vattentryck. Välj trycket genom att vrida huvudet.

Högtrycksläge A.

Lågtrycksläge och insugning av rengöringsmedel B.




FIG.13

ANVÄNDNING AV RENGÖRINGSMEDEL

⚠️ Warning

Tvätttaggregatet är avsett för användning med de rengöringsmedel som medföljer eller som rekommenderas av tillverkaren.

Bruk av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka tvätttaggregatets säkerhet.

1) Med tanke på miljön rekommenderar vi måttlig användning av rengöringsmedel. Följ anvisningarna på förpackningen.

2) Utgå från de produkter som rekommenderas och välj den som är bäst lämpad för det aktuella rengöringsarbetet. Späd ut den med vatten enligt anvisningarna på förpackningen, eller i katalogen över lämpliga rengöringsmedel för het- och kallvattentvättar.

3) Fråga efter katalogen hos din återförsäljare.

RIKTIG ANVÄNDNING AV RENGÖRINGSMEDEL.

1) Späd ut rengöringsmedlet med vatten med hänsyn till typen av smuts och den yta som skall rengöras.




FIG.14

2) Avlägsna förlängningen från handtaget och sätt i det dubbla sprutröret eller sprutröret med det reglerbara huvudet (fig.14). Sätt på rengöringsmaskinen, aktivera rengöringsmedlets suganordning på sprutröret (fig. 12, 13) och fördela det på ytan som ska tvättas nerifrån och upp.

Låt det verka i några minuter.

3) Spola hela ytan väl från topp till botten med hett eller kallt högtrycksvatten.

4) Efter användning med rengöringsmedel ska högtrycksvattensystemet sköljas ordentligt. Låt pumpen vara igång i 1 minut. Doseringskranen ska vara stängd.(fig. 9)

UNDERHÅLL

**ANVÄNDAREN FÄR ENDAST UTFÖRA ÅTGÄRDER SOM GODKÄNNS ENLIGT DENNA MANUAL.
ALLA ANDRA ÅTGÄRDER ÄR OTILLÅTNA.**

⚠ Fare

Lämna underhåll högtryckspump, elektriska delar och alla säkerhetsdetaljer till någon av våra serviceverkstäder.

Tillverkaren tar inget ansvar om någon utan tillverkarens medgivande har försökt justera, modifiera, reparera eller se över maskinen.

Användaren måste förutom manualen behålla all dokumentation över reparation och planerade serviceintervall, liksom över maskinens elektriska installation enligt gällande lagstiftning (följ bestämmelserna i standarden 60364-1 följs) och förvara den på säker plats.

Kontrollera regelbundet, minst en gång per år, alla säkerhetsnördningar hos någon av våra serviceverkstäder.

Speciellt måste avgassystemet på hetvattensprutan kontrolleras enligt tillverkarens specifikationer.

⚠ Fare

Bryt strömmen försörjningen med den allpoliga strömbrytaren eller genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget. och vattenförsörjningen stäng av kranen (Se kapitlen om anslutning till el- och vattensystemet) till aggregatet innan du börjar med underhållsarbetet. Sätt alla luckor riktigt på plats efter underhållsarbetet och förankra dem med de medföljande skruvarna. Slå sedan på strömmen igen.

Asidosättande av detta medför risk för elektriska stötar.

SKYDDA UTRUSTNINGEN MOT FROST

Tvättaggregatet får inte utsättas för frost.

Om tvättaggregatet lämnas eller ställs undan på en plats där det kan utsättas för frost måste det behandlas med frostskyddsmedel för att undvika allvarliga skador på hydraulikretsarna.




FIG.15

BEHANDLING MED FROTSKYDDSMEDEL. (fig. 15)

- 1) Stäng vattenförsörjningen (kranen), ta loss slangen och kör tvättaggregatet tills det är helt tomt.
- 2) Stäng av rengöringsmaskinen genom att lägga startbrytaren i läge "0" (fig. 6A).
- 3) Blanda till frostskydds-medlet i en lämplig behållare.
- 4) Lägg matningskabeln i kärlet med frostskyddsmedlet. 5) Starta rengöringsmaskinen genom att lägga startbrytaren i läge "I".
- 6) Starta aggregatet och kör det tills frostskyddsmedlet strömmar ut genom munstycket.
- 7) Sug även in frostskydds-medlet i kemikalieintaget.

8) Stäng av tvättaggregatet och koppla det från elnätet, med den allpoliga strömbrytaren eller genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget.

⚠ Warning

Frostskyddsmedlet är miljöfarligt. Kontrollera därför att du alltid följer anvisningarna på produktens förpackning. Håll inte ut frostskyddsmedlet i naturen!

KONTROLL AV PUMPENS OLJENIVÅ OCH OLJEBYTE.

Kontrollera nivån i högtryckspumpen med jämnat mellanrum genom att titta genom inspekionsfönstret (fig. 16A) eller med oljestickan (fig. 16B).

Ring omedelbart serviceverkstaden om oljan verkar grumlig.

Byt olja efter de första 50 driftstimmarna och sedan var 500:e timme eller en gång per år.




FIG.16

Gör på följande sätt:

1) Skruva ur dränerings-pluggen som är placerad under pumpen (fig. 16 C).

2) Skruva ur locket med olje-stickan (fig. 16).

3) Tappa av all olja i en lämplig behållare och lämna den till en station för miljöfarligt avfall eller liknande.

4) Sätt tillbaka dränerings-pluggen och håll ren olja i påfyllningshållet på översidan (fig. 17A) tills den når den nivå som markerats på inspekionsfönstret (fig. 17B).




FIG.17

Kontakta specialutbildad teknisk personal om rengöringsmaskinen saknar avtappningsplugg för olja.

Använd endast SAE 15 W40 olja.

RENGÖRING AV VATTENFILTRET.

Rengör vattenintagningsfiltret med jämnat mellanrum och avlägsna eventuella föroreningar (fig. 18).




FIG.18

LUFTHJUL

Om däcket är skadad skall den kompletta hjulet bytas. Max tryck 1,5 bar (20 PSI).

Svenska

BYTE AV MUNSTYCKET.

Viktigt

Handtagets högtrycksmunstycke måste bytas då och då efter som det slits under normal användning. I allmänhet upptäcker man slitaget på att tvättaggregatets arbetstryck sjunker. Kontakta återförsäljaren och/eller leverantören vid byte.

TABELL ÖVER RUTINUNDERHÅLL SOM BÖR UTFÖRAS AV ANVÄNDAREN.

Åtgärdsbeskrivning:

Kontroll av högspänningsskabeln - rör - högtryckskopplingar	Varje användning
1:a oljebytet i högtryckspumpen	Efter 50 timmar
Följande oljebyten i högtryckspumpen	Var 500:e timme
Rengöring av vattenfilter	Var 50:e timme

TABELL ÖVER EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL. SOM SKALL LÄMNAS TILL SERVICEVERKSTAD.

Åtgärdsbeskrivning:

Byte av högtryckspumpens tätningar	Var 500:e timme
Byte av sprutmunstycke	Var 200:e timme
Kalibrering och kontroll säkerhetsanordningar	En gång per år

VIKTIGT:

Ovanstående intervall gäller vid normala arbetsförhållanden. Vid tung användning måste alla intervall förkortas.

Använd endast originaldelar vid underhåll och/eller byte. Detta ger största tillförlitlighet och driftsäkerhet.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar vid användning av piratreservdelar. Ansvaret överskjuts i detta fall på den som installerar piratreservdelarna.

EFTER AVSLUTAD DRIFTSÄSONG

Om maskinen inte skall användas under en längre tid måste el- och vattenförsörjning kopplas bort, tankarna tömmas på vätska och alla känsliga delar skyddas mot damm och annat.

Smörj delar som kan ta skada av uttorkning, tex slangar. Kontrollera att det inte finns några sprickor eller skador på vattenslangarna när maskinen skall tas i drift igen.

Oljer och kemiska produkter måste omsättas i överensstämmelse med gällande lag.

SKROTNING

När du bestämmer dig för att inte använda högtryckstvätten längre rekommenderar vi att du sätter den ur brukbart skick genom att klippa av sladden.

Dessutom bör de delar av högtryckstvätten som kan medföra fara för speciellt lekande barn göras ofarliga.

Produkten är ett specialavfall av WEEE-typ som uppfyller kraven i de nya direktiven till skydd för miljön. Enligt gällande lagar och bestämmelser ska den inte avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Använd inte delar från skrotade maskiner som reservdelar.

Svenska

FELSÖKNING

Koppla bort strömmenförsörjningen med den allpoliga strömbrytaren eller genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget- och vattenförsörjningen från aggregatet före allt underhåll.

FEL	ORSAK	ÅTGÄRD
Tvättaggregatet startar inte då man slår på strömbrytaren.	Fel i elanslutningen. Värmeskyddet har löst ut.	Kontrollera nätspänningen. Återställ det (kontakta service-avdelningen om det löser ut igen). Återställ det (kontakta service-avdelningen om det löser ut igen).
Ingen vattenförsörjning eller så finns det läckor från vattnets högtryckskrets. Efter 3 minuter stannar rengöringsmaskinen och kontrollampan "B" blinkar.	Fel i vattenförsörjningen. Igensatt vattenfilter. Tappkranen är stängd. Kemikaliekransen är öppen. Läckor från högtryckskretsen.	Rätta till felet. Rengör. Öppna kranen. Stäng den. Begär en åtgärd från servicecentret.
Pumpen arbetar men når inte rätt tryck.	Vattenintagsfiltret är igensatt. Fel i vattenförsörjningen. Tryckventilen står i minimiläge. Sprutmunstycket är slutet. Handtagets kemikalieintag är öppet. Smutsiga eller utslitna ventiler.	Rengör det. Rätta till felet. Justera. Lämna det till vår serviceverkstad. Stäng det. Lämna det till vår serviceverkstad.
Trycket går ner och upp då sprutröret är öppet. Efter 10 impulser stannar rengöringsmaskinen upp och kontroll-lampen "B" blinkar.	Tillräcklig försörjning. Rengöringsmedlets kran är öppen.	Gör rent eller begär en åtgärd från servicecentret. Kontrollera Stäng den.
Under en by-pass eller totalt stopp, stannar rengöringsmaskinen upp och kontrollampen "B" blinkar.	Små vattenläckor från högtryckskretsen.	Begär en åtgärd från servicecentret.
Otillräckligt sug i kemikalieintaget.	Kranen är stängd. Det finns inget rengöringsmedel i tanken. Handtagskontrolen är avstängd.	Öppna den. Fyll på rengöringsmedel. Slå på handtagskontrolen.
Vatten i oljan.	Utslitna oljeskrapringar.	Lämna det till vår serviceverkstad.
Vattenläckor från huvudet.	Utslitna tätningar.	Lämna det till vår serviceverkstad.

OBS! För att nollställa signaleringar, vrid huvudströmbrytaren "A" till läget "0" och därefter till läget "1".

VIKTIGT:

Använd endast originaldelar vid underhåll och/eller byte. Detta ger största tillförlitlighet och driftsäkerhet. Bruk av andra delar än originaldelar fridtar tillverkaren från allt ansvar.

Gratulerer! Vi vil gjerne takke deg

for at du kjøpte denne spyleren. Du har vist at du er kompromissløs: **du vil ha det beste.**

Vi har laget denne manualen for at du skal bli kjent med og sette pris på kvaliteten og den høye ytelsen denne spyler kan tilby. Vennligst les hele manualen før du tar spyleren i bruk. **CE**-merket på spyleren viser at den er konstruert i henhold til EU's sikkerhetsstandarder.

Vi kan også tilby et vidt spekter av rensemaskiner, blant annet:

STØVSUGERE, GULVRENSEMASKINER, FEIEMASKINER samt et komplett utvalg av **TILLEGGSSUTSTYR, KJEMIKALIER** og **VASKEMIDLER** som er egnet for rensing av alle typer overflater.

Sørp din forhandler etter vår komplette produktkatalog.

OVERSETTELSE AV DEN OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER



Produsenten avviser ansvar for eventuelle trykkfeil i denne bruksanvisningen.

Produsenten forbeholder seg også retten til uten varsel å endre eller oppdatere denne publikasjonen som følge av produktforbedringer.


All kopiering av hele eller deler av denne bruksanvisningen er forbudt uten produsentens forutgående godkjenning.

FORBEREDELSER


Montere munnstykket.



Tilkobling til vanntilførsel.




Tilkobling til strømnettet.




Les videre i denne bruksanvisningen før du kobler enheten til vanntilførslen eller strømnettet.


SYMBOLBESKRIVELSER




IKKE RETT VANNSTRÅLEN MOT PERSONER, DÝR, STRØMFØRENDE KONTAKTER ELLER MOT DENNE MASKINEN.




VANNUTTAK.



ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK STØT.




SLÅ PÅ PUMPEMOTOREN.



JORD.



KJEMIKALIER (VASKEMIDLER).



VANNINNTAK.



SPESIALAVFALL. MÅ IKKE KASTES SAMMEN MED VANLIG HUSHOLDNINGSAVFAVALL.



MÅ IKKE FYLLES MED DRÍKKEVANN.
BRUK EN VERNEBRYTER I HENHOLD TIL NORMEN EN 12729 TYPE BA.



BRUK EGNET PERSONLIG VERNEUTSTYR.

RISIKOKLASSIFISERING:**⚠ Fare**

For umiddelbar risiko som kan føre til alvorlige skader eller død.

⚠ Advarsel

For mulige risikosituasjoner som vil kunne føre til alvorlige skader

Viktig

For mulige risikosituasjoner som vil kunne føre til lettere skader på personer eller gjenstander.

INNLEDNING**⚠ Advarsel**

Denne bruksanvisningen må gjennomleses før spilleren monteres, klargjøres og brukes. Bruksanvisningen er en integrert del av dette produktet.

Les nøye advarslene og instruksjonene i bruksanvisningen, du finner mange tips om **SIKKERT BRUK** og **VEDLIKEHOLD**. Legg spesielt merke til de generelle sikkerhetsreglene som er.

TA GODT VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUK.**⚠ Advarsel**

Brukeren av rengjøringsmaskinen og den som utfører ekstraordinært vedlikehold må kjenne til innholdet i dette heftet.

KLASSIFIKASJON

Ved bruk må operatøren følge sikkerhetsforskriftene i bruksanvisningen, og spesielt notere følgende punkter:

Når det gjelder beskyttelse mot elektriske støter hører høytrykksrenseren til **KLASSE I**.

Høytrykksrenser er blitt klassifisert ved fabrikken, og alle sikkerhetsanordninger er forseglet. **Det er forbudt å endre disse innstillingene.**

Høytrykksrenseren må kun brukes på et stabilt og plant underlag.

Rengjøringsmaskinen er et apparat med fast installasjon.

Den må ikke transporteres, når den er i gang eller tilkoplet elnettet. Hvis denne regel ikke overholdes, kan alvorlige skader oppstå.

Høytrykksrenseren må ikke brukes i korrosiv miljø og ikke heller hvor det kan være risiko for eksplosjoner (damp eller gass).

ALLMENNE SIKKERHETSREGLER FOR BRUK AV HØYTRYKKSSRENSER.**⚠ Advarsel**

- Den elektriske koblingen må utføres av kvalifiserte teknikere som er i stand til å oppstre i overensstemmelse med gjeldende normer (i overensstemmelse med normen IEC 60364-1), og i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Fejlaktig elinstallasjon kan medføre skader på personer, dyr og ting. Fabrikanten ansvarer ikke for slik skade.

- Høytrykksrenser med effektforbruk under 3 kW tilkoples elnettet med stikkontakt.

Kontroller i dette tilfelle, at installasjonen, og vegguttaket, klarer å levere den effekt, som er angitt på utstyrets typeskilt. (kW).

Spør en kvalifisert tekniker, dersom du er usikker.

Før utstyret tilkoples, er det viktig å kontrollere at typeskiltets og elnettets specifikasjoner overensstemmer.

- Tilkopl ikke høytrykkrenseren gjennom en skjøteleddning.

- Ikke bruk skjøteleddninger i forbindelse med høytrykksvaskeren.

Hvis man bruker skjøteleddninger må stopsel og kontakt være tette. Uegnede skjøteleddninger kan være farlige.

- Utstyret kan brukes uten risiko for ildskader kun dersom det er korrekt tilkoplet og tilfredsstillende jordansluttet i henhold til gjeldende lov. (i overensstemmelse med normen IEC 60364-1).

Operatøren må kontrollere, at elinstallasjonen oppfyller disse krav. Be en kvalifisert tekniker inspektere installasjonen dersom du er usikker.

Fabrikanten ansvarer ikke for skader som

måtte oppstå til følge av manglende jordslutning.

- Høytrykksrenseren må tilkoples elnettet gjennom en flerpolig strømbryter med kontaktavstand på minst 3 mm i frakoplet stilling. Strømbryterens specifikasjoner må stemme overens med specifikasjonene for dette apparat. (Dette gjelder ikke høytrykksrensere med stikkontakt og effektforbruk lavere enn 3 kW).

Vianbefaler at strømnettet som forsyner denne maskinen inneholder en sikkerhetsbryter som avbryterstrømforsyningen hvis lekkasjestrømmen mot jord overstiger 30 mA per 30 ms, eller en innretning som kontrollerer jordingskretsen.

- Utstyret er frakoplet elnettet kun dersom stikkontakten er trekket ut eller den flerpolige strømbryteren er frakoplet.

- Rengøringsmaskinene med "Total stop" anordningen, er å betrakte som avslåtte når den allpolete bryteren er i posisjon "O", eller når støpslet er trukket ut av stikkontakten.

- Høytrykksvaskeren er ikke laget for å brukes av barn, ungdom, personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner, berusede personer eller personer med manglende erfaring og kjennskap til maskinen.

Operatøren må få opplæring i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for vedkommendes sikkerhet.

Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med høytrykksvaskeren.

- Bruk kun originale tilbehør for å ikke utsette deg for unødvendige risikoer.

- Slangen til utstyrets munnstykke må ikke være beskadiget.


Dersom den er beskadiget, skal den byttes

umiddelbart.

- Trykkslanger og koplinger til høytrykkssystemet er viktige for at høytrykksrenseren skal fungere på en sikker måte. Bruk kun originale deler i overensstemmelse med fabrikantens rekommendasjoner ved bytte.

- Bruk ikke høytrykksrenseren, dersom andre personer eller dyr oppholder seg innenfor arbeidsområdet.

- Vann under høytrykk kan medføre skader ved uforsiktig bruk. Strålen må aldri rettes mot personer eller dyr, elektrisk utstyr eller dette apparat.



- Høytrykksstrålen medfører en motkraft på munnstykket. Hold stadig i håndtaket.

- Planer rengøringsarbeidet før du starter høytrykksrenseren.

Bruk passende bekledning som beskytter deg mot flyvende rostpartikler og andre ting. (Hansker, briller, osv.).

- Bruk ikke høytrykksrenseren i ulempelige miljøer (næringsmiddels- eller medisinproduksjon mfl.).

Følg gjeldende lov og sikkerhetsforskrifter

- Rett ikke vannstrålen mot deg selv eller andre for å rengøre skor eller klær.

- Det er forbudt å lukke ventilen (spaken) på håndtaket i åpen stilling under arbeidet.

- Før rengøring eller vedlikehold av maski-

nen må den koples fra såvel el- som vann forsyningen.

- Kontroller regelmessig, minst en gang i året, alle sikkerhetsanordninger ved noen av våre serviceverksted.

- Rengjøringsmaskinens sikkerhet må undersøkes av en tekniker fra vår serviceavdeling regelmessig, og minst en gang i året.

- Bruk ikke maskinen, dersom elledningen er beskadiget.

En beskadiget elledning må kun byttes hos noen av våre serviceverksted.

Operatøren må ikke selv bytte elledningen.

- Strøm kabelen må aldri komme i mekanisk spenning eller i klemme.

- Tenk alltid på følgende regler, dersom du bruker elektrisk utstyr:

- Rør ikke ved utstyret med bløte eller fuktige hender eller føtter.
- Bruk ikke utstyret dersom du er uten skor eller ikke har velegnet bekledning.
- Trekk ikke ut stikkontakten ved å trekke i elledningen eller selve utstyret. (For rengjøringsmaskiner med en effekt under 3 Kw, utstyrt med støpsel).

- Dersom det oppstår skade eller feilfunksjon, må utstyret slås av. Vanntilførselen må stenges. Strømtilførselen via flerolet bryter ellers, for høytrykksvaskere beregnet på strømforbruk lavere enn 3 kW, skal støpsel tas ut, men uten å klusse med utstyret.

- Når det gjelder beskyttelse mot elektriske støter hører høytrykksrenseren til **KLASSE L**.

Det defekte utstyr skal levnes inn på noen av våre serviceverksted.

Overses advarsele ovenfor, frasier pro-

dusenten seg alt ansvar og fastsetter at dette er uforsvarlig bruk av produktet.

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

Dette apparatet er kun tenkt brukt til å rengjøre maskiner, kjøretøy, bygninger og andre flater som tåler høytrykks-spyling med vaskemidler og et trykk mellom 25 og 250 bar (360 - 3600 PSI).

Apparatet er utformet for bruk av vaskemidler som er produsert eller anbefalt av apparatets produsent. Bruk av andre vaskemidler eller kjemikalier kan influere på spylerens sikkerhet.

Dette apparatet må kun benyttes til oppgaver som det er spesielt konstruert for.

All annen bruk ses på som feilaktig bruk og følgelig urimelig.

Eksempler på urimelig bruk er:

- Vaske overflater som ikke er egnet til rengjøring med høytrykksstråler.
- Vaske mennesker, dyr, elektrisk utstyr eller dette apparatet.
- Bruk av uegnede vaskemidler eller kjemikalier.
- Blokkere avtrekkeren (håndtaket) på munnstykket i åpen stilling.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for noen skade som skjer på grunn av uegnet, feil eller uansvarlig bruk. Når det gjelder sikkerhetsbestemmelser, er spylerne produsert i henhold EU-standard.

KLARGJØRING TIL BRUK

UTPAKKING

Etter at du har pakket ut spyleren, må du kontrollere at den ikke er skadet. Er du i tvil om dette, må apparatet ikke brukes. Ta kontakt med din forhandler.

Emballasjedelene (posene, eskene, spikrene, osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde da de kan være en farekilde. De må kastes eller oppbevares i henhold til gjeldende miljøbestemmelser.

MONTERE SPYLERENS ENKELTDELER

Alle viktige deler og sikkerhetsutstyr er montert av produsenter.

På grunn av plassproblemer ved pakking og transport, er noen av de sekundære deler av spyleren levert separat.

Brukeren må montere disse delene slik som det er forklart i veilediringenene som hører med hvert enkelt hoveddel.

DATA-PLATE:

Data-platen inneholder de viktigste tekniske spesifikasjonene for spyleren. Den er festet til trallen, slik at den alltid er lett synlig. (fig. 1).




FIG. 1

⚠️ Advarsel

Når du kjøper spyleren må du kontrollere at den har en identifiserende data-plate. Mangler denne platen, må du umiddelbart varsle produsenten og/eller din forhandler. Spyler uten identifikasjonsplate må ikke brukes. Produsenten avviser ethvert ansvar for spydere uten plate. Produkter uten plate må ses på som ukjente, det kan medføre fare å bruke dem.

FYLLE VASKEMIDDELTANKEN

⚠️ Advarsel

Fra rekken av anbefalte produkter velger du det vaskemidlet som er best egnet til den vaskejobben som skal utføres (fig. 2). Følg anvisningene på emballasjen og bland det ut med vann.

Fyll det utblandede vaskemiddlet på vaskemiddeltanken (fig. 3).




FIG. 2

Spør forhandleren din etter en vaskemiddelkatalog med oversikt over hvilke midler som kan brukes avhengig av type vaskejobb og flater som skal behandles.

Etter å ha brukt et vaskemiddel må inntakskretsen for vaskemiddel skylles godt med rent vann, (fig. 8).



FIG. 3

STYRE- OG KONTROLLUTSTYR

Før spyleren kobles til vannforsyningen eller strømnettet, er det viktig å gjøre seg kjent med spylerens styre- og kontrollutstyr. Følg anvisningene i denne boken og figurene veldig nøyaktig.

TILKOBLING TIL VANNFORSYNING

Koble tilførselsslangen til vannkranen (fig. 4A) og til slangehalen på spyleren (fig. 4B).

Kontroller at vanntrykket og -mengden fra vannforsyningen er tilstrekkelig til at spyleren kan fungere riktig: 2 til 8 BAR (29 til 116 PSI).

Tilførselsvannet må ikke være varmere enn 50 °C (122 °F).

Koble høytrykksslangen til spyleren (fig. 4C) og til munstykket (fig. 5).

FORSYNING MED SELVSGENDE SYSTEM

Høytrykksvaskeren kan forsynes med suge opp vannet fra en ekstern beholder.

Koble en forsyningsslange til koblingen på høytrykksvaskeren, med en intern diameter på 25 mm, lengde maks. 10 m.

Den maksimale oppsugningslengden er 1 m. (Fig. 6).

Vi anbefaler at du installerer et nettfilter i enden av oppsugningslangen.

⚠ Fare

Spyleren må brukes med rent vann. Skittent eller sandholdig vann, etsende kjemikalier eller opplosninger kan påføre spyleren omfattende skader.

⚠ Fare

Pust aldri inn væsker som inneholder løsemidler eller syrer i ren form! F.eks. bensin, løsemidler for maling eller diesel. Tåken som pulveriseres av lansen er svært brannfarlig, eksplosiv og giftig.

Produsenten fraskrives ethvert ansvar hvis det som er beskrevet ovenfor ikke overholdes, og det betraktes også som forsommelig bruk av produktet.



Viktig

Ta hensyn til anvisningene som er gitt av vannselskapet.

Gjeldene regler forutsetter av apparatet ikke skal kobles til drikkevannsnettet uten en egnet vernebryter.

Bruk en egnet nett-vernebryter overensstemmelse med normen EN 12729 Type BA.

Vannet som renner gjennom en systemseparator klassifiseres ikke lenger som drikkevann.




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

⚠ Advarsel

Ikke koble maskinen til drikkevannsbeholdere.

TILKOBLING TIL STRØMNETTET

Tilkobling av spyleren til strømnettet må utføres av en autorisert elektriker, som må sørge for at installasjonen skjer i samsvar med alle gjeldende normer og lover.

Kontroller at spenningen på strømnettet tilsvarer merkingen på identifikasjonsplaten.

⚠ Fare

- Den elektriske kabelen må beskyttes mot tilfeldige klemninger.

- Bruk ikke maskinen, dersom elledningen er beskadiget.

- Tenk alltid på følgende regler, dersom du bruker elektrisk utstyr:

- Rør ikke ved utstyret med bløte eller fuktige hender eller føtter.
- Bruk ikke utstyr dersom du er uten skor eller ikke har vele-dekt bekledning.
- Trekk ikke ut stikkontakten ved å trekke i elledningen eller selve utstyret. (For rengjøringsmaskiner med en effekt under 3 Kw, utstyr med støpsel).

Når det gjelder beskyttelse mot elektriske støter hører høytrykksrenseren til **KLASSE I**.

Overses varselet ovenfor, frasier produsenten seg alt ansvar og fastsetter at dette er uforsvarlig bruk av produktet.

KLÆR OG UTSTYR



Bruk verneskoforutstyr med sklisikker såle.

Bruk vernebriller eller visir og vernetøy.

Vi anbefaler bruk av arbeidsdress for å redusere faren for skader i tilfallet av uønsket kontakt med høytrykksprut.


BRUKE SPYLEREN

KONTROLLPANELET

- A - AV/PÅ-bryter
- B - Varsellampe for problemer
- Vedlikehold.

STARTE SPYLEREN

1) Skru på kranen for vanntilførsel (fig. 4A).



2) Kople rengjøring-smaskinen til strømnettet med en allpolete bryter, eller sett støpslet inn i stikkontakten.

3) Start spyleren ved å vri bryteren til pos. 1 (fig. 7A).

⚠️ Advarsel

Vannspruten med høyt trykk setter munnstykket i bevegelse. Hold munnstykkets håndtak godt fast.

4) Trykk inn avtrekkeren på munnstykket, og start vaskingen.

⚠️ Advarsel

Rengjøringsmaskinene som er utstyrt med et "Total stop" system, starter opp eller stanser motoren når spaken på munnstykkets håndtak aktiveres eller slippes opp

⚠️ Fare

Blokker ikke håndtakets spake i fordelingsposisjonen.


VISNING AV VARSLER OG UREGELMESSIGHETER (Hvis den finnes)

- Maskinstans grunnet defekt kobling til vannet: Langsom blinking.
- Maskinstans grunnet mikrolekkasjer fra høytrykkskretsen: Rask blinking.

Varsellampe konstant tent, utløpt frist for programmert vedlikehold 200t. Varsellampen slukkes etter inngrep fra autorisert serviceverksted. (fig. 7B).

VIKTIG!

For å eliminere eventuelle urenheter eller luftbobler fra vanntilførslen, anbefaler vi at spyleren første gang brukes uten munnstykket, slik at vannet kan strømme fritt ut i noen få sekunder. Urenheter kan blokkere dysen på munnstykket og medføre feil (fig. 8).




BRUK AV TILBEHØR.

Høytrykksvaskeren er utstyrt med en flat dyse med vinkel-sprut på 25° for rengjøring av store overflater.

⚠️ Advarsel

Rett spruten mot overflaten på forholdsvis lang avstand, for å unngå skader som følge av det høy trykket.



ROTERENDE HODE (Ekstrastrutstyr)

Høytrykksvaskeren kan være utstyrt med et hode med rotende dyse for rengjøring av spesielt vanskelig smuss.

⚠️ Fare:

Rett spruten mot overflaten på forholdsvis lang avstand, for å unngå skader som følge av det høy trykket.

Ikke rett strålen mot personer, dyr eller strømkontakter.

STOPPE SPYLEREN

1) Etter bruk med vaskemiddel må vannsystemet med høyt trykk skyllies. La pumpen gå i 1 minutt med doseringskranen lukket igjen. (fig. 9).

2) Stopp spyleren ved å vri bryteren til pos. "0" (fig. 7A).

3) Fjern trykket fra høytrykkslangen ved å holde inne avtrekkeren på munnstykket.

4) Kople rengjørings-maskinen fra strømnettet med den allpolete bryteren, eller trekk støpslet ut av stikkontakten.

5) Skru igjen kranen for vanntilførsel (fig. 4A).


⚠️ Advarsel

Når rengjøringsmaskinen forlates, også midlertidig, er det nødvendig å slå den av med den allpolete bryteren, eller trekke støpslet ut av stikkontakten.

- Rengjøringsmaskinene med "Total stop" anordningen, er å betrakte som avslatte når den allpolete bryteren er i posisjon "O", eller når støpslet er trukket ut av stikkontakten.

- Når rengjøringsmaskinen ikke er i bruk må sikkerhetsnordningen på håndtaket lukkes. (fig. 10)

- Rengjøringsmaskinens funksjon uten væske føraraske alvorlige skader på pumpens tetninga.



BRUK AV SETT FOR VASKEMIDDELOPPSUGING (fig. 11). (Ekstrautstyr)

For oppsuging av vaskemiddelløsning fester du det egne settet som leveres som ekstrautstyr til utgangen på høytrykksvaskeren.




FIG.11

BRUKE DET DOBLE MUNNSTYKKET ELLER DET JUSTERBARE HODET (fig. 12)

Det doble munnstykket eller det justerbare hodet gjør det mulig å velge mellom lav- eller høytrykksstråle. Vanngangsstyrket velges med munnstykket i pos. 1. Høytrykksoppeling: pos. 2. Lavt vanngangssprut med vaskemiddel: pos. 3.




FIG.12

BRUK AV REGULERBART HODE (Fig. 13) (Ekstrautstyr)

Det regulerbare hodet gjør det mulig å velge mellom sprut med lavt eller høyt trykk. Reguleringen skjer ved å vri på hodet.

Høyt trykk pos. A.

Lavt trykk og oppsuging av vaskemiddel pos. B.




FIG.13

RÅD OM BRUK AV VASKEMIDLER

⚠️ Advarsel

Denne spyleren er utformet for bruk av vaskemidler som er produsert eller anbefalt av produsenten.

Bruk av andre vaskemidler eller kjemikalier kan påvirke spylerens sikkerhet.

1) For forenligheten med miljøet, anbefaler vi begrenset bruk av vaskemidler, i henhold til veiledningen på emballasjen til vaskemidlet.

2) Fra utvalget av anbefalte produkter velger du det vaskemidlet som er best egnet til vaskejobben som skal utføres med varmt eller kaldt vann. Følg instruksjonene på emballasjen til vaskemidlet eller i katalogen og bland det ut med vann.

3) Spør forhandleren din etter katalogen over vaskemidler.

FREM GANGSMÅTE VED KORREKT RENGJØRING MED VASKEMIDLER

1) Start med å tynne ut vaskemidlet i en konsentrasjon som er best mulig egnet for den type urenheter som skal vaskes bort og overflatene på det som skal vaskes.




FIG.14

2) Fjern forlengelsen fra håndtaket og sett inn dobbeltlansen eller lansen med regulerbart hode (fig.14), start høytrykksvaskeren og kommandoen for oppsuging av vaskemiddelet på lansen (fig. 12, 13) og sprut på overflaten som skal vaskes nedefra og opp. La virke i noen minutter

3) Skyll godt hele flaten. Bruk vann med høyt trykk, arbeid fra toppen og nedover.

4) Etter å ha brukt maskinen med vaskemiddel skyller du oppsugingskretsen: putt oppsugingsrøret (fig. 9) i en beholder med rent vann og la pumpen virke i 1 minutt, og lansen i fasen for utføring av vaskemiddel.

VEDLIKEHOLD

BRUKEREN MÅ KUN FORETA VEDLIKEHOLD SOM ER BESKREVET I DENNE BRUKERVEILEDNINGEN. ALT ANNET VEDLIKEHOLD ER FORBUDT.

⚠ Fare

Ta kontakt med vårt tekniske servicesenter for vedlikehold av høytrykkspumpen, elektriske komponenter og alle deler som har en sikkerhetsfunksjon.

Fabrikanten ansvarer ikke, dersom noen uten fabrikantens samtykke har prøvt å justere, endre, reparere eller se over maskinen.

Operatøren må spare manuelen og all dokumentasjon om reparasjon og planerte serviceintervaller, liksom om maskinens elektriske installasjon i henhold til gjeldende lov (se standard IEC 60364-1) og forvare den på et sikkert sted.

Kontroller regelmessig, minst en gang i året, alle sikkerhetsnordninger hos noen av våre serviceverksted.

Spesielt må avgassystemet på varmvannsrenseren kontrolleres i overensstemmelse med fabrikantens spesifikasjoner.

⚠ Fare

Spyleren må kobles fra vann forsyningstrukturen (se kapittlene for tilslutning til el- og vannnettet) og strømforsyningene før med den allpolete bryteren, eller trekk stoppslet ut av stikkontakten det utføres vedlikeholdsarbeider. Så snart vedlikeholdet er utført, og før spyleren kobles til vannforsyningen og strømnettet, må du kontrollere at beskyttelsespanelene er satt korrekt på plass og at de er skikkelig skrudd fast.

Gjøres ikke dette, kan det oppstå fare for strømstøt.

FORHOLDSREGLER MOT FRYsing

Spyleren må ikke utsettes for frost.

Dersom spyleren plasseres eller lagres på en plass hvor den er utsatt for frost, må det brukes defrostvæske for å unngå skader på det hydrauliske kretsløpet.




FIG.15

FREM GANGSMÅTE VED BRUK AV DEFROSTER (fig. 15).

- Skru igjen vanntilførselen (krane), koble fra slangen, og kjør spyleren til spyleren er helt tømt.
- Stopp rengjøringsmaskinen med på-bryteren i pos. "0".
- Klargjør en beholder med en oppløsning med defrostvæske.
- Senk mateledningen ned i beholderen med frostvæskeblandingen.
- Start opp rengjøringsmaskinen med på-bryteren i pos. "I".

6) Start spyleren og la den gå helt til det kommer defroster-væske ut av munnstykket.

7) Sug også inn defrostvæske med inntakssystemet for vaskemiddel.

8) Slå av spyleren og kobl den fra strømnettet, med den allpolete bryteren, eller trekk stoppslet ut av stikkontakten.

⚠ Advarsrel

Frostvæsken er et produkt som kan forurense naturen. Instruksjonene oppgitt på produktets pakke må derfor følges nøyde. (Kast ikke produktet i naturen.)

KONTROLLERE OLJENIVÅET FOR PUMPEN OG OLJE-SKIFT

Med jevne mellomrom må du kontrollere oljenivået for høytrykkspumpen, enten ved hjelp av observasjonsglasset (fig. 16A) eller peilepinnen (fig. 16B).

Dersom oljen har et melkeaktig utseende, må umiddelbart ringe til vårt tekniske servicesenter.

Oljen må skiftes første gang etter 50 driftstimer, deretter for hver 500. driftstimer eller en gang i året.

Gå frem slik:

1) Skru opp drenesskruen på undersiden av pumpen (fig. 16 C).

2) Bruk peilepinnen til å skru av dekslet (fig. 16).

3) La all oljen renne ut i en beholder og lever den på en bensinstasjon eller andre som håndterer spesialavfall.

4) Skru på plass igjen drenesskruen og fyll på ny olje gjennom påfyllingsdekslet øverst på pumpen (fig. 17A) opp til det markerte nivået på observasjonsglasset (fig. 17B).




FIG.16




FIG.17

For rengjøringsmaskinene uten tappeplugg for oljen, må du ta kontakt med serviceavdeling for utskifting.

Bruk kun SAE 15 W40 olje.

RENSE VANNFILTERET

Rens vanninntaksfilteret jevnlig og fjern eventuelle urenheter (fig. 18).




FIG.18

PNEUMATISK HJUL

Hvis dekk er skadet, må hele hjulet skiftes ut. Maks trykk 1,5 bar (20 PSI).

SKIFTE DYSEN PÅ MUNNSTYKKET**Viktig**

Høytrykksdysen på munnstykket må byttes fra tid til annen. Denne delen er utsatt for normal slitasje under bruk. Er denne dysen utslitt vil du vanligvis merke et redusert arbeidstrykk. Ta kontakt med forhandleren din for nærmere instruksjoner.

TABELL OVER RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD SOM KAN UTFØRES AV BRUKEREN.**Beskrivelser:**

Kontroller strømkabel

- rør - høytrykkskoblinger

Hver gang spyleren
brukes

Første oljeskift i høytrykspumpen

Etter 50 timer

Påfølgende oljeskift i høytrykspumpen

Hver 500. time

Rense vannfilteret

Hver 50. time

TABELL OVER VEDLIKEHOLD SOM MÅ UTFØRES AV TEKNISK SERVICESENTER.**Beskrivelser:**Bytte forseglingene på
høytrykspumpen

Hver 500. time

Bytte dysen på munnstykke

Hver 200. time

Justere og kontrollere sikkerhetsutstyr

En gang i året

VIKTIG:

Disse periodene kan benyttes ved normal bruk av spyleren. Brukes spyleren under høy belastning, må de angitte intervallene reduseres.

Bruk kun originale reservedeler ved vedlikehold og/eller reparasjoner. Dette sikrer den aller beste kvalitet og driftssikkerhet. Manglende bruk av originale reservedeler fraskriver produsenten fra ethvert ansvar, og alt ansvar hviler på den som utfører arbeidet.

PERIODER UTE AV BRUK

Dersom spyleren ikke skal brukes i en lengre periode, bør maskinen frakobles, tankene tømmes for væske, og beskyttes mot stovansamling. Smør deler som kan ta skade av å tørke ut, slik som tilførselsslanger. Før spyleren igjen tas i bruk, må du kontrollere at det ikke har oppstått sprekker eller andre skader på vannslangene.

Oljer og produkter må avsettes i henhold til gjeldende lover.

KASSERING

Dersom man ikke lenger har til hensikt å bruke høytryksspypelen anbefales det at den gjøres ubrukbar ved å kutte over den elektriske ledningen.

Det anbefales videre å ufarliggjøre de delene av spyleren som kan utgjøre noen som helst fare, spesielt for barn som kan komme til å bruke høytryksspypelen i lek.

Produktet er klassifisert som spesialavfall av typen WEEE, og er i overensstemmelse med alle nyere miljøkrav. Det må avsettes som spesialavfall, og ikke sammen med husholdningsavfall, i samsvar med gjeldende regelverk.

Avmonterte skrapdeler må ikke benyttes som reservedeler.

Norsk

PROBLEMLØSING

Før du forsøker å korrigere et oppstått problem, må du koble fra vann- og strømtilførselen med den allpolete bryteren, eller trekk støpslet ut av stikkontakten.

PROBLEMER	ÅRSAK	LØSNINGER
Høytrykksvaskeren starter ikke når du dreier på bryteren.	Manglende strømkobling. Varmebeskyttelse utløst.	Kontroller nettspenningen (se tekniske egenskaper). Gjenopprett (ved ytterligere inngrep, ta kontakt med teknisk assistanse).
Vannet kommer ikke ut eller det er en lekkasje fra høytrykkskretsen. Etter 3 min stanser høytrykksspyleren og varsellampen "B" blinker.	Tett innføringsfilter. Defekt tilkobling til vannet. Stengt vannkran. Lekkasjer fra høytrykkskretsen.	Rengjør. Kontroller Åpne den. Be om assistanse fra serviceverksted.
Pumpen fungerer, men det nominelle trykket oppnås ikke.	Tett innføringsfilter. Defekt tilkobling til vannet. Reguleringsventil stilt inn på minimum. Slitt lansedyse. Åpen innretning for oppsuging av vaskemiddel. Skitne eller slitte ventilér	Rengjør. Kontroller. Reguler. Be om assistanse fra serviceverksted. Steng den. Be om assistanse fra serviceverksted.
Trykket går opp og ned når lansen er åpen. Etter 10 impulser stanser høytrykksspyleren og varsellampen "B" blinker.	Tett eller deformert dyse. Utilstrekkelig forsyning. Slutt på vaskemiddel.	Rengjør eller be om assistanse fra serviceverksted. Kontroller. Fyll med beholderen med vaskemiddel.
I bypass-fase eller total stop stanser høytrykksspyleren og varsellampen "B" blinker.	Mikrolekkasjer fra høytrykkskretsen.	Be om assistanse fra serviceverksted.
Utilstrekkelig oppsuging av vaskeløsning.	Styringen på lansen er ikke aktivert.	Posisjoner styringen på lansen.
Det er vann i oljen.	Slitte oljeringspakninger.	Be om assistanse fra serviceverksted.
Vannlekkasje fra hodet.	Slitte pakninger.	Be om assistanse fra serviceverksted.

N.B. For å nullstille varslingene dreier du hovedbryteren "A" i pos. "0" og deretter i pos. "I".

VIKTIG:

Bruk kun originale reservedeler ved vedlikehold og/eller reparasjoner. Dette sikrer den aller beste kvalitet og driftssikkerhet. Brukes ikke originale reservedeler, fritas produsenten for alt ansvar.

Onnittelumme! Kiitämme sinua

siitä, että olet ostanut tämän pesurin. Olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin: **sinä haluat parasta.**
 Olemme laatineet tämän ohjekirjan, jotta voit täysin hyötyä tämän pesurin tarjoamista ominaisuuksista ja suorituskyvystä. Lue tämä ohjekirja kokonaan ennen kuin alat käyttää laitetta.
 Pesurissasi oleva **CE** merkki osoittaa, että se on valmistettu eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisesti.

Meidän tuotevalikoimamme kuuluvat myös sellaiset pesurilaitteet kuten: **PÖLYNIMURIT, LATTIAPESURIT, LATTIALAKASIMET** ja täydellinen sarja **LISÄVARUSTEITA, KEMIKAALEJA** ja **PESUAINEITA**, jotka soveltuват kaikenlaisten pintojen puhdistukseen.

Pyydä täydellinen tuoteluettelomme jälleenmyyjältäsi.



KÄÄNNÖS ALKUPERÄISISTÄ OHJEISTA

Tämän käyttöoppaan teksti on tarkistettu. Ilmoita valmistajalle siinä mahdollisesti olevista painovirheistä.
 Valmistaja pidättää itsellään oikeuden käyttöoppaaseen suoritettaviin muutoksiin tuotteen ominaisuuksien parantamisen yhteydessä.


Tämän käyttöoppaan kopioiminen, myös osittainen, on kielletty ilman valmistajan antamaa suostumusta.

PESURIN VALMISTELU


Kärkiosan asentaminen.



Vesiliitäntä.



Sähkökytkentä.




Lue tämä ohjekirja loppuun asti, ennen kuin kytket pesurin sähköverkkoon ja vesiliittäntään.

PESURISSA OLEVIA MERKKIEN KUVAUS


ÄLÄ KOHDISTA VESI-SUHKUA IHMISIIN, ELÄIMIIN, SEINÄPISTOKKEISIIN TAI PÄÄLLE ITSE LAITTEESEESEN.




VEDEN TULO.




VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA.



PUMPUN MOOTTORIN KYTKEMINEN.




MAA.



KEMIKAALEIT. (PESUAINE)



VEDEN SYÖTTÖ.



ERITYISJÄTE. ÄLÄ HÄVITÄ TAVALLISTEN KOTITALOUSJÄTTEIDEN MUKANA.



ÄLÄ KÄYTÄ JUOMAVETTÄ LAITTEEN VEDEN SYÖTTÖÖN.
KÄYTÄ JÄRJESTELMÄERO-TINTATYYPPI BASTANDARDIN EN 12729 MUKAISESTI.



KÄYTÄ TYYPI HYVÄKSYTtyjä HENKILÖNSUOJAIMIA.



RISKILUOKITUS:**⚠️ Vaara**

Varoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

⚠️ Huomio

Varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voisivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia

Tärkeää

Varoittaa tilanteesta, joka voisi johtaa lieviin henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

JOHDANTO**⚠️ Huomio**

Tämä ohjekirja pitää lukua ennen kuin pesuria asennetaan, valmistellaan käyttöä varten tai käytetään. Ohjekirja on olen-nainen osa tuotetta.

Lue tämän ohjekirjan varoitukset ja ohjeet huolellisesti, sillä niissä on tärkeitä tietoja laitteen **TURVALLISUUDESTA SITÄ KÄYTETÄESSÄ JA HUOLLETTAESSA**, ja kiinnitä erityistä huomiota yleisiin turvallisuusohjeisiin.

**SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA HUOLELLISESTI
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.****⚠️ Huomio**

Laitteen käyttäjän ja sen huoltohenkilökunnan tulee tutus- tua käyttöoppaan sisältöön huolellisesti.

LUOKITTELU

Huomioi säännösten määräämät laitteen käytöehdot, ja kiinnitä erityisesti huomiota allaolevaan luokittelun.

Sähköiskulta suojautumisen osalta korkeapainepesuri kuuluu **LUOKKAAN I**.

Korkeapainepesuri luokitellaan tehtaalla ja kaikki sen turvallisuuslaitteet sinetoidään. **Niiden säätöarvoja ei saa muuttaa.**

Korkeapainepesuria pitää aina käytävä tasaisella alustalla, eikä sitä saa siirtää kun sillä työskennellään tai kun se on liitetty sähköverkkoon.

Vesipuhdistajalla ymmärretään kiinteästi asennettua laitetta. Jos tästä ohjetta ei noudata, se aiheuttaa vaaran käyttäjälle.

Korkeapainepesuria ei saa käyttää syövyttävien tai räjähdysalttiiden aineiden (höyryt tai kaasut) läheisyydessä.

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA KORKEAPAINEPESURIN KÄYTÖSSÄ.**⚠️ Huomio**

- Sähkökytkennän saavat suorittaa ammattitaitoiset sähköteknikot, joiden on toimittava voimassa olevien standardien (standardi IEC 60364-1) sekä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Väärä sähkökytkentä voi aiheuttaa vahinkoa ihmisiille, eläimille tai esineille, eikä valmista jaka ole vastuussa sellaisista vahingoista.

- Korkeapainepesureissa, joiden teho on alle 3 kW, on tulppa sähkökytkentää varten. Tässä tapauksessa tarkista, että sähkövirrajärjestelmä ja verkkovirtapistokkeet ovat yhteensovivia laitteen laatassa ilmoitetun maksimivirran kanssa. (kW)

Jos et ole varma asiasta, kysy asiantuntijalta.

Jos seinäpistoke ja laitteen tulppa eivät ole yhteensovivia, vaihdata tulppa sopivanan tyypin pätevällä asiantuntijalla.

- Ennen kuin kytket laitteen, varmista että laatassa ilmoitetut tiedot vastaavat sähköjärjestelmää.

- Vältä jatkojohtojen käytöä painepesurin virransyöttöön.

Varmista jatkojohtojen käytön yhteydessä, että pistoke ja pistorasia ovat vesitiiviitää. Tar-koitukseen sopimattomat jatkojohdot voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

- Tämän laitteen sähköturvallisuutta voidaan mitata vain silloin, kun se on asianmukaisesti kytketty tehokkaaseen maadoitusjärjel-stelmään sähköturvallislaikien mukaiseksi. (standardi IEC 60364-1).

Nämä olennaiset turvallisuusasiat pitää tarkistaa. Jos et ole varma jostakin asiasta,

kysy neuvoja sähköjärjestelmästä päteväältä asiantuntijalta.

Valmistajaa ei voida pitää vastuussa vahingoista, jotka johtuvat maadoitusjärjestelmän puuttumisesta.

- Korkeapainepesuri pitää kytkeä sähköjärjestelmään moninapaisella kytkimellä jossa on ainakin 3 mm avoimet kontaktit. Tämän kytkinen pitää sähköominaisuksiltaan olla yhteensopiva laitteen kanssa. (Tämä vaatimus ei koske korkeapainepesureita joiden tulppa ja sähköteho on alempi kuin 3 kW.) Varmista, että sähköverkko on varustettu differentiaaliytkimellä, joka keskeyttää virran tulon siinä tapauksessa, että maadoitusvirran häviö ylittää 30mA / 30 ms tai varustettu laitteella, joka tarkastaa maadoituspiirin.

- Tämä laite saadaan irrottaa sähköjärjestelmästä vain vetämällä tulppa pois tai kytkemällä moninapainen kytkin pois päältä.

- "Total stop"- laitteet ovat sammuneina silloin, kun moninapainen katkaisin on käännetty "O" - asentoon ja pistoke on irti seinästä.

- Älä anna lasten, nuorten, psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai alkoholin vaikutuksen alaisena olevien henkilöiden käyttää laitetta.

Työpaikan turvallisuudesta vastaavan henkilön on varmistettava, että laitteen käyttäjät tuntevat sen käyttööhjeet.

Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään höyrypesurilla.

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia, sillä ne takaavat laitteen turvallisen käytön.


- Taipuisa letku, jolla pesurin kärkiosa liitetään laitteseen, ei saa vioittua.

Jos se on vioittunut, vaihda se välittömästi.

- Korkeapainejärjestelmään liittyvät letkut, liittimet ja muut varusteet ovat erittäin tärkeitä korkeapainepesurin turvallisen käytön kannalta. Käytä vain valmistajan hyväksymä alkuperäisvaraosia.

- Älä käytä korkeapainepesuria kun sen toiminta-alueen lähettyvillä on lapsia tai eläimiä.

- Korkeapainesuuttimet voivat olla vaarallisia jos niitä ei käytetä asianmukaisesti. Suuttimia ei saa koskaan kohdistaa ihmisiin tai eläimiin, sähkölaitteisiin tai itse laitteeseen.



- Korkeapainepesurin suuttimet heiluttavat kärkiosaa. Pidä tiukasti kiinni kärkiosan kädensjästä.

- Korkeapainepesurin käytössä on otettava huomioon, millaista pesua aiotaan tehdä. Käytä riittäviä suojavaatteita irtoavia kiinteitä aineita tai ruosteaineita vastaan.(Työhanhikkaat, suojalasit yms.).

- Korkeapainepsurin käytössä on otettava huomioon, missä paikassa pesu aiotaan tehdä (esim. elintarviketehtaat, lääketehaat jne.).

Asianmukaisia määräyksiä ja turvallisuusohjeita on noudatettava.

Älä kohdista vesisuihkuja omaasi tai muiden henkilöiden vartaloita kohden vaatteiden tai kenkien pesemiseksi.

- Työskentelyn aikana kärkiosan liipaisinta (vipua) ei saa asettaa syöttöasentoon.

- Ennen kuin aloitat minkä tahansa puhdistus- tai huoltotoimenpiteen, irrota laite sähkö- ja vedensyöttöverkosta.

- Tarkastuta laitteen turvallisuusvarusteet jossakin huoltokeskuksessamme säädöllisesti, ainakin kerran vuodessa.

- Anna huoltopalvelumme tarkistaa vesipuhdistajasi turvallisuus säädöllisesti ja ainakin kerran vuodessa.

- Älä käytä laitetta jos virtajohto on vioittunut. Kun haluat vaihtaa vioittuneen johdon, käänny vain jonkin teknisen keskuksemme puoleen.

Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen virtajohtoa.

- Älä aseta sähköjohtoa alittiiksi mekaanisele jännitykselle. Varmista, ettei sen tiellä ole esteitä ja ettei se pääse litistymään.

- Minkä tahansa sähkölaitteen käyttö edellyttää joidenkin perussääntöjen noudattamista:

- Älä kosketa laitetta märillä tai kosteilla käsillä tai jaloilla.
- Älä käytä laitetta kun olet avojaloin tai kun vaatetuksesi ei ole asianmukainen.
- Älä vedä sähköjohdosta tai laitteesta, kun haluat irrottaa laitteen sähköverkosta. (Vesipuhdistajille, joiden kapasiteetti on alle 3Kw ja jotka on varustettu pistokkeella.).

- Jos laite on vioittunut tai ei toimi kunnolla, kytke virta pois päältä(irrota laite sähköverkosta pääkatkaisijaa käyttämällä tai irrota vesipuhdistajan pistoke pistorasiasta, mikäli laitteen kapasiteetti on alle 3 Kwa ja irrota se vesiverkosta). varovasti.

Sähköiskulta suojautumisen osalta korkea-painepesuri kuuluu **LUOKKAAN I**

Käännny jonkin teknisen keskuksemme puoleen.

Ylläolevan varoituksen noudattamatta jättäminen vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta, ja sitä pidetään tuotteen huolimattomana käytönä.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan seuraavien kohteiden puhdistamiseen: koneet, ajoneuvot, rakennukset ja sellaiset yleiset pinnat jotka soveltuват puhdistettaviksi pesuainetta käyttävällä korkeapaineipesurilla jonka paine on välillä 25 - 250 bar (360 - 3600 PSI).

Tämä laite on suunniteltu siten, että sen kanssa käytetään valmistajan toimittamia tai suosittelemia pesuaineita. Muiden pesuaineiden tai kemikaalien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen turvallisuuteen.

Tätä laitetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on erityisesti suunniteltu.

Kaikki muu käyttö on väärää ja siten kohtutonta.

Esimerkkejä kohtuuttomasta käytöstä:

- Sellaisten pintojen peseminen, jotka eivät sovellu pestäväksi korkeapainesuihkulla.
- Ihmisten, eläinten, sähkölaitteiden tai itse pesurin peseminen.
- Sopimattomien pesuaineiden tai kemikaalien käyttäminen.
- Kärkiosan liipasimen (vivun) lukitsemisen syöttö-asentoon.

Valmistaja ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka johtuvat asiattomasta, väärästä tai kohtuuttomasta käytöstä. Turvallisuusmääräyksien osalta pesurit on valmistettu eurooppalaisten standardien mukaisesti.

EDELTÄVÄT TOIMENPITEET

PURKAMINEN PAKKAUKSESTA.

Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista että pesuri on vahingoittumaton. Jos et ole varma siitä, älä käytä laitetta. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Älä jätä pakkauksamateriaalia (pusseja, laatikoita, nauloja yms.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Ne tulee hävittää ja säilyttää laitteen asennusmaan säännöksien mukaisesti.

LAITTEEN ERILLISTEN OSIEN ASENTAMINEN.

Valmistaja asentaa kaikki laitteen tärkeimmät osat ja turvallisuusvarusteet.

Pakkausta ja kuljetusta varten jotkin pesurin vähemmän tärkeät osat toimitetaan erillisinä.

Käyttäjän pitää asentaa nämä osat kunkin asennussarjan mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

TIETOLAATTA:

Laitteen tärkeimmät ominaisuudet ilmoitava tietolaatta sijaitsee vaunussa ja se on aina näkyvissä, (Fig. 1).




FIG. 1

⚠ Huomio

Kun ostat pesurisi, varmista että siinä on tunnistelaatta. Jos laataa ei ole, ilmoita valmistajalle ja/tai jälleenmyyjälle välittömästi. Laitteita, joissa ei ole laattaa, ei saa käyttää eikä valmistaja ota niistä mitään vastuuta. Ilman laattaa olevat tuotteet ovat nimettömiä ja mahdollisesti vaarallisia.

PESUAINESÄILIÖN TÄYTÄMINEN.

⚠ Huomio

Valitse suositelluista tuotteesta, joka soveltuu pesutehtävään (Fig. 2) ja laimenna sitä vedellä pakkauskossa olevien ohjeiden mukaisesti. Täytä pesuainesäiliö laimennetulla tuotteella (Fig. 3).




FIG. 2

Pyydä jälleenmyyjältäsi esite niistä pesuaineista, joita voidaan käyttää riippuen pesutehtävästä ja käsittelivästä pinnasta.

Kun olet käyttänyt pesuainetta, pesuaineen syöttö pitää huuhdella puhtaalla vedellä. (Fig. 8).



FIG. 3

HALLINTALAITTEET.

Ennen kuin kytket laitteen vedensyöttöön ja sähköverkkoon, sinun pitää tietää miten pesurin hallintalaitteet toimivat. Kuvissa ja ohjekirjassa annetuista ohjeista voit pitää noudattaa tunnollisesti.

VESILIIHTÄNTÄ.

Liiitä syöttöletku vedensyöttöön (Fig. 4A) ja pesurin letkulittimeen (Fig. 4B).

Tarkista, että syöttetävän veden paine ja määrä ovat riittävät laitteen asianmukaisen toiminnan kannalta: 2÷8 BAR (29÷116 PSI).

Syöttöveden maksimilämpötila 50° C (122° F).

Liiitä korkeapaineletku pesuriin (Fig. 4C) ja kärkiosaan (Fig. 5).

SYÖTTÖ AUTOMAATTISELLA IMULLA.

On mahdollista syöttää painepesuria imemällä vettä ulkoisesta sähköistä.

Yhdistä syöttöputki painepesuriin liittimeen, jonka sisähalkaisija on 25 mm, enimmäispituus 10 m.

Enimmäisnostokorkeus 1 m. (Fig. 6).

Suositellaan asentamana verkkosuodatin imuputken päähän.

⚠ Vaara

Pesuria pitää käyttää puhtaalla vedellä. Likainen tai hiekkainen vesi, syövytävä kemikaalit ja liuottimet voivat aiheuttaa pesurille vakavia vahinkoja.

⚠ Vaara

Älä koskaan ime pesuriin liuotinaineita tai laimentamattomia happoja! Esim. bensiini, maalien liuotinaineet tai dieselöljy. Suihcuputkesta tuleva höry voi sytytä tai räjähtää erittäin helposti ja on myrkkylistä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat yllä olevien säännösten laiminlyönnistä.




**Tärkeää**

Noudata veden käsitelystä vastaan vesiyhtiön antamia määräyskiä erittäin huolellisesti.

Voimassa olevissa säännöksissä vaaditaan, että pesurin saa kytkää juomavesiverkstoon vain silloin kun siinä on tarkoitukseen mukainen järjestelmäerotin.

Käytä tarkoitukseen soveltuvalaa järjestelmäerottintaa typpi BA standardin EN 12729 mukaisesti.

Vettä, joka virtaa järjestelmäerottimen lävitse, ei luokitella enää juomavedeksi.

**⚠ Huomio**

Älä kytke laitetta juomavesisäiliöihin.

SÄHKÖKYTKENTÄ.

Pesurin kytkemisen sähköverkkoon saa tehdä vain pätevä asentaja, joka voi varmistaa että kaikkia voimassa olevien säännösten ja normien mukaisesti.

Varmista, että sähköverkon jännite on sama jota pesuri käyttää; se ilmoitetaan tunnistelaatassa.

⚠ Huomio

- Suojaa sähkökaapeli siten, ettei se pääse litistymään.

- Älä käytä laitetta jos virtajohdo on vioittunut.

- Minkä tahansa sähkölaitteen käyttö edellyttää joidenkin perussääntöjen noudattamista:

- Älä kosketa laitetta märillä tai kosteilla käsillä tai jalolla.
- Älä käytä laitetta kun olet avojaloin tai kun vaatetuksesi ei ole asianmukainen.
- Älä vedä sähköjohdosta tai laitteesta, kun haluat irrottaa laitteen sähköverkosta. (Vesipuhdistajille, joiden kapasiteetti on alle 3Kw ja jotka on varustettu pistokkeella.).

Sähköiskulta suojaumisen osalta korkeapainepesuri kuuluu **LUOKKAAN I**.

Ylläolevan varoituksen noudattamatta jättäminen vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta, ja sitä pidetään tuotteen huolimattomana käytönä.

VAATETUS JA VARUSTEET

Käytä turvajalkineita, jotka on varustettu liukumista estävällä pohjalla.

Käytä suojalaseja tai visiiriä sekä turvavaatetusta.

Suosittelemme työhaalareiden käyttöä, sillä ne suojaavat käytäjää vammoilta, mikäli korkeapainesuihku osuu vahingossa käytäjään.

PESURIN KÄYTÄMINEN

OHJAUSPANEELI

- A - Pääälle/pois kytkin
B - Häiriöiden - Huollon ilmoitukseen merkkivalo.

PESURIN KÄYNNISTÄMINEN

- 1) Käänna vedensyötön hana pääälle (Fig. 4A).

2) Kytke vesipuhdistaja sähköverkkoon moninapaisella katkaisimella tai kytke se sähköverkkoon pistokkeella.

3) Käynnistä pesuri käänämällä valintakytkin asentoon 1 (Fig. 7A).

⚠️ Huomio

Veden tulo aiheuttaa voimakkaan reaktion suuttimeen. Pidä laittaa voimakkaasti molemmilla käsiillä, ettei se pääse heilumaan

4) Paina pistoolin liipasinta ja ala pestä.

⚠️ Huomio

"Total stop"-järjestelmän vesipuhdistajien moottoreiden toiminta käynnistetään tai pysäytetään suuttimen varressa olevan vivun avulla.

⚠️ Vaara

Älä lukitse käynnistysvipua jatkuvalle ruiskutukselle.

ILMOITUSTEN JA HÄIRIÖIDEN NÄYTÖ.

(Jos varusteena).

- Kone pysäytetty viallisena vesiverkkoliittännän vuoksi: Hidas vilkunta.
- Kone pysäytetty korkeapainepiirin mikrovuotojen vuoksi: Nopea vilkunta.

Aina palava merkkivalo, määräaikaishuolto erääntynyt (200 h). Merkkivalo sammuu valtuutetun huoltoliikkeen toimenpiteen jälkeen. Fig. 7B).

TÄRKEÄÄ.

Jotta vedensyötöstä ei pääsisi epäpuhtauksia tai ilmakuplia, suosittelemme että käynnistät pesurin ensimmäisellä kerralla ilman kärkiosaa ja annan veden juosta muutaman sekunnin ajan.

Epäpuhdistaudet saattavat tukkia suuttimen ja aiheuttaa toimintahäiriön (Fig. 8).




FIG. 7

LISÄVARUSTEIDEN KÄYTÖTÖ.

PainePesurin mukana toimitetaan 25° kulman viuhkasutin suurien pintojen pesuun.

⚠️ Huomio

Käytä suihkua riittäväältä etäisyydestä, jotta välttyt korkean paineen aiheuttamilta vahingoilta.

PYÖRIVÄ SUUTIN (valinnainen lisävaruste)

PainePesuri voidaan varustaa myös pyörivällä suuttimella pinttynemmän lian poistamiseen.

⚠️ Vaara:

Käytä suihkua riittävältä etäisyydestä, jotta välttyt korkean paineen aiheuttamilta vahingoilta.

Älä suuntaa suihkua henkilöitä, eläimiä tai pistorasioita kohden.




FIG. 9

PESURIN PYSÄYTÄMINEN

1) Huuhtelee korkeapaineinen vesipiiri pesuaineen käytön jälkeen: käytä pumppua 1 minuutin ajan annosteluhana täysin suljettuna. (Fig. 9).

2) Pysäytä pesuri käänämällä valintakytkin asentoon "0" (Fig. 7A).

3) Päästää paine pois korkeapaineletkusta painamalla pistoolin liipasinta.

4) Irrota laite sähköverkosta moninapista katkaisijaa käänämällä tai vedä pistoke pistorasiasta.

5) Käänna vedensyöttöhana (Fig. 4A) pois päältä.

⚠️ Huomio

Sammuta vesipuhdistaja moninapaista katkaisijaa käänämällä tai irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun poistut laitteen luota vaikkakin vain hetkeksi.

- "Total stop"-laitteet ovat sammuneina silloin, kun moninapainen katkaisin on käännetty "O" - asentoon ja pistoke on irti seinästä.

- Lukitse laitteen varressa oleva turvalaite silloin, kun laitetta ei käytetä. (Fig. 10).

- Vesipuhdistajan käyttö ilman vettä aiheuttaa vakavia vaurioita pumpun tiivisteleille.




FIG. 8




FIG. 10

PUHDISTUSNESTEEN IMU-SARJAN ASENNUST (Fig. 11). (valinnainen lisävaruste).

Asenna puhdistusnesteen imusarja paikoilleen painepesurin veden pistoon puhdistusnesteen imemistä varten.




FIG.11

KAKSINKERTAISEN KÄRKIOSANTAISETTÄVÄN PÄÄN (Fig. 12) KÄYTÄMINEN.

Kaksinkertaisella kärkiosalla tai säädetettävällä päällä käyttäjä voi valita matala- tai korkeapainesuihkuun. Painetta valittaessa pistoolin pitää olla asennossa 1. Korkeapaine: asento 2. Matalapaine ja pesuaineen syöttö: asento 3.




FIG.12

SÄÄDETTÄVÄN PÄÄKAPPALEEN KÄYTÖ (Fig. 13) (valinnainen lisävaruste).

Säädetettävän pääkappaleen avulla voit valita joko korkealla tai matalalla paineella tapahtuvan suihkutuksen. Valitse paine käänämällä pääkappaletta.

Korkea paine, ase. A
Matala paine ja puhdistusaineen imu, ase. B.




FIG.13

NEUVOJA PESUAINEIDEN KÄYTÖSTÄ

⚠ Huomio

Tämä pesuri on suunniteltu käytettäväksi valmistajan toimittamien tai suosittelemien pesuaineiden kanssa.

Muiden pesuaineiden tai kemikaalien käyttö voi vaikuttaa pesurin turvallisuuteen.

1) Laitteen luontoystävällisyys, suosittelemme pesuaineiden kohtuullista käyttöä, pakkaukseen painettujen ohjeiden mukaisesti.

2) Valitse suosittelavista tuotteista se, joka soveltuu pesuohjävään ja laimenna se vedellä pakkaukseen painettujen ohjeiden mukaisesti, tai siten kuin kuuma- tai kylmävesipesurin mallista riippuen parhaiten soveltuu.

3) Pyydä jälleenmyyjältä pesuaineiden esite.

OIKEA PESUTAPA PESUAINEITA KÄYTETÄÄSÄ

1) Valmista lian ja pestävän pinnan kannalta parhaiten soveltuva pesuaineliuos.




FIG.14

2) Poista jatkokappale kahvasta ja aseta kaksos-suihkuputki tai säädetettävällä pääkappaleella varustettu suihkuputki (Fig. 14) paikoilleen, kytke painepesuri pääle, kytke suihkuputkella oleva puhdistusaineen imuun ohjauspainike pääle (Fig. 12, 13) ja levitä pesuainetta pestäväälle pinnalle alhaalta ylöspäin. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan.

3) Huutele koko pinta hyvin ylhäältä alas kuumalla tai kylmällä vedellä käytäen korkeapainetta.

4) Huutele imupiiri puhdistusaineen käytön jälkeen. Sijoita puhdistusaineen imuputki (Fig. 9) puhdasta vettä sisältävään säiliöön, aseta suihkuputki puhdistusaineen syöttötavalle ja käytä pumpua 1 minuutin ajan.

HUOLTO

KÄYTTÄJÄ SAA SUORITTAÄ VAIN TÄSSÄ OHJEKIRJAS-SA MAINITUT TOIMENPITEET.
KAikki MUUT TOIMENPITEET OVAT KIELLETTYJÄ.

⚠ Huomio

Korkeapaineepumpun, sähköisten ja muiden turvallisuusvarusteiden huollon saa suorittaa vain tekninen huoltokeskuksemine.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat varomatotusta käytöstä, laitteeseen tehdystä muutoksista, vääristä korjaustoimenpiteistä tai korjausista, jotka on tehnyt joku muu kuin valmistajan valtuuttama henkilö.

Käyttäjän tulee säilyttää kaikki korjauksiin ja huoltoihin liittyvät asiakirjat ja lakiens edellyttämät asennustodistukset (osalta ks. standardien IEC 60364-1) sekä tämä ohjekirja.

Tarkastuta laitteen turvallisuusvarusteet ja säättöarvot jollakin teknisellä keskuksellamme säännöllisesti, ainakin kerran vuodessa.

⚠ Huomio

Irrota laite sänköverkoska moninapista katkaisijaa käytämällä tai vedä pistoke pistorasiasta sähkö- ja vedensyöttöverkosta sulje syöttöhana (katso sähkö - ja vesiverkostoon kyttemistä käsitlevää kappaletta) ennen kuin suoritat mitään huoltoimenpiteitä. Kun huolot on tehty loppuun, varmista että sulkupaneelit on oikein koottu ja kiinnitetty ruuveilla, ennen kuin kytket pesurin verkkoihin.

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.

JÄÄTYMISEN ESTÄMINEN.

Pesuria ei saa asettaa alttiiksi jäätymiselle.

Jos pesuri jätetään tilaan, jossa se on altti jäätymiselle, kun työ on tehty tai kun laite varastoidaan, laitteeseen pitää laittaa jäätymisenestoainetta jotta vältetään laitteen hydraulikan vahingoittuminen.


JÄÄTYMISENESTOAINEEN KÄYTÄMINEN (Fig. 15).

FIG.15

- 1) Kytke vedensyöttö (hana) pois päältä, irrota letku ja käytä pesuria kunnes se on täysin tyhjä.
- 2) Sammuta vesipuhdistin asettamalla käynnistyskatkaisin "0"-asentoon. (Fig. 6A).
- 3) Valmista jäätymisenestoaineen liuoso.
- 4) Upota syöttöputki jäätymisenestoainetta sisälävään astiaan. 5) Käynnistä vesipuhdistin asettamalla käynnistyskatkaisin "I"-asentoon.
- 6) Käynnistä pesuri ja anna sen käydä kunnes jäätymisenestoainetta tulee kärkiosasta.
- 7) Imi jäätymisenestoainetta myös pesuaineen syöttöjärje-

stelmään.

- 8) Sammuta pesuri ja irrota se pistorasiasta.

⚠ Huomio

Jäänestoaine voi vahingoittaa luontoa. Seuraa tuotteen mukaan olevia käytööhjeita erittäin tarkasti. (Älä heitä jäänestoainetta luontoon).

PUMPPUÖLJYN PINNAN TARKISTUS JA ÖLJYNVAIHTO.

Tarkista korkeapaineepumpun öljyn pinta ajoittain mittalaisista (Fig. 16A) tai mittatikusta (Fig. 16B).

Jos öljy näyttää maitomaiselta, soita välittömästi tekniseen huoltokeskukseen.

Vaihda öljy ensimmäisten 50 käytötunnin jälkeen ja sen jälkeen aina 500 käytötunnin jälkeen tai kerran vuodessa.

Toimi seuraavasti:

- 1) Irrota pumpun alla oleva tyhjennyskorkki (Fig. 16C).
- 2) Irrota korkki mittatikulla (Fig. 16).
- 3) Valuta kaikki öljy ulos säiliöön ja toimita se valtuutetun öljynkeräys- ja poistoakeskukseen.
- 4) Laita tyhjennysruuvi paikalleen ja kaada tuoreta öljyä ylösassa oleva täytötaukon kautta (Fig. 17A) kunnes se saavuttaa mittalaisissa olevan pinnan (Fig. 17B).




FIG.16




FIG.17

Pyydä huoltopalvelua suoritamaan sellaisten vesipuhdistajien öljynvaihto, joissa ei ole öljyn vuodatuskorkkia.

Käytä vain SAE 15 W40 öljyä.

VEDENSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN.

Puhdista vedensyötön suodatin säännöllisesti ja poista siitä epäpuhtaudet (Fig. 18).

Ilmapyörät

Jos rengas on vaurioitunut, täyden pyörän olisi korvattava. Suurin paine 1,5 bar (20 PSI).




FIG.18

SUUTTIMEN VAIHTAMINEN.

Tärkeää

Kärkiosaan asennettu korkeapainesuutin pitää vaihtaa aika ajoin, koska kyseinen osa kuluu normaalissa käytössä. Kulumisen huomaa yleensä siitä, että pesurin työpaine alenee. Kun haluat vaihtaa osan, ota yhteys toimittaajaan ja/tai jälleenmyyjään ja kysy neuvoa.

TAULUKKO KÄYTÄJÄN SUORITTAMISTA RUTIINIHUOLLOISTA.

Toimenpiteiden kuvaus:

Tarkista virtajohto - putket - korkeapaineliittimet	Jokainen käyttökerta
Ensimmäinen korkeapainepumpun öljynvaihdo	50 tunnin jälkeen
Seuraavat korkeapainepumpun öljynvaihdot	Jokaisen 500 tunnin jälkeen
Puhdista vedensuodatin	Jokaisen 50 tunnin jälkeen

TAULUKKO TEKNISEN HUOLTOKESKUKSEN SUORITTAMISTA YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO.

Toimenpiteiden kuvaus:

Vaihda korkeapainepumpun tiivisteet	Jokaisen 500 tunnin jälkeen
Vaihda kärkiosan suutin	Jokaisen 200 tunnin jälkeen
Kalibroi ja tarkista turvallisuusvarusteet	Kerran vuodessa

TÄRKEÄÄ:

Nämä aikavälit koskevat tavallisia työskentelyolosuhteita. Kun työskentelyolosuhteet ovat raskaat, lyhennä aikaväliä. Kun teet huoltoja ja/tai korjaukset, käytä vain alkuperäisiä varaosia, sillä ne ovat laadukkaimpia ja luotettavimpia. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä. Vastuu siirtyy vaihtotoimenpiteen suorittajalle.

KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota kaikki syöttölähteet, tyhjennä kaikkien käytönesteiden säiliö(t) ja suoja kaikki osat, jotka voivat vahingoittua pölyn kerääntymisestä.

Rasvaa ne osat, jotka voivat vahingoittua kuivumisesta, kuten syöttöletkut. Kun alat jälleen käyttää laitetta, varmista etä veden-syöttöletkuissa ei ole halkeamia tai viiltoja.

Öljyt ja kemialliset tuotteet tulee hävitää voimassa olevien lakienvälistä.

LAITTEEN ROMUTTAMINEN

Varmista tämän lisäksi, etteivät käytöstä poistetun painepesurin mitkään osat pääse aiheuttamaan vaaratalanteita erityisesti lapsille, jotka saattaisivat käyttää romutettavaa painepesuria leikkikalunaan.

Tämä tuote on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden erityisjäte (WEEE) ja kuuluu uusien ympäristön suojeleua käsittelevien direktiivien piiriin. Tämän vuoksi se on hävitettävä voimassa olevien laki ja säännösten mukaisesti erillään tavallisista kotitalousjätteistä.

Älä käytä romuksi tarkoitettuja osia varaosina.

Suomi

VIANETSINTÄ

Ennen kuin suoritat mitään toimenpiteitä, irrota pesuri sänköverkoska moninapista katkaisijaa käyttämällä tai vedä pistoke pistorasiasta

VIKA	SYY	KORJAUS
Pesuri ei käynnisty virtaa kytkettäessä.	Viallinen sähkökytkentä. Lämpösuosa on lauennut.	Tarkista verkon jännite. Aseta uudelleen (jos se laukeaa uudelleen, ota yhteys huoltokeskukseen).
Ei toimiteta suihkuja tai on havaittu vuoto veden korkeapaineepiirissä; painepesuri pysähtyy 3 minuutin kuluttua ja merkkivalo "B" vilkkuu.	Viallinen vesiliitäntä. Tukkeutunut vedensuodatin. Hana kiinni. Korkeapaineepiirissä on vuotoja.	Tarkista se. Puhdista se. Avaa se. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Pumppu pyörii, mutta ei saavuta painetta.	Veden syöttösuodatin tukossa. Viallinen vesiliitäntä. Paineensäätöventtiili on minimissa. Kärkiosan suutin on kulunut. Kärkiosan pesuainesyöttö on päällä. Venttiilit ovat likaiset tai kuluneet.	Puhdista se. Tarkista se. Säädä sitä. Ota yhteys huoltokeskukseen. Sulje se. Ota yhteys huoltokeskukseen.
Paine laskee ja nousee silloin, kun suihkuputki on auki. Noin 10 sykäyksen jälkeen painepesuri pysähtyy ja merkkivalo "B" vilkkuu.	Suutin tukossa tai vääräntynyt. Riittämätön syöttö. Pesuainehana auki.	Puhdista tai ota yhteys huoltoliikkeeseen. Tarkista. Sulje.
Ohitusvaiheessa tai Total stop -vaiheessa painepesuri pysähtyy ja merkkivalo "B" vilkkuu.	Korkeapaineepiirissä on veden mikrovuotoja.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Öljyssä on vettä.	Öljytiivisteen renkaat kuluneet.	Ota yhteys huoltokeskukseen.
Laitteen päästä vuotaa vettä.	Tiivisteet kuluneet.	Ota yhteys huoltokeskukseen.

HUOM. Ilmoitusten nollaamiseksi kierrä pääkatkaisin "A" asentoon "0" ja sen jälkeen asentoon "I".

TÄRKEÄÄ:

Kun suoritat huoltoja ja/tai korjauksia, käytä ainostaan alkuperäisiä varaosia, sillä ne ovat kaikkein laadukkaimmia ja luotettavimpia. Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttäminen vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.

Συγχαρητήρια Θα θελαμε να σας ευχαριστήσουμε

για την αγορά αυτού του μηχανηματού. Αποδείξατε οτι δεν κάνετε συμβιβασμούς: Θελετε το καλύτερο.

Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο για να σας επιτρέψουμε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιοτητα και την υψηλή αποδοση που προσφερει αυτο το μηχανηματα καθαρισμουα με ζεστο νερο.

Συνισταται να το διαβασετε πριν απο τη χρηση.

Το σημα CE του μηχανηματος σας, αποδεικνυει οτι η κατασκευη τηρει τους Ευρωπαικους Κανονισμους Ασφαλειας.

Επισης σας προτεινουμε μια πληρη γκαμα μηχανηματων καθαρισμουα οπως:

ΗΑΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΝ ΔΑΠΕΔΑ καθως και μια πληρη γκαμα ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ για τον καθαρισμο οπουασδηπτοε επιφανειας.



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το κειμενο εχει ελεγχθει προσεκτικά, περολα αυτά τυχον τυπογραφικά λάθη πρετει να ανακοινωθον στον κατασκευαστη. Επισης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να βελτιώσει το προιον και να επιφερει τροποποίησεις στην παρούσα εκδοση χωρις προειδοποιηση.


Επισης απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, ακομα και μερική, του παροντος χωριας την εξουσιοδοτηη του κατασκευαστη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


Τοποθετηση του ακροφυσιου.



Συνδεση στην υδραυλικη εκτατασταση.




Συνδεση στην ηλεκτρικη εγκατασταση.




Συνεχιστε να διαβαζετε τις παρουσεις οδηγιες χωρις να συνδεσετε το μηχανηματα καθαρισμου στην ηλεκτρικη και υδραυλικη εγκατασταση.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ




ΜΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΤΜΟ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ, ΖΩΑ, ΠΡΙΖΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.




ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ




ΑΝΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ



ΓΕΙΩΣΗ




ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ (ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ)



ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ



ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ.



ΜΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕΤΟΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12729 ΤΥΠΟΥ ΒΑ.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:

⚠️ Κίνδυνος

Για έναν επικείμενο κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο

⚠️ Προσοχή

Για μια κατάσταση πιθανού κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό

Σημαντικό

Για μια κατάσταση πιθανού κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό σε άτομα ή βλάβες

ΣΑΓΩΓΗ

⚠️ Προσοχή

Πρέπει να διαβασετε το παρον εγχειριδιο πριν αρχισετε την εγκατασταση, λειτουργια και χρηση των μηχανηματος καθαρισμον.

Το παρον εγχειριδιο αποτελει αναποσπαστο μερος του προιοντος. Διαβαστε προσεκτικα τις προειδοποιησεις και οδηγιες του παροντος εγχειριδιου επειδη παρεχουν σημαντικες πληροφοριες σχετικα με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και συγκεκριμενα τους γενικους κανονισμους ασφαλειας που περιεχονται στο κιτρινο μερος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ.

⚠️ Προσοχή

Το περιεχομενο του παροντος εγχειριδιου πρέπει να γνωστοποιηθει στο χρηστη του μηχανηματος καθαρισμον και στα ατομα που εκτελουν την τακτικη συντηρηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο χρηστης πρεπει να τηρει τις συνθηκες χρησης του μηχανηματος που προβλεπουν οι Κανονισμοι, ειδικα πρεπει να συμμορφωθει στην κατηγορια που περιγραφεται.

Η συσκευη καθαρισμου υψηλης πιεσης απο πλευρας προστασιας κατα της ηλεκτροπληξιας ειναι μια συσκευη Κατηγοριας I.

Η συσκευη καθαρισμου υψηλης πιεσης ρυθμιζεται στο εργοστασιο και ολες οι διαταξεις ασφαλειας που περιεχει ειναι σφραγισμενες. Απαγορευεται η αλλαγη των τιμων ρυθμισης.

Η συσκευη καθαρισμου υψηλης πιεσης πρεπει παντα να χρησιμοποιειται πανω σε ενα σταθερο και επιπεδο εδαφος, επισης δεν πρεπει να μετατοπιζεται κατα τη λειτουργια της η οταν ειναι συνδεδεμενη στη ηλεκτρικο δικτυο.

Το μηχανημα καθαρισμου θεωρεται σαν συσκευη μονιμης εγκαταστασης.

Η μη τηρηση αυτου του κανονισμου μπορει να ειναι επικινδυνη.

Η συσκευη καθαρισμου υψηλης πιεσης δεν πρεπει να χρησιμοποιειται σε διαβρωτικο η εκρηκτικο περιβαλλον (ατμοι ηα αερια).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**⚠️ Προσοχή**

- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς (τηρείτε όσα προβλέπονται από το Πρότυπο IEC 60364-1) και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μια λανθασμενη συνδεση μπορει να προξενησει ζημιες σε ατομα, ζωα η αντικειμενα, για τις οποιες ο κατασκευαστης δεν μπορει να θεωρηθει υπευθυνος.

- Οι συσκευες καθαρισμου υψηλης πιεσης με ισχυ κατω απο 3KW ειναι εφοδιασμενες με ρευματοληπτη (φι) για τη συνδεση στο ηλεκτρικο δικτυο.

Σε αυτην την περιπτωση βεβαιωθειτε οατι η ηλεκτρικη παροχη της εγκαταστασης και της πριζας του ρευματος ειναι καταλληλες για τη μεγιστη ισχυ της συσκευης που αναγραφεται πανω στην πινακιδα (KW).

Σε περιπτωση αμφιβολιων απευθυνθειτε σε εξειδικευμενo προσωπικο.

Σε περιπτωση που η πριζα δεν ταιριαζει με το ρευματοληπτη της συσκευης, να αντικαταστησετε την πριζα με αλλη καταλληλου τυπου.

- Πριν συνδεσετε τη συσκευη αβεβαιωθειτε οτι τα στοιχεια της πινακιδας αντιστοιχουν με εκεινα του ηλεκτρικου δικτυου.

- Μην χρησιμοποιειτε προεκτασεις για την τροφοδοσια της υδροπλυστικης.

Σε περιπτωση χρησης προεκτασεων, το φις και η πριζα πρεπει να στεγανα. Ακαταλληλες προεκτασεις μπορει να ειναι επικινδυνες.

- Η ηλεκτρικη ασφαλεια αυτης της συσκευης ειναι εξασφαλισμενη μονο οταν αυτη ειναι σωστα γειωμενη, οαπως προβλεπουν οι ισχυαοντες κανονισμοι ηλεκτρικης ασφαλειας

(τηρείτε όσα προβλέπονται από το Πρότυπο IEC 60364-1).

Είναι απαραιτητό να ελεγξετε αυτη τη βασικη απαιτηση ασφαλειας, και σε περιπτωση αμφιβολιων ζητηστε να γινει ενας προσεκτικος ελεγχος της εγκαταστασης απο εξειδικευμενο προσωπικο.

Ο κατασκευαστης δεν μπορει να θεωρηθει υπευθυνος για τυχον ζημιες που θα προξενηθουν απο α την ελλειπη γειωση της εγκαταστασης.

- Η συσκευη καθαρισμου υψηλης πιεσης πρεπει να ειναι συνδεδεμενη στο ηλεκτρικο δικτυο μεσω ενος πολυπολικου διακοπη με ανοιγμα επαφων τουλαχιστον 3 χιλ. και ηλεκτρικα χαρακτηριστικα καταλληλα για τη συσκευη (τα παραπανω δεν ειναι απαραιτητα για τις συσκευες καθαρισμου υψηλης πιεσης που ειναι εφοδιασμενες με ρευματοληπτη και εχουν ισχυ κατω των 3KW).

Συνισταται το ηλεκτρικο δικτυο τροφοδοσιας να περιλαμβάνει έναν διαφορικό διακόπη που να διακόπτει την τροφοδοσια σε περίπτωση που το ρεύμα προς τη γείωση υπερβαίνει τα 30mA για 30 ms, ή ένα σύστημα που να ελέγχει το κύκλωμα γείωσης.

Η συσκευη ειναι αποσυνδεδεμενη απο το ηλεκτρικο δικτυο μονο με την αφαιρεση το ρευματοληπτη η σβηνοντας τον πολυπολικο διακοπη της εγκαταστασης.

- Τα μηχανηματα καθαρισμου με "Total stop" ειναι σβηστα με τον πολυπολικο διακοπη στη θεση "0" η με το φις αποσυνδεδεμενο απο την πριζα του ρευματος.

- Η υδροπλυστική δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, ανήλικες, άτομα με μειωμένες ψυχο-σωματικές ικανότητες, σε κατάσταση μέθης, χωρίς εμπειρία και γνώση.

Ο χειριστής πρέπει να ενημερωθεί για τις οδηγίες χρήσης της συσκευής από ένα άτομο υπευθυνο για την ασφαλειά του.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε

να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με την υδροπλυστική.


- Χρησιμοποιείτε μονο γνησια ανταλλακτικα που εξασφαλίζουν την ασφαλη λειτουργια της συσκευης.

- Ο ελαστικος σωληνας συνδεσης μεταξυ του ακροφυσιου και της συσκευης καθαρισμου υψηλη πιεσης δεν πρεπει να υποστει ζημια. Σε περιπτωση ζημιας πρεπει να τον αντικαταστησετε αμεσως.

- Σωληνες, συνδεσμοι και ρακορ για την υψηλη πιεση ειναι σημαντικα για την ασφαλεια της συσκευης. Χρησιμοποιείτε μονο γνησια ανταλλακτικα εγγυημενα απο τον κατασκευαστη.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευη καθαρισμου υψηλης πιεσης οτον εντος της οκτιγνως λειτουργιας της υπαρχουν ατομα η και ζωα.

- Η εκβολη νερου σε υψηλη πιεση μπορει να γινει επικινδυνη αν δεν χρησιμοποιηθει σωστα. Η εκβολη δεν πρεπει να κατευθυνεται προς ατομα η και ζωα, ηλεκτρικες συσκευες, προς την ιδια τη συσκευη.



- Η εκβολη νερου σε υψηλη πιεση δημιουργει μια δυναμη αντιαδρασης πανω στο ακροφυσιο. Κρατατε πολυα γερα τις λαβες του ακροφυσιου.

- Προστατευτειατε απο την εκτοξευση στερεων σωματων η διαβρωτικων ουσιων χρησιμοποιωντας τα καταλληλα προστατευτικα ενδυματα. (Γαντια, γυαλια, κλπ).i.

- Η χρηση της συσκευης καθαρισμου υψηλης πιεσης πρεπει να εκτιμηθει αναλογα με την περιοχη στην οποια εκτελειται το πλυντιμο (π.χ. βιομηχανιες τροφιμων, φαρμακοβιομηχανιες, κλπ).

Πρεπει να τηρουνται οι σχετικοι κανονισμοι και συνθηκες ασφαλειας.

<ul style="list-style-type: none"> - Μην κατευθυννετε την εκβολη προ το μερος σας η προς αλλους για να καθαρισετε ενδυματα η υποδηματα. - Κατα τη χρηση απαγορευεται να μπλοκαρετε το μοχλο του ακροφυσιου στη θεση παροχης. - Πριν κανετε οποιαδηποτε διαδικασια καθαρισμου η και συντηρησης, αποσυνδεστε τη συσκευη απο το ηλεκτρικο και υδραυλικο δικτυο. - Τουλαχιστον μια φορα το χρονο πρεπει ελεγχονται οι διαταξεις ασφαλειας απο το σερβις της αντιπροσωπειας. - Περιοδικα, touλαχιστον μια φορα το χρονο, το σερβις σας πρεπει να ελεγχει την ασφαλεια του μηχανηματος καθαρισμου. - Μην χρησιμοποιειτε τη συσκευη οταν το ηλεκτρικο καλωδιο εχει υποστει ζημια. Σε περιπτωση ζημιας του καλωδιου, για την αντικατασταση του απευθυνθειτε αποκλειστικα στο σερβις της αντιπροσωπειας. Το ηλεκτρικο καλωδιο αυτης της συσκευης δεν μπορει να αντικατασταθει απο το χρηστη. - Το ηλεκτρικο καλωδιο τροφοδοσιας ποτε δεν πρεπει να τεντωνεται και η διαδρομη του πρεπει να προστατευεται απο κατα λαθος συνθλιψεις. - Η χρηση μιας οποιαδηποτε ηλεκτρικης συσκευης επιφερει την τηρηση ορισμενων βασικων κανονων. <ul style="list-style-type: none"> “ Μην ακουμπατε τη συσκευη με βρεγμενα η υγρα χερια η ποδια. “ Μην χρησιμοποιειτε τη συσκευη με γυμνα ποδια η με ακατααλληλα ενδυματα. “ Μην τραβατε το ηλεκτρικο καλωδιο η την ίδια τη συσκευη για να αφαιρεσετε το ρευματοληπτη απο την πριζα του ρευματος. (Για μηχανηματα καθαρισμου με ισχυ μικροτερη απο 3 KW που εχουν φις). - Σε περιπτωση βλαβης η και κακης λειτουργιας της συσκευης σβηστε την (αποσυνδεοντας το απο το ηλεκτρικο δικτυο μεσω ενος πολυπο- 	<p>λικου διακοπη η αποσυνδεοντας το φις απο την πριζα για μηχανηματα καθαρισμου με ισχυ μικροτερη απο 3 KW, και απο το δικτυο υδρευσης) και μην προσπαθησετε να την ανοιξετε.</p>
	<p>Η συσκευη καθαρισμου υψηλης πιεσης απο πλευρας προστασιας κατα της ηλεκτροπληξιας ειναι μια συσκευη Κατηγοριας I.</p>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η συσκευη προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό αυτοκινητών, οχημάτων, κτιρίων, εργαλείων και εν γένει επιφανειών που είναι δύνατον να καθαρίστονται με απορρυπαντικό υπό υψηλή πιεση σπου κυμαίνεται από 25 έως 250 μπαρ (360 - 3600 PSI).

Αυτή η συσκευη εχει κατασκευαστει για να χρησιμοποιειται με απορρυπαντικα που προμηθευει η συνιστα ο κατασκευαστης. Η χρηση αλλων απορρυπαντικων η χημικων ουσιων μπορει να επηρεασει την ασφαλεια της συσκευης.

Αυτη η συσκευη πρεπει να προοριζεται μονο για τη χρηση για την οποια εχει κατασκευαστει.

Καθε αλλη χρηση θεωρειται ακαταλληλη και επομενως παραλογη.

Παραδειγματα παραλογης χρησης:

- Πλυσιμο με υψηλη πιεση ακαταλληλων επιφανειων.
- Πλυσιμο αιτωλων, ζωων, ηλεκτρικων συσκευων και της ιδιας της συσκευης.
- Χρηση ακαταλληλων απορρυπαντικων η χημικων ουσιων.
- Μπλοκαρισμα μοχλου του αικροφυστου στη θεση παροχης.

Ο κατασκευαστης δεν θεωρειται υπευθυνος για τυχων ζημιες που οφειλονται σε ακαταλληλες, λανθασμενες και παραλογες χρησεις.

Τα μηχανηματα καθαρισμου κατασκευαζονται, για οσον αφορα την ασφαλεια, συμφωνα με τον Ευρωπαικο Κανονισμο.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Αφου αφαιρεσετε τη συσκευη απο τη συσκευασια βεβαιωθειτε ορτι δεν εχει υποστει ζημια.

Σε περιπτωση ομφιβολιων μην χρησιμοποιησετε το μηχανημα καθαρισμου.

Απευθυνθειτε στο καταστημα πωλησης.

Τα υλικα συσκευασιας (σακουλες, κουτια, καρφια, κλπ.) πρεπει να φυλασσονται μακρια απο παιδια επειδη ειναι πιθενη εστια κινδυνου. Η διαθεση η η φυλαξη τους πρεπει να γινεται συμφωνα με τη νομοθεσia που αφορα το περιβαλλον.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Τα βασικα εξαρτηματα και τα εξαρτηματα ασφαλειας του μηχανηματος συναρμολογουνται απο τον κατασκευαστη.

Για λογους συσκευασιας και μεταφορας μερικα δευτερευοντα εξαρτηματα του μηχανηματος καθαρισμου δεν ειναι συναρμολογημένα.

Η συναρμολογηση αυτων των εξαρτηματων θα γινει απο το χρηστη συμφωνα με τις οδηγιες που χορηγουνται σε καθε κιτ συναρμολογησης.

ΠΙΚΑΝΙΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-ΣΤΙΚΩΝ:

Η πινακιδα με τα κυρια τεχνικα χαρακτηριστικα του μηχανηματος καθαρισμου βρισκεται πανω στη βαση με τα ροδακια και ειναι παντα ορατη (εικ.1)




FIG. 1

△ Προσοχή

Κατα την αγορα βεβαιωθειτε οτι το μηχανημα ειναι εφδοιασμενο με την πινακιδα. Σε αντιθετη περιπτωση ειδοποιειστε αμεσως τον κατασκευαστη η το καταστημα πωλησης.

Οι συσκευες χωρις πινακιδα δεν πρεπει να χρησιμοποιηθουν γιατι εκπιπτει καθε ευθυνη εκ μερους του κατασκευαστη. Συσκευες χωρις πινακιδα θεωρουνται ανωνυμες και θεωρητικα επικιανδυνες.

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ**△ Προσοχή**

Διαλεξετε απο την γκαμα των προιοντων που συνιστα ο κατασκευαστης το πιο καταλληλο απορρυπαντικο για το πλυσιμο και διαλυστε το με νερο (εικ.2) συμφωνα με τις οδηγιες που αναγραφονται πανω στη συσκευασια του προιοντος.

Γεμιστε το δοχειο απορρυπαντικου με το διαλυμενο απορρυπαντικο (εικ.3).




FIG. 2

Ζητηστε απο το καταστημα πολησης των καταλογο των απορρυπαντικων που μπορουν να χρησιμοποιηθουν αναλογα με το ειδος του πλυσιματος που προκειται να καφινετε και το ειδος της επιφανειας.

Μετα τη χρηση ενος απορρυπαντικου, πρεπει να ξεπλυνετε το κυκλωμα αναρροφησης του απορρυπαντικου με καθαρο νερο. (εικ.8).




FIG. 3

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Πριν τη συνδεση στην ηλεκτρικη και υδραυλικη εγκατασταση, πρεπει να γνωριζετε τους χειρισμους του μηχανηματος καθαρισμου. Διαβαστε τις οδηγιες χρησεως που αναφερονται στις σχετικες εικονες.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Συνδέστε το σωληνα τροφοδοσίας στο δίκτυο (εικ.4A) και στο ρακόρ του μηχανηματος καθαρισμού (εικ.4B).

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο υδρευσης παρεχει την ποσοτητα και πιεση νερου που ειναι επαρκη για τη λειτουργια του μηχανηματος καθαρισμου 2-8 ΜΠΑΡ (29-116 PSI).

Μεγιστη θερμοκρασια νερου τροφοδοσιας 50°C (122°F).

Συνδέστε το σωληνα υψηλης πιεσης στο μηχανηματος καθαρισμου (εικ.4F) και στο ακροφυστο (εικ.5).

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΜΕΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΛΗΡΩΣΗΣ.

Μπορείτε να τροφοδοτήσετε την υδροπλυστική τραβώντας νερό από ένα εξωτερικό δοχείο.

Συνδέστε ένα σωλήνα τροφοδοσίας στο ρακόρ της υδροπλυστικής με εσωτ. διάμετρο 25mm, μέγ. μήκος 10m.

Τομέγιστουψοςαναρρόφησης είναι 1m. (Εικ. 6).

Συνιστάται η τοποθέτηση ενός δίχτυων φίλτρου στην άκρη του σωληνα αναρρόφησης.

⚠ Κίνδυνος

Το μηχανηματος καθαρισμου πρέπει να λειτουργει με καθαρο νερο.

Βρωμικη νερα η με αμμο, διαβρωτικα χημικα προιοντα και διαλύντες προξενουν σοβαρες ζημιες στο μηχανηματος καθαρισμου.

⚠ Κίνδυνος

Ποτέ μην αναρροφάτε υγρά που περιέχουν καθαρούς διαλύτες ή οξει! Π.χ. βενζίνη, διαλυτικά για βερνίκια ή πετρέλαιο. Τα σταγονίδια που ψεκάζονται από τον εκτοξευτήρα είναι άκρως έψφεκτα, εκρηκτικά και δηλητηριώδη.

Η μη τηρηση των παραπανω απαλλασσει τον κατασκευαστη απο πασα ευθυνη και αποτελει αμελη χρηση της συσκευης.

Σημαντικό

Τηρείτε τις διατάξεις της εταιρείας ύδρευσης.

Οι ισχύοντες κανονισμοι προβλέπουν ότι η συσκευη δεν πρέπει να συνδεθει στο δίκτυο πόσιμου νερου χωρις να διαθέτει έναν κατάλληλο διακόπτη δίκτυου.

Χρησιμοποιείτε έναν κατάλληλο διακόπτη δίκτυου σύμφωνα με το πρότυπο EN 12729 τύπου BA.

Το νερό που τρέχει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος δεν κατατάσσεται πλέον στο πόσιμο νερό.




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

⚠ Προσοχή

Μη συνδέετε το μηχανηματο σ δοχεία πόσιμου νερού.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η συνδεση στο ηλεκτρικο δίκτυο του μηχανηματος καθαρισμου, πρεπει να γινει απο εξειδικευμεανο προσωπικο που να τηρει τους κανονισμους

Βεβαιωθείτε οτι η ταση του δίκτυου αντιστοιχει με την ταση του μηχανηματος καθαρισμου.

⚠ Κίνδυνος

- Το ηλεκτρικο καλωδιο πρεπει να προστατευεται απο τις κατα λαθος συνθηλψεις.

- Μην χρησιμοποιειτε τη συσκευη οταν το ηλεκτρικο καλωδιο εχει υποστει ζημια.

- Η χρηση μιας οποιασδηποτε ηλεκτρικης συσκευης επιφερει την τηρηση ορισμενων βασικων κανονων.

• Μην οκουμπατε τη συσκευη με βρεγμενα η υγρα χερια η ποδια.

• Μην χρησιμοποιειτε τη συσκευη με γυμνα ποδια η με ακαταφληλα ενδυματα.

• Μην τραβατε το ηλεκτρικο καλωδιο η την ιδια τη συσκευη για να αφαιρεσετε το ρευματοληπτη απο την πριζα του ρευματος. (Για μηχανηματα καθαρισμου με ισχυ μικροτερη απο 3 KW που εχουν φις).

Η συσκευη καθαρισμου υψηλης πιεσης απο πλευρας προστασιας κατα της ηλεκτροπληξιας ειναι μια συσκευη Κατηγοριας I.

Η μη τηρηση των παραπανω απαλλασσει τον κατασκευαστη απο καθε ευθυνη και αποτελει αμελη χρηση της συσκευης.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Χρησιμοποιείτε πάντα υποδήματα ασφαλείας με αντιολισθητικες σόλες.



Χρησιμοποιείτε προστατευτικα γυαλιά ή μάσκα και ενδυμασια ασφαλείας.

Συνιστάται η χρήση φόρμας εργασίας για να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση ακούσιας επαφής με το νερό υπό πίεση.


**ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- A - Διακοπής λειτουργίας
B- Ενδεικτική λυχνίαστήμανσης βλάβης - Συντήρηση.

ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1) Ανοιξτε το ρουμπινετο παροχής νερου (εικ.4A).



2) Συνδεστε το μηχανημα καθαρισμου στο ηλεκτρικο δικτυο μεσω ενος πολυπολικου διακοπης η συνδεοντας το φις στην πριζα του ρευματος.

3) Αναψυτε το μηχανημα καθαρισμου γυριζοντας το διακοπη λειτουργιας στη θεση I (εικ. 7A).

⚠ Προσοχή

Η ριπή νερου υψηλης πιεσης προκαλει μια δυναμη αντιδρασης στον εκτοξευτηρα. Κρατατε γερα τις λαβες του εκτοξευτηρα.

4) Πατηστε το μοχλο πανω στο τιμονι και αρχιστε το πλυντιμο.

⚠ Προσοχή

Τα μηχανηματα καθαρισμου που εχουν το συστημα "Total stop" θετουν εντος και εκτος λειτουργια" το μοτερ οταν πατατε η αφηνετε το λεβιε στη λαβη του εκτοξευτηρα.

⚠ Κίνδυνος

Μην μπλοκαρετε το λεβιε της λαβης στη θεση παροχης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ.

(Εάν υπάρχει).

- Ακινητοποιηση μηχανηματος λόγω ελαπτωματικής σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης:

Αργη αναλαμπη.


- Ακινητοποιηση μηχανηματος λόγω μικροδιαρροών από το κύκλωμα υψηλης πιεσης: Γρήγορη αναλαμπη.

Λυχνία συνεχώς αναμμένη, λήξη διαστήματος για προγραμματισμένη συντήρηση στις 200 ώρες. Η λυχνία σιρήνη μετά την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου Σέρβις. (Εικ. 7B).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να αφαιρεσετε τυχον βρωμιες η αερα απο το υδραυλικο κυκλωμα, χρησιμοποιειστε για πρωτη φορα το μηχανημα καθαρισμου χωρις ακροφυσιο, αφηνοντας το νερο να βγει για μερικα δευτερολεπτα.

Τυχον βρωμιες μπορει να φρεξουν το ακροφυσιο και να εμποδισουν τη λειτουργια του (εικ.8).




ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ.

Η υδροπλυστική διαθετει ένα επίπεδο μπεκ εκτόξευσης σε γωνία 25° για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών.

⚠ Προσοχή

Κατευθύνετε τη ριπή νερου σε μεγάλη απόσταση, για να αποφύγετε ζημιές λόγω της υψηλής πιεσης.



**ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ
(Προαιρετικό άξεσουάρ)**

Η υδροπλυστική μπορει να εξοπλιστει με μια κεφαλή με περιστρεφόμενο μπεκ για τον καθαρισμό των πιο δύσκολων βρωμιών.

⚠ Κίνδυνος:

Κατευθύνετε τη ριπή νερου σε μεγάλη απόσταση, για αποφύγετε ζημιές λόγω της υψηλής πιεσης.

Μην κατευθύνετε τη ριπή νερου προς άτομα, ζώα, ηλεκτρικές πρίζες.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1) Μετα τη χρηση με απορρυπαντικο, ζεπλντε το κυακλομα αναρροφησης. Βαλτε το σοληνια αναρροφησης απορρυπαντικου (εικ.9) σε ενα δοχειο με καθαρ νερο και βαθαε την αντιλια να λειτουργησει για 1 λεπτο με το ρουμπινετο δοσης τελειωσ ανοικτο και το ακροφυσιο στη θεση παροχης απορρυπαντικου.

2) Σβηστε το μηχανημα καθαρισμου γυριζοντας το διακοπη λειτουργιας στη θεση "0" (εικ. 7A)).

3) Μειωστε την πιεση στο σωληνα Υ.Π. (υψηλης πιασης) πατωντας το μοχλο του πιστολετου.

4) Αποσυνδεστε το μηχανημα καθαρισμου απο το ηλεκτρικο δικτυο μεσω του πολυπολικου διακοπη η αποσυνδεοντας το φις απο την πριζα του ρευματος.

5) Κλειστε το ρουμπινετο τροφοδοσιας νερου (εικ.4A).


⚠ Προσοχή

Οταν εγκαταλειπετε το μηχανημα καθαρισμου, ακομα και προσωρινα, πρεπει να το σβηνετε, επεμβαινοντας στον πολυπολικο διακοπη η αποσυνδεοντας το φις απο την πριζα του ρευματος.

- Τα μηχανηματα καθαρισμου με "Total stop" ειναι σβηστα με τον πολυπολικο διακοπη στη θεση "0" η με το φις αποσυνδεβεμενο απο την πριζα του ρευματος.

- Οταν δεν χρησιμοποιειτε το μηχανημα καθαρισμου να κλειστε τη διατοξη ασφαλειας στη λαβη α (εικ.10).

- Η λειτουργια του μηχανηματο καθαρισμου χωρις νερο (εν ξηρω) προκαλει σοβαρες ζημιες στις φλαντζες στεγανοποιησης της αντιλια.



ΤΟ ΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΗΣ Η Σ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (εικ. 11). (Προαιρετικό αξεσουάρ)

Για παγαναρρόφηση του διαλύματος καθαρισμού, συνδέστε στην έξοδο νερού της υδροπλυστικής το ειδικό προαιρετικό σετ.




FIG.11

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ή ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (εικ.12)

Το διπλό ακροφυστικό η γρυθμιζόμενη κεφαλή επιτρέπουν τη ροή του νερού σε χαμηλή και υψηλή πίεση. Η επιλογή της πίεσης γίνεται με το πιστολάκι.
στη θεση 1 Υψηλή πίεση, στη θεση 2 Χαμηλή πίεση και στη θεση 3 Αναρρόφηση απορρυπαντικού.




FIG.12

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (Fig. 13) (Προαιρετικό αξεσουάρ)

Η ρυθμιζόμενη κεφαλή σας επιτρέπει να επιλέξετε την εκτόξευση σε χαμηλή και υψηλή πίεση. Η επιλογή της πίεσης επιτυγχάνεται περιστρέφοντας την κεφαλή.

Υψηλή πίεση θέση A.

Χαμηλή πίεση και αναρρόφηση απορρυπαντικού θέση B.




FIG.13

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Προσοχή

Αντη η συσκευη εχει κατασκευαστει για να χρησιμοποιειται με απορρυπαντικα που προμηθευει η συνιστα ο κατασκευαστης.

Η χρηση αλλων απορρυπαντικων η χημικων ουσιων μπορει να επιρρεσει την ασφαλεια του μηχανηματος καθαρισμου.

1) Για τη συμβατοτητα με το περιβαλλον, συνισταται η λογικη χρηση του απορρυπαντικου, συμφωνα με τις οδηγιες που αναγραφονται πανω στη συσκευασια του προιοντος η στον καταλογο των απορρυπαντικων που ειναι πιο καταλληλα για τον τυπο του μηχανηματος καθαρισμου με κρυο ηα ζεστο νερο.

2) Διαλεξετε απο την γκαμα των προιοντων που συνιστα ο κατασκευαστης το πιο καταλληλο απορρυπαντικο για το πλαστικο και διαλυστε το με νερο συμφωνα με τις οδηγιες που αναγραφονται πανω στη συσκευασια του προιοντος η στον καταλογο των απορρυπαντικων που ειναι πιο καταλληλα για τον τυπο του μηχανηματος καθαρισμου με κρυο ηα ζεστο νερο.

3) Ζητηστε απο το καταστημα πωλησης των καταλογο των απορρυπαντικων.

I ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΠΛΑΥΣΙΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

1) Ετοιμαστε το πιο καταλληλο διαλυμα απορρυπαντικου αναφλογα με τη βρωμια και την επιφανεια που προκειται να πλυνετε.




FIG.14

2) Αφαιρεστε την προέκταση από τη χειρολαβη και συνδέστε το διπλο εκτοξευτήρα ή τον εκτοξευτήρα με ρυθμιζόμενη κεφαλή (εικ.14). Θέστε σε λειτουργια την υδροπλυστικη, πατήστε το διακόπτη αναρρόφησης του απορρυπαντικου πάνω στον εκτοξευτήρα (εικ. 12, 13) και ψεκάστε την επιφανεια που θέλετε να πλύνετε από κάτω προς τα πάνω.

Αφήστε το προιόν να δράσει για λίγα λεπτά.

3) Ξεπλυναντε καλα ολη την επιφανεια απο τα πανω προς τα κατω με ζεστο φ ηρυ νερο σε υψηλη πιεση.

4) Μετα τη χρηση με απορρυπαντικο, ξεβγάλτε το κύκλωμα αναρρόφησης, βάλτε το σωλήνα αναρρόφησης (εικ. 9) απορρυπαντικού σε ένα δοχειο με καθαρο νερο και ανάμε την αντλια για 1 λεπτο με τον εκτοξευτήρα στη θέση παροχής απορρυπαντικού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΟΝΟ ΟΣΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ.

⚠ Κίνδυνος

Για τη συντηρηση της αντλιας υψηλης πιεσης, των ηλεκτρικων εξαρτηματων και ολων των τμηματων σχετικα με την ασφαλεια πρεπει να απευθυνθετε στο σερβις μας.

⚠ Κίνδυνος

Πριν απο οποιαδήποτε συντηρηση αποσυνδεστε το μηχανημα καθαρισμου απο το ηλεκτρικο δίκτυο και το δίκτυο υδρευσης.

Στο τέλος της συντηρησης πριν ξανασυνδεστε το μηχανημα καθαρισμου στο ηλεκτρικο δίκτυο και στο δίκτυο υδρευσης βεβαιωθετε οτι ολα πλαισια εχουν τοποθετηθει σωστα και στερεωθει με τις βιδες.

H μη τηρηση των παραπανω μπορει να ειναι
αιτια κινδυνου ηλεκτροπληξιας.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ

Το μηχανημα καθαρισμου δεν πρεπει να εκτιθεται στην παγωνια.

Σε περιπτωση που το μηχανημα καθαρισμου, στο τέλος της εργασιας η οπαν δεν χρησιμοποιεται για μεγαλο χρονικο διαστημα, φυλασσεται σε κρυους χωρους ειναι αποφοιτηη η χρηση αντιψυκτικου προς αποφυγη σοβαρων ζημιων στο υδραυλικο κυκλωμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ (εικ.15)

- Κλειστε την τροφοδοσια νερου (ρουμπινεατο), αποσυνδεσετε το σωληνων τροφοδοσιατ και αναψυγε το μηχανημα καθαρισμου μεφχρι να αδειασει τελειωση .
- Σβηστε το μηχανημα καθαρισμου με το διακοφητη λειτουργιαν αωτη θεση "O" α (εικ.6).
- Ετοιμαστε εφαν δοχειο με το διαφαλυμα του αντιψυκτικου.
- Βαλτε το σωληνα τροφοδοσια μεσα στο δοχειο με το αντιψυκτικο διαλυμα.

5 - Αναψυγε το μηχανημα καθαρισμου με το διακοφητη λειτουργια στη θεση "I".

6 - Αναψυγε το μηχανημα καθαρισμου μεχρις οποιο το αντιψυκτικο βγει απο το ακροφυσιο.

7 - Αναφροφειστε αντιψυκτικο ακομα και απο το σωληνωκι απορρυπαντικου.

8 - Σβηστε το μηχανημα καθαρισμου και αποσυνδεστε το απο το ηλεκτρικο δίκτυο μεσω του πολυπολικου διακοφηη η αποσυνδεντας το φις απο την πριζα του ρευματος.




FIG.15

⚠ Προσοχη

Το αντιψυκτικο ειναι ενα πριον που μπορει να ρυπαινει το περιβαλλον. Επομενως για τη χρηση πρεπει να τηρουνται με προσοχη οι οδηγιες που αναγραφονται πανω στη συσκευασια του πριονοτος. (Μην το χυνετε στο περιβαλλον).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.

Ελεγχετε τακτικα τη σταθμη του λαδιον της αντλιας υψηλης πιεσης απο την οπη ελεγχου (εικ.16A) η με τη ραβδο ελεγχου σταθμης (εικ.16B).

Σε περιπτωση που το λαδι ειναι γαλακτοχρωματικο, καλεστε αμεσως το σερβις.

Αλλαξτε το λαδι υστερα απο τις πρωτες 50 ωρες λειτουργιας και επειτα καθε 500 ωρες η μια φορα το χρονο.

Κανετε τα εξης:

1) Ξεβιδωστε την ταπα εκκενωσης που βρισκεται κατω απο την αντλια (εικ.16G).

2) Ξεβιδωστε την ταπα με τη ραβδο ελεγχου σταθμης (εικ.16).

3) Αφηστε το λαδι να σταξει τελειως σε ενα δοχειο και παραδοστε το σε ενα εξουσιοδοτημενο κεντρο περιστλογης για τη διαθεση.

4) Βιδωστε την ταπα εκκενωσης και προσθετε το λαδι απο την ανω τρυπα (εικ.17A) μεχρι την συστη σταθμη (εικ.17B).




FIG.16

Για τα μηχανηματα καθαρισμου χορις ταπα εκκενωσης λαδιον, απευθυνθετε στο σερβις για την αντικατασταση.

Χρησιμοποιειτε αποκλειστικα λαδι SAE 15 W40.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Καθαριζετε τακτικα το φιλτρο νερου (εικ.18).

Πνευματικός τροχός

Εαν το ελαστικο ειναι κατεστραμμένο, η πλήρης τροχός πρέπει να αντικατασταθει. Μέγιστη πιεση 1,5 bar (20 PSI).




FIG.18

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΕΚ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Σημαντικό

Κατα περιοδους ειναι απαραιτηη η αντικατασταση του μπεκ υψηλης πιεσης που ειναι τοποθετημενο στο ακρυφυσιο, επειδη με τη χρηση φειρεται. Η φθορα επισημανεται απο μια μειωση της πιεσης λειτουργιας του μηχανηματος καθαρισμου.

Για την αντικατασταση του απευθυνθετε στον προμηθευτη η στο καταστημα πωλησης.

Ελληνικά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ.	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Περιγραφή διαδικασιών:	Περιγραφή διαδικασιών:
Ελέγχος ηλεκτρικού καλώδιου- σωληνων- ρακορ υψηλής πίεσης	Πριν από χρηση
1η αλλαγή λαδιού αντλιας Υ.Π.	Υστερα από 50 ωρες
Επομενες αλλαγες λαδιου αντλιας Υ.Π.	Καθε 500 ωρες
Καθαρισμος φιλτρου νερου	Καθε 50 ωρες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τα παραπανω χρονικα διαστηματα αναφερονται για κανονικες συνθηκες λειτουργιας. Για βαριες χρησεις μειωστε τα χρονικα διαστηματα καθε συντηρησης.

Για τη συντηρηση και επισκευη χρησιμοποιειτε μονο γνησια ανταλλακτικα που παρεχουν ποιοτητα και αντοχη.

Η χρηση μη γνησιων ανταλλακτικων απαλλασσει τον κατασκευαστη απο πασα ευθυνη και την ευθυνη φερει οποιος εκανε την επεμβαση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε περιπτωση αποθηκευσης για μεγαλο χρονικο διαστημα πρεπει να αποσυνδεσετε την τροφοδοσια ρευματος και νερου, να αδειασετε το δοχειο απορρυπαντικου και το ρεζερβουαρ και να σκεπασετε τα σημεια που ειναι ευαισθητα στη σκονη.

Γραστερε τα σημεια που θα μπορουσαν να υποστον ζημια οπως οι σωληνες, και κατα την επαναλειτουργια βεβαιωθειτε οτι οι σωληνες νερου δεν εχουν υποστει ζημια.

Η διαθεση λαδιων και χημικων προιοντων πρεπει να γινεται συμφωνα με την ισχυουσα νομοθεσια.

ΔΙΑΛΥΣΗ

Σε περιπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιησετε πλέον την υδροπλυστικη, συνιστάται να την αχρηστεύσετε κόβοντας το ηλεκτρικο καλώδιο. Συνιστάται επίσης να αχρηστεύσετε εκείνα τα εξαρτήματα της υδροπλυστικής που ενδεχομένως είναι επικίνδυνα, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποίησουν την όχρηση συσκευή για να παίξουν.

Το προιόν ανήκει στα ειδικά απορρίμματα τύπου ΑΗΗΕ, και συμμορφουται στις απαιτήσεις των νέων οδηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα κοινά απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Μην χρησιμοποιειτε τα αποσυναρμολογημενα εξαρτηματα σαν ανταλλακτικα.

Ελληνικά

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ

Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία αποσυνδεστε το μηχανήμα καθαρισμού από το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο υδρευσης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Γυριζόντας το διακόπτη το μηχανήμα καθαρισμού δεν ξεκινά.	Δεν εχει γινει η ηλεκτρική συνδεση. Επεμβαση θερμικής προστασίας.	Ελεγξτε την ταση του δίκτυου (βλέπε τεχνικα χαρακτηριστικα). Σηκωστε την προστασία (σε περιπτωση επαναληψης του προβλήματος απευθυνθείτε στο Σέρβις). Σηκωστε την προστασία (σε περιπτωση επαναληψης του προβλήματος απευθυνθείτε στο Σέρβις).
Δεν υπάρχει παροχή νερού ή υπάρχει διαρροή από το κύκλωμα νερού υψηλής πίεσης. Μετά από 3 λεπτά διακόπτεται η λειτουργία της υδροπλυστικής και αναβοσβήνει η λυχνία "B".	Βουλωμένο φίλτρο τροφοδοσίας νερού. Ελαττωματική σύνδεση στο δίκτυο υδρευσης. Κλειστή βάνα νερού. Διαρροές από το κύκλωμα υψηλής πίεσης.	Καθαρίστε. Ελέγξτε. Ανοίξτε. Απευθυνθείτε στο Σέρβις.
Η αντλια γυριζει αλλα δεν φτανει την ονομαστικη πιεση.	Φιλτρο τροφοδοσίας νερου φραγμενο. Ελαττωματικη συνδεση στο δίκτυο υδρευσης. Βαλβίδα ρυθμισης πιεσης στο μινιμουμ. Μπεκ ακροφυσιου φθορμενο. Αναφροφηση απορρυπαντικου ανοικτη στο ακροφυσιο. Βαλβίδες βρομικες η φθαρμενε.	Καθαρίστε το. Ελεγξτε. Ρυθμιστε. Απευθυνθείτε στο Σέρβις. Κλειστε την. Απευθυνθείτε στο Σέρβις.
Με τον εκτοξευτήρα ανοιχτό η πίεση παρουσιάζει αυξομειώσεις. Μετά από 10 σήματα διακόπτεται η λειτουργία της υδροπλυστικής και αναβοσβήνει η λυχνία "B".	Βουλωμένο ή παραμορφωμένο μπτεκ. Ανεπαρκής τροφοδοσία. Βάνα απορρυπαντικού ανοιχτή.	Καθαρίστε το ή απευθυνθείτε στο Σέρβις. Ελέγξτε. Κλειστε.
Η λειτουργία της υδροπλυστικής διακόπτεται σε κατάσταση by-pass ή total stop και αναβοσβήνει η λυχνία "B".	Μικροδιαρροές νερού από το κύκλωμα υψηλής πίεσης.	Απευθυνθείτε στο Σέρβις.
Ανεπαρκης αναφροφηση απορρυπαντικου.	Ρουμπινετο κλειστο. Εξαντληση απορρυπαντικου. Μοχλος ακροφυσιου κλειστος.	Ανοιξτε το. Γεμιστε το δοχειο με απορρυπαντικο. Ανοιξτε το μοχλο του ακροφυσιου.
Υπαρχει νερο στο λαδι.	Φθαρμενοι δακτυλιοι παρεμβυσματος λαδιου.	Απευθυνθείτε στο Σέρβις.
Διαρροη νερου απο την κεφαλη.	Φθαρμενες φλαντζες στεγανοποιησης.	Απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΣΗΜ. Για να ακυρώσετε τις σημάνσεις γυρίστε το γενικό διακόπτη "A" στη θέση "0" και στη συνέχεια στη θέση "I".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για τη συντηρηση και επισκευη χρησιμοποιει μονο γνησια ανταλλακτικα που παρεχουν ποιοτητα και αντοχη.
Η μη χρηση γνησιων ανταλλακτικων απαλλασσει τον κατασκευαστη απο καθε ευθυνη.

Note - Notes

Caratteristiche tecniche - Technical data

	• Modello Model	Mod. 1310P4 - D	Mod. 1113P4 - D	Mod. 1813P - D	Mod. 1915P - D	Mod. 2017P - D	Mod. 1521P - D
	• Alimentazione ~ Power supply v Hz	1 230 - 240 50	1 230 - 240 50	3 230 - 4/415 50	3 230 - 4/415 50	3 230 - 4/415 50	3 230 - 4/415 50
	• Potenza assorbita kW Absorbed power W	3,0 3000	3,0 3000	4,7 4700	5,1 5100	7,5 7500	7,5 7500
	• Pressione bar Pressure psi	40 ÷ 130 580÷1900	40 ÷ 110 580÷1600	40 ÷ 180 580÷2600	40 ÷ 190 580÷2800	40 ÷ 200 580÷2900	40 ÷ 150 580÷2200
	• Portata l/h Flow rate gph	300 ÷ 600 80 ÷ 158,5	300 ÷ 720 80 ÷ 190	300 ÷ 780 103 ÷ 206	360 ÷ 900 95 ÷ 240	360 ÷ 1000 95 ÷ 265	360 ÷ 1260 95 ÷ 332
	• Alimentazione con sistema autoadescente Water supply with self-priming system	NO NO	NO NO	SI YES	SI YES	SI YES	SI YES
	• Serbatoio detergente l Detergent tank gal						
	• Tubo alta pressione m High pressure hose ft	10 - 15 32,8 - 50	10 - 15 32,8 - 50	10 - 15 32,8 - 50	10 - 15 32,8 - 50	10 - 15 32,8 - 50	10 - 15 32,8 - 50
	• Cavo Elettrico m Power cable ft	5,5 18	5,5 18	5,5 18	5,5 18	5,5 18	5,5 18
	• Spinta lancia - Vibrazioni N Lance thrust - Vibr. m/s²	27 < 2,5	30 < 2,5	39 < 2,5	46 < 2,5	53 < 2,5	60 3,1
	• Rumorosità Lp dB (A) Noise Lw dB (A)	80 95 (kp. 2dB)	89 95 (kp. 2dB)	89 102 (kp. 2dB)	89 102 (kp. 2dB)	89 102 (kp. 2dB)	89 102 (kp. 2dB)
	• Peso kg Weight lb	89,0 196,0	89,0 196,0	89,0 196,0	89,0 196,0	89,0 196,0	89,0 196,0
	• Dimensioni cm Dimensions in	78x59x90 30,7x23,3x35,4					

Caratteristiche tecniche - Technical data

	• Modello Model	Mod. 1626P - D	Mod. 1630P - D	Mod. 2021P - D	Mod. 2030P - D	Mod. 3515P - D	
	• Alimentazione ~ Power supply v Hz	3 230 - 4/415 50	3 230 - 4/415 50	3 230 - 4/415 50	3 230 - 4/415 50	3 230 - 4/415 50	
	• Potenza assorbita kW Absorbed power W	8,8 8800	10,0 10000	8,1 8100	12,5 12500	11,0 11000	
	• Pressione bar Pressure psi	40 ÷ 160 580÷2300	40 ÷ 160 580÷2300	40 ÷ 200 580÷2900	40 ÷ 200 580÷2900	40 ÷ 350 580÷5000	
	• Portata l/h Flow rate gph	360 ÷ 1560 95 ÷ 343	300 ÷ 1800 80 ÷ 396	390 ÷ 1260 103 ÷ 332	390 ÷ 1800 103 ÷ 396	360 ÷ 900 95 ÷ 238	
	• Alimentazione con sistema autoadescante Water supply with self-priming system	SI YES	SI YES	SI YES	SI YES	NO NO	
	• Serbatoio detergente l Detergent tank gal						
	• Tubo alta pressione m High pressure hose ft	10 - 15 32,8 - 50	10 - 15 32,8 - 50	10 - 15 32,8 - 50	10 - 15 32,8 - 50	10 - 15 32,8 - 50	
	• Cavo Elettrico m Power cable ft	5,5 18	5,5 18	5,5 18	5,5 18	5,5 18	
	• Spinta lancia - Vibrazioni N Lance thrust - Vibr. m/s²	72 3,1	84 3,1	50 < 2,5	94 3,1	62 3,1	
	• Rumorosità Lp dB (A) Noise Lw dB (A)	89 102 (kp. 2dB)	89 102 (kp. 2dB)	89 102 (kp. 2dB)	89 102 (kp. 2dB)	89 102 (kp. 2dB)	
	• Peso kg Weight lb	93,0 205,0	93,0 205,0	89,0 196,0	115,0 253,15	115,0 253,15	
	• Dimensioni cm Dimensions in	78x59x90 30,7x23,3x35,4					



IPC

IP Cleaning SpA

Sede Legale/Amministrativa - Registered Office/Administration

V.le Treviso, 63

30026 Summaga di Portogruaro (Venice) Italy

Tel. +39 0421 205511 Fax +39 0421 204227

www.ipcleaning.com info@ipcleaning.com