

Bruksanvisning

Plattvibrator, PL20

Art.: 90 32 307



P.Lindberg^{AV/S}
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Säkerhet

- Läs denna manual noggrant innan användning.
- Hörselskydd och skyddsskor ska användas vid framförande av plattvibratorn.
- Maskinen ska endast köras i max 2 timmer åt gången av samma person.
- Får inte användas av personer under 18 år.
- Använd aldrig plattvibratorn inomhus.
- Var särskilt uppmärksam på vältricken vid körning i lutning.
- Rör aldrig vid motorns delar under eller precis efter användning, eftersom de då är mycket varma.

Beskrivning

Bensindriven plattvibrator. Används till arbete med komprimering ner till ca. 30cm djup. Maskinen är utrustad med vibrationsplatta, vibrationselement motorplatta och bensinmotor. Vibrations- och motordelen är tillverkad med kraftiga gummidämpare. Drivningen överförs med en kilrem från motorn till vibrationselementet. Styrs med gummibeklätt styrhandtag. Maskinen kan utrustas med polyuretanmatta.

Användning

Start

- Fyll på bensin- blyfri okt 95.
- Kontrollera motoroljenivå.
- Starta endast maskinen när den står på löst underlag.
- Uppmärksamma att maskinen rör sig framåt när motorn startar.

Användning

Grus och sandytor – Det bästa resultatet uppnås när ytan:

- Är plan och jämn
- Komprimeras flera gånger lager på lager.
- Har rätt fuktighet.

Till utjämning av ojämna ytor med stenläggning

- Använd polyuretanmatta
- Monteras med tre bultar.
- Tunt lager av fin sand strös ut innan vibrering.

Rengöring och underhåll

De rörliga delarna ska smörjas vid behov. Kontrollera oljenivå i motorn och att motorn inte läcker olja för varje användning. Maskinen bör alltid förvaras torr och ska inte användas under regnoväder. Efter användning rengör maskinen och smörj blanka metallytor.

Inspektion och underhåll utförs i enligt följande schema

Kontrollpunkter

Lösa eller tappade skruvar och bultar
Var 8 tim/varje dag Maskinens funktion
vibrationselement – efterfyll
Oljebyte – vibrationselement
Kilremmens stramhet
Kontroll av motorolja –efterfyll
Kontroll av läckage – motorolja och bensin
Oljebyte – motor
Rensning av luftfilter


Intervall

Var 8 tim/varje dag Trasiga delar
Var 8 tim/varje dag Oljekontroll –
Var 100 drifttimme
Var 300 drifttimme.
Var 200 drifttimme
Var 8 tim/varje dag
Var 8 tim/varje dag
Efter 25 drifttimme,
Därefter var 50 drifttim
Var 25 tim/varje vecka

Tekniska data

Motor:	Luftkyld, 4-takt, 1-cyl. Rekylstart
Motortyp:	160 5,5 Hk bensindriven
Vikt:	90 Kg
Vibrationer/minut:	7000
Centrifugaltryck:	19,8 N
Framåtdrift:	45 cm/sec.
Effektivitet:	77 m ² /t
Plattmått:	61 x 46 cm. Transportmått:
61 x 48 x 80 cm.	

EU KONFORMITETSDEKLARATION

EU – importör:	P. Lindberg A/S Søndergade 115 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Förklarar härmed att följande maskin:	<i>Plattvibrator</i>
Type / modell:	<i>PL 20 Enkel vibrationselement 6,5 Hk Bensinmotor</i>
Uppfyller följande direktiv	<i>98/37/EEC (Maskindirektivet)</i>
Tillämpade standarder och normer:	<i>EN500-1:2006 EN500-4:2006 2000/14/EC & 2005/88/EC</i>
Datum och ansvarigs underskrift	<i>Vejen d. 4/7-2008</i> <i>P. Lindberg A/S</i>  <i>Christian Pedersen</i> <i>Direktör</i>