

Ergänzung zum Handbuch,

betreffend den Start mit kaltem Motor:

Wenn der kalte Motor gestartet wird, muss der Choke vollständig gezogen sein - indem Sie den Hebel auf OFF stellen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

