

# Brugsanvisning

## Generator

Varenr.: 90 42 040



**P.Lindberg**  
MASKINFORRETNING A/S

## Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

*P. Lindberg Maskinforretning A/S*



# Sikkerhedsanvisninger

Generatoren må ikke startes eller stoppes, når der er tilkoblet elektriske apparater der er tændte. Start motoren, lad den gå i et par minutter, og tilslut derefter de elektriske apparater. Når motoren skal stoppes, frakobles apparaterne. Lad derefter motoren gå nogle få minutter, inden motoren stoppes. Det anbefales ikke, at tilslutte spændingsfølsomt elektronikudstyr til generatoren. *Overhold altid sikkerhedsvejledningen for det udstyr, der anvendes.*

## ADVARSEL!

- Generatoren må ikke udsættes for regn og fugt.
- Sørg for ordentlig ventilation af udstødningsgas.

## Beskrivelse

Sammenbygget enhed bestående af en 3 HK 4 takt benzinmotor, samt en generatordel med en ydelse ved kontinuerlig drift på 800 W. Generatoren er med 2 stk. 230V strømudtag.

## Anvendelse

### Før motoren startes

1. Check motoroliestanden.
2. Motoren er forsynet med en olieniveauføler som afbryder tændingen på motoren hvis der er for lidt motorolie på.
3. Check brændstofdiveauet. Brændstoftanken må ikke overfyldes.

### Opstart af motoren

1. Kontroller, at alle elektriske apparater er frakoblet.
2. Sæt brændstofhanen på "ON".
3. Indstil chokeren korrekt. (Bemærk: ved start af en varm motor sættes chokeren på positionen "NO CHOKE".
4. Sæt motorens "RUN" kontakt på positionen "ON".
5. Tag fat og træk langsomt i snoren, indtil du kan føle modstand. Lad snoren løbe langsomt tilbage, og træk derefter hurtigt i hele armens længde. Lad derefter snoren gå langsomt tilbage i motoren.
6. Når motoren starter, sættes choker armen på halvt åben, indtil motoren køre jævnt, og derefter på positionen "NO CHOKE".
7. Hvis motoren ikke starter, gentages proceduren fra punkt 3. Hvis den stadig ikke starter, henvises til afsnittet "fejlsøgning".

## Brug af generatoren

1. Lad motoren varme op. (Ca. 3 minutter).
2. Slut apparaterne til strømudtaget. (Forsigtig: Generatorens watt ydelse må ikke overstiges).
3. Overhold altid vejledningen for det udstyr, der anvendes.
4. For høje motoromdrejninger er farlig og øger risikoen for personskade eller beskadigelse af udstyret. Generatoren leverer kun den korrekte frekvens og spænding, når den kører ved det korrekte omdrejningsantal. Forkert frekvens og/eller spænding kan beskadige tilsluttede apparater.

## Stop motoren

1. De elektriske apparater afbrydes og frakobles.
2. Lad motoren gå i et par minutter.
3. Afbryd motoren ved at sætte motorens "RUN" kontakt på "OFF".
4. Luk brændstofhanen.

## Opbevaring:

Ved længere tids opbevaring, bør brændstoffranken tømmes for benzin. Generatoren tørres af med en fugtig klud. Rengør aldrig ved hjælp af en vandstråle.

## Motorvedligeholdelse

- Olie skiftes for hver 25 driftstimer.
- Luftfilter renses ugentlig, og oftere ved støvede driftsbetingelser.

# Fejlsøgning

Problem	Årsag	Løsning
Motoren vil ikke starte	Brændstofhanen er ikke åbnet.	Åben for hanen.
	Intet brændstof på tanken.	Fyld brændstoftanken op.
	Olie ikke påfyldt til det korrekte niveau.	Påfyld korrekt mængde olie.
	Motorens kontakt står på "OFF".	Sæt kontakten på "ON"
	Choker ikke indstillet korrekt.	Indstil chokeren korrekt.
	Tændrør snavset.	Udskift/rens tændrør.
	Luftfilter stoppet.	Udskift/rens luftfilter.
Motoren kører ujævnt	Luftfilter stoppet.	Udskift/rengør luftfilter.
	Tændrør snavset.	Udskift/rens tændrør.
	Choker indstillet forkert.	Indstil chokeren korrekt.
	Snavset/gammelt brændstof.	Aftap og udskift brændstof.
Ingen elektrisk effekt	Automatsikring udløst.	Afbryd elektrisk apparat, og tilslut sikring igen.

## Tekniske data

Effekt	800 W
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Udtagstik	2 X 230 V
Tankkapacitet	6 liter
Driftstid pr tank (ved max belastning)	8 timer
Motorkraft	3 Hk
Brændstoftype	Alm. blyfri oktan 92
Olietype	10W-30 eller 15W-40
Oliekapacitet	0,6 liter
Mål	510 X 310 X 450
Vægt	26 kg
Lydniveau	92 DbA