

Bruksanvisning

Art. 9051016

Elektrisk fälla



Elektrisk fälla**Art: 9051016****Beskrivning:**

Elektrisk fälla som med elektrisitet bekämpar gnagare m.m.

Generellt:

Läs bruksanvisningen noggrant innan fällan tas i bruk.

Innan fällan startas upp ska användaren kontrollera att kontakten är avstängd och batterierna är fulladdade.

Säkerhet:

- Felaktig användning kan ge stötar.
- Använd inte apparaten i områden där det finns barn och mindre husdjur.
- Använd inte fällan i våtutrymmen.

Data:

- Strömförsörjning 4 st x 1,5 V batterier.
- 220V adapter till 6 Volt
- Högspänning Volt 7-9000 V/380mA
- Högspänning utförs i ca. 4 minuter
- Batteriets livslängd klarar 20-30 högspänningar
- Låg batteri indikator lyser med 4,8V \pm 0,2V

Användning:

Börja med att lägga dit något lämpligt bete i änden av fällan. Det görs enklast genom hålen eller med en trä- eller plastkniv.



Sätt in 4 st 1,5V batterier typ AA-LR6, eller anslut 220V adaptern. Om 220V adapter används ska batterier inte användas.



Placera fällan på det ställe som råttan/musen rör sig på, ofta längs en vägg.



Slå på kontakten i rätt position ON, fällan kommer nu starta upp och den gröna lampan kommer att lysa. Den röda lampan kommer att blinka var 5:e sekund. För att inte få ström i sig ska all kontakt med metallplattorna undvikas (*Strömförande*) liksom botten på fällan.



Funktion:

När råttan/musen går in i fällan, trampar den på metallplattorna som blir elektriskt uppladdade. När den sedan rör på de andra strömförande delarna får råttan/musen högspänning på sig under ca 1 minut. Den röda lampan lyser nu hela tiden.

Därefter slår fällan över och sänder ut högspänningsimpulser på 15Hz i 3 minuter. Därefter ska råttan/musen vara bekämpad.

Den gröna lampan kommer nu blinka var 5:e sekund, högspänningen är avbruten.

Fällan behöver startas om för att fungera igen.

Det kan vara en fördel att rengöra fällan efter varje fångst, då en död råtta/mus avger en lukt som kan skrämja bort kommande fångst. Säkerställ att fällan är frånkopplad från batteri- eller nätström när den rengörs.

Fällan rengörs genom att ta av toppen från botten. Innan fällan används igen ska man vara säker på att den är helt torr.

Om den röda lampan blinkar var annan sekund är det ett tecken på att batterierna börjar ta slut.

Om fällan inte används på en längre tid bör batterierna tas ut.

Rengöring:

Toppen och botten säras på och tvättas med desinfektionsvätska, var noga med att den torkas av och blir torr. Använd rätt skyddskläder.

Säkerställ att fällan är frånkopplad från batteri- eller nätström när den rengörs.

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.