

Bruksanvisning

Art.: 9050065

Trimmerhuvud



Trimmerhuvud**Art: 9050065****Beskrivning:**

Trimmerhuvud med Tap'n go funktion.

Generellt:

Trimmerhuvudet är ett universellt tillbehör som kan monteras på de flesta röjsågar/trimmers med M10 L utgångsaxel. Trimmerhuvudet är med 10 mm mutter med vänstergång.

Tråddiameter från 2,4 – 3,0 mm.

Säkerhetsföreskrifter:

- Kontrollera trimmerhuvudet så att det är oskadade och fria från sprickbildning. Byt ut trimmerhuvud om de utsatts för slag eller har sprickor.
- Se alltid till att trimmertråden lindas hårt och jämnt.
- Stanna alltid motorn innan du arbetar med något på skärutrustningen.
- Använd alltid skyddshjälm, hörselskydd och godkända ögonskydd när ni arbetar med röjsågar, buskröjare och trimmers.
- Förare av maskinen ska tillse att inge människor eller djur under arbetet kommer närmare än 15 meter.

Montering:

Börja med att dela trimmerhuvudet.

Detta görs genom att trycka in de två låshakarna.



Låshakar



Trimmerhuvudet består av 4 delar.



Montering på vinkelväxel.

OBS! vänstergängad!

Bricka och mutter skall *inte* användas.



Fyll på med tråd:

1. Börja med att ställa in pilarna korrekt.



2. Stick in en av trådändarna i ett av hålen på trimmerhuvudet.



3. Dra tråden igenom, tills det sticker lika mycket ut på varje sida. På en längd, ca 3-4 m.



4. Vrid nu det gröna spolhuset höger runt, samtidigt som du håller emot, linda upp tråden jämnt och ganska hårt. Trimmerhuvudet är nu klar för användning.



Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör.