

Art. 90 15 798

- Sorkstav / sorkskräck

SV Sorkskräck - Skyddar din tomt och din trädgård mot grävande gnagare för all framtid!

Djur som lever under jorden är beroende av sina skarpa hörsel och sitt skarpa väderkorn liksom av förmågan att känna minsta rörelse eller stöt i jorden. På detta sätt kan de upptäcka en annalkande fara. Sorkjagaren förenar de två egenskaper som förmår djur som lever under jord att söka sig en ny plats. En vibrerande ton i stavens inre producerar i intervaller om 15 sekunder ett skrämmande ljud som får alla gnagare inom en omkrets av 1000 kvadratmeter att fly.

- Sorkskräcken verkar i en cirkel över 36 meter i alla riktningar. Det får inte finnas några hinder inom dessa 36 meter. För att uppnå bästa resultat rekommenderas att använda två systemenheter som överlappar varandra.
- Placera sorkskräcken i direkt närhet av de tydligaste spåren efter gnagaren.

Verkar mot följande under jord levande gnagare: Sork, näbbmus, mullvad, åkersork

BRUKSANVISNING:

- (1) För att öppna skorkjagaren, skruva det gröna locket moturs.
- (2) Ta loss batterihållaren och lägg i 4 x 1,5 V batterier så som bilden visar. När batterierna ligger i rätt position hörs en första vibrationston under de följande 15 sekunderna.
- (3) Efter att batterierna lagts i riktigt, sätt tillbaka batterihållaren och sätt fast locket för att garantera ett 100 %-igt väderskydd.
- (4) Stick ner sorkskräcken i jorden ända till den vågformade anordningen.

Utrustad med en uppsättning alkaliska batterier fungerar apparaten i 4-6 månader. För att byta batterier, upprepa steg 1-3. Gräsmattor och buskar m.m. som skadats av under jord levande gnagare kommer att återhämta sig inom de följande 6 veckorna.

TEKNISKA UPPGIFTER:

Dimension: 41,5 cm x 8 cm (diameter)
Vikt: 360 g utan batterier
STRÖMFÖRSÖRJNING: 4 x 1,5V mono cell
Frekvens: 300 Hz
Verkningsområde: ca. 1000 m²

VIKTIGT:

- (1) Efter att sorkskräcken stuckits ner i marken måste locket sättas fast på nytt så att det inte föreligger någon möjlighet att den kan skadas av vatten.
- (2) Förbered ett hål innan apparaten sticks ner i den hårda jorden. Hamra eller skjut inte då detta kan skada apparaten.
- (3) Verkningsområdet beror på jordkvaliteten. Torr, sandig eller torvblandad jord kan inte leda den akustiska vågen på ett bra sätt. I sådana områden rekommenderas att använda två sorkskräckor. LERJORD är den bästa ledaren för den akustiska signalen.
- (4) Förvänta inte en omedelbar reaktion eftersom apparaten måste användas kontinuerligt i upp till 7 dagar innan under jord levande gnagare tar till flykten.



P.Lindberg