

Bruksanvisning

Vedklyv 7T, lodrät 400 V

Art.: 90 15 921



P.Lindberg^{AV/S}
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Säkerhet

- Vedklyven ska endast användas av vuxna.
- Av säkerhetsskäl är maskinen avsedd för att betjänas med båda händerna.
- Se till att vedklyven står på en fast och jämn yta.
- Kläder bör inte sitta löst, och använd alltid handskar och skyddsglasögon.
- Om vedstycket inte klyvs eller fastnar, använd en hammare för att lossa med och aldrig händerna eftersom du riskerar att få dem i kläm.

Beskrivning

Vedklyv 7 tons lodrät klyvning

Användning

1. Spänning: 16A 400V
2. Sladd: 5 ledningar med 16 A CEE kontakt. 3 faser + noll + jord
3. Var uppmärksam på motorns varvriktning. Fel riktning orsakar att hydrauliken inte fungerar, det finns en fasvändare i uttaget på maskinen, så det är lätt att vända faserna. Insidan i kontakten vrids med en skruvmejsel.
4. Kontrollera oljenivån på hydraulbehållaren genom inspektionsglaset medans tornet är i nerfällt läge.
5. Smörj de rörliga delarna på manöverhandtaget och tornet med fett.
6. Ställ in bordshöjden efter längden på träet (59, 78 eller 104cm)
7. Ange hur lång retur som önskas genom att lyfta stången bakom tornet och spänn fingerskruven.
8. Lossa ventilskruven på hydraultanken. Om skruven inte lossas kan ev. luft i systemet inte komma ut. Det kan leda till att lufttrycket skjuter packningarna.

Monteringsanvisning

1. De två kontrollhandtagen monteras.
2. Dra ut sprinten och ta ur skruven, sätt in handtaget så ändan går igenom vippkonsolen och montera sedan dit sprint och skruv igen.
3. Bordet läggs in i konsolen i en av de tre olika höjd möjligheterna och låses genom att vrida låskroken.
4. Om maskinen flyttas med kran ska surringen vara omkring kroppen på maskinen – lyft aldrig i handtaget.

Underhåll

- De rörliga delarna på kontrollhandtaget och tornet ska smörjas med fett.
- Hydraulikolja byts en gång per år.
- Klyvkniven slipas vid behov.

	Innan start	Var 25 drift tim.	En ggr/ år	Efter behov	Anmärkning
Kontroll av lösa skruvar och muttrar	X				
Kontrollera att hydraulslangar och beslag är spänd	X				
Kontrollera hydrauloljenivån	X				Kolven ska vara i lägsta position
Smörjning av alla rörliga delar med fett		X			
Byte av hydraulolja			X		
Slipning av klyvkniv				X	

Förvaring

Rengör klyven efter användning. Se till att inget fett finns på handtag eller strömbrytare. Maskinen ska förvaras torrt.

Teknisk data

Modell:	LS7T
Motor:	400 V ~ 50 Hz 3000 W 4HK IP54
Spänning:	Min 16 A säkring.
Kabel:	5 Ledningar av typ H07RN.
Kontakt:	CEE
Veddiameter:	12 cm ~ 32 cm
Vedlängd:	59cm/78cm/104cm
Max tryck:	7 T ~ 60 KN
Hydrauliktryck:	18 Mpa.
Hydrauloljenivå:	4 L Hydraulikolja eller en motorolja t.ex. 10 W 30
Tryckstångslängd:	480 mm
Hastighet:	6cm/sec.
Retur hastighet:	5,4 cm/sec
Bullernivå utan belastning:	65 dbA
Bullernivå med belastning:	80 dbA
Maskinens längd:	83 cm
Maskinens bredd:	93 cm
Maskinens höjd:	147 cm
Maskinens vikt:	115 kg

