

TEXAS VERTIKALKLIPPARE PRO CUT 460B - 9064328

Produktinformation



VARFÖR ANVÄNDA EN VERTIKALKLIPPARE?

- När du använder en gräsluftare syresätter du grässets rotsystem, tar bort mossa och visset gräs. Du lossar det översta lagret av jord, ger rötterna syre och får därmed möjlighet att förse jorden med de näringsämnen den behöver, i form av kalk och gödningsmedel.
- Många villaägare använder en mossborttagare i stället för en gräsluftare/vertikalklippare. En mossborttagare har vanligtvis en rulle med fjädrar som löper över gräsmattan, vilket innebär att en mossrivare bara tar bort mossa på gräsmattans yta. En gräsluftare har en rulle med knivar som skär spår i gräsmattan, vilket inte bara tar bort mossan utan den ger även syre till grässets rötter. Om rötterna inte syresätts kan de inte heller absorbera den näring du lägger på din gräsmatta. Om du använder en vertikalfräs 1 - 2 gånger om året under några säsonger kommer du att kunna se att mossan får svårare och svårare att rota sig och att din gräsmatta blir tätare, starkare och grönare

INNAN DU BÖRJAR

- Tänk på dina behov - har du en gräsmatta på mer än 500 m² kan det löna sig att investera i en **Texas Pro Cut 460B** med en 46 cm bred rulle och 48 knivar av härdat stål. Knivarna är av typen "flygande knivar" vilket innebär att de sitter löst på axeln och kan ge vika när maskinen är i gång i hög hastighet och till exempel träffar en sten. **Texas Pro Cut 460B** har en 208cc Briggs & Stratton-motor från XR950-serien, bredden på rullen, bladen och motorn ger dig en maskin med hög hållbarhet och lång livslängd som hanterar alla gräsmattor snabbt och effektivt.
- Kom ihåg att fylla maskinen med olja innan du börjar. Använd 0,6 liter SAE-30 motorolja.



NÄR DU ANVÄNDER VERTIKALKLIPPAREN

- Var försiktig! Läs instruktionerna noggrant och bekanta dig med maskinen – att arbeta med roterande blad kan skada dig. Använd säkerhetsutrustning som skyddsskor eller stövlar, handskar, hörselskydd och skyddsglasögon.
- Använd vertikalklipparen i början av våren (mars/april) när jorden är fuktig och mjuk. Om du kör över gräsmattan på våren kan gräsmattan göra sig redo för sommarsäsongen. Och oroa dig inte om din gräsmatta ser ut som ett plogfält när du är klar: Gräsmattan tar vanligtvis 3 - 4 veckor att bli fin och grön igen.
- Om du vill ge din gräsmatta optimala förhållanden ska gräsluftaren används två gånger varje år: Vår och sensommar, t.ex. i slutet av augusti. Om du använder gräsluftaren i slutet av säsongen där det fortfarande finns goda odlingsförhållanden för nytt gräs, ger du de nyetablerad gräset den bästa starten innan vintern anländer
- Använd inte gräsluftare när marken är torr och hård, inte heller på en nylagd gräsmatta, eftersom gräs med ett bräckligt rotsystem kan rivs upp
- Experimentera med hur djupt klipparen ska skära. Djupet beror på hur hård marken är och hur din gräsmatta växer – det vill säga hur mycket mossa och visset gräs du har i gräsmattan. Om din trädgård är i skugga under en stor del av dagen kommer du säkert att ha mycket mossa i gräsmattan - för sådana gräsmattor rekommenderar vi att du skär med ett djup av 5 mm, medan du kan skära med ett djup av 3 mm om din gräsmatta är väl underhållen. Det finns olika steg på gräsluftaren: den lägsta inställningen används för att komma längst ner; mitten till en måttlig luftning, och den högsta för att ge gräsmattan en lätt behandling. Om du är osäker, välj steg 2 eller 3, du kan alltid justera djupet nedåt på de mest mossfyllda områdena.

NÄR DU ÄR KLAR

- Riv ihop gräset och mossan från gräsmattan och kasta det på komposten
- Efterså om du har stora nakna fläckar där det inte finns något gräs kvar alls
- Ge gräsmattan gödningsmedel och/eller kalk
- Rengör gräsluftaren efter användning – spola bort jord och smuts från knivarna med trädgårdsslangen. Använd inte högtryckstvätt för rengöring
- Om du inte använder maskinen under en längre tid (till exempel under vintersäsongen) rengör den innan du ställer undan den. När maskinen är rengjord kan du torka av alla ytor med en oljedränkt trasa för att förhindra rost. Förvara maskinen på en torr plats

