

# Bruksanvisning

# Art. 9053934



### Övervakningskamera komplett - Art. 9053934

Beskrivning: Övervakningskamera med fyra kameror/kanaler och hårddisk.

Användningsområde: För övervakning i privat hem.

# Innehåll

Säkerhetsinstruktioner
Överblick över utrustningen3
Installering
Login
Inställning för inspelning
Playback11
Live visning
Hemsida NVR login14
Webpage IPC login
P2P WAN Access till NVR
PPPOE WAN Access till NVR
Anslutning via mobil APP22

# Säkerhetsinstruktioner

- 1. Ändra utrustningens standardlösenord om anordningen blir stulen.
- 2. Placera eller installera inte utrustningen i direkt solljus eller nära en värmekälla.
- 3. Installera inte utrustningen på fuktiga platser eller på platser med mycket damm eller sot.
- 4. Installera utrustningen horisontellt och stabilt för att förhindra att den faller.
- 5. Undvik flytande vätska på utrustningen.
- 6. Installera utrustningen i ett väl ventilerat område, blockera inte ventilationsutrustningen.
- 7. Installera utrustningen i enlighet med de tekniska specifikationerna.
- 8. Ta inte isär utrustningen.
- 9. Transportera, lagra och använd utrustningen som den avses.

# Överblick över utrustningen



# Installering

Utrustningen är enkel att installera utan användning av kablar - Plug and Play! Radion har en automatisk generering av lösenord, så att videon inte kan ses av andra som använder standardlösenordet. (Koderna parade - om ESSID och lösenord ändras, måste de bli parade igen).

#### Förberedelse:

1. Installera HDD (Hårddisk). Se till att det inte finns någon ström till enheten. Du behöver en stjärnskruvmejsel. OBS: Använd en hårddisk av god kvalitet, som rekommenderas av leverantören.

Avlägsna de fyra skruvarna och ta bort överdelen	Sätt fast HDD i underdelen med skruvar.	Förbind dataledningen och HDD ledningen mellan printplatta och HDD.	Skruva tillbaka överdelen med de fyra skruvarna.

- 2. Installera antennen. WiFi NVR (Network Video Recorder Inspelningsenheten) i mitten.
- 3. Ställ in antennerna vertikalt, så de kan mata ut signalen överallt. IPC antennen måste vara i samma nivå eller parallellt för att ta emot signalen.

### Installation – korrekt visning



# Ej rekommenderad installation

**Rekommenderad** installation



### Transmissionsavstånd 100 meter (utan hinder)



### Transmissionsavstånd 30 meter (två väggar)



Rekommenderat installationsavstånd: 100 meter utan hinder och 30 meter med 2 väggar. Notera att täckningsområdet kommer att påverkas av den omgivande miljön, därför är avståndsdatan endast vägledande. 4. Se till att WIFI-systemet fungerar bra. Anslut sedan NVR (Inspelningsenheten) till monitorn och slå på alla enheter. Det är inte nödvändigt att behöva installera något, enheterna blir automatiskt ihop parade OBS: Var noga med att NVR videoutgång och monitoringång är ansluten, följ angiven tekniska data - passar de inte ihop kan de orsaka störningar och utrustningen kan förstöras.



# Login

Starta upp NVR genom att högerklicka på skrivbordet, välj användar LOG-IN. Skriv användarnamn (User name) och lösenord (password) enligt nedan illustration.



#### Visa översikt

När utrustningen startas upp, välj visa översikt (förhandsgranskning). Listan innehåller datum, tid och kanalnamn. Logga in och dubbelklicka för att växla mellan helskärm och multi-skärm.

- 1. Enter menu mode Logga in, högerklicka för att få komma till genvägsmenyn på skärmen. Det kan nu väljas (med vänsterklick): Playback, record set etc.
- 2. Exit menu mode Högerklicka för att komma till exit mode. I huvudmenyn högerklicka för att välja föregående meny.

1-win	►
4-win	
Poll	
Record set	
Image Color	
playback	
Remote Device	
Main Menu	

Genvägsmenyn:

Högerklicka för att komma till genvägsmenyn. Menyn består av följande delar:

Preview Mode – här väljs önskad översikt.

Short-cut Menu Mode – här väljs den önskade inställningen för kamera, färg och fjärravläsning.

#### Main Menu (Huvudmenyn) innehåller: **Operatate** (Hantera):

- \_
- Playback spela upp
- File Backup lagring
- Shut-down stäng av

#### Info (Information):

- System systeminformation
- Log händelseinformation

#### Setup (Inställningar):

- Camera kamerainställningar
- Network nätverksinställningar
- Event aktivitetsinställningar
- Storage lagringsinställningar
- System systeminställningar



# Inställning för inspelning

- 1. HDD formatering. Kontrollera att hårddisken hittas och att det fungerar bra. Status kan kontrolleras genom att välja "Record set" och "HDD hantering".
- Välj "Record set" för att ställa in inspelningar från snabbmenyn.
   "Record set" eller menyn på "Storage". Utrustningen är fabriksinställd till 4 kanaler och kan när som helst ställas in manuellt.



3. Ställ in rörelsedetektering.

Välj "Motion" för att möjliggöra inspelning. Enheten kan lagra upp till 6 rörelsesekvenser per dag. Om alternativet för manuell inspelning och rörelsedetektor överlappar, sparas endast den sistnämnda om rörelse upptäcks.



# Playback

Välj "Playback" i huvudmenyn eller i genvägsmenyn, och välj vilken kanal och replay.



(Video playback interface)

OBS: Det rekommenderas att kryptera nätverket efter att du slutfört installationen. På så sätt kan andra inte komma åt den data enheten registrerar.

Det görs på följande sätt: Gå in i "Camera" -menyn - välj "WiFi" och avmarkera "SSID broadcast" som visas på nästa skärm.



### Live visning

1. Gå till live visning genom att klicka på antingen 1-win (1 skärm) eller 4-win (4 skärmar) i genvägsmenyn. Man kan välja mellan att se en kanal eller flera samtidigt.



2. Det trådlösa nätverket är automatiskt ihop-parat så det är inte nödvändigt att ställa in något. I händelse av att ingen bild visas eller att ESSID (Extended Service Set ID) och lösenord har ändrats, måste koderna paras ihop.

-win		CH								
	1	1								NOME
Poll	×	2			172,136 1	23.102	80	Private	LCDN	T20A200
lecord set		3			172,138,1	231100	832	Private	5111-	DI4P
lecord set		4			172 136 1	23.104	8081	Private	SCON	T20A300
nage Color		с 8			172 136 1	23:105	8081	Private	SCON	T204300 T204300
layback		Seach	0	Add		Add All	Code		Fitter 0	nvil 🔍
temote Device	De	vice Bin	ded							
lain Menu	~									Device Type
			10				172 136 123 11	8999	hehe	hete
	× 1		1		-					
		3	1			21	172 136 123 13	BO	hehe	nehe
		4					172 136 123 14	6333	hehe	nehe
	1 L	2	5			1.21	172 136 123 15	6333	hehe	bebe
	, in the second s	•	Ś.,	an a	and in the		112.130.123.16	6555	nerie	Castle

Välj "Remote Device", som visas ovanför för att para koderna steg för steg.

- 1. Förbind LAN porten med nätverkskabeln mellan PC och NVR
- 2. Släng alla anslutna enheter
- 3. Klicka på "Search" ("Sök")
- 4. Markera alla enheter som önskas anslutas
- 5. Klicka på "Code" ("Kod")
- 6. Klicka på "Confirm" ("Bekräfta")

# Hemsida NVR login

### NVR hemsida LAN åtgång

- 1. Anslut LAN-porten med nätverkskabeln mellan datorn och NVR (Inspelningsenheten)
- Se till att inspelaren och den anslutna datorn är på samma nätverk. Om datorn är på ett annat nätverk, ställ in datorns IP-adress till samma nätverk som NVR. Till exempel. "172.20.18.79". Det måste emellertid avvika från NVR:ens IP-adress. Standard IP-adressen för NVR är "172.20.18.78".
- 3. Öppna Internet Explorer (webbläsare) och aktivera alla ActiveX och insticksprogram. I den grå fliken högst upp i webbläsaren, välj Verktyg, sedan Internet-alternativ. Välj fliken Säkerhetsinställningar, ställ in säkerhetsnivån till Anpassad. I säkerhetsinställningarna, aktivera Active-X objekt plug-ins:



4. För att öppna webbsidan inloggning användargränssnitt kan NVR sökas med sökverktyget och därefter kan du trycka in sökresultatet eller ange NVR:ens IP-adress direkt (t.ex. http://172.20.18.78/.). (Om NVR http port 80 har ändrats ska rätt port läggas till IP-adress).

eneral	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you r for the appropriate IP settings.	d automatically if your network support need to ask your network administrator
💮 Obtain an IP address auto	matically
Use the following IP address IP address:	172 . 20 . 18 . 79
Subnet mask:	255.255.248.0
Default gateway:	172 . 20 . 18 . 1
<ul> <li>Obtain DNS server address</li> <li>Use the following DNS server</li> <li>Preferred DNS server:</li> </ul>	s automatically ver addresses: 172 . 20 . 18 . 1
Alternate DNS server:	14 14 14
Validate settings upon exi	t Advanced

(Observera att om det är första gången du använder utrustningen, kan du uppmanas att ladda ner OCX plug-in).

_											
	Model .	Device Name	Riminare Version	IP address	Subnet Mask	bateway 123 35 14 1	0N3	C(0)	Upgrade		
	IDCAMERA	IPC	\$5186V390_0V9782	17230.18.11	255.255.256.0	172.30.18.1	17335-18.1	IP Address	172 . 20 . 18 . 78	Notice	10.00
								Subret Mask	255.255.255.0		$\sim$
								GateWay	172 . 20 . 18 . 1	Please download the OCX controls and	1.20
								DNE	172 . 20 . 18 . 1	fest time?	Edan
								HTYP Port	80		AN AN
								RTSP Part	554		
								That Feable		Download	
								- or ser crass		Commode	
								Usersame	silton		
								Password			
								11 9	Modify		

Logga in på NVR. Förinställt (default)

- User (användare): admin
- Password (lösenord): 12345

	ALA!		
User Name			0
Pessword			<u> </u>
Language	English		
Remember Me	AI C	unnel	
Login	Re	set	~

5. Webpage live view till NVR.

På "Live Video" användargränssnitt, klicka på "Play" ikonen för att spela video.



### Webpage IPC login

*Tillgång till IPC webbsida LAN* - Hur man kommer åt hårdvaran och bilder från något annat än din egen dator.

Följ dessa anvisningar, så kan du granska inspelningar och foton genom att logga på en webbplats.

- 1. Förbind LAN porten med nätverkskabeln mellan PC och IPC.
- Se till att enheterna och PC:n är på samma nätverk. Om PC:n har en angiven adress, sätt då samma adress som enheten har ex "172.136.123.101 (101~200)". Det ska dock vara en annan IP adress än på NVR:en och IPC:n. (Default IP adress på IPC är 172.136.123.100).
- 3. Öppna Internet Explorer och aktivera alla ActiveX och plugins via den grå fliken högst upp i webbläsaren, välj Verktyg, sedan Internet-alternativ. Välj fliken Säkerhet, och ställa in säkerhetsnivån till Anpassad. I säkerhetsinställningarna, aktivera Active-X objekt plug-ins.
- 4. För att öppna webbsidans inloggningsgränssnitt kan du söka IPC genom sökverktyget och klicka på sökresultatet eller ange IP-adressen direkt (t.ex. Http://172.20.18.11/.).

(Du kan kontrollera IPC:ens IP-adress via "Remote Device" på NVR:en)

neral	
ou can get IP settings assig his capability. Otherwise, yo or the appropriate IP setting	ned automatically if your network support u need to ask your network administrator Is.
Obtain an IP address au	tomatically
() Use the following IP add	iress:
IP address:	172 . 136 . 123 . 101
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	172 . 123 . 123 . 1
Obtain DNS server addr	ess automatically
Use the following DNS s	erver addresses:
Preferred DNS server:	172.136.123.1
Alternate DNS server:	8.8.8.8
Validate settings upon	exit Advanced

**Observera:** Om detta är första gången du använder utrustningen, kan du uppmanas att hämta en OCX plugin.

Null Inclu	al Unite Name NYR. NGC NC	Honore Review	P 40000 202202878 379202878	laisen Nack 2012012012 2012012012	Gentlie: 17230181 17230181	846 19220383 17220483	External Ext	2002.000 074.00.000.00 074.00.00.0 074.00.00.0 074.00.00.0 074.00.00.0	Notion Please theretail the way Plage controls and instal it officer pay legen the
							ETH For The Solds Decision Failured	584 #844	Constants     Constants

Logga in på IPC via inloggningsskärmen. Standard *användarnamn:* admin, *lösenord:* admin.



5. Titta "live" på dina IPC-kameror via internet. (Webpage live view till IPC).

	Pearen	Lini'ildio	taxig					1 store 0 Hec	6 toppis	-
0	Local Configuration	imigi Adjupitum								1
	Opsition .				Acarb	100				L
0	Report	9/								L
4	Vittan		67.74		1999					L
			5. C . S		000		-			L
۵	Calles		Later 1	and a second	-		- 29			L
	Canery			ABEN		Ootmuit:				L
-	Cual .				-	2271L				L
u.	Leena			Real						L
		20		topo	ure dett	sege				L
				E301	Ages see	side .				L
				Neo	ROGAN					à.
				P. and	15.54(10	Acres 11				٩.
					emanic	3053				T
					âns	1				L
										L
										L
										L
										1
										Ų,
										1

### **P2P WAN Access till NVR**

1. Kontrollera att NVR är anslutet med WAN (Wide Area Network).



Gå in i "Network" på användarmenyn

Välj WAN i listan och klicka på "Enable DCHP" (Dynamic Host Configuration Protocol).



På P2P meddelanden välj P2P, klicka på "Uppdatera" så status kommer online. På den här sidan kontrolleras även enhetens S/N-nummer. 2. Öppna Internet Explorer och gå till <u>http://freeip.com</u>, en P2P webbsida visas, Välj sedan "Device SN" inloggning. Skriv enhetens nummer, användarlösenord och verifieringskod för att logga in och visa bild via P2P webbplats.

To master the newest situation		User name
anytime and anywhere		Password
Operation management of security system		Captchai: 8 30 M
	image snare	Forget password?
		Login
		Register!
notifications history video	- Aller	(

### **PPPOE WAN Access till NVR**

1. Kontrollera att NVR är anslutet med WAN



Gå in i "Network" på användarmenyn.

Under PPPOE skrivs serverns namn, konto och IP adress.

Camera	Network	Event	Storage	System
IP/Port Email P2P FTP Wifi PPPOE WAN	Status; Enable P User number: Refresh		EEP ()	108
	Confirm	n Cano	el /	Apply

På P2P sidan välj P2P. Klicka på "Uppdatera" för status på nätet. Enhetens S/N nummer kontrolleras också på denna sida

2. Öppna en webbläsare och gå till <u>http://freeip.com</u>, P2P webbsida visas. Välj sedan "Device SN" inloggning, skriv enhetsnummer, användarlösenord och verifieringskod för att logga in och visa bild via P2P webbplats.

To master the newest situation	User name
anytime and anywhere	Password
Operation management of security system	Captcha:
live video imi	Forget password?
	Login
	Register
notifications history video	Register

### Anslutning via mobil APP

1. Kontrollera att NVR:ens status är online (via menyn "Nätverk" - "P2P" - "Status") och installera APP FREEIP mobiltelefon. Skanna motsvarande QR-kod som visas, Android eller iOS och ladda ner och installera FREEIP.





2. Öppna programmet och välj "SN inloggning".

Skriv NVR:ens S/N nummer (NVR Huvudmenyn > Nätverk> P2P användare kan hitta S/N, annars kan du skanna NVR QR-kod, **användarnamnet:** admin, **lösenord:** 12345 och **kontrollkoden** - Logga in.

Pod T	3-49 PM	- (III) (	Rod.W	3-48-94		Pmi 🕈	B-AB-PM	
-	(P) 🛸	8+30 •		Login	Register	<	SN Login	
Calculator	Podeauts Game Center	Entras						
(U)			∫Ω xioogat	¥).		8	a arrive the second matching	B
Holders EFFER Account ISEED			⊕ ••••••			Q. Planat anim the user name		
Const alla	<b>100</b>		Z ten		C Antage	<b>a</b> ~	ar erne: the high parameters	
				Lögin			4	
			Forget passeed			Login		
				(Processor)				
		5	0		0		2	
Massages	Saturi Mail	Matte	Dena	UN Loon	Deact		-	

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt