VENTUS

WI-FI farvevejrstation med 5-i-1 professionel sensor: C6070A Brugervejledning



INDHOLD

INDLEDNING
OVERBLIK. .1 KONSOL .1 LCD DISPLAY .2 TRÅDLØS 5-I-1 VEJRSENSOR .2
INSTALLERING OG OPSÆTNING 3 TRÅDLØS 5-I-1 VEJRSENSOR 3 OPSTART AF KONSOL 5 SAMMENKOBLING AF 5-I-1 VEJRSTATION & KONSOL 6 SAMMENKOBLING AF YDERLIGERE VEJRSENSORER & KONSOL 6
OPRETTELSE AF EN VEJRSERVERKONTO & OPSÆTNING AF TRÅDLØS FORBINDELSE6OPRETTELSE AF EN WEATHER UNDERGROUND-KONTO6OPRETTELSE AF EN WEATHERCLOUD-KONTO8OPSÆTNING AF DEN TRÅDLØSE FORBINDELSE9OPSÆTNING AF WEATHER SERVER-FORBINDELSEN10AVANCEREDE INDSTILLINGER I WEBINTERFACET11SE DINE VEJRDATA I WUNDERGROUND12SE DINE VEJRDATA I WEATHERCLOUD12OPDATERING AF FIRMWARE12
ANDRE OPSÆTNINGER & KONSOLFUNKTIONER13INDSTILLING AF UR13MÅNEFASE14ANVENDELSE PÅ DEN SYDLIGE HALVKUGLE14INDSTILLING AF ALARM15AKTIVERING AF ALARM OG INDSTILLING AF TEMPERATURALARM.15FUNKTION FOR TEMPERATUR/LUFTFUGTIGHED & TREND15KOMFORTINDIKATION16MODTAGELSE AF DE TRÅDLØSE SENSORSIGNALER16VIND.16VEJRINDEKS17VEJRPROGNOSE17BAROMETRISK TRYK18NEDBØRSMÆNGDE18MAKS/MIN DATA19DATA FOR DE FORUDGÅENDE 24 TIMER19INDSTILLING AF VEJRALARM.19
VEDLIGEHOLDELSE 20 ISÆTNING AF BATTERIER. 20 RENSNING AF NEDBØRSMÅLEREN 21 RENSNING AF HYGRO-TERMOSENSOREN PÅ DEN TRÅDLØSE 5-I-1 SENSOR 21
BEMÆRKNINGER
SPECIFIKATIONER 21 KONSOL 21 TRÅDLØS 5-I-1 SENSOR 24

INDLEDNING

Tak for at du har valgt den trådløse 5-i-1 vejrstation med professionel sensor. Dette system indsamler og oploader automatisk akurate og detaljerede vejrdata til Weather Undergrounds og Weathercluds websites (anerkendte vejrservices som gør det muligt for vejrobservatører at oploade deres lokale vejrdata fra deres automatisererede personlige vejrstationer), hvorfra du gratis kan læse dine vejrdata. Dette produkt giver professionelle vejrobservatører samt seriøse vejrentusiaster robust dataindsamling via en lang række af muligheder og sensorer. Du vil have adgang til din lokale vejrudsigt, min/maks data, totaler og gennemsnit for praktisk talt alle vejrdata uden brug af din PC.

Denne vejrstation transmitterer inden- og udendørstemperaturer, luftfugtighed, vind og nedbørsdata - med mulighed for temperatur og luftfugtighed fra yderligere 7 sensorer - til din konsol. Begge sensorer er fuldt ud samlet og kalibreret så du hurtigt kan komme i gang. De sender data til konsollen fra op til 150m afstand (i Line of Sight) vha. lavfrekvente radiosignaler.

Konsollen er udstyret med en hurtig processor som kan analysere de modtagede vejrdata, og disse kan oploades til Wunderground.com ogweathercloud.net via din Wi-fi router i realtid. Konsollen kan også synkroniseres med internet tidsservere, så dine vejrdata kan angives med tidsmæssig præcision. Det baggrundsbelyste LCD-farvedisplay viser en række informative vejrdata med avancerede datapunkter såsom alarm for øverste/nederste værdi, forskellige vejrindeks samt MAX/MIN-værdier. Med mulighed for kalibrering og månefase er dette system i høj grad en personlig og alligevel professionel vejrstation til din egen have.

BEMÆRK:

Denne instruktionsvejledning indeholder brugbar information om den korrekte brug og vedligeholdelse af produktet. Læs venligst vejledningen i sin helhed og gem den for fremtidig brug, så du fuldt ud kan forstå og bruge produktets muligheder.

OVERBLIK





- 1. Bordstander
- 2. [SNOOZE] kontakt
- 3. [KANAL] tast
- 4. [HISTORIK] tast
- 5. [MAX / MIN] tast
- 6. [VIND] tast
- 7. [INDEX] tast
- 8. [BARO] tast
- 9. [REGN] tast

LCD DISPLAY

- 10. LCD display
- 11. [URINDSTILLING] tast
- 12. [ALARM] tast
- 13. Holder til vægmontering
- 14. [VARSEL] tast
- 15. [V] tast
- 16. [**\]** tast
- 17. Strømtilslutning
- 18. [12/24] tast

- 19. [°C / °F] kontakt
- 20. [BARO ENHED] tast
- 21. [SENSOR / WI-FI] tast
- 22. [OPDATER] tast
- 23. Batterier

Displaydel:

luftfugtighed

luftfugtighed

6. Barometer 7. Nedbør

8. Vejrindeks

2. Vejrprognose

24. [OFF/LO/HI] tast

1. Indendørs / CH temperatur &

3. Tid, kalender og månefase 4. Vindretning & hastighed

5. Udendørstemperatur &

25. [RESET] tast

OUT WIND 計言 1 HI AL HI AI 0 FORECAS BARO 2 10 18 INDEX FEELS LIKE RAIN I 12^{***} Б **6:38** 10-21 MO 3 8

TRÅDLØS 5-I-1 VEJRSENSOR

- 1. Regnopsamler
- 2. Watterpas
- 3. Antenne
- 4. Vindkopper
- 5. Stander
- 6. Strålingsskjold
- 7. Vejrhane
- 8. Monteringsbase
- 9. Monteringsklemmer
- 10. Rød LED-indikator
- 11. [RESET] tast
- 12. Batteridæksel
- 13. skruer





REGNOPSAMLER

- 1. Regnopsamler
- 2. Vippe
- 3. Regnsensor
- 4. Afløbshuller



TEMPERATUR OG LUFTFUGTIGHEDSSENSOR

- 1. Strålingsskærm og sensorhus
- 2. Temperatur- og luftfugtighedsføler (inde i strålingsskærm)



VINDSENSOR

- 1. Vindkopper (anemometer)
- 2. Vejrhane



INSTALLERING OG OPSÆTNING

MONTERING AF DEN TRÅDLØSE 5-I-1 VEJRSENSOR

Din trådløse 5-i-1 sensor måler vindhastighed, vindretning, nedbørsmængde, temperatur og luftfugtighed. Den er samlet og kalibreret, så du hurtigt kan montere den.

INSTALLERING AF BATTERIER

Skru batteridækslet nederst på enheden af, og isæt batterierne som angivet med +/-. Skru batteridækslet helt fast.

BEMÆRK:

- Sørg for, at den vandtætte O-ring slutter tæt til dækslet, så du er sikker på enheden forbliver vandtæt.
- Den røde LED vil nu blinke hvert 12. sekund.





Placér den trådløse 5-i-1 sensor et sted, hvor der ikke er noget over eller umiddelbart omkring sensoren, som kan forhindre nøjagtige regn- og vindmålinger. Placér den således, at den smalleste ende af sensoren vender mod nord; dermed vender vejrhanen rigtigt. Fastgør standeren og beslaget (medfølger) til en stand eller mast, så sensoren er mindst halvanden meter over terræn.(medfølger ikke)



OPSTART AF KONSOL

Konsollen kan parres med 5-i-1 udendørssensoren og op til 7 andre trådløse sensorer. (medfølger ikke)

INSTALLERING AF BACKUP-BATTERI



- 1. Fjern batteridækslet på konsollen.
- 2. Indsæt et nyt knapcellebatteri. CR2032 3V.
- 3. Luk batteridækslet.

BEMÆRK:

Med backup-batteriet gemmes: Tid og dato, Max/Min og de forudgående 24 timer vejrdata, varselsindstillinger, offsetværdi for vejrdata og sensorens kanalhistorik. Den indbyggede hukommelse har backup af: Routerindstilling og indstilling for Weather server.

OPSTART AF KONSOLLEN

- 1. Tilslut strømforsyningen for at starte den op.
- 2. Når konsollen er tændt, vises alle segmenterne på displayet.
- 3. Konsollen starter automatisk i AP-tilstand.

BEMÆRK:

Hvis der ikke vises noget i displayet efter du har tilsluttet enheden, skal du trykke på **[RESET]**tasten ved hjælp af en spids genstand.

INDSTIL BETRAGTNINGSVINKEL FOR LCD-DISPLAYET

Tryk på [Λ] eller [V] i normaltilstand for at justere betragtningsvinklen for displayet til bordmontering eller vægmontering.

SAMMENKOBLING AF 5-I-1 VEJRSTATION & KONSOL

Efter montering af batterier vil konsollen automatisk søge efter og tilslutte den trådløse 5-i-1sensor (sensorantenneikonet blinker).

Når de har fået forbindelse vises antenneikonet og aflæsninger for udendørs temperatur og luftfugtighed, vindhastighed, vindretning og nedbør på displayet.

UDSKIFTNING AF BATTERIER OG MANUEL SAMMENKOBLING MED SENSOR

Når du udskifter batterierne i den trådløse 5-i-1-sensor, skal parring foretages manuelt.

- 1. Udskift alle batterier i sensoren.
- 2. Tryk på [SENSOR / WI-FI]-tasten på konsollen.
- 3. Tryk på [RESET]-tasten på den trådløse 5-i-1-sensor.

TILSLUTNING AF FLERE VEJRSENSORER MOD KONSOL (TILKØBSMULIGHED)

Denne konsol kan understøtte op til 7 ekstra trådløse sensorer. Tryk på **[SENSOR / WIFI]**tasten for at manuelt af søge efter de andre sensorkanaler. Når din sensor er parret til konsollen vises signalets styrke og vejrinformation på konsoldisplayet.

BEMÆRK:

- Ekstra trådløse sensor(er) medfølger ikke.
- Denne konsol kan understøtte forskellige typer af ekstra trådløse sensorer, f.eks.jordfugtighed og poolsensor. Kontakt din forhandler for yderligere informationer.

OPRETTELSE AF VEJRSERVERKONTO & OPSÆTNING AF TRÅDLØS FORBINDELSE

Konsollen kan uploade vejrdata til Wunderground og/eller Weathercloud via din trådløse router. Følg nedenstående vejledning for at opsætte din enhed.

BEMÆRK:

Weather Underground og Weatherclouds services kan ændres i fremtiden.

OPRETTELSE AF EN WEATHER UNDERGROUND-KONTO

1. I <u>https://www.wunderground.com</u> klik på "**Join**" øverst til højre for at åbne registreringssiden. Følg instruktionerne for at oprette din konto.



BEMÆRK:

Brug en gyldig emailadresse til at registrere din konto.

 Når du har oprettet din konto og afsluttet Email-validering, skal du gå tilbage til WUndergounds webside. Klik på "<u>More v</u>" øverst for at åbne rullemenuen og klik på "Add Weather Station".



 Følg instruktionerne for at indtaste oplysningerne om din vejrstation, og i trin 2, indtast et navn til din vejrstation, og vælg derefter "Other" i sektionen for "Station Hardware" Når du er færdig, skal du klikke på "Submit" for at oprette dit stations-id og nøgle.

Step 2: Tell Us About Your Station	
✓ Your Location Has Been Adde	ed
Address: , Frankfurt, 60323, DE Elevation: 328.084000 ft Height Above Ground: 5 ft Lat, Lon: 50.1148400354092, 8.717210805321628 Time Zone:	
We could not find your Time Zone, please select on	e from the list above to continue
Fill out the additional information about your w	reather station:
Neighborhood: (required)	Organization:
WF PWS	
Website:	MADIS ID:
name	
URL	
Station Hardware: (required)	Surface Type:
other 🗸	rooftop (composite-shingles)
Associated WebCam:	
~	
PWS Notification Email Preferences:	
🛿 I would like to receive PWS notifications 🛈	
I would like to receive PWS community newslet	ter O

4. Notér dit "Station ID" og "Station Key" for de efterfølgende trin.



OPRETTELSE AF EN WEATHERCLOUD-KONTO

1. I <u>https://weathercloud.net</u> Indtast dine oplysninger i sektionen "Join us today" og følg derefter instruktionerne for at oprette din konto.



BEMÆRK:

Brug en gyldig emailadresse til at registrere din konto.

 Log på Weathercloud, og gå til siden for "Devices" og klik på "+ New" for at oprette en ny enhed.



 Indtast alle informationerne i Create new device. I feltet Model* vælger du "W100 Series" under sektionen for "CCL". I feltet Link type* vælg "Pro Weather Link". Når du er færdig, klik på Create.

Create new	device				< Back
Basic information			Location		
Name *	My device		Country *	Select country •	
Model *	Select model •		State / Province *	Select state / province •	
Link type *	Select link type		City *		
Website	www.example.com		Time zone *	(UTC+00:00) UTC *	
Description				Get coordinates	
			Latitude *		
		li	Longitude *		
			Altitude	0	m
			Height	0	m
					✓ Create

4. Notér dit ID og nøgle for de efterfølgende trin.

💉 Lii	nk device	3
The link d	details for your device WT_station are provided below:	
Weatherc	sloud ID	
XXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	
Key		
12345678	890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU	

OPSÆTNING AF DEN TRÅDLØSE FORBINDELSE



- 2. Brug en smartphone, tablet eller computer til at oprette forbindelse til konsollen via WI-FI.
- Vælg pc-netværksindstillinger i PC eller vælg indstilling → Wi-Fi i Android / iOS for at vælge konsollens SSID: PWS-XXXXX I listen. Der vil gå adskillige sekunder før forbindelsen er oprettet.

WS-XXXXXX Open Other people might be send over this network	able to see info you
	Connect
Network settings	
الله المراجع ال Available Airplane mode	





Android Wi-Fi-netværksinterface

4. Når du har fået forbindelse, skal du indtaste følgende IP-adresse i din internetbrowsers adresselinje for at få adgang til konsolens webinterface:

http://192.168.1.1

BEMÆRK:

- Nogle browsere vil se 192.168.1.1 som en søgning, så sørg for at du medtager http: // i adressen.
- Anbefalede browsere: de nyeste version af Chrome, Safari, Edge, Firefox og Opera.

OPSÆTNING AF WEATHER SERVER-FORBINDELSEN

Indtast følgende oplysninger i nedenstående side for "SETUP". Hvis du vælger ikke at bruge Wunderground.com eller Weathercloud.net , skal der ikke være noget kryds i felterne for disse.



BEMÆRK:

- Når Wi-Fi-opsætningen er færdig, genoptager din pc eller mobil din Almindelige WI-FIforbindelse.
- Under AP-tilstand kan du holde [WI-FI / SENSOR] nede i 6 sekunder for at standse AP-tilstand, og konsollen vil gendanne din tidligere indstilling.

WI-FI TILSLUTNINGSTATUS

Nedenfor er status for WI-FI-ikonet på LCD-displayet:

(î;	×	-AK
Stabil: Konsollen er i	Blinker: Konsollen forsøger at	Blinker: Konsollen er i Access
forbindelse med WI-FI router	slutte til WI-FI router	Point (AP)-tilstand

TILSLUTNINGSSTATUS FOR TIDSSERVER

Når konsollen er sluttet til internettet vil den forsøge at oprette forbindelse til internet-tidsserveren for at få UTC-tid. Når forbindelsen lykkes, og konsollens tid er opdateret, vises ikonet for " **SYNC**" på LCD'et.



Tidszone: For at vise tiden for din tidszone, skal du ændre tidszonen i CLOCK fra '00' (standard) til din tidszone (f.eks. 01 for Danmark).

1. Hold [CLOCK SET] -tasten nede i 2 sekunder for at indstille tiden.

2. Tryk på [\] eller [\] for at indstille din tidszone, og hold derefter [CLOCK SET] nede for at bekræfte og afslutte. Se venligst afsnittet om TIDSINDSTILLING i manualen for detaljer om andre indstilling for konsollen. Tiden vil dagligt automatisk synkronisere med internettidsserveren kl. 12.00 og 00:00. Du kan også trykke på [REFRESH] for at få internettiden inden for 1 minut.

AVANCEREDE INDSTILLINGER I WEBINTERFACET

Tryk på **"ADVANCED"** øverst i webinterfacet for at få adgang til de avancerede indstillinger. Her kan du se og indstille konsollens kalibreringsdata, og du kan også opdatere firmwaren (kun på PC).





KALIBRERING

- 1. Brugeren kan ændre værdierne for offset og justering for diverse datapunkter; de nuværende offset og justerede værdier vises ud for deres individuelle felter.
- 2. Når du er færdig, skal du trykke på Apply på SETUP-siden. Den aktuelle offsetværdi viser værdien som hidtil har været indtastet. Hvis du ønsker at ændre værdien, indtaster du blot den nye værdi i det blanke felt. Værdien vil gælde så snart du har klikket på Apply -ikonet på SETUP-siden.

BEMÆRK:

Det vil normalt ikke være nødvendigt at kalibrere værdierne på nær for det relative lufttryk, som skal kalibreres til lufttrykket ved havoverfladen for at korrigere for den aktuelle højde.

SE DINE VEJRDATA I WUNDERGROUND

For at se live vejrdata i din browser (pc eller på mobil), gå til <u>http://www.wunderground.com,</u> og indtast derefter dit "Station ID" i søgefeltet. Dine vejrdata vises på næste side. Du kan også logge på din konto for at se og downloade data fra din vejrstation.



Du kan også bruge "WunderStation" app til iPad til at logge på din egen vejrstation for at se live data.



WunderStation

SE DINE VEJRDATA I WEATHERCLOUD

- 1. For at se live-data fra din vejrstation i en browser (pc eller mobil), gå til https://weathercloud. net og log på din egen konto.
- 2. Klik på view i rullermenuen Settings Tor din vejrstation.
- Klik på ikonet "Current", "Wind", "Evolution" eller "Inside" for at se live data for din vejrstation

weatherd	oud	😵 Мар	P Devices	😂 Database	Reports	Nots	ρ
My Devi hong kong	се					ad	44
C Last updated 2 mo	nths ago		Profile	 Current 	³⁸ Wind 🖉 E	volution #	Inside
Observer	jessicakccl			1			
Company			/ //	_°C	🛷 Calm	0	
Online since	January 29, 2018, 2:48 AM		2- •		(4) 1014 hPa	22 5:52 AM	A.
Followers	0		Fe	eels like =*	📥 - m		u.

OPDATERING AF FIRMWARE

Konsollen understøtter OTA-firmwareopdatering. Du kan opdatere firmwaren hvor som helst fra (hvis nødvendigt) via enhver browser på en PC koblet på dit trådløse netværk. Opdateringsfunktionen er dog ikke tilgængelig via mobil eller tablets.

Der findes to typer firmwareopdateringer; Function Firmware og System WI-FI Firmware, som du finder nederst på ADVANCED-siden.

Pro Weather Link ×		θ	-		×	
← → C ③ 不安全 192.168.1.1				☆	:	
**Wind direction:	Current offset: 0° Range: 10 ~ -10 (Default: 0°)				1	
**UV gain:	Current gain: 1 Range: 0.01 ~ 10(Default: 1.00)					
** Depends on outdoor sensor typ	be					
Function firmware version: 1.00						_ Nuværende funk
	Browse	;				Firmwareversion
	Upload					Nuværanda W/LEI
WiFi firmware version: 0.70		_				
	Browse					Firmwareversion
	Upload					

OPDATERING AF FIRMWAREN TRIN FOR TRIN

- 1. Download den nyeste version af firmware (funktion eller WI-FI) til din PC.
- Sæt konsollen i ÁP-tilstand (adgangspunkt), og tilslut pc'en til konsollen (se "OPSÆTNING AF WI-FI-FORBINDELSE" på foregående side).
- For at opdatere funktions-firmwaren skal du klikke på Browse i Function Firmwaresektionen og find filen du hentede i trin 1. For at opdatere WI-FI-firmwaren skal du klikke på Browse i WI-FI-firmware-sektionen.
- 4. Klik på Upload for at starte overføring af firmwarefilen til konsollen (du kan se hvor mange procent den har overført).
- Når konsollen har modtaget firmwarefilen, udføres opdateringen automatisk (ved 100 er opdateringen afsluttet).





6. Konsollen genstartes, når opdateringen er afsluttet.

BEMÆRK:

- Funktion og Wi-Fi-firmware kan ikke opdateres på samme tid; de skal opdateres hver for sig
- Konsollen skal være tilsluttet til strøm under hele firmwareopdateringen.
- Sørg for, at Wi-Fi-forbindelse på din PC er stabil.
- Når opdateringen starter, må du ikke betjene pc'en og konsollen.
- Under opdatering af firmware stopper konsollen med at oploade data. Den genopretter forbindelse til din Wi-Fi router og oploader data igen, når opdateringen er færdig. Hviskonsollen ikke kan oprette forbindelse til din router, skal du lukke SETUP-siden for at indstilleden igen.
- Efter firmwareopdateringen skal du muligvis indtaste Weather Underground ID ogadgangskode igen.

ANDRE INDSTILLINGER & FUNKTIONER

INDSTILLING AF UR

Konsollen er designet til at hente den lokale tid ved at synkronisere med den tildelte internettidsserver. Hvis du vil bruge den offline, kan du indstille klokkeslæt og dato manuelt. Under første opstart skal du holde **[WI-FI / SENSOR]**-tasten nede i 6 sekunder for at konsollen kommer tilbage i normal tilstand.

- 1. Hold [CLOCK SET] nede i 2 sekunder for at indstille tiden.
- 2. De forskellige indstillinger: Tidszone \rightarrow DST TIL / FRA \rightarrow Timer \rightarrow Minutter \rightarrow 12/24 timer \rightarrow År \rightarrow Måned \rightarrow Dag \rightarrow MD/DM-format \rightarrow Tidssynkronisering ON / OFF \rightarrow sprog for dage.
- 3. Tryk på [\] eller [\] for at ændre værdien. Tryk og hold tasten nede for hurtig indstilling.
- 4. Tryk på [CLOCK SET] for at gemme og forlade indstillingsfunktionen. Enheden vil automatisk gå tilbage efter 60 sekunder, hvis du ikke trykker på nogen taster.

BEMÆRK:

- I normal tilstand skal du trykke på [CLOCK SET] for at skifte mellem år og dato.
- Under indstillingen kan du trykke og holde [CLOCK SET] nede i 2 sekunder for at vende tilbagetil normal tilstand.

MÅNEFASE

Månefase vises på baggrund af klokkeslæt. dato. tidszone og Nedenstående tabel forklarer månefaseikonerne for den nordlige og sydlige halvkugle. Se venligst **ORIENTING THE 5-IN-1 SENSOR** TOWARDS SOUTH Nedenfor forklares, hvordan den placeres på den sydlige halvkugle.

Nordlige halvkugle	Månefase	Sydlige halvkugle
* * * *	Nymåne	MOON PHASE * * * *
* * *	Tilt. halvmåne	* * *
* * *	Første halvmåne	* * *
MOON PHASE * * *	Tilt. fuldmåne	MOON PHASE * * *
MOON PHASE * * *	Fuldmåne	MOON PHASE * * *
MOON PHASE * * * *	Aft. fuldmåne	MOON PHASE * * *
MOON PHASE * * * *	Anden halvmåne	MOON PHASE
MOON PHASE * * * *	Aft. halvmåne	MOON PHASE * * * *

PLACERING AF DEN TRÅDLØSE 5-I-1 SENSER PÅ DEN SYDLIGE HALVKUGLE

Den udendørs 5-IN-1 sensor er kalibreret til at pege mod nord for maksimal nøjagtighed. For brugere på den sydlige halvkugle er det dog muligt at anvende sensoren med vejrhanen pegende mod syd.

- 1. Installer den trådløs 5-i-1 sensor med vindmåleren pegende mod syd. (Se **MONTERING AF DEN TRÅDLØSE SENSOR** for nærmere detaljer.)
- 2. Mens konsollen er i normal tilstand skal du holde **[INDEX]** inde i 10 sekunder for at komme til kalibreringsfunktionen. Tryk derefter på **[INDEX]** igen, indtil ikonet "N" vises i nederste venstre hjørne af displayet for at få adgang til sensororienteringsfunktionen.
- 3. Brug [****] eller [**V**] til at skifte til den sydlige halvkugle.
- 4. Tryk på [INDEX] for at bekræfte og afslutte.

BEMÆRK:

- Ændring af indstillingen for den jordlige halvkugle ændrer automatisk retningen for månensfaser på displayet.

INDSTILLING AF ALARM

- 1. I normal tidstilstand skal du holde [ALARM]-tasten nede i 2 sekunder, indtil cifrene foralarmtidspunktet blinker.
- 2. Tryk på [[∧] eller [∨] for at ændre tidspunktet. Tryk og hold tasten nede for hurtigere atindstille tidspunktet.
- 3. Tryk på [[ALARM]-tasten igen for at indstille minutterne for alarmtidspunktet.
- 4. Tryk på [[\] eller [\] for at indstille minutterne.
- 5. Tryk på [[ALARM]-tasten for at gemme og afslutte indstillingen.

BEMÆRK:

- Når alarmen er slået til vises ikonet " 🏳 " på displayet.
- Alarmen går automatisk i gang, når du har indstillet alarmtiden.

AKTIVERING AF ALARM OG TEMPERATURVARSEL

- 1. Tryk på **[ALARM]**-tasten mens du er i normaltilstand for at vise alarmtidspunktet i 5 sekunder.
- 2. Når alarmtidspunktet vises, skal du trykke på **[ALARM]** igen for at aktivere alarmen. **Eller** Tryk på **[ALARM]**-tasten to gange for at aktivere alarmen med "varsel for islag" slået til.

↓ *	\$	\$
Alarm fra	Alarm til	Alarm med varsel for is

BEMÆRK:

Hvis udetemperaturen er under -3 ° C og varsel for islag er slået til, vil konsollen vise ikonet for islag, og gå i gang 30 minutter før det indstillede alarmtidspunkt.

Alarmen går i gang på det indstillede tidspunkt. Du stopper alarmen således:

- Alarmen stopper automatisk efter to minutter og vil gå i gang på samme tidspunkt denefterfølgende dag.
- Eller tryk på [SNOOZE] hvor alarmen vil gå i gang igen efter 5 minutter.
- Ved at holde [**SNOOZE**] nede i 2 sekunder stoppes alarmen, og vil gå i gang igen på detsamme tidspunkt den efterfølgende dag.
- Eller tryk på **[ALARM]**-tasten for at stoppe alarmen; den vil gå i gang på det samme tidspunkt denefterfølgende dag.

BEMÆRK:

- Man kan "snooze" løbende i 24 timer.
- Under snooze vil alarmikonet " 🛱 " blinke.

FUNKTION FOR TEMPERATUR/LUFTFUGTIGHED & TREND

Knappen [°C / °F] indstiller temperaturenhederne.

Trenden for temperatur og luftfugtighed viser udviklingen de kommende minutter.

Trend-pil	7	→	
Trend for temperatur og luftfugtighed	Stigende	Stabil	Faldende

BEMÆRK:

- Når indendørstemperaturen er under -40 °C, viser displayet "Lo". Hvisindendørstemperaturen er over 70 °C, viser displayet "Hi".
- Når udendørstemperaturen er under -40 °C, viser displayet "Lo". Hvisudendørstemperaturen er over 80 °C, viser displayet "Hi".

- Hvis luftfugtigheden er under 1 %, viser displayet "Lo". Hvis luftfugtigheden er over 99 %,viser displayet "HI".

KOMFORTINDIKERING

Komfortindikeringen forsøger med et grafisk symbol at vise, hvor behagelig den indendørs temperatur og luftfugtighed er.

$\overline{\mathfrak{S}}$	3	CO CO
For koldt	Komfortabelt	For varmt

BEMÆRK:

- Komfortindikeringen kan vise forskellige værdier ved samme temperatur afhængigt af luftfugtigheden.
- Der er ingen komfortindikering, når temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C.

SIGNAL FOR MODTAGELSE AF TRÅDLØST SIGNAL

1. Konsollen viser signalstyrken for den trådløse 5-i-1 sensor i displayet, som vist i tabellen nedenfor:

Intet signal	Svagt signal	Godt signal

- Hvis signalet er forsvundet og ikke er genetableret inden for 15 minutter, vises signalikonet ikke længere. Temperaturen og fugtigheden vil i så fald vise "Er" for den pågældende kanal.
- Hvis signalet ikke gendannes inden for 48 timer, vil der permanent stå "Er" i displayet. Du er nødt til at udskifte batterierne og derefter trykke på [SENSOR / WI-FI]-tasten for at parre sensoren igen.

VIS UDENDØRSKANALEN (OFUNKTION MED TILFØJELSE AF EKSTRA TEMPERATUR/ LUFTFUGTIGHEDSSENSORER)

Du kan koble op til 7 temperatur/luftfugtighedssensorer op til konsollen. Hvis du har 2 eller flere sensorer, kan du i normal tilstand trykke på **[CHANNEL]** for at skifte mellem de forskellige trådløse kanaler, eller hold **[CHANNEL]** nede i 2 sekunder for automatisk at skifte mellem de tilsluttede kanaler med 4 sekunder interval.

Tryk på **[CHANNEL]** igen for at stoppe med at skifte mellem kanalerne og vise den senest viste kanal.

VIND

OVERBLIK: VINDSTYRKE OG VINDRETNING



INDSTILLING AF ENHEDER FOR VINDSTYRKE OG VINDRETNING

- I normal tilstand skal du holde [WIND]-tasten nede i 2 sekunder: Du kan nu vælge den ønskede enhed for vindstyrke. Tryk på [∧] eller [∨] for at skifte mellem enhederne: m/s → km/h → knob → mph
- 2. Tryk på [WIND]-tasten igen for at vende tilbage til normaltilstand.

VÆLG VISNING AF VIND

I normaltilstand skal du trykke på **[WIND]**-tasten for at skifte mellem **AVERAGE** (genemsnit) og **GUST** (vindstød).

VEJRINDEKS

I sektionen for WEATHER INDEX skal du trykke på [INDEX] tasten for at se vejrindekset i denne rækkefølge: FØLES SOM \rightarrow VARMEINDEKS \rightarrow WIND CHILL \rightarrow DUGPUNKT.

FØLES SOM (FEELS LIKE):

Dette angiver, hvordan udendørstemperaturen vil føles.

HEAT INDEX (VARMEINDEKS)

Varmeindekset angives på baggrund af temperatur- og luftfugtighedsdata fra den trådløse 5-i-1-sensor, når temperaturen er mellem 27 ° C og 50 ° C.

VÆRDIER FOR VARMEINDEKS	Advarsler	Forklaring
27°C til 32°C (80°F til 90°F)	Forsigtig	Nogen risiko for hedeslag
33°C til 40°C (91°F til 105°F)	Ekstrem forsigtighed	Risiko for hedeslag og væskemangel
41°C til 54°C (106°F til 129°F)	Fare	Stor risiko for hedeslag
≥55°C (≥130°F)	Ekstrem fare	Ekstrem risiko for dehydrering og solstik

WIND CHILL (VINDAFKØLINGSFAKTOR)

Ved at kombinere temperatur og vindstyrkedata fra 5-i-1 sensoren kan vindafkølingsfaktoren angives.

DEW POINT (DUGPUNKT)

- Duggpunktet er den temperatur, hvor vanddamp i luft ved konstant barometrisk tryk kondenserer til flydende væske (dug). Det kondenserede vand kaldes for dug , når det dannes på en fast overflade.
- Dugpunktet angives på baggrund af temperatur og luftfugtihedsdata fra den trådløse 5-i-1 sensor.

VEJRPROGNOSE

Det indbyggede barometer registrerer ændringer i det atmosfæriske tryk. Baseret på de indsamlede data kan de lokale vejrforhold (inden for 30–50 km) forudsiges for de kommende 12–24 timer.

Ķ	ξ Ċ	\mathcal{O}			* *** *****
Skyfrit	Let skyet	Overskyet	Regn	Regn / storm	Snevejr

BEMÆRK:

- Nøjagtigheden af en vejrudsigt baseret på ændringer i barometrisk tryk er ca. 70%-75%.

- Vejrudsigten afspejler vejrforholdene for de næste 12-24 timer, og ikke nødvendigvisdet aktuelle vejr.
- SNOWY (SNEVEJR) vurderes ikke på baggrund af lufttrykket, men på basis afudendørstemperaturen. Når temperaturen er under -3°C, vises ikonet SNOWY i displayet.

BAROMETRISK TRYK

Det atmosfæriske tryk er det tryk, som luftmolekylerne over et givent punkt på jordoverfladen presser med. Én atmosfæres tryk er det gennemsnitlige tryk ved jordoverfladen (1013,25 mbar) Meteorologer bruger barometre til at måle det atmosfæriske tryk. Da variationer i det atmosfærisk tryk i særdeleshed påvirkes af vejret, er det muligt at forudsige vejret ved at måle ændringerne i lufttrykket.

INDSTILLINGEN AF BAROMETERENHEDEN

I normal tilstand skal du trykke på **[BARO UNIT]** for at vælge den ønskede barometerenhed: hPa \rightarrow inHg \rightarrow mmHg

SE DET ABSOLUTTE/RELATIVE BAROMETRISKE LUFTTRYK

I normal tilstand skal du holde [BARO]-tasten nede for at skifte mellem ABSOLUT/RELATIVT lufttryk.

NEDBØRSMÆNGDE

RAINFALL (NEDBØR) viser oplysninger om nedbør og nedbørsmængde over tid.

INDSTILLING AF VISNING AF NEDBØR

- 1. Hold [RAIN] nede i 2 sekunder for at indstille enhederne.
- 2. Tryk på [Λ] eller [V] for at skifte mellem mm og tommer.
- 3. Tryk på [RAIN] for at bekræfte indstillingen.

VÆLG VISNING AF NEDBØR

Tryk på [RAIN] for at skifte mellem:

- 1. HOURLY det samlede nedbør i den sidste time
- 2. DAILY det samlede nedbør fra midnat
- 3. WEEKLY det samlede nedbør i den aktuelle uge
- 4. MONTHLY- det samlede nedbør i den aktuelle kalendermåned
- 5. Total det samlede nedbør siden sidste nulstilling
- 6. Rate Nuværende nedbør for den sidste time (opdateres hver 24. sekund)

NULSTILLING AF DEN TOTALE NEDBØRSMÆNGDE

I normal tilstand skal du trykke og holde [HISTORY]-tasten nede i 2 sekunder for at nulstille nedbørsmængden.

BEMÆRK:

For at sikre korrekte data, skal du nulstille alle nedbørsdata, når du monterer din trådløse 5-i-1 sensor et andet sted.





MAX / MIN DATA

Konsollen kan registrere de akkumulerede MAX / MIN-vejrdata med et præcist tidsstempel, så du let kan gennemgå dem.

SE DEN AKKUMULEREDE MAX / MIN-VÆRDI

I normaltilstand skal du trykke på **[MAX / MIN]**-tasten for at se værdierne for MAX / MIN. Rækkefølgen er: indendørs (eller nuværende kanal) MAX temperatur \rightarrow indendørs (eller nuværende kanal) MIN temperatur \rightarrow indendørs (eller nuværende kanal) MAX-luftfugtighed \rightarrow indendørs (eller for den nuværende kanal) MIN luftfugtighed \rightarrow udendørs MAX temperatur \rightarrow udendørs MAX temperatur \rightarrow udendørs MAX luftfugtighed \rightarrow udendørs MIN luftfugtighed \rightarrow MAX gennemsnitlig vindstyrke \rightarrow MAX vindstød \rightarrow MAX relativt lufttryk \rightarrow MIN relativt lufttryk \rightarrow MAX absolut lufttryk \rightarrow MIN absolut lufttryk \rightarrow MAX relativt \rightarrow MIN FEELS LIKE \rightarrow MAX varmeindeks \rightarrow MIN varmeindeks \rightarrow MAX dagligt nedbør.

FOR AT SLETTE VÆRDIERNE FOR MAX / MIN

Hold [MAX / MIN]-tasten nede i 2 sekunder for at nulstille MAX / MIN-værdierne.

BEMÆRK:

Displayet viser også ikonet for "HISTORY" samt tid og dato for registreringen.

DATA FOR DE FOREGÅENDE 24 TIMER

Konsollen gemmer automatisk vejret for de seneste 24 timer.

- 1. Tryk på **[HISTORY]** for at tjekke vejrdata ved timens begyndelse. F.eks.: Det aktuelle klokkeslæt er 7:25 den 8. marts: i Displayet vises data fra kl. 7.00 den 8. marts.
- Tryk gentagne gange på [HISTORY] for at se ældre aflæsninger for de seneste 24 timer, f.eks. kl. 6:00 d. 8. marts, kl. 5:00 d. 8. marts, kl. 10:00 d. 7. marts, kl. 9:00 d. 7. Marts, kl.8:00 d. 7 marts.

BEMÆRK:

Displayet viser også ikonet for "HISTORY" samt tid og dato for registreringen.

INDSTILLING AF VEJRALARM

Vejrvarsling kan advare dig om visse vejrforhold. Når alarmkriterierne er opfyldt, aktiveres alarmlyden og advarselsikonet blinker i displayet.

INDSTILLING AF VARSLING

1. Tryk på **[ALERT]** for at vælge og vise den ønskede vejrvarsel i nedenstående rækkefølge:

Rækkefølge for varsler	Indstilling	Vises for	Standardværdi
Varsel for høj indendørstemperatur (nuværende kanal))	-40°C ~ 80°C	Indendørs kanaltemperatur og luftfugtighed	40°C
Varsel for lav indendørstemperatur (nuværende kanal)			0°C
Varsel for høj indendørs luftfugtighed (nuværende kanal)	1% ~ 99%		80%
Varsel for lav indendørs luftfugtighed (nuværende kanal)			40%

Varsel for høj udendørstemperatur			40°C
Varsel for lav udendørstemperatur	-40 C ~ 80 C	Udendørs	0°C
Varsel for høj udendørs luftfugtighed	4.0/ 0.00/	og luftfugtighed	80%
Varsel for lav udendørs luftfugtighed	170~9970		40%
Gennemsnitlig vindstyrke	0.1m/s ~ 50m/s	Vindretning og vindstyrke	17.2mm/h
Tab I lufttryk	1hPa ~ 10hPa	Lufttryk	3hPa
Nedbør pr. time	1mm ~ 1000mm	Nedbørsmængde	100mm

- 2. Når du har fundet den varselsværdi, som du vil ændre, skal du holde [ALERT] nede i 2 sekunder: "Alert" vil blinke, og du kan nu ændre værdien.
- 3. Tryk på [A] eller [V] for at justere værdien, eller hold tasten nede for hurtig justering.
- 4. Tryk på [ALERT] for at bekræfte den nye værdi.
- 5. Tryk på [ALARM] for at slå det pågældende varsel til eller fra.
- 6. Tryk på [ALERT] for at gå til næste varsel.



7. Tryk på en vilkårlig tast på forsiden af konsollen for at slå varsel til/fra, og gå tilbage til normal tilstand. Efter 30 sekunder uden at røre nogen taster returneres til normaltilstand.

AFBRYD VARSELSALARMEN

- Tryk på [SNOOZE] for at afbryde alarmen; ellers stopper alarmen efter 2 minutter.

BEMÆRK:

- Udløses alarmen, vil den lyde i 2 minutter, og det tilhørende advarselsikon og værdien vil blinke.
- Hvis advarselsalarmen automatisk slukkes efter 2 minutter, blinker advarselsikonet og aflæsningen stadig, indtil vejrforholdet er uden for værdien, hvor et varsel vil udløses.
- Der vil komme et nyt varsel, når værdien igen falder inden for varselsintervallet.

VEDLIGEHOLD

UDSKIFTNING AF BATTERI



RENSNING AF NEDBØRSMÅLEREN

- 1. Afmontér regnopsamleren ved at dreje den 30° mod uret.
- 2. Tag forsigtigt regnopsamleren af.
- 3. Rens og fjern eventuelt affald eller insekter.
- 4. Montér regnopsamleren, når den er rengjort og helt tør.

RENSNING AF HYGRO-TERMOSENSOREN PÅ DEN TRÅDLØSE 5-i-1 SENSOR

- 1. Fjern de 2 skruer i bunden af strålingsskjoldet.
- 2. Træk forsigtigt skjoldet af.
- 3. Fjern forsigtigt snavs eller insekter på sensorhuset (lad ikke sensorerne inde i huset blive våde!).
- 4. Rengør skjoldet med vand for at fjerne snavs eller insekter.
- 5. Saml delene igen, når de er rene og helt tørre.



BEMÆRKNINGER

- Det anbefales på det kraftigste at læse og gemme brugervejledningen. Fabrikanten ogleverandøren fralægger sig ethvert ansvar for forkerte aflæsninger, tab af data og eventuellekonsekvenser som følge af upræcise data eller aflæsninger.
- Dette produkt er kun beregnet til brug i hjemmet til at give en indikation om vejrforhold.Dette produkt må ikke bruges til medicinske formål eller til offentlig information.
- Undgå at udsætte enheden for kraftig stød, elektricitet, støv, temperatur eller fugtighed.
- Ventilationshullerne må ikke dækkes af f.eks. aviser, gardiner eller lignende.
- Nedsænk ikke enheden i vand. Hvis du spilder væske på produktet, skal du straks tørre det afmed en fnugfri klud.
- Rengør ikke apparatet med polérmidler eller ætsende væsker.
- Du må ikke modificere enhedens interne komponenter. Dette gør garantien ugyldig.
- Producenten tager ikke ansvar for skader på visse typer af træ, hvor dette produkt kanskade træets overflade. Kontakt møbelproducenten for at sikre, at produktet ikke skadertræet.
- Brug kun nye batterier. Bland ikke nye og gamle batterier.
- Apparatet må kun bruges med tilbehør, der er specificeret af producenten.
- Billederne i denne veiledning kan afvige fra det aktuelle display.
- Ved bortskaffelse af dette produkt skal det sikres, at det opsamles separat til særlig bortskaffelse.
- ADVARSEL! Eksplosionsfare hvis der isættes forkerte batterier.
- Bortskaffelse af brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Indholdet af denne vejledning må ikke gengives uden producentens tilladelse.
- Tekniske specifikationer og indhold af brugerveiledning for dette produkt kan ændres udenvarsel.
- Hvis reservedele påkræves, skal du sikre, at serviceteknikeren anvender reservedele, derer specificeret af producenten, og som har de samme egenskaber som de originale dele.Brug af ikke-godkendte dele kan føre til brand, elektrisk stød eller andre risici.
- Produktet er ikke legetøj. Bør ikke være tilgængeligt for børn eller dyr.
- Konsollen er kun beregnet til indendørs brug.
- Placér konsollen mindst 20 cm fra kroppen af mennesker eller dyr.



SPECIFIKATIONER

KONSOL	
Generelle specifikationer	
Mål (b x h x d)	136 x 168 x 24.5mm (5.4 x 6.6 x 1in)



Vægt	370g (med batterier)	
Strøm	DC 5V, 1A adapter	
Backupbatteri	CR2032, 3V knapcellebatterier	
Interval for driftstemperatur	-5°C ~ 50°C	
Wi-Fi kommunikationsstanda	rd	
Wi-Fi standard	802.11 b/g/n	
Wi-Fi driftsfrekvens:	2.4GHz	
Understøttet routersikkerhed	WPA/WPA2, ÅBEN, WEP (WEP understøtter kun hexadecimal adgangskode)	
Understøttede enheder til brugeropsætning	Indbygget Wi-Fi med AP-funktion såsom tablets, bærbare eller stationære computere: Android smartphone, Android pad, iPhone, iPad eller Windows laptop	
Anbefalet webbrowser til brugeropsætning	Webbrowsere der understøtter HTML 5, f.eks. de nyeste versioner af Chrome, Safari, Edge, Firefox eller Opera.	
Kommunikationsspecifikation	n for trådløse enheder	
Understøttede sensorer	1 Trådløs 5-i-1 udendørs sensor til vejrmålinger samt op til 7 trådløse hygro-thermo indendørssensorer	
Radiofrekvens	915 Mhz (US version) / 868 Mhz (EU eller UK version) / 917 Mhz (AU version)	
RF-transmissionsområde	150m	
Tidsrelaterede funktionsspec	ifikationer	
Visning af tid	TT: MM	
Tidsformat	12 timer AM/PM eller 24 timersur	
Datovisning	DD / MM eller MM / DD	
Tidssynkroniseringsmetode	Via en internettidsserver til at synkronisere UTC	
Sprog for ugedage	EN/TY/FR/SP/IT/NL/RU	
Tidszoner:	+13 til -12	
Sommertid	TIL/FRA	
Barometervisning og funktior BEMÆRK: Følgende oplysning	nsspecifikation er er angivet som de vises eller betjenes på konsollen.	
Barometerenheder	hPa, inHg og mmHg	
måleområde	540 – 1100 hPa (relativt indstillingsområde 930 – 1050 hPa)	
Nøjagtighed	$\begin{array}{l} (700-1100hPa\pm5hPa)/(540-696hPa\pm8hPa)\\ (20.67-32.48\ \text{inHg}\pm0.15\ \text{inHg})/(15.95-20.55\ \text{inHg}\pm0.24\\ \text{inHg})\\ (525-825\ \text{mmHg}\pm3,8\ \text{mmHg})/(405-522\ \text{mmHg}\pm6\\ \text{mmHg})\\ \text{Typisk ved 25\ ^{\circ}C} \end{array}$	
Detaljegrad	1hPa / 0.01inHg / 0.1mmHg	
VEJRPROGNOSE	Sol / Skyfrit, Let skyet, Overskyet, Regn, Regn / Storm og Snevejr	
Displayvisninger	Aktuelle	
Historiske visninger	Historiske data fra de seneste 24 timer, dagligt Max/Min	
Alarm	Alarm for ændringer i lufttryk	
Indendørs/udendørs temperaturvisning og funktionsspecifikation BEMÆRK: Følgende oplysninger er angivet som de vises eller betjenes på konsollen.		
Temperaturenheder	°C og °F	

Visningsområde	Indendørs:-40 ~ 70°C(-40 ~ 158°F), udendørs:-40 ~ 80(-40 ~ 176°F)
Nøjagtighed for indendørs temperatur	<0°C eller >40°C ± 2°C (<32°F eller >104°F ± 3.6°F) 0~40°C ±1°C (32~104°F ± 1.8°F)
Nøjagtighed for udendørs temperatur	60.1 ~ 80°C ± 0.8°C (140.2 ~ 176°F ± 1.4°F) 5.1 ~ 60°C ± 0.4°C (41.2 ~ 140°F ± 0.7°F) -19.9 ~ 5°C ± 1°C (-3.8 ~ 41°F ± 1.8°F) -40 ~ -20°C ± 1.5°C (-40 ~ -4°F ± 2.7°F)
Detaljegrad	°C / °F (1 decimal)
Displayvisninger	Aktuelle
Historiske visninger	Historiske data fra de seneste 24 timer, dagligt Max/Min
Alarm	Varsel for Høj/Lav temperatur
Visning af Indendørs/udendø	rs luftfugtighed og funktioner
BEMÆRK: Følgende oplysning	er er angivet som de vises eller betjenes på konsollen.
Enheder for luftfugtighed	%
Visningsområde	1 ~ 99%
Nøjagtighed for indendørs luftfugtighed	20~39% eller 71~90% RH ±8%RH @ 25°C (77°F) 40~70% RH ±5%RH @ 25°C (77°F)
Nøjagtighed for udendørs luftfugtighed	1 ~ 20% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F) 21 ~ 80% RH ± 3.5% RH @ 25°C (77°F) 81 ~ 99% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F)
Detaljegrad	1% nøjagtighed
Displayvisninger	Aktuelle
Historiske visninger	Historiske data fra de seneste 24 timer, Max/Min
Alarm	Alarm for høj/lav luftfugtighed
Vindhastighed og retningsvis BEMÆRK: Følgende oplysning	ning og funktionsspecifikation er er angivet som de vises eller betjenes på konsollen.
Enheder for vindhastighed	mph, m/s, km/h og knob
Målingsområde	0 – 112mph, 0–50 m/s, 0–180km/h, 0–97knots
Detaljegrad	0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1knob
Nøjagtighed	< 5m/s: +/- 0.5m/s; > 5m/s: +/- 6%
Displayvisninger	Vindstød / Gennemsnit
Historiske visninger	Historiske data fra de seneste 24 timer, Max vindstød/ gennemsnit
Alarm	Varsel for høj vindstyrke (gennemsnitlig/vindstød)
Vindretninger	16 retninger
Nedbørsmængde og funktion BEMÆRK: Følgende oplysning	sspecifikation er er angivet som de vises eller betjenes på konsollen.
Enheder for nedbør	mm og tommer
Nøjagtighed for nedbør	± 7% eller ±1 tommer
Nedbørsmængde	0 ~ 19999 mm (0 – 787,3 tommer)
Detaljegrad	0,254 mm (0,01 tommer)
Displayvisninger	Aktuel

Historiske data fra de seneste 24 timer, Max	
Pr. time / dag / uge / måned / total	
Varsel for høj nedbørsmængde	
fikation	
er er angivet som de vises eller betjenes på konsollen.	
Føles som, vindkølingsfaktor, varmeindeks og dugpunkt	
-40 ~ 50°C	
-40 – +18 °C, ved vindhastighed >4,8 km/h	
26 ~ 50°C	
-20 ~ 60°C	
Aktuel	
Historiske data fra de seneste 24 timer, Max/Min	

TRÅDLØS 5-I-1 SENSOR

Mål (b x h x d)	343.5 x 393.5 x 136mm (13.5 x 15.5 x 5.35in)
Vægt	734g (med batterier)
STRØM	3 x AA-størrelse 1.5V batterier (Lithiumbatterier anbefales)
Vejrdata	Temperatur, luftfugtighed, vindhastighed, vindretning og nedbør
RF-transmissionsområde	150m
Radiofrekvens	915Mhz (US) / 868Mhz (EU, UK) / 917Mhz (AU)
Transmissionsinterval	12 sekunder for vindhastighed og vindretningsdata24 sekunder for temperatur, luftfugtighed og nedbørsdata
Virker ved temperaturer mellem	-40 – +60 °C (-40 – +140 °F) Lithiumbatterier påkrævet



WI-FI color weather station with 5-In-1 professional sensor Model: C6070A User Manual



ABOUT THIS USER'S MANUAL



This symbol represents a warning. To ensure safe use, always adhere to the instructions described in this documentation.



This symbol is followed by a user's tip.

PRECAUTIONS



- Keep and reading the "User manual" is highly recommended. The manufacturer and supplier cannot accept
 any responsibility for any incorrect readings, export data lost and any consequences that occur should an
 inaccurate reading take place.
- This product is designed for use in the home only as indication of weather conditions. This product is not to be used for medical purposes or for public information
- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finishing for which manufacturer will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- CAUTION! risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and easily be accessible.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Technical specifications and user manual contents for this product are subject to change without notice.
- When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- The console is intended to be used only indoors.
- Place the console at least 20cm from nearby persons.
- The console shall be used with the adaptor according to product specification.
- This device is only suitable for mounting at height < 2m.
- This product is intended for use only with the adaptor provided: Manufacturer: HUAXU Electronics Factory, Model: HX075-0501000-AG-001 or HX075-0501000-AB-001.
- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards



TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION
OVERVIEW
INSTALLATION AND SETUP 3 INSTALL WIRELESS 5-IN-1 WEATHER SENSOR 3 POWERUP CONSOLE 5 PAIRING WIRELESS 5-IN-1 WEATHER SENSOR & CONSOLE 6 PAIRING ADDITIONAL WIRELESS SENSOR & CONSOLE (OPTIONAL). 6
CREATE WEATHER SERVER ACCOUNT & SETUP WI-FI CONNECTION6CREATE WEATHER UNDERGROUND ACCOUNT6CREATE WEATHERCLOUD ACCOUNT8SETUP WI-FI CONNECTION9SETUP THE WEATHER SERVER CONNECTION10ADVANCE SETTING IN WEB INTERFACE11VIEW YOUR WEATHER DATA IN WUNDERGROUND11VIEW YOUR WEATHER DATA IN WEATHERCLOUD12FIRMWARE UPDATE12
OTHER SETTING & FUNCTIONS OF THE CONSOLE13CLOCK SETTING13MOON PHASE14POINTING THE WIRELESS 5-IN-1 SENSOR TO SOUTH14SETTING ALARM TIME14ACTIVATING ALARM AND TEMPERATURE PRE-ALARM FUNCTION15TEMPERATURE / HUMIDITY FUNCTION & TREND.15COMFORT INDICATION15WIRELESS SENSOR SIGNAL RECEIVING16WIND16WEATHER FORECAST17BAROMETRIC PRESSURE17RAINFALL18MAX / MIN DATA RECORD18PAST 24 HOURS HISTORY DATA19WEATHER ALERT SETTING19
MAINTENANCE 20 BATTERY REPLACEMENT 20 CLEANING THE RAIN COLLECTOR 20 CLEANING HYGRO-THERMO SENSOR OF WIRELESS 5-IN-1 SENSOR 20
SPECIFICATION 21 CONSOLE 21 WIRELESS 5-IN-1 SENSOR 23

INTRODUCTION

Thank you for selecting Wi-fi weather station with 5-in-1 professional sensor. This system gathers and automatically uploads accurate and detailed weather data to Weather Underground and Weathercloud website - the famous weather service which allows weather observers to upload their local weather data with automated personal weather stations (PWS) - at which you can access and upload your weather data freely. This product offers professional weather observers or serious weather enthusiasts robust performance with a wide range of options and sensors. You will get your own local forecast, high/lows, totals and averages for virtually all weather variables without using a PC / Mac.

This Weather Station which transmits in / outdoor temperature, humidity, wind and rain data, which can add to a sensor array of maximum 7 units, transmits your temperature & humidity to the console. Both sensors are fully assembled and calibrated for your easy installation. They send data at a low power radio frequency to the console from up to 150m/450 feet away (line of sight).

In the console, a high-speed processor is embedded to analyze the received weather data and these realtime data can be published to <u>Wunderground.com</u> and <u>weathercloud.net</u> through your home Wi-fi router. The console can also synchronize with internet time server to keep the time and weather data time stamp of high precision. The color background LCD display shows informative weather readings with advanced features, such as high/low alert alarm, different weather index, and MAX/MIN records. With calibration and moon phase feature, this system is truly a remarkably personal yet professional weather station for your own backyard.

NOTE:

This instruction manual contains useful information on the proper use and care of this product. Please read this manual through to fully understand and enjoy its features, and keep it handy for future use.

OVERVIEW



- 1. Table stand
- 2. [SNOOZE] key
- 3. [CHANNEL] key
- 4. [HISTORY] key
- 5. [MAX / MIN] key
- 6. [WIND] key
- 7. [INDEX] key
- 8. [BARO] key
- 9. [RAIN] key

LCD DISPLAY

- 10. LCD display
- 11. [CLOCK SET] key
- 12. [ALARM] key
- 13. Wall mounting holder
- 14. [ALERT] key
- 15. **[V]** key
- 16. **[/]** key
- 17. Power jack
- 18. [12/24] key

- 19. [°C / °F] slide switch
- 20. [BARO UNIT] key
- 21. [SENSOR / WI-FI] key
- 22. [REFRESH] key
- 23. Battery compartment
- 24. [OFF/LO/HI] key
- 25. [RESET] key



WIRELESS 5-IN-1 WEATHER SENSOR

- 1. Rain collector
- 2. Balance indicator
- 3. Antenna
- 4. Wind cups
- 5. Mounting pole
- 6. Radiation shield
- 7. Wind vane
- 8. Mounting base
- 9. Mounting clamp
- 10. Red LED indicator
- 11. [RESET] key
- 12. Battery door
- 13. Screws



Display section:

- 1. Indoor / CH temperature & humidity
- 2. Weather forecast
- 3. Time, calendar & moon phase
- 4. Wind direction & speed
- 5. Outdoor temperature & humidity
- 6. Barometer
 - 7. Rainfall
- 8. Weather index

RAIN GAUGE

- 1. Rain collector
- 2. Tipping bucket
- 3. Drain holes
- 4. Rain sensor



TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR

- 1. Radiation shield Sensor casing
- 2. Temperature and humidity sensor (inside the radiation shield)



WIND SENSOR

- 1. Wind cups (anemometer)
- 2. Wind vane



INSTALLATION AND SETUP

INSTALL WIRELESS 5-IN-1 WEATHER SENSOR

Your wireless 5-IN-1 sensor measures wind-speed, wind-direction, rainfall, temperature and humidity for you. It's assembled and calibrated for your easy installation.

INSTALL BATTERIES

Unscrew the battery door at bottom of unit and insert the batteries according to the +/- polarity indicated. Screw the battery door compartment on tightly.

NOTE:

- Ensure the water tight O-ring is properly aligned in place to ensure water resistant.
- The red LED will begin flashing every 12 seconds.



ASSEMBLY THE STAND AND POLE



Install the wireless 5-IN-1 sensor in an open location with no obstructions above and around the sensor for accurate rain and wind measurement. Install the sensor with the smaller end facing the North to properly orient the wind direction vane.

Secure the mounting stand and bracket (included) to a post or pole, and allow minimum 1.5m off the ground.



POWER UP CONSOLE

Your console can pairing up with the wireless 5-IN-1 outdoor weather sensor and up to 7 optional wireless sensors. (Not included)

INSTALL THE BACKUP BATTERY



- 1. Detach the table stand.
- 2. Unscrew the console battery door screw.
- 3. Remove the battery door.
- 4. Insert a new button cell battery.
- 5. Replace the battery door and tighten the screw.

NOTE:

The backup battery can backup: Time & Date, Max/Min & Past 24 hours weather records, Alert setting values, offset value of weather data and Sensor(s) channel history. The built-in memory can backup: Router setting and Weather server setting

POWER UP THE CONSOLE

- 1. Plug the power adaptor to power up the console.
- 2. Once the console power up, all the segments of the LCD will be shown.
- 3. The console will automatically start AP mode.

NOTE:

If no display appears when power up the console. You can press **[RESET]** key by using a pointed object. If this process still not work, you can remove the backup battery and unplug the adaptor then re-power up the console again.

SET LCD DISPLAY VIEWING ANGLE

Press [Λ] or [\vee] key in normal mode to adjust LCD viewing angle to fit table stand or wall mount situation.

PAIRING WIRELESS 5-IN-1 WEATHER SENSOR & CONSOLE

After insert of batteries, the console will automatically search and connect the wireless 5-IN-1 sensor (the sensor antenna icon blinking).

Once the connection is successful, antenna icon and readings for outdoor temperature & humidity, wind speed, wind direction and rainfall will appear on the LCD.

CHANGING BATTERIES AND MANUAL PAIRING OF SENSOR

Whenever you changed the batteries of the wireless 5-IN-1 sensor, pairing must be done manually.

- 1. Change all the batteries to new ones in the sensor.
- 2. Press [SENSOR / WI-FI] key on the console.
- 3. Press [RESET] key on the wireless 5-IN-1 sensor.

PAIRING ADDITIONAL WIRELESS SENSOR(S) & CONSOLE (OPTIONAL)

This console can support up to 7 additional wireless sensor(s). You can press **[SENSOR / WIFI**] key to search the on display channel's sensor manually. Once your sensor paired up, the sensor signal strength indicator and weather reading will appear on your console display.

NOTE:

- The additional wireless sensor(s) is not included.
- This console can support different type of additional wireless sensor, e.g. soil moisture and pool sensor. Check with your retailer for more detail.

CREATE WEATHER SERVER ACCOUNT & SETUP WI-FI CONNECTION

The console can upload weather data to WUnderground and / or Weathercloud through WI-FI router. you can follow the step below to setup your device.

NOTE:

The Weather Underground and Weathercloud website are subject to change.

CREATE WEATHER UNDERGROUND ACCOUNT

1. In <u>https://www.wunderground.com</u> click the "Join" on the top right corner to open the registration page. Follow the instructions to create your account.



NOTE:

Use the valid email address to register your account.

2. After you have created your account and completed the Email validation, please go back to the WUndergound web page. Click the "More " on the top to open the drop-down menu and click "Add Weather Station".


Follow their instruction to enter your station information, in the Step 2, enter a name for your weather station, then choose "Other" in "Station Hardware" section. Once you have completed, click "Submit" to create your station ID and key.

continue ization:
continue ization:
ization:
ization:
ization:
ization:
SID: 🖤
e Type:
op (composite-shingles)

4. Jot down Your "Station ID" and "Station key" for the further setup step.



CREATE WEATHERCLOUD ACCOUNT

1. In <u>https://weathercloud.net</u> enter your information in "Join us today" section, then follow the instructions to create your account.



NOTE:

Use the valid email address to register your account.

Sign in weathercloud and then you will go the "Devices" page, click "+ New" to create new device.



 Enter all the information in Create new device page, for the Model* selection box select the "W100 Series" under "CCL" section. for the Link type* selection box select the "Pro Weather Link", Once you have completed, click Create.

Create new	device				< Back
Basic information			Location		
Name *	My device		Country *	Select country *	
Model *	Select model •		State / Province *	Select state / province *	
Link type *	Select link type		City *		
Website	www.example.com		Time zone *	(UTC+00:00) UTC *	
Description				Get coordinates	
			Latitude *		
		11	Longitude *		
			Altitude	0	m
			Height	0	m
					V Create

4. Jot down your ID and key for the further setup step.

🔎 Link devi	се	
The link details for your	r device WT_station are provided below	Γ.
Weathercloud ID		
*****	<u>(</u>	
Кеу		
1234567890ABCDEFGH	IJKLMNOPQRSTU	

SETUP WI-FI CONNECTION

1. When you first power up the console, or press and hold the **[WI-FI / SENSOR]** key for 6 seconds in normal mode, the console LCD will show "AP" and " 奈 " icon to signify that it has entered AP (access point) mode, and is ready for WI-FI settings.



- 2. Use the smart phone, tablet, or computer to connect to the console through WI-FI.
- 3. In PC / Mac choose WiFi network settings or In Android / iOS choose setting → WI-FI to select the console's SSID: *PWS-XXXXXX* in the list and it will need several second to connect.

PWS-XXXXXX Option Other people might be able to see info you send over this network Connect automatically Connect Network settings Image: Connect settings					
Connect Connect	PWS-2 Open Other j send o	XXXXXX people might be ver this network	able to s	see info you	1
Network settings			(Connect	L
	Network set	tings			

Wi-Fi	i	▼ ▲ ■ 00:25
	On	•
•	PWS-XXXXXX Connected, no Internet	
₹.	autofamily	
₹ i	pui	
The second secon	JMTNET	
₩.	tonyp	
$\overline{\Psi}_{0}$	LAVENDER_ASUS	
$\overline{\Psi}_{0}$	CTM-WIFI-AUTO	
w.	mollymole	
$\overline{\Psi}_{0}$	Linksys02060	
.	^{ROY} O	

PC WI-FI network interface

Android WI-FI network interface

 Once connected, enter the following IP address into your internet browser's address bar, to access the console's web interface:

http://192.168.1.1

NOTE :

- Some browsers will treat 192.168.1.1 as a search, so make sure you include http:// header.
- Recommended browsers, such as the latest version of Chrome, Safari, Edge, Firefox or Opera.

SETUP THE WEATHER SERVER CONNECTION

Enter the following information into the below web interface "SETUP" page. If you choose not to use <u>Wunderground.com</u> or <u>Weathercloud.net</u>, leave the check boxes unchecked.



NOTE:

- When WI-FI setup is complete, your PC / Mac or mobile will resume your default WI-FI connection.
- During AP mode, you can press and hold the **[WI-FI / SENSOR]** key for 6 seconds to stop AP mode and the console will restore your previous setting.

WI-FI CONNECTION STATUS

Below is the WI-FI icon status on the console LCD:

((i•	×	
Stable: Console is in	Flashing: Console is trying to	Flashing: Console currently in
connection with WI-FI router	connect to WI-FI router	Access Point (AP) mode

TIME SERVER CONNECTION STATUS

After the console has connected to the internet, it will attempt to connect to the internet time server to obtain the UTC time. Once the connection succeeds and the console's time has been updated, the "**SYNC**" icon will appear on the LCD.



Time zone: To display the time of your time-zone, change the time zone in CLOCK setting mode from '00' (default) to your time zone (e.g.08 for Hong Kong).

- 1. Press and hold [CLOCK SET] key for 2s to enter time setting mode.
- 2. Press [\land] or [\lor] key to enter your time zone, then press and hold [**CLOCK SET**] key to confirm and exit. Please refer to CLOCK SETTING session of manual for details of other

setting for the console.

The time will automatically synchronize Internet time server at 12:00AM and 12:00PM per day. Also you can press the **[REFRESH]** key to get the internet time manually within 1 minute.

ADVANCE SETTING IN WEB INTERFACE

Press **"ADVANCED"** key at the top of web interface to enter the advance setting page, this page allow you to set and view the calibration data of the console, also you can update the firmware in here (Only available in PC / Mac platform).



Advanced page

CALIBRATION

- 1. User may enter or change the offset and gain values for different measurement parameters while current offset and gain values are shown next to their corresponding boxes.
- 2. Once completed, press Apply in the SETUP page

The current offset value will show the previous value that you entered, if you want to change, just input the new value in the blank, the new value will valid once you press Apply icon in SETUP page.

NOTE:

Calibration of most parameter is not required, with the exception of Relative Pressure, which must be calibrated to sea-level to account for altitude effects.

VIEW YOUR WEATHER DATA IN WUNDERGROUND

To view your weather station live data in a web browser (PC / Mac or mobile version), please visit <u>http://www.wunderground.com</u>, and then enter your "Station ID" in the searching box. Your weather data will show up on the next page. You can also login your account to view and download the recorded data of your weather station.



You can also check Weather Underground web site to learn more about their mobile App for Android and iOS.

VIEWING YOUR WEATHER DATA IN WEATHERCLOUD

- 1. To view your weather station live data in a web browser (PC / Mac or mobile version), please visit <u>https://weathercloud.net</u> and sign in your own account.
- 2. Click the View icon inside the Settings pull down menu of your station.

	weather cloud		👫 Home	🔮 Мар	P Devices	曼 Database	🖹 Reports	🛃 Plots 🔎
/ou	r devices							+ New
Status	Name	Model	Location	Pictures				
0	February 14, 2020, 1:37 AM	Ci W	♥Hk 5'1"N 9'11"E 10.5 m			0 followers 8 views	У	Settings -
0	February 14, 2020, 1:45 AM	Ci W	♥ HONG KONG 7' 55' N 0' 20' E 0.0 m			0 followers 2 views	@ 0	Show on map
-	101.1.10	First Official	9 HONG KONG			0 followers	Ģ	Dashboard

 Click "Current", "Wind", "Evolution" or "Inside" icon to view the live data of your weather station.

weatherd	loud	😢 Мар	Tevices	😂 Database	Reports	N Plots	ρ
My Dev hong kong & Last updated 2 mg	ICE		Profile	O Current	98• Wind 🗠 E	dil Evolution #	«
Observer Company Online since Followers	jessicakoci January 29, 2018, 2:48 AM O)	°C eels like -°	✓ Calm (i) 1014 hPa ● - m	© ☆ 5:52 AM ☆ 7:09 PM	

FIRMWARE UPDATE

The console supports OTA firmware update capability. Its firmware may be updated over the air anytime (whenever necessary) through any web-browser on a PC / Mac with WI-FI connectivity. Update function, however, is not available through mobile/smart devices. Two types of firmware updates are available, namely Function Firmware and System WI-FI Firmware, and are located at the bottom of ADVANCED page.

Pro Weather Link ×	θ	-		×	
← → C ③ 不安全 192.168.1.1			☆	1	
**Wind direction: Current offset: 0" Range: 10 ~ -10 (Default: 0°)				^	
**UV gain: Current gain: 1 Range: 0.01 ~ 10(Default: 1.00)					
** Depends on outdoor sensor type					
Function firmware version: 1.00					 Current Function firmware version
Brow	se				
Uploa	ad				Current WI-FI
Brow	se ad				firmware version

FIRMWARE UPDATE STEP

- 1. Download the latest version firmware (function or WI-FI) to your PC / Mac.
- Set the Console into AP (access point) mode then connect the PC / Mac to the console (ref to "SETUP WI-FI CONNECTION" section in previous page).
- 3. To update the Function firmware, click the Browse in Function firmware section and browse to the location of the file you download in step 1. To update the WI-FI firmware, click the Browse in WI-FI firmware section.
- 4. Click the corresponding Upload to start transfer the firmware file to console (indicated by a transfer completion %).
- 5. Once the console received the firmware file, it executes the update automatically as indicated by the update progress on display (i.e. 100 is completion).





6. The console will restart once the update completed.

NOTE:

- Function and WI-FI firmware cannot be updated at the same time, you need to update one by one.
- Please keep connecting the power during the firmware update process.
- Please make sure your PC / Mac's WI-FI connection is stable.
- When the update process start, do not operate the PC / Mac and console.
- During firmware update the console will stop upload data. It will reconnect to your WI-FI router and upload the data again once the update success. If the console cannot connect to your router, please end the SETUP page to setup again.
- After the firmware updates, user might need to input the Weather Underground ID and password again.

OTHER SETTING & FUNCTIONS OF THE CONSOLE

CLOCK SETTING

This console is designed to obtain the local time by synchronize with the assigned internet time server. If you want to use it offline, you can set the time and date manually. During the first time startup, press and hold the **[WI-FI / SENSOR]** key for 6 seconds and let the console back to normal mode.

- 1. In normal mode, press and hold [CLOCK SET] key for 2 seconds to enter setting.
- 2. The setting sequence: Time Zone \rightarrow DST ON/OFF \rightarrow Hour \rightarrow Minute \rightarrow 12/24 hour format \rightarrow Year \rightarrow Month \rightarrow Day \rightarrow M-D/D-M format \rightarrow Time sync ON/OFF \rightarrow weekday Language.
- 3. Press [Λ] or [\vee] key to change the value. Press and hold the key for quick-adjust.
- 4. Press [CLOCK SET] key to save and exit the setting mode, or the unit will automatically exit the setting mode 60 seconds later without pressing any key.

NOTE:

- In normal mode, press [CLOCK SET] key to switch between year and date display.
- During the setting, you can press and hold [CLOCK SET] key for 2 seconds to back to normal model.

MOON PHASE

The moon phase is determined by the time, date and time zone. The following table explains the moon phase icons of the Northern and Southern hemispheres. Please refer to **ORIENTING THE 5-IN-1 SENSOR TOWARDS SOUTH** section about how to setup for the Southern hemispheres.

Northern hemisphere	Moon Phase	Southern hemisphere
MOON PHASE * * * *	New Moon	MOON PHASE * * * *
* * * *	Waxing Crescent	MOON PHASE * * * *
MOON PHASE * * * *	First quarter	MOON PHASE * * * *
MOON PHASE	Waxing Gibbous	MOON PHASE * * * *
MOON PHASE * * * *	Full Moon	MOON PHASE
MOON PHASE * • • * *	Waning Gibbous	MOON PHASE
* * *	Third quarter	MOON PHASE * * * *
* * *	Waning Crescent	MOON PHASE * * * *

POINTING THE WIRELESS 5-IN-1 SENSOR TO SOUTH

The outdoor 5-IN-1 sensor is calibrated to point to North for the maximum accuracy. However, for the user's convenience (e.g. users in the Southern hemisphere), it is possible to use the sensor with the wind vane pointing to South.

- 1. Install the 5-IN-1 wireless sensor with its wind meter end pointing to South. (Please refer to **INSTALLATION OF THE WIRELESS SENSOR** for mounting details)
- In normal mode of the console, press and hold [INDEX] key for 10 seconds to enter into the calibration mode, then press [INDEX] key again until the "N" icon appears on the left botton corner of the LCD to enter into the sensor orientation mode
- 3. Use $[\Lambda]$ or [V] key to change to lower part (Southern Hemisphere).
- 4. Press [INDEX] key to confirm and exit.

NOTE:

- Changing the hemisphere setting will automatically switch the direction of the moon phase on the display.

SETTING ALARM TIME

- 1. In normal time mode, press and hold **[ALARM]** key for 2 seconds until the alarm hour digit flashes to enter alarm time setting mode.
- 2. Press [Λ] or [V] key to change the value. Press and hold the key for quick-adjust.
- 3. Press [ALARM] key again to step the setting value to Minute with the Minute digit flashing.
- 4. Press [A] or [V] key to adjust the value of the flashing digit.
- 5. Press [ALARM] key to save and exit the setting.

NOTE:

- In alarm mode, the " \bigtriangleup " icon will display on the LCD.
- The alarm function will turn on automatically once you set the alarm time.

ACTIVATING ALARM AND TEMPERATURE PRE-ALARM FUNCTION

- 1. In normal mode, press [ALARM] key to show the alarm time for 5 seconds.
- 2. When the alarm time displays, press [ALARM] key again to activate the alarm function.
 - Or press [ALARM] key twice to activate the alarm with ice pre-alarm function.

\bigcirc *	\$	\$
Alarm off	Alarm on	Alarm with ice-alert

NOTE:

Once the ice pre-alert activates, the pre-set alarm will sound and ice-alert icon will flash 30 minutes earlier if the outdoor temperature is below -3°C.

When clock reach the alarm time, alarm sound will start.

Where it can be stopped by following operation:

- Auto-stop after 2 minutes alarming if without any operation and the alarm will activate again in the next day.
- By pressing [SNOOZE] key to enter snooze that the alarm will sound again after 5 minutes.
- By pressing and hold **[SNOOZE]** key for 2 seconds to stop the alarm and will activate again in the next day
- By pressing [ALARM] key to stop the alarm and the alarm will activate again in the next day.

NOTE:

- The snooze could be used continuously in 24 hours.
- During the snooze, the alarm icon " \bigtriangleup " will keep flashing.

TEMPERATURE / HUMIDITY FUNCTION & TREND

Use the [°C / °F] slide switch to select the temperature display unit.

The temperature / humidity trend indicator shows the trends of changes in the forthcoming few minutes.

Arrow indicator	۲	+	7
Temperature / Humidity trend	Rising	Steady	Falling

NOTE:

- When indoor temperature is below -40°C, the LCD will display "Lo". If temperature is above 70°C, LCD will display "HI".
- When outdoor temperature is below -40°C, the LCD will display "Lo". If temperature is above 80°C, LCD will display "HI".
- When humidity is below 1%, LCD will display "Lo". If humidity is above 99%, LCD will display "HI".

COMFORT INDICATION

The comfort indication is a pictorial indication based on indoor air temperature and humidity in an attempt to determine comfort level.

8	0	⁶⁰
Too cold	Comfortable	Too hot

NOTE:

- Comfort indication can vary under the same temperature, depending on the humidity.

- There is no comfort indication when temperature is below 0°C (32°F) or over 60°C (140°F).

WIRELESS SENSOR SIGNAL RECEIVING

1. The console display signal strength for the wireless 5-IN-1 sensor, as per table below:

No signal	Weak signal	Good signal

- If the signal has discontinued and does not recover within 15 minutes, the signal icon will disappear. The temperature and humidity will display "Er" for the corresponding channel.
- If the signal does not recover within 48 hours, the "Er" display will become permanent. You
 need to replace the batteries and then press [SENSOR / WI-FI] key to pair up the sensor
 again.

VIEW THE OUTDOOR CHANNEL (OPTIONAL FEATURE WITH ADD ON EXTRA THERMAL HYGRO SENSORS)

This console is capable to pair with a wireless 5-IN-1 sensor and up to 7 wireless thermal-hygro sensors. If you have 2 or more sensors, you can press [CHANNEL] key to switch between different wireless channels in normal mode, or press and hold [CHANNEL] key for 2 seconds to toggle auto-cycle mode to display the connected channels at 4 seconds interval. During auto-cycle mode, press [CHANNEL] key to stop auto cycle and display the current channel.

WIND

WIND SPEED AND DIRECTION SECTION OVERVIEW



TO SET THE WIND SPEED UNIT AND DIRECTION DISPLAY FORMAT

- In normal mode, press and hold [WIND] key for 2 seconds to enter into wind speed unit mode and the unit will flash. Press [∧] or [∨] key to change the wind speed unit in this sequence: m/s → km/h → knots → mph
- 2. Press [WIND] key again to return to normal mode.

TO SELECT THE WIND DISPLAY MODE

In normal mode, press [WIND] key to switch between AVERAGE and GUST wind speed.

WEATHER INDEX

At the WEATHER INDEX section, you can press [INDEX] key to view the weather index in this sequence: FEELS LIKE \rightarrow HEAT INDEX \rightarrow WIND CHILL \rightarrow DEWPOINT.

FEELS LIKE

The feels like temperature index determine how the outdoor temperature that people actually feel.

HEAT INDEX

The heat index, which is determined by the wireless 5-IN-1 sensor's temperature & humidity data, when the temperature is between $27^{\circ}C$ ($80^{\circ}F$) and $50^{\circ}C$ ($120^{\circ}F$).

· · ·	· · ·	
Heat Index range	Warning	Explanation
27°C to 32°C (80°F to 90°F)	Caution	Possibility of heat exhaustion
33°C to 40°C (91°F to 105°F)	Extreme Caution	Possibility of heat dehydration
41°C to 54°C (106°F to 129°F)	Danger	Heat exhaustion likely
≥55°C (≥130°F)	Extreme Danger	Strong risk of dehydration / sun stroke

WIND CHILL

A combination of the wireless 5-IN-1 sensor's temperature and wind speed data determines the current wind chill factor. Wind chill number are always lower than the air temperature for wind values where the formula applied is valid (i.e. due to limitation of formula, actual air temperature higher than 10°C with wind speed below 9km/h may result in erroneous wind chill reading).

DEW POINT

- The dew point is the temperature below which the water vapor in air at constant barometric pressure condenses into liquid water at the same rate at which it evaporates. The condensed water is called *dew* when it forms on a solid surface.
- The dew point temperature is determined by the temperature & humidity data from wireless 5-IN-1 sensor.

WEATHER FORECAST

The built-in barometer can notice atmosphere pressure changes. Based on the data collected, it can predict the weather conditions in the forthcoming 12~24 hours within a 30~50km (19~31 miles) radius.



NOTE:

- The accuracy of a general pressure-based weather forecast is about 70% to 75%.
- The weather forecast is reflecting the weather situation for next 12~24 hours, it may not necessarily reflect the current situation.
- The **SNOWY** weather forecast is not based on the atmospheric pressure, but based on the temperature of outdoor. When the temperature is below -3°C (26°F), the **SNOWY** weather icon will be displayed on the LCD.

BAROMETRIC PRESSURE

The atmospheric pressure is the pressure at any location of the earth caused by the weight of the column of air above it. One atmospheric pressure refers to the average pressure and gradually decreases as altitude increases. Meteorologists use barometers to measure atmospheric pressure. Since variation in atmospheric pressure greatly affected by weather, it is possible to forecast the weather by measuring the changes in pressure.



TO SET THE BAROMETER UNIT

In normal mode, press [BARO UNIT] key to change the barometer unit in this sequence: hPa \rightarrow inHg \rightarrow mmHg

TO VIEW THE ABSOLUTE / RELATIVE BAROMETRIC READING

In normal mode, press [BARO] key to switch between ABSOLUTE / RELATIVE barometric reading.

RAINFALL

The **RAINFALL** section shows the rainfall and rain rate information



TO SET THE RAINFALL UNIT

- 1. Press and hold [RAIN] key for 2 seconds to enter unit setting mode.
- 2. Press [\] or [\] key to toggle the rainfall unit between mm and in.
- 3. Press [RAIN] key to confirm and exit the setting.

TO SELECT THE RAINFALL DISPLAY MODE

Press [RAIN] key to toggle between:

- 1. HOURLY the total rainfall in the past hour
- 2. DAILY the total rainfall from midnight
- 3. WEEKLY the total rainfall of the current week
- 4. MONTHLY- the total rainfall of the current calendar month
- 5. Total the total rainfall since the last reset
- 6. Rate Current rainfall rate in past an hour (Update every 24 seconds)

TO RESET THE TOTAL RAINFALL RECORD

In normal mode, press and hold [HISTORY] key for 2 seconds to reset all the rainfall record.

NOTE:

To ensure correct data, please reset all the rainfall record when you reinstall your wireless 5-IN-1 sensor to other location

MAX / MIN DATA RECORD

The console can record the accumulated MAX / MIN weather data with the corresponding time stamp for you to easy review.

TO VIEW THE ACCUMULATED MAX / MIN

In normal mode, press **[MAX / MIN]** key to check MAX/MIN records. The display sequence is: indoor (or current channel) MAX temperature \rightarrow indoor (or current channel) MIN temperature \rightarrow indoor (or current channel) MIN humidity \rightarrow outdoor MAX temperature \rightarrow outdoor MIN temperature \rightarrow outdoor MAX temperature \rightarrow outdoor MIN temperature \rightarrow MIN relative pressure \rightarrow MAX average wind speed \rightarrow MAX gust \rightarrow MAX relative pressure \rightarrow MIN relative pressure \rightarrow MAX absolute pressure \rightarrow MIN absolute pressure \rightarrow MAX FEELS LIKE \rightarrow MIN FEELS LIKE \rightarrow MIN heat index \rightarrow MIN heat index \rightarrow MAX wind chill \rightarrow MIN wind chill \rightarrow MAX dew point \rightarrow MAX daily rainfall.

TO CLEAR THE MAX/MIN RECORDS

Press and hold **[MAX / MIN]** key for 2 seconds to reset the MAX/MIN records of specify weather display section.

NOTE:

The LCD will also display the "HISTORY" icon, data records time & date.

PAST 24 HOURS HISTORY DATA

The console automatically stores the weather data of the past 24 hours.

- 1. Press [**HISTORY**] key to check the beginning of the current hour's weather data, e.g. the current time is 7:25 am, March 8, the display will show the data of 7:00am, March 8.
- 2. Press [HISTORY] key repeatedly to view older readings of the past 24 hours, e.g. 6:00am (Mar 8), 5:00am (Mar 8), ..., 10:00am (Mar 7), 9:00am (Mar 7), 8:00am (Mar 7)

NOTE:

The LCD will also display the "HISTORY" icon, history data records with time & date.

WEATHER ALERT SETTING

Weather Alert can alert you of certain weather conditions. Once the alert criterion is met, the alarm sound will activate and the LCD's alert icon will flash.

TO SET ALERT

1. Press [ALERT] to select and display the desired weather alert reading in the sequence below:

Alert reading Sequence	Setting Range	Display Section	Default Value
Indoor Temperature High Alert (current channel)	40°C ~ 80°C		40°C
Indoor Temperature Low Alert (current channel)	-40 C ~ 80 C	Indoor / CH	0°C
Indoor Humidity High Alert (current channel)	1% ~ 00%	temperature & humidity	80%
Indoor Humidity Low Alert (current channel)	170 ~ 9970		40%
Outdoor Temperature High Alert	40°C ~ 80°C		40°C
Outdoor Temperature Low Alert	-40 C ~ 80 C	Outdoor temperature &	0°C
Outdoor Humidity High Alert	$1\% \sim 0.0\%$	humidity	80%
Outdoor Humidity Low Alert	1 /0 /2 99 /0		40%
Average Wind Speed	0.1m/s ~ 50m/s	Wind direction & speed	17.2mm/h
Pressure Drop	1hPa ~ 10hPa	Barometer	3hPa
Hourly Rainfall	1mm ~ 1000mm	Rainfall	100mm

- 2. Under the current alert reading, press and hold [ALERT] key for 2 seconds to enter alert setting and the alert reading will flash.
- 3. Press [Λ] or [V] key to adjust the value or press and hold the key to change rapidly.
- 4. Press [ALERT] key to confirm the value.
- 5. Press [ALARM] key to toggle the regarding alert on / off.
- 6. Press [ALERT] key to step to next alert reading.





7. Press any key on the front side to save alert on /off status and back to normal mode, or it will automatically back to normal mode after 30 seconds without pressing any key.

TO SILENCE THE ALERT ALARM

Press [**SNOOZE**] key to silence the alert alarm or let the alarm automatically turn off after 2 minutes.

NOTE:

- Once the alert is triggered, the alarm will sound for 2 minutes and the related alert icon and readings will flash.
- If the alert alarm is automatically off after 2 minutes, the alert icon and readings will still keep flash until the weather reading is out of the alert range.
- The weather alert will sound again when the weather readings falls into the alert range again.

MAINTENANCE



BATTERY REPLACEMENT

If the low battery indicator " \square " displayed in OUT or CH section, it indicates that the current channel wireless or outdoor 5-in-1 sensor battery power is low. You should replace all the batteries in the current channel sensor at once.

CLEANING THE RAIN COLLECTOR

- 1. Unscrew the rain collector by turning it 30° anti-clockwise.
- 2. Gently remove the rain collector.
- 3. Clean and remove any debris or insects.
- 4. Install the collector when it is clean and fully dried.

CLEANING HYGRO-THERMO SENSOR OF WIRELESS 5-IN-1 SENSOR

- 1. Remove the 2 screws at the bottom of the radiation shield.
- 2. Gently pull out the shield.
- 3. Carefully remove any dirt or insects on the sensor casing (do not let the sensors inside get wet).
- 4. Clean the shield with water to remove any dirt or insects.
- 5. Install all the parts back when they are clean and fully dried.





SPECIFICATIONS

CONSOLE

General Specification	
Dimensions (W x H x D)	168 x 136 x 24.5mm (6.6 x 5.4 x 1in)
Weight	370g (with batteries)
Main power	DC 5V, 1A adaptor
Backup battery	CR2032, 3V batteries
Operating temperature range	-5°C ~ 50°C
Wi-fi Communication Specifi	cation
Wi-fi standard	802.11 b/g/n
Wi-fi operating frequency :	2.4GHz
Supported router security type	WPA/WPA2, OPEN, WEP (WEP only support Hexadecimal pressword)
Supported device for setup UI	Built-in WI-FI with AP mode function smart devices, laptops e.g.: Android smart phone, Android pad, iPhone, iPad or PC/ Mac computer.
Recommended web browser for setup UI	Web browsers that support HTML 5, such as the latest version of Chrome, Safari, Edge, Firefox or Opera.
Wireless Sensor side Comm	unication Specification
Support sensors	1 Wireless 5-in-1 weather outdoor sensor and up to 7 Wireless hygro-thermo indoor sensors
RF frequency	915Mhz (US version) / 868Mhz (EU or UK version) / 917Mhz (AU version)
RF transmission range	150m
Time Related Function Speci	fication
Time display	HH: MM
Hour format	12hr AM / PM or 24 hr
Date display	DD / MM or MM / DD
Time synchronize method	Through Internet time server to synchronize the UTC
Weekday languages	EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU
Time Zone	+13 ~ -12 hour
DST	ON / OFF
Barometer Display & Function Note: The following details are	n Specification listed as they are displayed or operate on the console.
Barometer unit	hPa, inHg and mmHg
Measuring range	540 ~ 1100hPa
Accuracy	(700 ~ 1100hPa ± 5hPa) / (540 ~ 696hPa ± 8hPa) (20.67 ~ 32.48inHg ± 0.15inHg) / (15.95 ~ 20.55inHg ± 0.24inHg) (525 ~ 825mmHg ± 3.8mmHg) / (405 ~ 522mmHg ± 6mmHg) Typical at 25°C (77°F)
Resolution	1hPa / 0.01inHg / 0.1mmHg
Weather forecast	Sunny / Clear, Slightly Cloudy, Cloudy, Rainy, Rainy / Stormy and Snowy
Display modes	Current
Memory modes	Historical data of past 24 hours, daily Max / Min
Alarm	Pressure change alert

Indoor / Outdoor Temperatur Note: The following details are	e Display & Function Specification listed as they are displayed or operate on the console.
Temperature unit	°C and °F
Indoor Accuracy	<0°C or >40°C ± 2°C (<32°F or >104°F ± 3.6°F) 0~40°C ±1°C (32~104°F ± 1.8°F)
Outdoor Accuracy	5.1 ~ 60°C ± 0.4°C (41.2 ~ 140°F ± 0.7°F) -19.9 ~ 5°C ± 1°C (-3.8 ~ 41°F ± 1.8°F) -40 ~ -20°C ± 1.5°C (-40 ~ -4°F ± 2.7°F)
Resolution	°C / °F (1 decimal place)
Display modes	Current
Memory modes	Historical data of past 24 hours, daily Max / Min
Alarm	Hi / Lo temperature alert
Indoor / Outdoor Humidity Di Note: The following details are	isplay & Function Specification listed as they are displayed or operate on the console.
Humidity unit	%
Indoor Accuracy	20~39% or 71~90% RH ±8%RH @ 25°C (77°F) 40~70% RH ±5%RH @ 25°C (77°F) Other range > ±8%RH
Outdoor Accuracy	1 ~ 20% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F) 21 ~ 80% RH ± 3.5% RH @ 25°C (77°F) 81 ~ 99% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F)
Resolution	1%
Display modes	Current
Memory modes	Historical data of past 24 hours, Max / Min
Alarm	Hi / Lo Humidity Alert
Wind Speed & Direction Disp Note: The following detail are I	Ilay and Function Specification isted as they are displayed or operate on the console.
Wind speed unit	mph, m/s, km/h and knots
Wind speed display range	0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97knots
Resolution	0.1mph, 0.1m/s, 0.1km/h, 0.1knots
Speed accuracy	< 5m/s: ±0.5m/s; > 5m/s: ±6% (whichever is greater)
Display mode	Gust / Average
Memory modes	Historical Data of past 24 hours, Max Gust / Average
Alarm	Hi Wind Speed Alert (Average / Gust)
Wind direction resolutions	16 directions
Rain Display & Function Spe Note: The following details are	cification listed as they are displayed or operate on the console.
Unit for rainfall	mm and in
Accuracy for rainfall	± 7% or 1 tip
Range of rainfall	0 ~ 19999mm (0 ~ 787.3 in)
Resolution	0.254mm (0.01in)
Display modes	Current
Memory modes	Historical Data of the past 24 hours, Max
Rainfall display mode	Hourly / Daily / Weekly / Monthly / Total rainfall
Alarm	Hi Daily Rainfall Alert
Weather Index Display & Fun	ction Specification

Note: The following details are listed as they are displayed or operate on the console

Weather index mode	Feels like, Wind Chill, Heat Index and Dew point
Feels like range	-40 ~ 50°C
Wind chill range	-40 ~ 18°C, wind speed >4.8km/h
Heat index range	26 ~ 50°C
Dew point range	-20 ~ 60°C
Display modes	Current
Memory modes	Historical Data of past 24 hours, Max / Min

WIRELESS 5-IN-1 SENSOR

Dimensions (W x H x D)	343.5 x 393.5 x 136mm (13.5 x 15.5 x 5.35in)
Weight	734g (with batteries)
Main power	3 x AA size 1.5V batteries
	(Lithium batteries recommended)
Weather data	Temperature, Humidity, Wind speed, Wind direction and Rainfall
RF transmission range	150m
RF frequency	915Mhz (US) / 868Mhz (EU, UK) / 917Mhz (AU)
Transmission interval	 12 seconds for wind speed and wind direction data
	 24 seconds for temperature, humidity and rain data
Operating range	-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) Lithium batteries required



WLAN-Farbwetterstation mit professionellem 5-in-1-Sensor Modell: C6070A Benutzerhandbuch



INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG	. 1
ÜBERSICHT	. 1 . 1 . 2 . 2
INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME	.3 .3 .5 .6
WETTERSERVER-ACCOUNT ERSTELLEN & WLAN-VERBINDUNG EINRICHTEN WEATHER-UNDERGROUND-ACCOUNT ERSTELLEN WEATHERCLOUD-ACCOUNT ERSTELLEN EINRICHTEN DER WLAN-VERBINDUNG DIE VERBINDUNG ZUM WETTERSERVER HERSTELLEN VOREINSTELLUNG IN DER WEBOBERFLÄCHE IHRE WETTERDATEN IM WUNDERGROUND ANSEHEN ANZEIGEN IHRER WETTERDATEN IN WEATHERCLOUD FIRMWARE-UPDATE	. 6 . 8 . 9 10 11 12 12 12
ANDERE EINSTELLUNGEN & FUNKTIONEN DER KONSOLE UHR-EINSTELLUNG MOON PHASE AUSRICHTUNG DES DRAHTLOSEN 5-IN-1-SENSORS NACH SÜDEN EINSTELLUNG DER ALARMZEIT AKTIVIERUNG DER ALARM- UND TEMPERATURVORALARMFUNKTION TEMPERATUR / LUFTFEUCHTIGKEITS-FUNKTION & -TREND KOMFORTANZEIGE DRAHTLOSER SENSOR-SIGNALEMPFANG WIND WETTERINDEX WETTERVORHERSAGE LUFTDRUCK REGENFALL MAX / MIN DATENSATZ VERLAUFSDATEN DER LETZTEN 24 STUNDEN WETTERALARM-EINSTELLUNG	14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20
WARTUNG	21 21 21 21
VORSICHTSMASSNAHMEN	22
SPEZIFIKATION	22 22 25

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für eine WLAN-Wetterstation mit 5-in-1-Profisensor entschieden haben. Dieses System sammelt und lädt automatisch genaue und detaillierte Wetterdaten auf die Weather-Undergroundund Weathercloud-Website - den berühmten Wetterdienst, der es Wetterbeobachtern ermöglicht, ihre lokalen Wetterdaten mit automatisierten, persönlichen Wetterstationen (PWS) hochzuladen - auf denen Sie Ihre Wetterdaten frei abrufen und hochladen können. Dieses Produkt bietet professionellen Wetterbeobachtern oder ernsthaften Wetterliebhabern robuste Leistung mit einer Vielzahl an Optionen und Sensoren. Sie erhalten Ihre eigene lokale Prognose, MAX-/ MIN-Werte, Summen und Mittelwerte für nahezu alle Wettervariablen ohne PC.

Diese Wetterstation, die Temperatur-, Feuchtigkeits-, Wind- und Regendaten überträgt, welche zu einer Sensoranordnung von maximal 7 Einheiten hinzugefügt werden können, überträgt Ihre Temperatur und Feuchtigkeitswerte an die Konsole. Beide Sensoren sind für eine einfache Installation komplett montiert und kalibriert. Sie senden Daten mit einer niedrigen Funkfrequenz an die Konsole aus einer Entfernung von bis zu 150 m/450 ft (Sichtlinie).

In die Konsole ist ein Hochgeschwindigkeitsprozessor eingebettet, der die empfangenen Wetterdaten analysiert. Diese Echtzeitdaten können über Ihren persönlichen WLAN-Router auf wunderground.com und weathercloud.net veröffentlicht werden. Die Konsole kann auch mit dem Internet-Zeitserver synchronisiert werden, um den Zeit- und Wetterdaten-Zeitstempel hochpräzise zu halten. Das farbige LCD-Hintergrunddisplay zeigt informative Wetterdaten mit erweiterten Funktionen, wie z.B. Hoch-/ Niedrigalarm, unterschiedliche Wetterindizes und MAX-/ MIN-Aufzeichnungen. Mit Kalibrierung und Mondphasenfunktion ist dieses System wirklich eine bemerkenswert persönliche und dennoch professionelle Wetterstation für Ihre eigenen Ansprüche.

HINWEIS:

Diese Bedienungsanleitung enthält nützliche Informationen über den richtigen Gebrauch und die richtige Pflege dieses Produktes. Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, um seine Funktionen vollständig zu verstehen und zu genießen und es für den zukünftigen Gebrauch griffbereit zu halten.

<u>ÜBERBLICK</u>





- 1. Tischständer
- 2. [SNOOZE] Taste
- 3. [CHANNEL] Taste
- 4. [HISTORY] Taste
- 5. [MAX / MIN] Taste
- 6. [WIND] Taste
- 7. [INDEX] Taste
- 8. [BARO] Taste
- 9. [REGEN] Taste

LCD-ANZEIGE

- 10. LCD-Display
- 11. [CLOCK SET] Taste
- 12. [ALARM] Taste
- 13. Wandhalterung
- 14. [WARNUNG] Taste
- 15. [V] Taste
- 16. [**^**] Taste
- 17. Netzanschluss
- 18. [12/24] Taste

- 19. [°C / °F] Schiebeschalter
- 20. [BARO UNIT] Taste
- 21. [SENSOR / WI-FI] Taste
- 22. [REFRESH] Taste
- 23. Batteriefach
- 24. [OFF/LO/HI] Taste
- 25. [RESET] Taste



Anzeigebereich:

- 1. Innen- / CH-Temperatur &Luftfeuchtigkeit
- 2. Wettervorhersage
- 3. Zeit, Kalender & Mondphase
- 4. Windrichtung und -geschwindigkeit
- 5. Außentemperatur & Luftfeuchtigkeit
- 6. Barometer
- 7. Niederschlag
- 8. Wetterindex

DRAHTLOSER 5-IN-1-WETTERSENSOR

- 1. Regensammler
- 2. Saldoanzeige
- 3. Antenne
- 4. Windbecher
- 5. Befestigungsstange
- 6. Strahlenschutz
- 7. Windfahne
- 8. Befestigungssockel
- 9. Befestigungsklammer
- 10. Rote LED-Anzeige
- 11. [RESET] Taste
- 12. Batteriefachabdeckung
- 13. Schrauben



REGENSCHUTZ

- 1. Regensammler
- 2. Kippkübel
- 3. Regensensor
- 4. Ablaufbohrungen



TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOR

- 1. Strahlenschutz-Sensorgehäuse
- 2. Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (innerhalb des Strahlenschutzes)



WIND SENSOR

- 1. Windschutzbecher (Anemometer)
- 2. Windfahne



INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

INSTALLATION DES DRAHTLOSEN 5-IN-1-WETTERSENSORS

Ihr drahtloser 5-in-1-Sensor misst für Sie Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Er ist montiert und kalibriert für Ihre einfache Installation.

BATTERIEN EINLEGEN

Lösen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Gerätes und legen Sie die Batterien gemäß der angegebenen +/- Polarität ein.

Schrauben Sie das Batteriefach fest zu.

HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass der wasserdichte Dichtungsring richtig ausgerichtet ist, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
- Die rote LED beginnt alle 12 Sekunden zu blinken.



MONTAGE VON STÄNDER UND MAST



Installieren Sie den drahtlosen 5-in-1-Sensor an einem offenen Ort ohne Hindernisse über und um den Sensor herum, um eine genaue Regenund Windmessung zu ermöglichen. Installieren Sie den Sensor mit dem kleineren Ende nach Norden, um die Windrichtungsschaufel richtig auszurichten.

Befestigen Sie den Montageständer und die Halterung (im Lieferumfang enthalten) an einem Pfosten oder einer Stange und lassen Sie ihn mindestens 1,5 m über dem Boden hängen.



STARTEN DER KONSOLE

Ihre Konsole kann mit dem drahtlosen 5-in-1-Tiefen-L-Außensensor und mit bis zu 7 optionalen, drahtlosen Sensoren verbunden werden. (nicht im Lieferumfang enthalten).

SETZEN SIE DIE BATTERIE EIN



- 1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung der Konsole.
- 2. Setzen Sie eine neue Knopfzellenbatterie ein.
- 3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

HINWEIS:

Die Backup-Batterie kann ein Backup durchführen: Zeit & Datum, Max/Min & letzte 24 Stunden Wetteraufzeichnungen, Alarmeinstellwerte, Offsetwert der Wetterdaten und Sensor(en) Kanalverlauf.

Der eingebaute Speicher kann ein Backup erstellen: Router-Einstellung und Wetter-Server-Einstellung

EINSCHALTEN DER KONSOLE

- 1. Schließen Sie das Netzteil an, um die Konsole einzuschalten.
- 2. Nach dem Einschalten der Konsole werden alle Segmente des LCD-Monitors angezeigt.
- 3. Die Konsole startet automatisch den AP-Modus.

HINWEIS:

Wenn nach dem Einstecken des Adapters keine Anzeige auf dem LCD-Display erscheint, drücken Sie die Taste [RESET] mit einem spitzen Gegenstand.

LCD-DISPLAY-BETRACHTUNGSWINKEL EINSTELLEN

Drücken Sie im Normalmodus die Taste [Λ] oder [V] um den Blickwinkel des LCD-Displays so einzustellen, dass er an den Tischständer oder die Wandhalterung passt.

KOPPLUNG VON DRAHTLOSEM 5-IN-1-WETTERSENSOR & KONSOLE

Nach dem Einsetzen der Batterien sucht und verbindet die Konsole automatisch den drahtlosen 5-in-1-Sensor (das Antennensymbol des Sensors blinkt).

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheinen auf dem LCD-Display das Antennensymbol sowie die Messwerte für Außentemperatur und -feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Niederschlag.

BATTERIEWECHSEL UND MANUELLES KOPPELN DES SENSORS

Wann immer Sie die Batterien des drahtlosen 5-in-1-Sensors ausgetauscht haben, muss die Kopplung manuell erfolgen.

- 1. Wechseln Sie alle Batterien im Sensor gegen neue.
- 2. Drücken Sie die Taste [SENSOR / WI-FI] auf der Konsole.
- 3. Drücken Sie die Taste [RESET] am drahtlosen 5-in-1-Sensor.

KOPPLUNG ZUSÄTZLICHER DRAHTLOSER SENSOREN & KONSOLEN (OPTIONAL)

Diese Konsole kann bis zu 7 zusätzliche drahtlose Sensoren unterstützen. Sie können die Taste **[SENSOR / WIFI]** drücken, um den Sensor des angezeigten Kanals manuell zu suchen. Sobald Ihr Sensor verbunden ist, erscheinen die Sensor-Signalstärkeanzeige und die Wetteranzeige auf Ihrer Konsolenanzeige.

HINWEIS:

- Die zusätzlichen drahtlosen Sensoren sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Diese Konsole kann verschiedene Arten von zusätzlichen drahtlosen Sensoren unterstützen, z.B. Bodenfeuchtigkeits- und Poolsensoren. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten.

WETTERSERVER-ACCOUNT ERSTELLEN & WLAN-VERBINDUNG EINRICHTEN

Die Konsole kann Wetterdaten zu Weather Underground und/ oder Weathercloud über den WLAN-Router hochladen. Sie können den folgenden Schritten folgen, um Ihr Gerät einzurichten.

HINWEIS:

Die Webseiten Weather Underground und Weathercloud können sich ändern.

WEATHER-UNDERGROUND-ACCOUNT ERSTELLEN

 Klicken Sie unter <u>https://www.wunderground.com</u> auf "Join" in der rechten oberen Ecke, um die Registrierungsseite zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen.



HINWEIS:

Verwenden Sie eine gültige E-Mail-Adresse, um Ihr Konto zu registrieren.

 Nachdem Sie Ihr Konto erstellt und die E-Mail-Validierung abgeschlossen haben, gehen Sie bitte zurück zur Weather-Undergound-Website. Klicken Sie oben auf "More v" um das Dropdown-Menü zu öffnen, und klicken Sie auf "Add Weather Station".



 Befolgen Sie die Anweisungen zur Eingabe Ihrer Stationsinformationen. Geben Sie im Schritt 2 einen Namen f
ür Ihre Wetterstation ein und w
ählen Sie dann im Abschnitt "Station Hardware" "Other". Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Send", um Ihre Station-ID und Ihren Schl
üssel zu erstellen.

above to continue
1:
Organization:
MADIS ID:
Surface Type:
rooftop (composite-shingles)
Subm

4. Notieren Sie sich Ihre "Station-ID" und Schlüssel/ Passwort für weitere Einrichtungen.



WEATHERCLOUD-ACCOUNT ERSTELLEN

1. Geben Sie unter <u>https://weathercloud.net</u> Ihre Daten in den Bereich "**Jetzt registrieren**" ein und folgen Sie dann den Anweisungen.



HINWEIS:

Verwenden Sie eine gültige E-Mail-Adresse, um Ihr Konto zu registrieren.

 Melden Sie sich bei Weathercloud an und gehen Sie dann auf die Seite "Geräte", klicken Sie auf "+ Neu", um ein neues Gerät anzulegen.

weather cloud	🚱 Map 👕 Devices 🛢 Database	Reports	Plots	•
Your devices			t Nev	e.
🕴 My Device 🍯			Settings	3
H			II	_

 Geben Sie alle Informationen auf der Seite "Neues Gerät erstellen" ein. Für das Auswahlfeld "Modell*" wählen Sie die "W100 Serie" unter "CCL" aus. Wählen Sie für das Auswahlfeld Link-Typ* das Auswahlfeld "Pro Wetterlink", nachdem Sie fertig sind, klicken Sie auf "Erstellen".

Create new	device			< Back
Basic information		Location		
Name *	My device	Country *	Select country •	
Model *	Select model •	State / Province *	Select state / province •	
Link type *	Select link type	City *		
Website	www.example.com	Time zone *	(UTC+00:00) UTC •	
Description			Get coordinates	
		Latitude *		
		// Longitude *		
		Altitude	0	m
		Height	0	m
				Create

4. Notieren Sie sich Ihre ID und Ihren Schlüssel für das weitere Setup.



EINRICHTEN DER WLAN-VERBINDUNG

 Wenn Sie die Konsole zum ersten Mal einschalten oder die Taste [SENSOR / WI-FI] im Normalmodus 6 Sekunden lang gedrückt halten, zeigt das Konsolen-LCD "AP" und das " ? -Symbol an, um anzuzeigen, dass es sich im AP-Modus (Access Point) befindet und für die WLAN-Einstellungen bereit ist.



- 2. Verwenden Sie ein Smartphone, Tablett oder PC, um sich über WLAN mit der Konsole zu verbinden.
- Wählen Sie im PC die WLAN-Netzwerkeinstellungen oder im Android/ iOS die Einstellung → WLAN, um die Option auszuwählen. SSID der Konsole: In der Liste PWS-XXXXXXX auswählen und nach einigen Sekunden wird eine Verbindung hergestellt.

PWS-XXXXXX Open Other people might be send over this network Connect automatica	able to see info you
	Connect
Network settings	

141 51		▼ ▲ ∎ 00:25
WI-FI		.
	On	•
• [PWS-XXXXXX Connected, no Internet	
₹.	autofamily	
₹.	pui	
₩.	JMTNET	
₩.	tonyp	
$\overline{\Psi}_{0}$	LAVENDER_ASUS	
V 4	CTM-WIFI-AUTO	
w.	mollymole	
W 4	Linksys02060	
-	ROY	
	< 0	

PC:WLAN-Netzwerkschnittstelle Android

WLAN-Netzwerkschnittstelle

4. Geben Sie nach der Verbindung die folgende IP-Adresse in die Adressleiste Ihres Internetbrowsers ein, um auf die Weboberfläche der Konsole zuzugreifen:

http://192.168.1.1

HINWEIS:

- Einige Browser behandeln **192.168.1.1.1** als Suche. Stellen Sie also sicher, dass Sie den "http://"-Header angeben.
- Empfohlene Browser sind z.B. die neueste Version von Chrome, Safari, Edge, Firefox oder Opera.

DIE VERBINDUNG ZUM WETTERSERVER HERSTELLEN

Geben Sie die folgenden Informationen in die untenstehende Seite "SETUP" der Weboberfläche ein. Wenn Sie Wunderground.com oder Weathercloud.net nicht nutzen wollen, kreuzen Sie die Kontrollkästchen nicht an.

Drücken Sie das Symbol "SETUP" zur SETUP-Seite ———	Pro Weather Link Language: English SETUP ADVANCED	
Drücken Sie diese Taste, um den Router zu durchsuchen. Drücken Sie diese Taste, um das manuelle Hinzufügen des Routers zu ermöglichen.	WiFi Router setup Search Router: ROUTER_A Add Router Security type: WAP2	Wählen Sie den WLAN-Router (SSID) aus, mit dem Sie sich verbinden möchten Geben Sie die SSID manuell ein, wenn sie nicht in der Liste ist Wählen Sie den Sicherheitstyp des Routers aus (normalerweise WAP2).
Anmerkung zur Passwor -taufzeichnung (wenn Sie das Passwort eingegeben haben) Aktuelle ID und aufgezeichneter Schlüssel (falls vorhanden)	Router Password:	Router-Passwort (leer lassen, wenn ungeschützt) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Upload auf Weather Underground zu bestätigen. Neue Station-ID und Station-Schlüssel eingeben, die von Weather Underground zugewiesen wurden Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Upload zu Weathercloud zu bestätigen. Neue Station-ID und Station-Schlüssel eingeben, die von Weathercloud zugewiesen wurden
``´´	Mac address 00:0E:C6:00:07:10 Time server setup Server URL: nist time.gov Function firmware version: 1.00 Weif timmware version: 1.00 Apply	Zeitserver auswählen Drücken Sie diese Taste, um die Einstellung abzuschließen.

SETUP-Seite

HINWEIS:

- Wenn die WLAN-Einrichtung abgeschlossen ist, nimmt Ihr PC oder Handy die standardmäßige WLAN-Verbindung wieder auf.
- Während des AP-Modus können Sie die Taste [SENSOR / WI-FI] 6 Sekunden lang gedrückt halten, um den AP-Modus zu stoppen, und die Konsole stellt Ihre vorherige Einstellung wieder her.

STATUS DER WLAN-VERBINDUNG

Nachfolgend finden Sie den Status des WLAN-Symbols auf dem Konsolen-LCD:

(îț	*	-AK*
Stabil: Die Konsole ist in	Blinkt: Die Konsole versucht,	Blinkt: Konsole befindet sich
Verbindung mit dem WLAN-	eine Verbindung zum WLAN-	derzeit im AP (Access Point)-
Router.	Router herzustellen.	Modus.

ZEITSERVER-VERBINDUNGSSTATUS

Nachdem die Konsole eine Verbindung zum Internet hergestellt hat, wird sie versuchen, sich mit dem Internet-Zeitserver zu verbinden, um die UTC-Zeit zu erhalten. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde und die Zeit der Konsole aktualisiert wurde, erscheint das Symbol "SYNC" auf der LCD-Anzeige.



Zeitzone: Um die Zeit Ihrer Zeitzone anzuzeigen, stellen Sie die Zeitzone im Einstellmodus UHR von '00' (Standard) auf Ihre Zeitzone (z.B. 08 für Hongkong) um.

- 1. Halten Sie die Taste [CLOCK SET] 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen.
- 2. Drücken Sie die Taste [A] oder [V] um Ihre Zeitzone zu wählen, und halten Sie dann die Taste [CLOCK SET] gedrückt, um zu bestätigen und den EInstellmodus zu verlassen. Weitere Informationen zu anderen Einstellungen für die Konsole finden Sie in dem Abschnitt UHR EINSTELLEN des Handbuchs.

Die Zeit wird automatisch täglich um 12:00 Uhr und 24:00 Uhr mit dem Internet-Zeitserver synchronisieren. Sie können auch die Taste **[REFRESH]** drücken, um die Internetzeit innerhalb von 1 Minute manuell zu erhalten.

VOREINSTELLUNG IN DER WEBOBERFLÄCHE

Drücken Sie die Taste **"ADVANCED"** oben in der Weboberfläche, um auf die Seite mit den erweiterten Einstellungen zuzugreifen. Diese Seite ermöglicht es Ihnen, die Kalibrierdaten der Konsole einzustellen und anzuzeigen, außerdem können Sie die Firmware hier aktualisieren (nur auf der PC-Plattform verfügbar).



ADVANCED-Seite

KALIBRIERUNG

1. Der Benutzer kann den Offset- und Verstärkungswert für verschiedene Messparameter eingeben oder ändern, während die aktuellen Offset- und Verstärkungswerte neben den entsprechenden Feldern angezeigt werden.

2. Sobald Sie fertig sind, drücken Sie die Taste Apply auf der SETUP-Seite.

Der aktuelle Offset-Wert zeigt den vorherigen Wert, den Sie eingegeben haben. Wenn Sie ihn ändern möchten, geben Sie einfach den neuen Wert in das Feld ein. Der neue Wert wird gültig, sobald Sie die Taste drücken Apply Symbol auf der SETUP-Seite.

HINWEIS:

Eine Kalibrierung der meisten Parameter ist nicht erforderlich, mit Ausnahme des Relativdrucks, der auf Meereshöhe kalibriert werden muss, um Höheneffekte zu berücksichtigen.

IHRE WETTERDATEN IN WEATHER UNDERGROUND ANSEHEN

Um die Live-Daten Ihrer Wetterstation in einem Webbrowser (PC- oder Mobilversion) anzuzeigen, besuchen Sie bitte <u>http://www.wunderground.com</u>, und geben Sie dann Ihre "Station-ID" in das Suchfeld ein. Ihre Wetterdaten werden auf der nächsten Seite angezeigt. Sie können sich auch in Ihr Konto einloggen, um die aufgezeichneten Daten Ihrer Wetterstation anzuzeigen und herunterzuladen.



Sie können auch die App "WunderStation" für das Apple iPad verwenden, um sich mit Ihrer eigenen Wetterstation anzumelden und die Live-Daten anzuzeigen.



WunderStation

ANZEIGEN IHRER WETTERDATEN IN WEATHERCLOUD

- 1. Um die Live-Daten Ihrer Wetterstation in einem Webbrowser (PC- oder Mobilversion) anzuzeigen, besuchen Sie bitte <u>https://weathercloud.net</u> und melden sich mit Ihrem eigenen Konto an.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol 🔹 View im 🗳 Settings Pull-Down-Menü Ihrer Station.

weather cloud	🚱 Map 😭	Devices	🛢 Database	Reports	🖉 Plots 🔎
Your devices					+ New
오 My Device 🔎					Settings •
WS-2000 Series	tempin 27.4 °C temp °C chill °C dewin °C dew °C heatin °C	heat "C	Pictures	4	View
AmbientTool hong kong June 1 2018 12:49 AM	thw "C humin 46 % hum % wspd m/s wspdhi m/s wspdavg n wdir " wdiravg " bar 1013.9 hPa rain mm rainrate mm/h	m/s	0/5	,	& Link
					Edit device

 Klicken Sie auf das Symbol "Aktuell", "Wind", "Entwicklung" oder "Innen", um die Live-Daten Ihres Wetters anzuzeigen.

weatherd	oud	😢 Мар	P Devices	😂 Database	Reports	N Plots	ρ
My Devi	ice					.til	4
hong kong							
$oldsymbol{arsigma}$ Last updated 2 mo	nths ago		Profile	O Current	Wind 🛛 🖉 E	volution 🛛 🕸	Inside
Observer	jessicakccl			*			
Company				°C	🛷 Calm	0	
Online since	January 29, 2018, 2:48 AM)- •		(i) 1014 hPa	>::: 5:52 AM	м
Followers	0		Fe	els like -*	📥 - m		M

FIRMWARE-UPDATE

Die Konsole unterstützt die Aktualisierung der OTA-Firmware. Die Firmware kann jederzeit (bei Bedarf) über einen Webbrowser auf einem PC mit WLAN-Konnektivität per Funk aktualisiert werden. Die Update-Funktion ist jedoch nicht über Smartphone/ Tablet verfügbar. Es stehen zwei Arten von Firmware-Updates zur Verfügung, namentlich die Funktions-Firmware und die System-WLAN-Firmware, die sich am unteren Rand der ADVANCED-Seite befinden.

Pro Weather Link x		θ	 , c	×	
← → C ③ 不安全 192.168.1.1			Ŷ	:	
**Wind direction:	Current offset: 0° Range: 10 ~ -10 (Default: 0°)			^	
**UV gain:	Current gain: 1 Range: 0.01 ~ 10(Default: 1.00)				
** Depends on outdoor sensor	type				
Function firmware version: 1.00		_	 	ŀ	 Current Function
	Browse			L	
	Upload			L	Current WI-FI
	Browse			I	firmware version
	Upload				

FIRMWARE-AKTUALISIERUNGSSCHRITTE

- 1. Laden Sie die neueste Firmware-Version (Funktion oder WLAN) auf Ihren PC herunter.
- 2. Stellen Sie die Konsole in den AP-Modus (Access Point) und verbinden Sie den PC mit der Konsole (siehe auch "SETUP WI-FI CONNECTION" auf der vorherigen Seite).
- 3. Um die Funktions-Firmware zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Browse im Abschnitt Funktions-Firmware und navigieren Sie zum Speicherort der Datei, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen haben. Um die WLAN-Firmware zu aktualisieren, klicken Sie auf die Taste Browse im Abschnitt WI AN-Firmware.
- Klicken Sie auf die entsprechende Taste
 Upload um die Übertragung der Firmware-Datei auf die Konsole zu starten (gekennzeichnet durch einen Transferabschluss in %).



 Sobald die Konsole die Firmware-Datei erhalten hat, führt sie das Update automatisch aus, wie durch den Aktualisierungsfortschritt auf dem Display angezeigt (d.h. bei 100 % ist es abgeschlossen).



6. Die Konsole wird neu gestartet, sobald das Update abgeschlossen ist.

HINWEIS:

- Funktions- und WLAN-Firmware können nicht gleichzeitig aktualisiert werden, Sie müssen eines der folgenden Updates durchführen.
- Bitte schließen Sie das Gerät während des Firmware-Updates weiterhin an.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung Ihres PCs stabil ist.
- Wenn der Aktualisierungsprozess beginnt, dürfen Sie den PC und die Konsole nicht bedienen.
- Während des Firmware-Updates stoppt die Konsole das Hochladen von Daten. Sie verbindet sich wieder mit Ihrem WLAN-Router und lädt die Daten nach dem erfolgreichen Update erneut hoch. Wenn die Konsole keine Verbindung zu Ihrem Router herstellen kann, schließen Sie bitte die SETUP-Seite, um sie erneut einzurichten.
- Nach den Firmware-Updates muss der Benutzer möglicherweise die Weather-Underground-ID und das Passwort erneut eingeben.

ANDERE EINSTELLUNGEN & FUNKTIONEN DER KONSOLE

UHR-EINSTELLUNG

Diese Konsole wurde entwickelt, um die Ortszeit durch Synchronisation mit dem zugewiesenen Internet-Zeitserver zu erhalten. Wenn Sie es offline verwenden möchten, können Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen. Halten Sie während der ersten Inbetriebnahme die Taste [SENSOR / WI-FI] 6 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Konsole wieder in den Normalmodus zurückkehren.

- 1. Halten Sie im Normalmodus die Taste [CLOCK SET] 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu übernehmen.
- 2. Die Reihenfolge der Einstellungen: Zeitzone \rightarrow DST ON/OFF \rightarrow Stunde \rightarrow Minute \rightarrow 12/24 -Stundenformat \rightarrow Jahr \rightarrow Monat \rightarrow Tag \rightarrow M-D/D-M Format \rightarrow Zeitsynchronisation EIN/ AUS \rightarrow Wochentagssprache.
- 3. Drücken Sie die Taste [∧] oder [∨] um den Wert zu ändern. Halten Sie die Taste für die Schnellverstellung gedrückt.
- Drücken Sie Taste [CLOCK SET] um zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen, oder das Gerät beendet 60 Sekunden später automatisch den Einstellmodus, ohne eine Taste zu drücken.

HINWEIS:

- Drücken Sie im Normalmodus die Taste [**CLOCK SET**] um zwischen Jahres- und Datumsanzeige zu wechseln.
- Während der Einstellung können Sie die Taste [CLOCK SET] 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum normalen Modus zurückzukehren.

MONDPHASE

Die Mondphase wird durch die Zeit, das Datum und die Zeitzone bestimmt. Die folgende Tabelle erklärt die Mondphasen-Symbole der Nord- und Südhalbkugel. Bitte beachten Sie die Hinweise zur **Ausrichtung des 5-in-1-Sensors auf der Südhalbkugel** im Abschnitt über die Einrichtung für die südliche Hemisphäre.

Nördlich Hemisphäre	Mondphase	Südlich Hemisphäre
* * * *	Neumond	MOON PHASE * * * *
* * * *	Zunehmender Halbmond	* * * *
* * *	Erstes Quartal	* * *
* * *	Wachsen Gibbous	* * *
MOON PHASE * * * *	Vollmond	MOON PHASE
* * *	Waning Gibbous	MOON PHASE
* * *	Drittes Quartal	MOON PHASE * * *
* * * *	Zunehmender Halbmond	MOON PHASE * * * *

AUSRICHTUNG DES DRAHTLOSEN 5-IN-1-SENSORS NACH SÜDEN

Der 5-in-1-Außensensor ist so kalibriert, dass er für maximale Genauigkeit nach Norden zeigt. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit (z.B. für Benutzer auf der Südhalbkugel) ist es jedoch möglich, den Sensor mit der nach Süden gerichteten Windfahne zu verwenden.

1. Installieren Sie den 5-in-1-Funksensor mit seinem Windmesserende nach Süden. (Bitte

beachten Sie die Hinweise zur INSTALLATION DES DRAHTLOSEN SENSORS in den Montagedetails).

- Halten Sie im Normalmodus der Konsole die Taste [INDEX] 10 Sekunden lang gedrückt, um in den Kalibriermodus zu gelangen, und drücken Sie dann erneut die Taste [INDEX] bis das Symbol "N" in der linken unteren Ecke des LCD-Displays erscheint, um in den Sensorausrichtungsmodus zu gelangen.
- 3. Verwenden Sie die Taste [∧] oder [V] um in den unteren Teil zur südlichen Hemisphäre zu wechseln.
- 4. Drücken Sie die Taste [INDEX] um zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen.

HINWEIS:

- Eine Änderung der Hemisphäreneinstellung schaltet automatisch die Richtung der Mondphase auf dem Display um.

EINSTELLUNG DER ALARMZEIT

- 1. Halten Sie im normalen Zeitmodus die Taste **[ALARM]** 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Alarmstundenziffer blinkt, um in den Einstellmodus für die Alarmzeit zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste [∧] ode [∨] um den Wert zu ändern. Halten Sie die Taste f
 ür die Schnellverstellung gedr
 ückt.
- 3. Drücken Sie die Taste [ALARM] um den Einstellwert auf Minute zu stellen, wobei die Minutenanzeige blinkt.
- 4. Drücken Sie die Taste [\] oder [\] um den Wert der blinkenden Ziffer einzustellen.
- 5. Drücken Sie die Taste [ALARM] um die Einstellung zu speichern und zu verlassen.

HINWEIS:

- Im Alarmmodus wird das Symbol " 💭 " auf der LCD-Anzeige angezeigt.
- Die Alarmfunktion schaltet sich automatisch ein, sobald Sie die Alarmzeit eingestellt haben.

AKTIVIERUNG DER ALARM- UND TEMPERATURVORALARMFUNKTION

- 1. Drücken Sie im Normalmodus die Taste [ALARM] um die Alarmzeit für 5 Sekunden anzuzeigen.
- Wenn die Alarmzeit angezeigt wird, drücken Sie erneut die Taste [ALARM] key again to activate the alarm function. Or press [ALARM] um die Alarmfunktion zu aktivieren. Oder drücken Sie die Taste [ALARM] zweimal, um den Alarm mit Eisvoralarm-Funktion zu aktivieren.

	A *	\$
Alarm aus	Alarm ein	mit Eisalarm

HINWEIS:

Sobald der Eisvoralarm aktiviert ist, ertönt der voreingestellte Alarm und das Eisalarmsymbol blinkt 30 Minuten früher, wenn die Außentemperatur unter -3°C liegt.

Wenn die Uhr die Alarmzeit erreicht, ertönt ein Alarmton.

Dieser kann durch folgenden Vorgang gestoppt werden:

- Auto-Stopp nach 2 Minuten Alarm ohne Bedienung, und der Alarm wird am nächsten Tag wieder ausgelöst.
- Durch Drücken der Taste **[SNOOZE]** zur Eingabe der Schlummerfunktion wird der Alarm nach 5 Minuten wieder ausgelöst.
- Durch Drücken und Halten der Taste [**SNOOZE**] für 2 Sekunden wird der Alarm gestoppt und am nächsten Tag wieder ausgelöst.

- Durch Drücken der Taste [ALARM] wird der Alarm gestoppt und am nächsten Tag wieder ausgelöst.

HINWEIS:

- Die Schlummerfunktion kann innerhalb von 24 Stunden kontinuierlich genutzt werden.
- Während des Schlummerns blinkt das Alarmsymbol " 🛱 " weiter.

TEMPERATUR / LUFTFEUCHTIGKEITS-FUNKTION & -TREND

Verwenden Sie den Schiebeschalter [°C / °F] um die Temperaturanzeigeeinheit auszuwählen. Der Temperatur-/Feuchtigkeitstrendindikator zeigt die Trends der Veränderungen in den nächsten Minuten an.

Pfeilanzeige	۲	+	1
Temperatur-/Feuchtigkeitstrend	Ansteigend	Gleichbleibend	Fallend

HINWEIS:

- Wenn die Innentemperatur unter -40°C liegt, zeigt das Display "Lo" an. Wenn die Temperatur über 70°C liegt, zeigt das Display "Hi" an.
- Wenn die Außentemperatur unter -40°C liegt, zeigt das Display "Lo" an. Wenn die Temperatur über 80°C liegt, zeigt das Display "Hi" an.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 1% liegt, zeigt das Display "Lo" an. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 99% liegt, zeigt das Display "Hi" an.

KOMFORTANZEIGE

Die Komfortanzeige ist eine bildliche Anzeige, die auf Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchtigkeit basiert, um den Komfort zu bestimmen.

$\overline{\mathfrak{S}}$	3	¢¢
Too cold	Comfortable	Too hot

HINWEIS:

- Die Komfortanzeige kann bei gleicher Temperatur, abhängig von der Luftfeuchtigkeit, variieren.
- Es gibt keine Komfortanzeige, wenn die Temperatur unter 0°C (32°F) oder über 60°C (140°F) liegt.

DRAHTLOSER SENSOR-SIGNALEMPFANG

1. Die Konsole zeigt die Signalstärke für den drahtlosen 5-in-1-Sensor an, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

No signal	Weak signal	Good signal

- Wenn das Signal unterbrochen wurde und sich nicht innerhalb von 15 Minuten erholt, verschwindet das Signalsymbol. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zeigt "Er" für den entsprechenden Kanal an.
- Wenn sich das Signal nicht innerhalb von 48 Stunden erholt, wird die Anzeige "Er" dauerhaft angezeigt. Sie müssen die Batterien austauschen und dann die Taste [SENSOR / WI-FI] drücken, um den Sensor wieder anzuschließen.

ANSICHT DES AUSSENKANALS (OPTIONALE FUNKTION MIT ZUSÄTZLICHEN HYGRO-THERMO-SENSOREN)

Diese Konsole ist in der Lage, sich mit einem drahtlosen 5-in-1-Sensor und bis zu 7 drahtlosen
Hygro-Thermo-Sensoren zu verbinden. Wenn Sie über 2 oder mehr Sensoren verfügen, können Sie die Taste **[CHANNEL]** drücken, um zwischen verschiedenen drahtlosen Kanälen im Normalmodus zu wechseln, oder die Taste **[CHANNEL]** 2 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Auto-Cycle-Modus umzuschalten und die angeschlossenen Kanäle im 4-Sekunden-Intervall anzuzeigen.

Drücken Sie im Auto-Cycle-Modus die Taste [CHANNEL], um den Auto-Cycle zu stoppen und den aktuellen Wert anzuzeigen.

WIND ÜBERSICHT ÜBER DIE WINDGESCHWINDIGKEIT UND DEN RICHTUNGSABSCHNITT



ZUR EINSTELLUNG DER WINDGESCHWINDIGKEITSEINHEIT UND DES FORMATS DER RICHTUNGSANZEIGE

- Halten Sie im Normalmodus die Taste [WIND] 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Windgeschwindigkeitsmodus zu gelangen, sodass das Gerät blinkt. Drücken Sie die Taste [∧] oder [∨] um die Windgeschwindigkeitseinheit in dieser Reihenfolge zu ändern: m/s → km/h → Knoten → mph
- 2. Drücken Sie die Taste [WIND] erneut, um in den Normalbetrieb zurückzukehren.

ZUR AUSWAHL DES WINDANZEIGEMODUS

Drücken Sie im Normalmodus die Taste **[WIND]**, um zwischen **durchschnittlicher** und **GUST**-Windgeschwindigkeit zu wechseln.

WETTERINDEX

Im Bereich WEATHER INDEX können Sie die Taste [INDEX] drücken, um den Wetterindex in dieser Reihenfolge anzuzeigen: **GEFÜHLT WIE** \rightarrow **WÄRMEINDEX** \rightarrow **WINDCHILL** \rightarrow **TAUPUNKT.**

GEFÜHLT WIE

Der fühlbare Temperaturindex bestimmt die Außentemperatur, die Menschen tatsächlich spüren.

WÄRMEINDEX

Der Wärmeindex wird durch die Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten des drahtlosen 5-in-1-Sensors bestimmt, wenn die Temperatur zwischen 27°C (80°F) und 50°C (120°F) liegt.

Wärmeindexbereich	Warnung	Erläuterung
27°C to 32°C (80°F to 90°F)	Vorsicht	Möglichkeit der Wärmeabfuhr
33°C to 40°C (91°F to 105°F)	Extreme Vorsicht	Möglichkeit der Wärmeentwässerung

41°C to 54°C (106°F to 129°F)	Gefahr	Hitzeentwicklung wahrscheinlich
≥55°C (≥130°F)	Extreme Gefahr	Hohes Risiko von Dehydrierung / Sonnenstich

WINDCHILL

Eine Kombination aus den Temperatur- und Windgeschwindigkeitsdaten des drahtlosen 5-in-1-Sensors bestimmt den aktuellen Windchillfaktor.

TAUPUNKT

- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der der Wasserdampf in der Luft bei konstantem Luftdruck mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der er verdampft, zu flüssigem Wasser kondensiert. Das Kondenswasser wird als Tau bezeichnet, wenn es sich auf einer festen Oberfläche bildet.
- Die Taupunkttemperatur wird durch die Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten aus der Funktechnik bestimmt.

WETTERVORHERSAGE

Das eingebaute Barometer kann Luftdruckänderungen erkennen. Basierend auf den gesammelten Daten kann es die Wetterbedingungen in den kommenden 12~24 Stunden innerhalb eines Radius von 30~50km (19~31 mi) vorhersagen.

ېخ بې					*******
Sonnig	Teilweise bewölkt	Bewölkt	Regnerisch	Regnerisch / Stürmisch	Verschneit

HINWEIS:

- Die Genauigkeit einer allgemeinen druckbasierten Wettervorhersage liegt bei etwa 70% bis 75%.
- Die Wettervorhersage spiegelt die Wettersituation für die nächsten 12~24 Stunden wider und muss nicht unbedingt der aktuellen Situation entsprechen.
- Die Verschneit-Wettervorhersage basiert nicht auf dem Luftdruck, sondern auf der Außentemperatur. Wenn die Temperatur unter -3°C (26°F) liegt, wird das Verschneit-Wettersymbol auf dem LCD-Display angezeigt.

LUFTDRUCK

Der Atmosphärendruck ist der Druck an jedem Ort der Erde, der durch das Gewicht der darüber liegenden Luftsäule verursacht wird. Der Atmosphärendruck bezieht sich auf den durchschnittlichen Druck und nimmt mit zunehmender Höhe allmählich ab. Meteorologen verwenden Barometer, um den Luftdruck zu messen. Da die Schwankungen des Luftdrucks stark von der Witterung beeinflusst werden, ist es möglich, das Wetter vorherzusagen, indem man die Druckänderungen misst.



ZUM EINSTELLEN DER BAROMETEREINHEIT

Drücken Sie im Normalmodus die Taste [**BARO UNIT**] um die Barometereinheit in dieser Reihenfolge zu ändern: $hPa \rightarrow inHg \rightarrow mmHg$

ZUR ANZEIGE DES ABSOLUTEN/ RELATIVEN BAROMETRISCHEN MESSWERTS

Halten Sie im Normalmodus die Taste [BARO] gedrückt, um zwischen ABSOLUTE / RELATIVE zu wechseln.

REGENFALL

Der Abschnitt **REGENFALL** zeigt die Niederschlagsmenge und die Niederschlagsrate an.



ZUM EINSTELLEN DES REGENAGGREGATS

- 1. Halten Sie die Taste [RAIN] 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- 2. Drücken Sie die Taste [A] oder [V] um die Regeneinheit zwischen mm und in umzuschalten.
- 3. Drücken Sie die Taste [RAIN] um die Einstellung zu bestätigen und den Modus zu verlassen.

ZUR AUSWAHL DES REGENANZEIGEMODUS

Drücken Sie die Taste [RAIN] um zwischen den Einstellungen zu wechseln:

- 1. STÜNDLICH die gesamte Niederschlagsmenge in der letzten Stunde
- 2. TÄGLICH die gesamte Niederschlagsmenge ab Mitternacht
- 3. WÖCHENTLICH die gesamte Niederschlagsmenge der aktuellen Woche
- 4. MONATLICH die gesamte Niederschlagsmenge des aktuellen Kalendermonats
- 5. GESAMT die gesamte Niederschlagsmenge seit dem letzten Zurücksetzen
- 6. RATE Aktuelle Niederschlagsrate in der letzten Stunde (Aktualisierung alle 24 Sekunden)

ZUM ZURÜCKZUSETZEN DER GESAMTNIEDERSCHLAGSMENGE

Halten Sie im Normalmodus die Taste [HISTORY] 2 Sekunden lang gedrückt, um die gesamte Niederschlagsaufzeichnung zurückzusetzen.

HINWEIS:

Um korrekte Daten zu gewährleisten, setzen Sie bitte alle Niederschlagsdaten zurück, wenn Sie Ihren WLAN-5-in-1-Sensor an anderer Stelle neu installieren.

MAX-/ MIN-DATENSATZ

Die Konsole kann die akkumulierten MAX-/ MIN-Wetterdaten mit dem entsprechenden Zeitstempel aufzeichnen, so dass Sie sie leicht überprüfen können.

ZUR ANZEIGE DER AKKUMULIERTEN MAXIMAL-/ MINIMALWERTE

Drücken Sie im Normalmodus die Taste **[MAX / MIN]**, um die MAX/MIN-Aufzeichnungen zu überprüfen. Die Anzeigefolge ist: Innen (oder aktueller Kanal) MAX-Temperatur \rightarrow Innen (oder aktueller Kanal) MIN-Temperatur \rightarrow Innen- (oder Stromkanal) MAX-Feuchtigkeit \rightarrow Innen- (oder Stromkanal) MIN-Feuchtigkeit \rightarrow Außen-MAX-Temperatur \rightarrow Außen-MIN-Temperatur \rightarrow Außen-MIN-Temperatur \rightarrow Außen-MIN-Feuchtigkeit \rightarrow Mußen-MIN-Feuchtigkeit \rightarrow MAX-Bice \rightarrow MIN-Bice \rightarrow MAX-Relativdruck \rightarrow MIN durchschnittliche Windgeschwindigkeit \rightarrow MIN-Relativdruck \rightarrow MAX-Absolutdruck \rightarrow MIN-Relativdruck \rightarrow MAX-Absolutdruck \rightarrow MAX-Wärmeindex \rightarrow MIN-Wärmeindex \rightarrow MAX-Windchill \rightarrow MIN-Windchill \rightarrow MAX-Taupunkt \rightarrow MIN-Taupunkt \rightarrow MAX täglicher Niederschlag.

ZUM LÖSCHEN DER MAX-/ MIN-SÄTZE

Halten Sie die Taste **[MAX / MIN]** 2 Sekunden lang gedrückt, um die MAX/MIN-Aufzeichnungen des angegebenen Wetteranzeigeabschnitts zurückzusetzen.

HINWEIS:

Auf der LCD-Anzeige steht "HISTORY" die Uhrzeit und das Datum der Datensätze.

VERLAUFSDATEN DER LETZTEN 24 STUNDEN

Die Konsole speichert automatisch die Wetterdaten der letzten 24 Stunden.

- 1. Drücken Sie die Taste **[HISTORY]**, um den Beginn der Wetterdaten der aktuellen Stunde zu überprüfen, z.B. Wenn die aktuelle Uhrzeit 7:25 Uhr (8. März) ist, zeigt das Display die Daten von 7:00 Uhr (8. März).
- Drücken Sie wiederholt die Taste [HISTORY], um ältere Messwerte der letzten 24 Stunden anzuzeigen, z.B. 6:00 Uhr (8. März), 5:00 Uhr (8. März),, 10:00 Uhr (7. März), 9:00 Uhr (7. März), 8:00 Uhr (7. März).

HINWEIS:

Auf der LCD-Anzeige steht "HISTORY" Verlaufsdatensätze mit Uhrzeit und Datum.

WETTERALARM-EINSTELLUNG

Der Wetteralarm kann Sie über bestimmte Wetterbedingungen informieren. Sobald das Alarmkriterium erfüllt ist, wird der Alarmton aktiviert und das Alarmsymbol auf dem LCD-Display blinkt

UM DEN ALARM EINZUSTELLEN

1. Drücken Sie [ALARM] um den gewünschten Wetteralarm in der folgenden Reihenfolge auszuwählen und anzuzeigen:

Alarm-Lesereihenfolge	Einstellbereich	Angezeigter Bereich	Standardwert
Alarm bei zu hoher Innentemperatur (aktueller Kanal)	40°C ~ 80°C		40°C
Alarm bei zu niedriger Innentemperatur (aktueller Kanal)	-40 C ~ 80 C	Innonhoroigh (0°C
Alarm bei zu hoher Luftfeuchtigkeit in Innenräumen (aktueller Kanal)	19/ - 009/	CH Temperatur & Luftfeuchtigkeit	80%
Alarm bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit in Innenräumen (aktueller Kanal)	1%~99%		40%
Alarm bei zu hoher Außentemperatur			40°C
Alarm bei zu niedriger Außentemperatur	-40°C ~ 80°C	Außontomporatur 8	0°C
Alarm bei zu hoher Außenluftfeuchtigkeit	10/ 000/	Luftfeuchtigkeit	80%
Alarm bei zu niedriger Außenluftfeuchtigkeit	1%~99%		40%
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit	0.1m/s ~ 50m/s	Windrichtung & -geschwindigkeit	17.2mm/h
Druckabfall	1hPa ~ 10hPa	Barometer	3hPa
Stündliche Niederschläge	1mm ~ 1000mm	Niederschlag	100mm

- 2. Halten Sie unter dem aktuellen Alarmausgang die Taste **[ALARM]** 2 Sekunden lang gedrückt, um die Alarmeinstellung einzugeben, sodass die Alarmmeldung blinkt.
- Drücken Sie die Taste [A] oder [V] um den Wert einzustellen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um schnell zu wechseln.
- 4. Drücken Sie die Taste [ALERT] um den Wert zu bestätigen.
- 5. Drücken Sie die Taste [ALARM] um den betreffenden Alarm ein- und auszuschalten.
- 6. Drücken Sie die Taste [ALERT] um zur nächsten Alarmmeldung zu gelangen.

Hoch /Niedrig warnung



Warnung ____ Us

Alert on

Alert off

 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite, um den Alarm-Status zu speichern und zurück in den Normalmodus zu kommen, oder das Gerät kehrt nach 30 Sekunden automatisch in den Normalmodus zurück, ohne dass eine Taste gedrückt wird.

ZUM AUSSCHALTEN DES ALARMS

Drücken Sie die Taste **[SNOOOZE]**, um den Alarm auszuschalten oder den Alarm nach 2 Minuten automatisch ausschalten zu lassen.

HINWEIS:

- Sobald der Alarm ausgelöst wird, ertönt der Alarm für 2 Minuten und das entsprechende Alarmsymbol und die Messwerte blinken.
- Wenn der Alarm nach 2 Minuten automatisch ausgeschaltet wird, blinken das Alarmsymbol und die Messwerte weiterhin, bis der Wetterwert außerhalb des Alarmbereichs liegt.
- Der Wetteralarm ertönt erneut, wenn die Wetterwerte wieder in den Alarmbereich fallen.

WARTUNG

BATTERIEWECHSEL

Wenn die Anzeige " ^[] " im Zeitabschnitt angezeigt wird, zeigt dies an, dass die Backup-Batterie der Konsole schwach ist. Sie sollten alle Batterien in der Konsole auf einmal austauschen.

Wenn die Anzeige " 🕞 " im Abschnitt OUT oder CH angezeigt wird, zeigt sie an, dass der aktuelle Kanal keine Verbindung oder fast leere Batterien hat. Sie sollten alle Batterien ersetzen.

REINIGUNG DES REGENSAMMLERS

- Lösen Sie den Regensammler, indem Sie ihn um 30° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2. Entfernen Sie vorsichtig den Regensammler.
- 3. Reinigen und entfernen Sie alle Ablagerungen und Insekten.
- 4. Installieren Sie den Sammler, wenn er sauber und vollständig getrocknet ist.

REINIGUNG DES HYGRO-THERMOSENSORS DES DRAHTLOSEN 5-IN-1-SENSORS

- 1. Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Strahlenschutzes.
- 2. Ziehen Sie den Schirm vorsichtig heraus.
- Entfernen Sie vorsichtig Schmutz oder Insekten auf dem Sensorgehäuse (lassen Sie die Sensoren nicht nass werden).
- 4. Reinigen Sie den Schutz mit Wasser, um Schmutz und Insekten zu entfernen.
- Montieren Sie alle Teile wieder, wenn sie sauber und vollständig getrocknet sind.





VORSICHTSMASSNAHMEN

- Es wird dringend empfohlen, das "Benutzerhandbuch" zu beachten und zu lesen. Der Hersteller und Lieferant kann keine Verantwortung für fehlerhafte Messwerte, verlorene Exportdaten und Folgen aus ungenauer Messung übernehmen.
- Dieses Produkt ist nur f
 ür den Gebrauch im Haushalt als Hinweis auf die Wetterbedingungen bestimmt. Dieses Produkt darf nicht f
 ür medizinische Zwecke oder zur Information der Öffentlichkeit verwendet werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Gewalt, Stößen, Staub, Temperatur oder Feuchtigkeit aus.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Vorhängen usw. ab.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Wenn Sie Flüssigkeit darüber verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit abrasiven oder korrosiven Materialien.
- Manipulieren Sie nicht die internen Komponenten des Gerätes. Dadurch erlischt die Garantie.
- Die Platzierung dieses Produktes auf bestimmten Holzarten kann zu Schäden an der Verarbeitung führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist. Beachten Sie die Pflegehinweise des Herstellers.
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Aufsätze / Zubehörteile.
- Die in diesem Handbuch gezeigten Bilder können von der tatsächlichen Anzeige abweichen.
- Bei der Entsorgung dieses Produktes ist darauf zu achten, dass es für eine spezielle Behandlung getrennt entsorgt wird.
- VORSICHT! Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.
- Der Inhalt dieses Handbuches darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden.
- Technische Spezifikationen und Inhalte der Bedienungsanleitung für dieses Produkt können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Wenn Ersatzteile benötigt werden, stellen Sie sicher, dass der Servicetechniker vom Hersteller angegebene Ersatzteile verwendet, die die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Unbefugter Austausch kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Die Konsole ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.
- Stellen Sie die Konsole mindestens 20 cm von Personen in der Nähe auf.



SPEZIFIKATIONEN

KONSOLE		
Allgemeine Spezifikation		
Abmessungen (B x H x T)	136 x 168 x 24.5mm (5.4 x 6.6 x 1in)	
Gewicht	370 g (mit Batterien)	
Hauptstrom	DC 5 V, 1A-Adapter	
Backup-Batterie	CR2032, 3 V-Batterien	
Betriebstemperatur	-5°C ~ 50°C	
Bereich		
Spezifikation der WLAN-Kommunikation		
WLAN-Standard	802.11 b/g/n	
WLAN-Betriebsfrequenz :	2.4GHz	

Unterstützter Router-	WPA/ WPA2, OPEN, WEP (WEP unterstützt nur	
Sicherheitstyp	hexadezimale Passwörter)	
Unterstütztes Gerät	Eingebautes WLAN mit AP-Modus-Funktion für Mobilgeräte,	
zur Einrichtung der	Laptops oder PCs: Android Smartphone, Android Pad,	
Benutzeroberfläche	iPhone, iPad oder Windows Laptop	
Empfohlener Webbrowser	Webbrowser, die HTML 5 unterstützen, wie beispielsweise	
für die Einrichtung der	die neueste Version von Chrome, Safari, Edge, Firefox oder	
Benutzeroberfläche	Opera.	
Kommunikationsspezifikation	des drahtlosen Sensors	
Unterstützende Sensoren	1 drahtloser 5-in-1-Wetter-Außensensor und bis zu 7 drahtlose Hygro-Thermo-Innensensoren	
HF-Frequenz	915Mhz (US-Version)/ 868 Mhz (EU- oder UK-Version)/ 917 Mhz (AU-Version)	
HF-Übertragungsbereich	150m	
Zeitbezogene Funktionsspezi	fikation	
Zeitanzeige	HH: MM	
Stundenformat	12 Stunden AM / PM oder 24 Stunden	
Datumsanzeige	DD / MM oder MM / DD	
Zeitsynchronisationsverfahren	Über Internet-Zeitserver zur Synchronisation des UTCs	
Wochentagssprachen	EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU	
Zeitzone	+13 ~ -12 Stunden	
SOMMERZEIT	EIN/ AUS	
Barometeranzeige & Funktionsspezifikation Hinweis: Die folgenden Details sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder		
bedient werden.		
Barometereinheit	hPa, inHg and mmHg	
Messbereich	540 ~ 1100 hPa (relativer Einstellbereich 930 ~ 1050 hPa)	
Genauiokeit	(700 ~ 1100hPa ± 5hPa) / (540 ~ 696hPa ± 8hPa) (20.67 ~ 32.48inHg ± 0.15inHg) / (15.95 ~ 20.55inHg ± 0.24inHg) (255 ~ 225mmHa ± 2.8mmHa) / (405 ~ 522mmHa ±	
	$(525 \sim 625$ mmHg ± 3.8mmHg) / (405 ~ 522mmHg ± 6mmHg) Typisch bei 25°C (77°F)	
Auflösung	1hPa / 0.01inHg / 0.1mmHg	
Wettervorhersage	Sonnig, Leicht bewölkt, Bewölkt, Regnerisch, Regnerisch/ stürmisch und verschneit	
Speichermodi	Strom	
Memory modes	Historische Daten der letzten 24 Stunden, täglich Max/ Min	
Alarm	Druckänderungsalarm	
Innen-/ Außentemperaturanze	ige & Funktionsspezifikation	
Hinweier Die felgenden Deteile	aind an aufanliatat win ain auf dar Kanaala angazaigt adar	

Hinweis: Die folgenden Details sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder bedient werden.

Temperatureinheit	°C und °F
Anzeigebereich	Innen: -40~70°C(-40~158°F), Außen: -40~80°C (-40~176°F)
Genauigkeit im Innenbereich	<0°C or >40°C ± 2°C (<32°F or >104°F ± 3.6°F) 0~40°C ±1°C (32~104°F ± 1.8°F)

	60.1 ~ 80°C ± 0.8°C (140.2 ~ 176°F ± 1.4°F)
Conquigkoit im Außonboroich	5.1 ~ 60°C ± 0.4°C (41.2 ~ 140°F ± 0.7°F)
Genauigkeit im Ausenbereich	-19.9 ~ 5°C ± 1°C (-3.8 ~ 41°F ± 1.8°F)
	-40 ~ -20°C ± 1.5°C (-40 ~ -4°F ± 2.7°F)
Auflösung	°C / °F (1 Dezimalstelle)
Anzeigemodi	Strom
Speichermodi	Historische Daten der letzten 24 Stunden, täglich Max/ Min
Alarm	Hi-/ Lo-Temperaturalarm
Innen-/ Außenluftfeuchtigkeits	sanzeige & Funktionsspezifikation
Hinweis: Die folgenden Details	sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder
bedient werden.	
Feuchtigkeitseinheit	%
Anzeigebereich	1 ~ 99%
Genauigkeit im Innenhereich	20~39% or 71~90% RH ±8%RH @ 25°C (77°F)
	40~70% RH ±5%RH @ 25°C (77°F)
	1 ~ 20% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F)
Genauigkeit im Außenbereich	21 ~ 80% RH ± 3.5% RH @ 25°C (77°F)
	81 ~ 99% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F)
Auflösung	1%
Anzeigemodi	Strom
Speichermodi	Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max / Min
Alarm	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm
Alarm Windgeschwindigkeits- und F	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden.	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit	Hi-/ Lo-FeuchtigkeitsalarmRichtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt odermph, m/s, km/h und Knoten0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten< 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit	 Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist)
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus	 Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi	 Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm	 Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen	 Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen Regenanzeige & Eunktionssp	 Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen ezifikation
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen Regenanzeige & Funktionssp Hinweis: Die folgenden Details	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen ezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen Regenanzeige & Funktionssp Hinweis: Die folgenden Details bedient werden.	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen ezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen Regenanzeige & Funktionssp Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Einheit für Niederschlag	 Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen ezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen Regenanzeige & Funktionssp Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Einheit für Niederschlag Genauigkeit bei Regenfällen	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen ezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mm and in ± 7% oder 1 Spitze
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen Regenanzeige & Funktionssp Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Einheit für Niederschlag Genauigkeit bei Regenfällen Niederschlagsbereich	 Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen ezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mm and in ± 7% oder 1 Spitze 0 ~ 19999mm (0 ~ 787.3 in)
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen Regenanzeige & Funktionssp Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Einheit für Niederschlag Genauigkeit bei Regenfällen Niederschlagsbereich Auflösung	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen ezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mm and in ± 7% oder 1 Spitze 0 ~ 19999mm (0 ~ 787.3 in) 0.254 mm (0.01 in)
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen Regenanzeige & Funktionssp Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Einheit für Niederschlag Genauigkeit bei Regenfällen Niederschlagsbereich Auflösung Anzeigemodi	Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen ezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mm and in ± 7% oder 1 Spitze 0 ~ 19999mm (0 ~ 787.3 in) 0,254 mm (0,01 in) Strom
Alarm Windgeschwindigkeits- und F Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Windgeschwindigkeitseinheit Anzeigebereich der Windgeschwindigkeit Auflösung Geschwindigkeitsgenauigkeit Anzeigemodus Speichermodi Alarm Windrichtungsauflösungen Regenanzeige & Funktionssp Hinweis: Die folgenden Details bedient werden. Einheit für Niederschlag Genauigkeit bei Regenfällen Niederschlagsbereich Auflösung Anzeigemodi	 Hi-/ Lo-Feuchtigkeitsalarm Richtungsanzeige sowie Funktionsspezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mph, m/s, km/h und Knoten 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97Knoten 0,1 mph, 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 Knoten < 5 m/s: ± 0,5 m/s; > 5 m/s: ± 6% (je nachdem, was größer ist) Böe/ Durchschnitt Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max Gust/ Durchschnitt Hi-Windgeschwindigkeitsalarm (Durchschnitt/ Böe) 16 Richtungen ezifikation sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder mm and in ± 7% oder 1 Spitze 0 ~ 19999mm (0 ~ 787.3 in) 0,254 mm (0,01 in) Strom Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max

Niederschlagsanzeigemodus	Stündlich/ Täglich/ Wöchentlich/ Monatlich/	
	Gesamtregenmenge	
Alarm	Täglicher Niederschlagsalarm	
Wetterindexanzeige & Funktionsspezifikation		
Hinweis: Die folgenden Details sind so aufgelistet, wie sie auf der Konsole angezeigt oder		
bedient werden.		
Wetterindex-Modus	Gefühlt wie, Windchill, Hitzeindex und Taupunkt	
Gefühlt-wie-Bereich	-40 ~ 50°C	
Windchill-Bereich	-40~18°C, Windgeschwindigkeit > 4,8 km/h	
Wärmeindex-Bereich	26 ~ 50°C	
Taupunkt-Bereich	-20~60°C	
Anzeigemodi	Strom	
Speichermodi	Historische Daten der letzten 24 Stunden, Max/ Min	

DRAHTLOSER 5-IN-1-SENSOR

Abmessungen (B x H x T)	343.5 x 393.5 x 136mm (13.5 x 15.5 x 5.35in)
Gewicht	734g (mit Batterien)
Hauptstrom	3 x 1,5 V-AA-Batterien (Lithium-Batterien werden empfohlen)
Wetterdaten	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Niederschlag
HF-Übertragungsbereich	150m
HF-Frequenz	915Mhz (US) / 868Mhz (EU, UK) / 917Mhz (AU)
Übertragungsintervall	 12 Sekunden f ür Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsdaten 24 Sekunden f ür Temperatur-, Feuchtigkeits- und Regendaten
Betriebsbereich	40~60°C (-40~140°F), Lithium-Batterien sind erforderlich

