

## PP AFVANDINGSRENDE, varenr. 90 55 598

### Installationsvejledning

Start med at efterse render og tilbehør for evt. skader, der kan være sket under transport. Det er altid en god idé at tjekke forsendelsen, inden du starter med dit projekt.

1. Forbered udløbet. Klargør 110 mm rørføring til udløbet.
2. Grav ud til renden. Bredden på renden skal være 33 cm og dybden 21 cm.
3. Etabler udløbet. Hvis du ønsker lodret udløb (i bunden) skal du tilkøbe udløbsstuds (varenr. 9055601). Ønsker du vandret udløb (i enden) skal du tilkøbe endegavl med udløb (varenr. 9055600).
4. Etabler betonsålen. Bredden på betonsålen skal være mindst 33 cm, og højden mindst 10 cm.
5. Placer renderne på betonsålen. Renderne skal placeres midt på sålen. Hvis du benytter lodret udløb (i bunden), skal du placere denne rende først. Du kan afkorte rendernes længde med en fukssvans (PP-renden) og en nedstryger (den galvaniserede rist). Renderne skydes / klikkes sammen efterhånden som de støbes i betonsålen. Slut af med endegavle. Det hele færdiggøres ved at lægge beton langs siderne og bag gavlene, som vist på tegningen nedenfor.

