

## PP YTVATTENRÄNNA Art. 90 55 598

### *Installationsvägledning*

Börja med att kontrollera så att rännor och tillbehör är hela efter transporten. Det är alltid en god idé att se över din leverans innan du startar ditt projekt.

1. Förbered utloppet. Förbered 110 mm rör till utloppet.
2. Gräv ur för rännan. Bredden på rännan ska vara 33 cm och djupet bör vara 21 cm.
3. Upprätta utloppet. Om du önskar lodrätt utlopp (i botten) ska du köpa till art. 9055601. Önskar du utlopp i änden ska du köpa till art. 9055600.
4. Gjut betongsockeln. Bredden på sockeln ska vara minst 33 cm höjden minst 10 cm.
5. Placera rännorna på betongsockeln. Rännorna ska placeras mitt på sockeln. Om du önskar utlopp i botten ska du placera den rännan först. Du kan korta rännornas längd med en fogsvans (PP-rännor) och en bågfil (galvaniserade gallret). Rännorna skjuts/klickas ihop efterhand som de gjuts in i betongen. Avsluta med en ändgavel. Jobbet avslutas genom att lägga betong längs sidorna och vid gaveln, enligt ritningen nedan.

