

1



För bästa utnyttjande av dagvattenkassetten rekommenderas det att föra in röret från toppen av blocket

**Verktyg**

Märkpenna  
Avbitartång

2



**Märkning**

Håll rörets ände mot blocket där röret ska föras in, rita runt med märkpennan

3



**Klipp hål**

Använd avbitartången för att klippa hål i kassetten efter märkningen.

4



**Montera röret**

Pressa rörböjen ner i blocket. Fäst röret med buntband eller rep