

Bruksanvisning

Snöplog

Art.: 90 40 436



P.Lindberg ^{AV}/_S
Sverigeffilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Montering

A Ram sats till ATV.

Satsen består av:

A-ram

Beslag vid front

Beslag till bottenplatta

Stötstång

2 st M10 x 35 bult

2 st 10 mm bricka och mutter



Monteringen skall utföras i följande steg:

På bottenplattan skall det användas M10x35mm bult.



Börja med att montera bort dem 4st skruvarna.



Montering

Montera beslaget under plattan till fronten.

För att förenkla processen kan man lossa dem 2 bultarna som sitter i vinkelfästet.



Så här ser beslaget ut när det är rätt monterat.



Dem två främre bultarna ska monteras av på bottenplattan.



Montering

Beslaget till bottenplattan monteras med dem medföljande bultarna.



Så här skall beslaget vara monterat.

Nu skall stötstången monteras på beslaget.

Den 8mm x 55mm bult monteras genom hålen i beslaget och stången.



Här ser man stötstången, när den är monterad korrekt.



Montering

Stötstången kan nu monteras på A-ramen.

Här används också en 8mm x 55mm bult.



A-ramen skall lyftas upp i rätt höjd så att sprinten går igenom beslaget och A-ramen.



Sprinten skall igenom så att fjädersprintarna kan monteras dit.



Montering

Nu är A-ramen klar för att montera på vinschen.



Elvinschen monteras överst på A-ramen.

