

Varenr 90 15 798

- Muldvarpesirene / mosegrisorfskrækker

DA Mosegrisorfskrækker

Holder underminerende gnavere væk fra din grund og have for altid!

Underjordisk levende væsener er afhængige af deres skarpe høre- og sporsans samt af at bemærke de mindste bevægelser og stød i jorden. For dem signalerer det fare. Mosegrisorfskrækkeren forener de to egenskaber, som får de underjordisk levende væsener til at søge sig en ny plads. En vibrerende klang i stangens indre med intervaller på 15 sek. producerer en frygtfremkaldende støj, som får alle gnavere i en omkreds på 1000 kvm. til at flygte.

- Mosegrisorfskrækkeren virker cirkelformet over 36 m i alle retninger. Der må ikke være nogen forhindringer på disse 36 m. For at få de bedste resultater, kan det anbefales at bruge to systemenheder, som overlapper hinanden.
- Anbring mosegrisorfskrækkeren i umiddelbar nærhed af gnaverens største spor.

Virker mod følgende underjordiske gnavere: Mosegrise, spidsmus, muldvarper, markmus

BETJENINGSANVISNING:

- (1) Åbn mosegrisorfskrækkeren ved at dreje det grønne dæksel mod uret.
- (2) Fjern batterilommen og læg 4 x 1.5V batterier i som vist. Hvis batterierne er lagt rigtig i, hører du i de næste 15 sekunder en første vibrationstone.
- (3) Når batterierne er lagt i, sætter du batterilommen tilbage og gør dækslet fast for at garantere en 100% beskyttelse mod vejret.
- (4) Sæt så mosegrisorfskrækkeren i jorden til den bølgede anordning.

Når apparatet er udstyret med et sæt alkaliske batterier, virker det i 6-8 måneder. Se trin 1-3 vedr. skift af batterier. Græsplæner og buske mv., som er blevet beskadiget af de underjordiske gnavere, vil rette sig op i løbet af de næste seks uger.

TEKNISKE DATA:

Mål:	41.5 cm x 8cm (diameter)
Vægt:	360 g uden batterier
Strømforsyning:	4 x 1.5V monocelle
Frekvens:	300 Hz
Virkeområde:	ca. 1000 m ²

VIGTIGT:

- (1) Efter at det er sat i jorden, skal apparatets dæksel fastgøres nok en gang, så der ikke er nogen mulighed for vandskader.
- (2) Forbered et førehul, inden du sætter apparatet i den hårde jord. Du må ikke hamre eller skubbe, da det kan beskadige apparatet.
- (3) Virkeområdet afhænger af jordens kvalitet. Tør, sandet eller mosebund er ikke gode til at lede den akustiske bølge, i sådanne områder anbefales det at bruge to mosegrisorfskrækkere. LERJORD er den bedste leder af det akustiske signal.
- (4) Vent ikke en omgående reaktion, da apparatet fortsat skal bruges indtil 7 dage, inden jordgnaverne tager flugten.

P.Lindberg

