

Bruksanvisning

Art. 9014487

Oljesug



Oljesug - Art. 9014487

Beskrivning: Lätt och smidig oljesug till både motor-, växel- och transmissionsolja samt bromsvätska. Kapacitet: 6,5 liter

Användning: Oljesugen är ämnad för tömning av alla typer motor-, växel- och smörjoljor från bilar, motorcyklar, båtar eller industrimaskiner. Fungerar också bra till tömning av olika vätskor med låg viskositet, exempelvis vatten.

Utrustningen får endast användas enligt bruksanvisningen, alla annan användning undanbedes.

Bruksanvisning:

1. Parkera fordonet på ett plant underlag. Lägg i friläge eller P-inställning och dra i handbromsen.
2. Starta motorn. Låt motorn gå i tomgång tills den har uppnått normal arbetstemperatur. Stanna motorn.
3. Välj en passande sugsond och stick ned den genom oljepinhålet tills den når oljekarets botten. **OBS:** Sugsonden får inte böjas när den sticks ned genom oljepinhålet.
4. Anslut sugsonden till anslutningen på oljesugens sugslang.
5. Anslut sugslangen till oljesugen.



Välj en passande sugsond

6. Manuell funktion: Lyft upp oljesugens pumphandtag till den högsta positionen. När man börjar pumpa med pumphandtaget, byggs det ett undertryck/vakuum i behållaren, därefter sugs oljan upp i behållaren genom oljepinhålet.

OBS: Undertrycket/vakuumet sjunker i behållaren samtidigt som oljenivån stiger i behållaren.

7. När oljan är tömd avlägsnas sugslangen från fordonets oljepinhål. Fyll på med olja. Starta motorn så att den nya oljan kan cirkulera, kontrollera därefter att mängden är korrekt, fyll på vid behov.

Spillolja

1. Avlägsna sugslangen från oljesugen
2. Via pipen på oljesugen kan spilloljan kasseras till en dunk.

OBS: Kasserad spillolja ska behandlas som farligt avfall. Ska inte tömmas i avloppet. Lämna in enligt din kommuns regler.

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.