

Brugsanvisning

Tågekanon

Varenr.: 90 28 448



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse af tågekanonen

Model: PL-0804

Samlet mobil enhed med beholder og justerbar blæser med indbygget væskeforstøver.

Almindelig brug af tågekanon

Igangsætning

- Anbring kanonen så det ønskede område rammes.
- Fyld væsken i beholderen. (Følg altid sprøjtemiddelleverandørens anvisninger.)
- Brug altid ren vand til vandforsyning. Brug om nødvendig vandfilter.
- Undgå tørkørsel ved at sikre at pumpen i beholderen altid er dækket af væske.
- Lås hjulbremsen inden maskinen startes.
- Start blæseren ved el-kontakten.
- Start vanddispenseren.
- Åben for ventilen til væskeforsyningen.
- Efter maskinen er startet op, justeres forstøvermængden ved at dreje på ventilen der er på slangen der går fra beholderen til forstøveren.

Samlevejledning

Beholder og blæser monteres sammen.

Elkabelet, fra pumpen i tanken, monteres i elsamleboksen på blæserenheden.

Slanger og kabler skal monteres så de sidder hensigtsmæssigt.

Undgå skarpe knæk, træk og tryk.

Pumpen skal stå løs i bunden af beholderen, kun forbundet med slange og el-kabel.

Vedligeholdelse

- Efter endt brug, rengøres maskinen indvendig ved grundig gennemskylning med rent vand.
- Udvendig afvaskes med lunkent sæbevand. (Autoshampo).
- Bemærk: Sprøjt ikke vand direkte på de elektriske komponenter. Aftørres med fugtig klud.
- Efter 2 timers drift efterspændes alle maskinens bolte og skruer.

Opbevaring:

Vær opmærksom på risikoen for frostskaade ved opbevaring i omgivelser med frosttemperatur.

Tekniske data

Modelbetegnelse	PL-0804
Spænding	220V 50Hz
Motor	400W
Blæserhastighed	1700 O/min. – Forstøverskive 3600 O/min.
Luftydelse	7200 m ³ / Time
Væskepumpe	Ydelse: 0 – 34 l./min. Tryk: 0,5-1,0 bar
Dråbestørrelse	20 – 40 µm
Egenvægt tom	60Kg
Dimensioner	550x450x1400 mm
Væsketemperatur	0-40 °C
Ydeevne i meter	Op til 50 meter ud i lokalet

