

RYOM hængevægt - digital

Brugsvejledning

Kan anvendes til f.eks.:

- Jagt og fiskeri
- Foder
- Gødning
- Grøntsager
- Pyntegrønt
- Husholdning
- Kuffertvægt

- Str. 17,5 x 9,5 x 3,5 cm
- Inkl. batterier 2 x CR2032
- 100 gr. graduering
- ABS plastkabinet
- Metal krog og øje
- LCD display (m/lys)
- Vægt 550 gr.
- Farve: sort

ON/OFF:

1. Tryk på ON/OFF knappen og vent til displayet viser »0«.
2. Tryk på MODE knappen og vælg: Kg = Kilo
3. Placer det emne som skal vejes på kroge.
4. Tryk på ON/OFF knappen igen for at slukke.

TARE:

Ved brug af »TARE« knappen kan du veje nettoindhold. D.v.s. hvis du vejer i en spand eller lign., så får du ikke spandens vægt med.

Sådan gør du:

1. Placer din spand eller lign. på kroge, med vægten tændt.
2. Tryk på »TARE« knappen og displayet viser »0«.
3. Placer emnet du skal veje i spanden og du kan nu aflæse vægten.

Batterier er inklusive:

2 stk. CR2032 knapcellebatterier.

Varenr. 223-271 (100 kg) - Varenr. 223-272 (200 kg)

