

Originalbruksanvisning



Art: 9051394

Hörselskydd med radio och Bluetooth



**Myrangatan 4 - 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 -
www.p-lindberg.se
order@p-lindberg.se**

Hörselskydd med radio och Bluetooth – Art. 9051394

Beskrivning: Hörselskydd med Bluetooth-funktion, vilket gör att man kan koppla sin telefon till hörselskyddet och prata i telefon med hörselskyddet på. Hörselskyddet är också utrustat med FM-radio. Om det kommer ett inkommande samtal avbryts radion och samtalet kopplas in. Hörselskyddet är dessutom utrustat med MP3-spelare (4 GB) så att man kan läsa in sin egen musik till hörselskyddet. Dämpningsvärde: 25 dB. Levereras inklusive 1 st. uppladdningsbart batteri, 1 st. 3,5 mm ljudkabel och 1 st. mini-USB-kabel.

Användningsområde: Se ovan.

Avsedd användning: Får bara användas som bruksanvisningen anger – all annan användning anses som felaktig.

Innehåll

Anpassning av utrustningen, allmänt.....	3
Bruksanvisning	4
Förvaring.....	9
Underhåll	9
Tekniska data	10
Material	10
Dämpningstabell.....	10
Felsökning.....	11
EU-försäkran om överensstämmelse.....	12

Anpassning av utrustningen, allmänt

Börja alltid med att stryka tillbaka håret och ta av alla typer av smycken osv. som kan påverka öron kåpornas passform mot öronen. Kuddarna bör sitta tätt intill huvudet och omsluta öronen utan störande element som glasögonbågar, smycken osv.

1. För att hörselskyddet ska sitta så bra som möjligt ska öron kåpan med batteriet sitta på vänster sida och öron kåpan med displayen och manöverknapparna ska sitta på höger sida. Se till att det sitter bekvämt och naturligt vid användning av knapparna.
2. Placera hjässbygeln över huvudet genom att öppna den något.
3. Justera öron kåpornas position genom att föra dem upp eller ner på bygeltrådarna så att de omsluter öronen helt.



WARNING: Eftersom de två öron kåporna är utformade på olika sätt kan man uppleva att dämpningen uppfattas olika på varje öra. Om man tycker att dämpningen är märkbart mindre på ett öra, rekommenderas det att lämna det bullriga området innan hörselskyddet tas av och undersöks/justeras.

Batteri: Hörselskyddet är utrustat med ett 3,7 V uppladdningsbart litiumjonbatteri. Batteriet sitter i öron kåpan utan display.



WARNING:
Hörselskyddet måste vara avstängt vid laddning!

Bruksanvisning

Hörselskyddet är utrustat med Bluetooth, MP3 samt en FM-radiomottagare som kör på FM-frekvensbandet.

Knappar:

1. ON/OFF

Man slår på hörselskyddet genom att vrida knappen medurs. Det hörs ett klickljud när hörselskyddet slås på. För att stänga av vrids knappen moturs tills klickljudet åter hörs.



2. Bluetooth-läge

- a) När hörselskyddet slås på startas det automatiskt i Bluetooth-läge och displayen visar "bt", som visas på bilden nedan:



- b) Öppna din telefons Bluetooth-funktion och sök efter hörselskyddet och anslut till enheten. Om anslutningen lyckas visas "bc" på displayen så som visas nedan:



- c) Nu kan du lyssna på musik från din telefon via Bluetooth-anslutningen. Med en kort tryckning på knappen "+" och "-" kan du växla till nästa respektive föregående nummer.



- d) Tryck på "Telefon"-knappen för att spela upp respektive sätta musiken på paus.



- e) Om det ringer i telefonen kommer en röst att berätta det. Tryck på "Telefon"-knappen för att besvara samtalet.

3. MP3-läge

- a) Tryck på "Mode"-knappen för att växla till MP3-läge.



- b) Med en kort tryckning på knappen "+" och "-" kan du växla till nästa respektive föregående nummer.



- c) Volymen regleras genom att hålla knappen "+" respektive "-" intryckt. Man kan dessutom använda den runda AUX-knappen för att optimera ljudeffekten.



- d) Med en kort tryckning på "Telefon"-knappen kan du växla mellan att spela upp och pausa musiken.

4. FM-radioläge

FM-frekvensområdet är 88-108 MHz.

- a) Tryck kort på "Mode"-knappen och växla till läget "FM Radio".



- b) Tryck kort på "Telefon"-knappen och starta den automatiska sökfunktionen och autospara kanalerna. När sökningen är avslutad kan du börja lyssna på de funna stationerna – den första radiokanalen kommer att ligga först i spellistan.



- c) Tryck kort på knappen "+" eller "-" för att växla till nästa resp. föregående kanal.



- d) Volymen regleras genom att hålla knappen "+" respektive "-" intryckt. Man kan dessutom använda den runda AUX-knappen för att optimera ljudeffekten.



5. AUX-ingång

Med hjälp av Ø3,5 mm-ljudkabeln kan hörselskyddet anslutas till en extern enhet. Om kabeln sätts i kommer det att avbryta alla andra inställningar och börja att spela upp musik från den externa enheten. *Den här funktionen kan användas även om batteriet i hörselskyddet har laddat ur.*



6. Mini-USB-ingång

Batteriet kan laddas via mini-USB-kabeln.

Förvaring

Om hörselskyddet inte ska användas under en längre tid ska det förvaras på ett sådant sätt att hjässbygeln inte blir uttänjd och öron kuddarna inte blir hoptryckta. Förvara utrustningen torrt och rent vid normal rumstemperatur och inte i direkt solljus. Det rekommenderas att ta ut batteriet för att undvika skada på utrustningen.

Underhåll

Rengör och desinficera bara kåpor, kuddar och inlägg med mild tvål och vatten. Använd bara rengöringsmedel som inte kan skada användaren. Kåpor och kuddar kan bli slitna, så det rekommenderas att kontrollera dem regelbundet med avseende på sprickor och hål – till exempel varje gång de tas i bruk. Utsätt inte hörapparaten för hårdhänt behandling, då det kan skada de elektroniska komponenterna. Kuddar och inlägg kan inte bytas ut.



WARNING: Hörselskyddet får inte nedsänkas i vatten!



WARNING!

- Användaren ska kontrollera att:
 - ◆ Hörselskyddet passar ordentligt och att det underhålls och justeras enligt bruksanvisningens anvisningar.
 - ◆ Hörselskydd alltid används i miljöer med mycket buller.
 - ◆ Hörselskyddets funktion kontrolleras regelbundet.
- Om rekommendationerna inte följs kan hörselskyddets skyddsförmåga försämrans allvarligt.
- Hörselskyddet ska alltid användas när man befinner sig i bullriga områden och ska tillpassas innan man kommer in i det bullriga området.
- Användning av hygieninlägg i hörselskyddet kan försämma hörselskyddets akustiska egenskaper.
- Hörselskyddet kan påverkas negativt av vissa kemikalier. Mer information kan fås av tillverkaren.
- Observera att hörselskyddet i allmänhet stänger ute ljud från omgivningen som till exempel varningsmeddelanden, larm och andra viktiga signaler. Särskilt om man lyssnar på musik i hörselskyddet. Var därför alltid extra uppmärksam på omgivningen
- Hörselskyddets batteri och elektriska komponenter kan orsaka gnistbildning och brand i lättantändliga eller explosiva miljöer. Använd därför inte hörselskyddet i miljöer där gnistor kan orsaka brand eller

explosion. Om detta inte följs kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall.

- Hörselskyddets effekt kan avta om batteriet blir slitet. Batteriets livslängd varierar beroende på hur hörselskyddet används och hur högt det spelas.
- Hörselskydd och batterier ska alltid kasseras i enlighet med gällande föreskrifter.

Tekniska data

WARNING: Hörselskyddet uppfyller standarderna EN352-1 och EN352-8 och är i stl medium, vilket passar de flesta användare.

Material

Komponent	Material	Komponent	Material
Kåpa och vaddering	ABS	Kuddar	PVC
Bygel	Bygeltrådar med TPR-hölje	Inlägg (skum)	EVA-skum

Dämpningstabell

Nedanstående värden är uppmätta i enlighet med EN24869-1.

F (Hz)	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Mf (dB)	20,8	20,2	23,3	24,2	23,0	33,5	46,3	42,8
Sf (dB)	4,3	4,3	2,6	3,3	4,3	3,3	5,1	4,0
APV (dB)	16,5	15,9	20,7	20,7	18,7	30,2	41,2	38,8

H = 27 dB, M = 21 dB, L = 20 dB, SNR = 25 dB

Hörselskyddet väger (utan batterier) = 378 g

Felsökning

Om hörselskyddet slutar att fungera, kontrollera då följande:

- Har batterierna satts i korrekt?
- Kontrollera att batterikontakten är god och att polerna ligger åt rätt håll.
- Kontrollera att det inte har ansamlats fukt i hörselskyddet. Om fukt kan konstateras ska inläggen avlägsnas och hörselskyddet få torka över natten.

Om problemen inte avhjälpes av ovanstående, kontakta återförsäljaren.

EU-försäkran om överensstämmelse

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 	
EU – importör:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Härmed förklara att följande maskin:	Hörselsskydd med radio och Bluetooth PL art: 90 51 394
Type / modell:	KM1503032
Överensstämmer med följande direktiv:	89/686/EEC
Tillämpade standarder och normer:	EN352-1:2002 EN352-8:2008
Datum och signatur:	Vejen d. 21-02-2018 P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.