

DA
Original
Brugsanvisning

P-Lindberg

Varenr.: 9046655

Bakkamerasæt "9



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Bakkamerasæt m. 9" skærm - Varenr. 9046655

Beskrivelse: Professionelt bakkamerasæt med 9" kraftig LCD-fladskærm, fjernbetjening samt 20 meter kabel. Skærmopløsning er 800 x 480 pixels i 16:9-format. Med indbygget solskærm, højttaler og 4 videoindgange. Mulighed for skærmopdelt visning; skærmen kan tilsluttes 4 kameraer samt inddeles i 4 felter. Et kamera medfølger.

Tilsigtet brug: Må kun monteres og anvendes som beskrevet i denne manual – al anden brug betragtes som forkert.



Sørg for at læse brugsanvisningen grundig igennem inden udstyret monteres og tages i brug og gem den til senere brug.

Indhold

Tekniske specifikationer	3
Sikkerhed	3
Monitorens funktioner	4
Leveringen omfatter	5
Montering	7
El diagram	8
Indstilling af monitor	9
Rengøring og vedligeholdelse	10
EU overensstemmelseserklæring	11

Tekniske specifikationer

Spænding: DC-12V.

Strømforsyning: DC 10-30V.

Lysstyrke: 350 nits.

Mål: 23,5 x 15,8 x 7,6 cm.

Sikkerhed

Af sikkerhedsmæssige årsager bør føreren ikke kigge på videooptagelser eller på anden måde betjene monitoren under kørslen.

Skulle der opstår problemer med udstyret, kontakt da leverandøren.



ADVARSEL

Overhold gældende lokale retningslinjer, så udstyret monteres på lovligt sted.

Leverandøren er ikke ansvarlig for lovspørgsmål opstået pga. ulovlig installation.




VIGTIGT - I meget koldt vejr, kan LCD skærmen være mørk, selvom den er tændt. Når temperaturen gradvist øges, vil problemet løse sig.

Monitorens funktioner





1. Menu
2. CH 1 / pil til venstre
3. CH 2 / pil til højre
4. Tænd/sluk
5. CH 3 / pil ned
6. CH 4 / pil op
7. Mode / Indstilling af skærmformat
8. Sensor (til fjernbetjening)





Fjernbetjening



1. Mode / Indstilling af skærmformat
2. Tænd / sluk
3. Pil op
4. Menu
5. Pil til venstre
6. Pil til højre
7. Pil ned
8. CH 1
9. CH 2
10. CH 3
11. CH 4



Leveringen omfatter

1 x Monitor	
1 x Kamera	
1 x Solskærm	



1 x Monteringsbeslag	
1 x Brugsanvisning	
1 x Fjernbetjening	
1 x Kabler	

Montering



1. Fjern fingermøtrikkerne og tag monitoren ud af monteringsbøjlen. Placer monteringsbøjlen på ønsket sted og juster – der skal bruges 3 skruer.




2. Monter bøjlen med skruer. Sæt monitoren i bøjlen, juster vinklen og lås den fast med fingermøtrikkerne.



3. Afslut monteringen. Den justerbare vinkel er 30° frem og tilbage.



El diagram



Indstilling af monitor

De følgende menupunkter kommer frem, en efter en, når der trykkes på MENU tasten på enten fjernbetjeningen eller direkte på monitorens panel:

- BRIGHT
- TINT
- VOLUME
- MODE
- SOURCE
- TCON
- RESET

BRIGHT (Indstilling af lysstyrke)

Skærmens lysstyrke indstilles ved at trykke på piletasterne (til højre eller venstre). Når lysstyrken er indstillet som ønsket, trykkes på MENU tasten for at bekræfte valget og gå til næste indstilling.

CONTRAST (Indstilling af kontrast)

Kontrasten indstilles ved at trykke på piletasterne (til højre eller venstre). Når kontrasten er indstillet som ønsket, trykkes på MENU tasten for at bekræfte valget og gå til næste indstilling.

COLOR (Indstilling af farve)

Farven indstilles ved at trykke på piletasterne (til højre eller venstre). Når farven er indstillet som ønsket, trykkes på MENU tasten for at bekræfte valget og gå til næste indstilling.

TINT (Indstilling af farvetoning) Kun NTSC.

Toningen indstilles ved at trykke på piletasterne (til højre eller venstre). Når toningen er indstillet som ønsket, trykkes på MENU tasten for at bekræfte og gå til næste indstilling.

VOLUME (Indstilling af lydstyrke)

Lydstyrken indstilles ved at trykke på piletasterne (til højre eller venstre). Når lyden er indstillet som ønsket, trykkes på MENU tasten for at bekræfte og gå til næste indstilling.




MODE (Indstilling af skærmformat)

Skærmformatet vælges ved at trykke på piletasterne (til højre eller venstre) for at skifte mellem 16:9 og 4:3. Når skærmformatet er indstillet som ønsket, trykkes på MENU tasten for at bekræfte og gå til næste indstilling.

Rengøring og vedligeholdelse

Sluk for udstyret før rengøring. Brug ikke flydende eller aerosol rengøringsmidler. Brug en let fugtig, blød klud til rengøring. Brug et mildt rengøringsmiddel, beregnet til almindelig husholdning. Brug aldrig stærke rengøringsmidler som fortynder eller benzin, da de vil kunne beskadige udstyrets overflade.

EU overensstemmelseserklæring

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 	
<i>Original</i>	
Fabrikant:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Erklærer herved at følgende maskine:	<i>Bakkamasæt 9"</i> <i>PL 9046655</i>
Type / model:	<i>PL9046655</i>
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	<i>2014/30/EEC (EMC Direktivet)</i>
Anvendte standarder og normer:	<i>EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020</i> <i>EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021</i> <i>EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01</i> <i>EN 55035:2017+A11:2020</i>
Dato og ansvarlig underskrift:	<i>Vejen d. 04-07-2022</i> P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.