

Brugsanvisning

RYGSPRØJTE, EL- drevet - 16L.

Varenr.: 90 20 877



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhedsanvisninger

Benyt altid det sikkerhedsudstyr det pågældende sprøjtemiddel anviser. (Handsker, åndedrætsværn og briller m.v.)

Beskrivelse af rygsprøjten

Model: Serena H6 16 l. 12 V DC.

Opladelig 12 V el-drevet rygsprøjte med teleskoplanse.

Almindelig brug af sprøjten

- Lad aldrig pumpen køre uden væske i beholderen. Tørkørsel skader pumpen.
- Påfyld altid beholderen gennem filtret. Sand og lignende ødelægger pumpen.
- Brug kun flydende sprøjtemidler.
- Lansens længde justeres ved at løsne plastomløberen (nærmest dysen) og trække til den ønskede længde, og spænd plastomløberen igen.

Igangsætning

- Fyld vand i tanken
- Iblend sprøjtemiddel. (Følg leverandørens anvisninger)
- Start sprøjten ved kontakten i håndtaget.
- Efter endt brug rengøres sprøjten ved gennemskylning indvendig med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud over det behandlede areal.

Opladning af batteri

- Afmonter batteriet fra sprøjten
- Tilslut den medfølgende lader. Forbind rød klemme til plus polen, og sort klemme til minus polen på batteriet. Tilslut netstikket. (230 V).
- Når laderens røde diode lyser signalerer det at ladningen er i gang. Opladningen er fuldendt, når grøn diode lyser, og batteriet er igen klar til brug.
- Hvis laderens klemmer kortsluttes, vil den røde diode slukkes og ladning afbrydes. Afbrud da netstikket i nogle minutter, og genoptag ladningen.

Bemærk

- Benyt aldrig andre ladere end det medleverede. Almindelige billadere vil ødelægge batteriet.
- Det anbefales at anskaffe et ekstra batteri (varenr.: 90 18 585), som supplement ved større og længerevarende sprøjteopgaver.

Opbevaring

Sprøjten opbevares altid i rengjort stand. I vinterperioden med risiko for temperature under frysepunktet, frostsikres sprøjten ved at pumpe frostvæske gennem alle dele i sprøjten.

Tekniske data

Tankindhold:	16 L.
Pumpe:	12 V. DC
Ydelse:	74 L/t. uden dyse – 40 L/t. med 110° 015 fladdyse
Tryk:	3,6 bar
Batteri:	12 V 7,2 Ah - Drifttid pr. opladning ca. 3 timer
Lanse:	Variabel længde fra 600 til 1000 mm.
Lader:	230 V AC ~ 12 V DC 1,0 A – Opladningstid ca. 10 timer
Vægt:	5,25 Kg.
Mål i mm.:	370 X 180 X 480 H

