

DA
Brugsanvisning
(Oversættelse af original
svensk brugsanvisning)

P-Lindberg

Varenr.: 9068356

Frostfrit drikkekar
ThermoBar®

140 liter



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

12-10-2023

Frostfrit drikkekar, ThermoBar, 140 liter - varenr. 9068356

Oversættelse:

ThermoBar 140 ECO

Installation, anvendelse og vedligeholdelse.

Endelig er dit ThermoBar-produkt her! Vi takker dig for, at du har betroet os at levere det. Alle ThermoBar-produkter har 3 års garanti. Vores tip er, at du læser hele manualen, før du begynder at installere ThermoBar, så ved du også, hvordan du bedst passer på den, så den holder i mange år fremover. På ThermoBar.se finder du informationsfilm om de fleste af vores produkter.

BEMÆRK! Læs dette, før du går i gang!

- Den termostatstyrede varmemembran er placeret under den indvendige bund af ThermoBar. Garantien på ThermoBar gælder ikke, hvis karret har ridser på den indvendige bund, så sørg for, at hestene ikke kan ridse karret med hovene.
- Den person, der installerer og bruger ThermoBar, er ansvarlig for, at den monteres, placeres og bruges korrekt.
- Vi anbefaler, at du altid tager stikket ud af stikkontakten og tømmer ThermoBar, når den ikke er i brug.
- Opbevar aldrig ThermoBar'en på hovedet udendørs - i tilfælde af regn kan der trænge regn ind i LED'en og termostaterne.

ADVARSEL! Børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden må kun bruge ThermoBar, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug, og hvis de forstår de risici, der er forbundet med brugen af enheden. Børn må ikke lege med ThermoBar. Børn må ikke rengøre ThermoBar eller udføre vedligeholdelse på den uden opsyn.

Leveringen omfatter:

- ✓ 1 ThermoBar, 140 liter, med 1 lavspændingskabel, 24 volt, med flad stift
- ✓ 1 transformator med 2 meter kabel, 230 volt og standard el stik
- ✓ 1 spændestrop, 350 cm
- ✓ 1 bundprop

Montering og installation

1. Placer ThermoBar direkte inden for hegnet eller ved siden af en væg på en jævn overflade, f.eks. en palle. Placer ThermoBar, så vandet let kan løbe væk ved tømning og rengøring.
2. Fastgør ThermoBar med en spændestrop eller lignende for at forhindre, at den forskubber sig.

3. Husk på, at heste ofte har en naturlig adfærd, hvor de forsøger at skrabe vand ud med forhøven, hvis karret er tørt. Sørg for, at hestene ikke kan nå karret ved at hæve den, beskytte den med en planke eller lignende.
4. Inde i folden bør der kun være ThermoBar og lavspændingskablet.
5. Transformatorer og 230 volt-kablet placeres uden for folden, hvor hestene ikke kan nå dem. Transformatorer placeres mindst 1 meter over jorden på en stolpe eller væg. Transformatorer kan stå ubeskyttet, når ledningerne peger nedad, men en metalplade eller lignende som regneskyttelse er selvfølgelig godt. BEMÆRK! Transformatorer må ikke bygges ind, og der må ikke lægges en plastikpose omkring dem, da det risikerer at blive overophedet.
6. Fra ThermoBar 140 ECO er der et 24 volt kabel med flade stifter. Stifterne skal sættes i det korte kabel, der går fra transformatorer. Det er ligegyldigt, hvilken stift du sætter i hvilket stik. Brug lidt fedt, f.eks. vaseline eller lignende, hvis det er svært.
7. Strømforsyningen til transformatorer sker via et 2 meter langt 230-volt-kabel med et standardstik. Hvis du ønsker en længere afstand, anbefaler vi, at du kontakter en elektriker. Brug en fejlstrømsafbryder (RCD) i stikkontakten, hvis det elektriske system ikke har en central RCD.
8. Sæt 230 volt-kablet, som går fra transformatorer, i en almindelig stikkontakt.
9. Påfyld vand.
10. Lad ikke karret stå tomt i kulden, da termostaterne vil tænde og slukke, når det ikke er i brug.

På ThermoBar.se er der en informationsfilm, der viser, hvordan man installerer ThermoBar 65 ECO. Installationen er den samme for ThermoBar 140 ECO.

Vandtemperatur

- Forskning har vist, at heste om vinteren foretrækker tempereret vand, som er omkring 15-20 °C, frem for iskoldt vand. Heste kan godt lide at drikke, når de spiser, hvilket også er vigtigt at overveje, når man fodrer heste på græs.
- ThermoBar 140 ECO er termostatstyret, og varmen slukkes automatisk, når vandtemperaturen har nået en behagelig drikketemperatur. Når det bliver varmere udenfor, kan du lade vandtemperaturen i karret og hestens adfærd styre, hvornår du slukker for strømmen til karret.
- Hvis du fylder ThermoBar med meget koldt vand, kan det tage et par timer for vandet at nå en behagelig drikketemperatur. Undgå derfor hvis det er muligt, fylde ThermoBar med iskoldt vand i streng kulde.
- Hvis du tager hestene ind om natten, når det er meget koldt, er det en god idé at fylde karret om aftenen og lægge låg på.
- I ekstremt koldt vejr kan det hjælpe at sænke vandstanden, så varmemembranen hurtigere kan opvarme vandet i karret. Og selvfølgelig er det modsatte tilfældet på virkelig varme dage, når karret er slukket - med meget vand i karret tager det længere tid for vandet at blive for varmt end med lidt vand, og vandet holder sig frisk længere.

Vedligeholdelse

- Det er vigtigt at beskytte ThermoBar, så hestene ikke kan skrabe deres hove på den indvendige bund af karret.
- Garantien gælder ikke for ThermoBars, der er trampet eller ridset på indersiden.
- Det er bedst altid at sørge for, at der er vand i ThermoBar, når den er i folden.
- Vi anbefaler, at du altid tager stikket ud og tømmer ThermoBar, når den ikke er i brug.
- Brug en opvaskebørste eller en blød klud til rengøring. Undgå at ridse plastikoverfladen, og brug helst et rengøringsmiddel, der er beregnet til dette formål.
- Den omhyggeligt udvalgte plast er hårdfør og endda kuldebestandig med en tykkelse på 47 millimeter.
- Termostaterne, der styrer vandtemperaturen, sidder i midten af karret, under den indvendige bund. Hvis det er koldt, og karret er tomt, kan termostaterne tænde og slukke unødigt. Men så længe karret er tomt, er der ingen sikkerhedsrisiko.
- Læg IKKE halm, skum eller andre materialer i ThermoBar. Brug IKKE karret til iblødsætning eller opvarmning af foder!

Elektricitet og elektrisk sikkerhed

- På den øverste kant af ThermoBar 140 ECO er der en LED-lampe, og hvis den lyser, betyder det, at der er strøm til karret.
- Hvis lyset ikke tændes, er der flere mulige årsager. Start med at kontrollere sikringen for selve stikkontakten i elskabet. Hvis fejlstrømsafbryderen udløses, bør du kontakte en elektriker, hvis du ikke selv kan finde fejlen.
- Hvis lampen ikke lyser, kan det også skyldes, at transformatorsikringen er sprunget. På ThermoBar 140 ECO, skal du trykke på reset-knappen på transformatoren for at nulstille sikringen.
- Spændingen til ThermoBar er lav, 24 volt, hvilket gør den ufarlig. På den anden side er strømmen ret høj, 6-8 ampere. Det betyder, at det ikke er muligt at have et for langt lavspændingskabel mellem transformatoren og TermoBaren. Så ville spændingen blive for lav foran termobaren, derfor er lavspændingskablet 2 meter. Længder op til 40 meter er tilgængelig som ekstraudstyr. BEMÆRK! Undgå længere kabler end nødvendigt, da det resulterer i lavere temperaturer og højere energiforbrug.
- Som altid med elektricitet skal du beskytte 230 volt-kablet, der går fra stikkontakten til ThermoBars transformator. Hvis du vil have et længere kabel, anbefaler vi, at du kontakter en elektriker. Den, der installerer en forlængning, er ansvarlig for dens sikkerhed.

Tilbehør

- ✓ ThermoBar 140 ECO isoleret låg, der sparer energi, hvis dyrene er inde om natten.
- ✓ Vores 24 volt ECO varmeslange og Rojo flydeventil, som du selv installerer i badekarret, giver frostfri automatisk vandpåfyldning om vinteren.
- ✓ Om sommeren fungerer flydeventilen med en almindelig sommervandslange.

Reservedele til ThermoBar 140 ECO

- ✓ Transformator - 150 watt
- ✓ Transformator - 220 watt
- ✓ Lavspændingskabel - fås i længder på 2, 10, 20, 30 og 40 meter.
- ✓ Varmefolie
- ✓ LED til indikation af strøm
- ✓ Bundpropper
- ✓ Rem, 350 cm
- ✓ Vandtank
- ✓ Isolatorer

ThermoBars ECO-modeller er vores smarte alternativ i høj kvalitet til en god pris. Karret er designet, så du selv kan udskifte alle komponenter. Alle ThermoBar-produkter leveres med 3 års garanti. Information om fejlfinding og udskiftning af dele i et ECO-kar kan findes på ThermoBar.se under Support. På nettet kan du også bestille alle reservedele til ECO-karet. At vores produkter kan genbruges, er en selvfølgelig del af ThermoBars miljøarbejde. Aflever termobaren og kablerne på din genbrugsplads, når de har gjort deres arbejde.

Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte ThermoBar!

THERMOBAR AB, SÅÅ 406, 837 97 ÅRE - 070-755 26 33 - INFO@THERMOBAR.SE - THERMOBAR.SE

THERMOBAR®
- Optimal drinking -