


P.Lindberg



Ersatzteilliste



Pos.	Artikelnummer	Text	Anzahl
4	9039784	Achse für Stellschraube, (2 Sperringe)	1
5	9039776	Rollmuttern (3 Stk.)	1
6	9039785	Zugstangen (2 Stk.)	1
7	9039777	Achse für Rollmuttern, (2 Sperringe)	1
8	9039786	Sicherheitsplatten aus Gummi (2 Stk, 8 Nieten)	1
16	9039792	Abdeckplatte	1
17	9039793	Rückfedern für Druckfuß (4 Stk.)	1
18	9039794	Druckfuß	1
19	9039795	Achse für Griffklaue, (2 Sperringe)	1
20	9039796	Steuerungsschraube mit Mutter für Druckfuß	1
21	9039797	Steuerungsschraube für Griffklaue	1
22	9039798	Griffklaue	1
23	9039799	Rückfeder für Griffklaue	1



Pos.	Artikelnummer	Text	Anzahl
1	9039775	Membran (6 mm Bolzen und Mutter)	1
2	9039782	Spannplatte für Membran (6 mm Bolzen und Mutter)	1
3	9039783	Stempel (6 mm Bolzen und Mutter)	1
9	9039787	Schutzplatte für Ventil (4 mm Bolzen mit 2 Scheiben)	1
10	9039778	Griff	1
11	9039779	Ventil (O-Ring, 2 4 mm Bolzen, Scheiben)	1
12	9039788	Stoßdämpfer für Ventil mit Endstück (5 mm Bolzen, Scheibe)	1
13	9039789	Abstandshalter zwischen Griff und Stahlgehäuse	1
14	9039790	4 mm Bolzen mit Scheiben für den Griff	1
15	9039791	Stahlgehäuse	1
24	9039800	Stoßplatte für den Stempel	1
25	9039802	Rückfeder für den Stempel	1
26	9039803	Flansch	1
27	9039804	Bolzen für Flansch (12 Stk)	1
28	9039780	O-Ring für Führung	1
29	9039781	Führung	1