

Bruksanvisning

Rökkanon

Art. 90 47 145



Rökkanon

Art.: 9047145

Beskrivning:

Mobil enhet med behållare och justerbar fläkt med inbyggd vätskemunstycke.

Bruksanvisning:

Igångsättning:

- Använd rent vatten, normal arbetstemperatur är 0-40 grader.
- Fyll på med vatten i tanken innan start. Innan start placera kanonen till arbetsytan, lås hjulbromsen och justera kanonens huvud.
- Använd alltid rent vatten till vattenförsörjningen.
- Starta fläkten genom att slå på strömbrytaren.
- Starta vattenautomaten.
- Kör fläkten och disc först, och öppna sedan vattenventilen långsamt, justera dimman ut som önskat.
- Efter maskinen är startad, justeras sprutmängden genom att vrida på ventilen som är på slangen som går från behållaren till munstycket.
- Undvik torrkorning genom att försäkra att pumpen i behållaren alltid är täckt av vätska.
- För att stänga av maskinen, stäng av vattenventilen först, och slå av fläkten och disken genom att slå av på strömbrytaren.

Underhåll:

- Efter avslutad användning, rengör maskinen invändigt genom grundlig genomsköljning med rent vatten.
- Exteriör tvättas med såpvatten.
- OBS: Spruta inte vatten direkt på de elektriska komponenterna. Torka av med fuktig trasa.
- Efter 2 timmars drift efterdrag alla maskinens bultar och skruvar.

Förvaring:

Var uppmärksam på risken för frostsador genom förvaring i med frosttemperatur.

Säkerhet:

Se alltid till att skärm och skyddsgaller är korrekt monterad.

Tekniska data:

Modellbeteckning	PL-0804
Spänning	220V 50Hz
Motor	400W
Blåshastighet	1700 O/min. – Disc 3600 O/min.
Luftflöde	7200 m ³ /Tim
Vätskepump	Effekt: 0 – 34 l./min. Tryck: 0,5-1,0 bar
Droppstorlek	20 – 40 µm
Egenvikt tom	60Kg
Mått	550x450x1400 mm
Väsketemperatur	0-40 °C
Prestanda i meter	upp till 50 meter ut i lokalen

Montering:

Behållare och fläkt monteras ihop. Elkabel, från pumpen i tanken, monteras i EL-boxen på blåsenheten.

Slang och kablar skall monteras så de sitter lämpligt. Undvik skarpa böjar och tryck. Pumpen ska stå lös i botten av behållaren, endast kopplad med slang och el-kabel.

Reservedelar

Artnamn	Arttext	Artnummer
Blåsmotor	Dubbel motor	9028449
Vattenpump	Från tank till difuser	9028451
Väsketank	60L	9028450
Filter	Filter till väsketank	9014764
Skyddsgaller	Främre skyddsgaller	9014766
Skyddsgaller	Bakre skyddsgaller	9014767
Låsskruv	Låsskruv till difuserskive	9014768
Difuserskive	Roterande skiva	9014769
Vattenfördelare	Vattenfördelare	9014770
Dæksel	Dæksel til vandfordeler	9014771
Kontakt	Kontakt till fläkt og difuser	9028452