

Indhold

- 2 Opstartsguide
Fastmontering
Funktioner og SIM kort håndtering
- 3 App menu
App download og installering
Opret ny konto
- 4 Registrering
Brugerkonto
Profil
- 5 Filtre
- 6 Geofences (virtuelle hegn)
- 7 Notifikationer
Historik
- 8 Historik (fortsat)
Øvrige GPS produkter





Smart GPS tracker MPC5176-SN

Opstartsguide

1. Følg instruktionerne vedr. SIM-kort installation fra indlægssedlen i emballagen (også vist nederst til højre på denne side).
2. Gå til **side 3** for instruktioner om, hvordan du opsætter og bruger appen.
3. Gennemfør alle indledende trin 1-9.

LED farveguide

LED lys	Funktion	Blinker	LED slukket // Lyser konstant
Rød	On / off	Afventer signal	Slukket // Tændt
Grøn	SIM / GPS signal	Søger efter signal	Slukket // Signal OK

Fastmontering: Sikasil C eller magnet eller skruer

1. Anti-Tamper klistermærket skal være fjernet.
2. Sikasil C til **udendørs** brug monteres på bagsiden af GPS'en indenfor det skitserede område.
3. GPS'en monteres herefter på en **helt ren og flad** overflade som vist til højre, så alle sider af GPS'en sidder **helt frit** mod himlen.
4. Alternativt monteres GPS'en på metal med de indbyggede magneter (røde aflange områder) eller med sikkerhedsskruer på plade.



Inkluderet


- ✓ GPS-enhed
- ✓ SIM kort
- ✓ Langtidsholdbart, integreret batteri:
Forventet batteri levetid er ca. 3 år ved standard opsætning (ét dagligt signal ca. kl. 07:00).
- ✓ P-Lindberg Asset Tracking app



Funktioner og SIM kort håndtering

SIM kort placering

Micro SIM-kortet placeres med det skarpe hjørne øverst til højre ved den gule cirkel.



Rød LED diode
(GPS tændt)

Grøn LED diode
(signal status)

Tænd / Sluk knap

SIM-kort installation

1. Åben SIM-kortholderen ved at skubbe den mod venstre.
2. Placer Micro SIM kortet med det skarpe hjørne øverst til højre (ved den gule cirkel).
3. Tryk Tænd / Sluk knappen nedad, så den røde diode aktiveres (blinker).
4. Fjern Anti-Tamper klistermærket på bagsiden.
5. Lås SIM-kortholderen ved at skubbe den nedad.
6. Gå en tur udendørs i fri luft med GPS'en, indtil både den røde og den grønne diode lyser. GPS'en er nu aktiv.
7. Skru låget forsigtigt på med kun 2 fingre på skruetrækkeren, så filtputen i låget rammer SIM-kortholderen. Undlad at stramme hårdt - brug ikke skruemaskine.



ID nummer til registrering i app (15 cifre)


Hovedmenu oversigt



Designet til udendørs brug

GPS-enheden fungerer bedst i fri luft udendørs og er således ikke altid præcis indendørs på grund af ringere satellitdækning.


Opsætning af brugerkonto og profil Trin 1-9

- 1 Download og installér app** 
Download og installér **P-Lindberg Asset Tracking** app'en fra Apple App Store eller Google Play.




- 2 Vælg sprog**

- 3 Opret ny konto**



4 Udfyld personlig information

1. Udfyld personlig information og ønsket kodeord.
2. Tryk "Gem" og check e-mail i din indbakke.
3. Klik på linket i din indbakke og bekræft din e-mail adresse.




5 Husk mig?

Vælg om app'en skal huske dine log-in detaljer.


6 Log på

Log på med din e-mail og dit kodeord.





7 Registrering af navn, ID og type

1. Udfyld ønsket navn på enheden
2. Skriv ID nummer fra GPS enheden
Vigtigt: Se detaljer på side 2.
3. Vælg enhedstype.
4. Retur til hovedmenuen (øverst til venstre).




8 Brugerkonto

Tryk på  ikonet i bunden af hovedmenuen.

Vælg sprog 

Tryk på "Brugerkonto".
Her kan du redigere i personlige detaljer.




9 Profil

Tryk på "Profil" og vælg følgende:

- a. GPS tracker enhed.
- b. Geofence.
- c. Kortvisning, indstil standard position.

Filtre og geofences





Filtre (bruges senere til Geofences)

Tryk på "Filtre" under "Brugerkonto".

Herefter vises standard filterindstillingen (Tracking device default).

Hvis du har tilsluttet flere GPS-enheder, kan du redigere de enkelte enheder her.



Opret et nyt filter


Tryk på **+** i øverste højre hjørne i "Filter indstillinger"

a. Navngiv det nye filter.


b. Vælg om **klyngemarkører** skal være aktivt (kun relevant ved flere aktive GPS'er, da det vil vise alle filtermarkeringer i klynger på kortet).


c. Angiv enhedstype.

d. Gem det nye filter.



Opret dit første geofence (virtuelt hegn)


1. Tryk på **Geofences**.
2. Aktiver regel / Vælg filter.
3. Vælg geofence alarm: Ankommer / Forlader / Begge
4. Vælg notifikationstype: E-mail og/eller SMS.
5. Navngiv dit geofence.
6. Tryk på  og tegn dit første geofence (se herunder).



Ændring af geofence indstillinger


1. Tryk på **Geofences**.
2. Foretag de ønskede ændringer (minus-tegnet vil slette det viste geofence).

Dine geofence indstillinger gemmes automatisk.






Tegn dit første geofence

1. Tegn dit geofence ved at trykke / markere yderpunkter på kortet.
2. Når du har markeret 3 yderpunkter, vises et kortudsnit, som kan tilpasses og ændres med så mange prikker, du har brug for i "Geofence indstillinger".
3. Gem dit geofence.
4. Gå til "Profil indstillinger":
 - a. Navngiv din profil.
 - b. Vælg dit filter.
 - c. Vælg dit geofence.




Opret flere filtre og geofences

1. a. Opret et nyt filter under "Filtre".
b. Navngiv dit nye filter og vælg enhedstype.
c. Gem dit nye filter.
2. Gå til "Geofences" i hovedmenuen og tryk på  i øverste højre hjørne.
3. Navngiv dit geofence.
4. Vælg filter under "Aktiver regel".
5. Vælg notifikationstype(r).
6. Tryk på  og tegn dit nye geofence. Gem ændringer.



Notifikationer og historik




Notifikationer

Tryk på  i bunden af hovedmenuen.

Herefter vises en kronologisk oversigt med geofence begivenheder i op til 30 dage.

Man kan styre notifikationer for hver enkelt eller alle enheder i "Profil indstillinger".




Historik (fortsættes på næste side)

Tryk på  i bunden af hovedmenuen.

Herefter vises en oversigt med alle tilknyttede enheder.




Historik (fortsat)

Tryk på  ved siden af den valgte enhed.

Den valgte enhed vil blive vist med den seneste placering og tidspunkt for den seneste opdatering.


Batteristatus vil også være synlig.



Tryk på  til højre.

Herefter vises en historik oversigt for den valgte enhed indenfor 1, 7 og 30 dage.


Ved dobbelt tryk på en ønsket lokation følger en kortvisning.



Tryk på  til højre.

Google Maps* åbner og viser den direkte vej til GPS-enheden.

* Downloades fra Apple Store og Google Play.



GPS produktoversigt

Transport og maskiner




MPC5176-SN
GPS med
langtidsholdbart batteri



MPC5155-SN
GPS med
9-100V tilslutning



MPC6258 - MPC6259
GPS med
genopladeligt batteri



MPC6260
GPS med solpanel
og genopladeligt
batteri

