

Bruksanvisning

Art. 9053559

Polarflex Pirit frostfri slangvinda



Polarflex Pirit frostfri slangvinda - Art. 9053559

Beskrivning:

15 meter frostfri vattenslang 13 mm (1/2 ") förstärkt PVC-slang i slangvinda med automatisk in/ut rullning. Levereras inkl fäste som roterar 180°, skruvar och pluggar för installation. När slangupprullaren är inställd på ström säkerställer den inbyggda termostaten att vattnet i slangen hålls frostfritt ner till -25° C.

Tekniska specifikationer:

Effekt: 120 W

220 - 240 V

50 Hz

Vikt: 11 kg

Säkerhetsinstruktioner:

Detta är en elektrisk apparat - läs bruksanvisningen och följ instruktionerna noggrant. Felaktig användning kan leda till allvarliga skador. Förvara manualen för framtida bruk.

Säkerhetsanvisningar:

Installera inte enheten utan att först ha läst och förstått bruksanvisningen. Om du inte förstår dessa instruktioner kontakta återförsäljaren.

Produktbeskrivning:

Polarflex Pirit uppvärmd vattenslang med upprullare är byggd för att hindra slangen att frysa, och kan användas ner till -25° C. Termostatstyrd värme startar automatiskt när temperaturen närmar sig frystemperatur. Polarflex Pirit slangvinda inkluderar en 15 meter förstärkt PVC 13 mm slang och anslutning. En självsmörjande in- och utrullningssystem ser till att slangen löper fritt in och ut. När uppvärmningselementet på slangrullen är på använder elementet max. 120 W.

I frostperioden:

Kom ihåg att koppla från PolarFlex Pirit slangen från kranen när slangen inte används. Slanganslutningen som kommer ut från trumman är inte frostbeständig och bör tas bort efter användning.

Efter eventuella justeringar, reparation eller service se till att alla delar, fästena och omslag är säkra. Säkerhetsanordningarna och delarna bör fastställas i enlighet med instruktion för att säkerställa att slangen rullar obehindrat in och ut. Var noga med att Polarflex Pirit slangvinda är ordentligt fastsatt. Använd aldrig utrustningen om det finns några fel på slangrullen. Slangupprullaren måste installeras före användning.

Nödvändiga verktyg:

Borrmaskin med 3 mm borr för att förborra tre hål, 6 mm flisborr (om det ska borrar i trä), hammare, 6 mm betongborr (för befästning i mursten eller betong), stjärnskruvmejsel, säkerhetsglasögon och märkpenna.

Medföljer:

4 st. träskruvar 6x60 mm, 6 mm plugg, 2 st. 10 mm bultar. Det rekommenderas att alla 4 träskruvarna fästs i trävägg.

Före installation av Polarflex Pirit slangvinda:

1. Packa ur slangvindan.
2. Bestäm var du vill installera beslagen.
3. Placera monteringsbeslaget på önskad plats.
4. Markera centrum på alla 4 monteringshål i beslaget, förborra vid användning av träskruv.

VIKTIGT!

Observera följande vid borrar i vägg:

- Borra inte i elektriska kablar eller vatten/avloppsrör, som kan döljas i väggen.
- Skador på elkablar kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Korrekt installation är oerhört viktig. Om du är osäker, se till att installationen utförs av en kvalificerad person.
- Korrekt installation krävs att åtminstone två av skruvarna är fastsatta på en träkonstruktion. Lokalisera trävirket i väggen före installationen.

Installering av Polarflex Pirit slangvinda:

- Använd skyddsglasögon
- Använd batteridrivna bormaskin med en 3 mm borrar/6 mm kakelbollar (bormaskin och 6 mm borrar för betong), förborra alla hål.
- Placera fästet på väggen och justera fästet till monteringshålen.
- Sätt träskruv i monteringshålet på fästet och skruva löst. Åtdragningen utförs för hand. Upprepa för alla hål.
- Dra åt alla fästskruvar ordentligt med en stjärnskruvmejsel.
- Ta bort låstapparna från fästet.
- Lyft slangvindan försiktigt och justera till förhållande av låstapparna.
- Montera låstapparna i fästet igen.
- Kontrollera att trumman rör sig fritt både åt höger och vänster.

Observera!

- A. Använd en behörig elektriker för att installera godkända stickkontakt för utomhusbruk, nära Polar Flex Pirit slangvinda.
- B. Kabeln för värmeelementet ska skyddas.
- C. Använd inte förlängningssladdar .
- D. Kontrollera före användning.

Användning av slangvindan:

1. Sätt i kontakten i uttaget med säkerhetsströmbrytare.
2. Värmeelementet har en automatisk termostat som startar när temperaturen närmar sig fryspunkt. Så länge kabeln är ansluten drivs värmeelementet när det behövs.
3. Montera slangens till anslutningen.
4. Koppla bort och töm alltid slangens efter användning, förläng livslängden på slangens genom att förhindra att slangens fryser.

Viktigt: Slanganslutningen är inte frostskyddad, så kom alltid ihåg att tömma ut vattnet när slangens inte används.

5. Om slangvindan inte har ansluten till elnätet och slangens är frusen inuti trumman, slå då igång värmeelementet och avvakta 15-20 min innan slangens används.
6. Automatisk in- och utrullning fungerar bäst när slangens dras lugnt ut till önskad längd. Slangens låses automatiskt. Du kommer att höra ett klickande ljud när slangens dras ut, vilket tyder på att slangens rullas ut.
7. För att rulla tillbaka slangens i den uppvärmda trumman dra slangens 30-50 cm, sen kommer den automatiskt att börja rulla in i behållaren.
8. För slangens tillbaka varsamt.
9. Det får inte användas överdrivet våld vid in- och utrullning eftersom det kan skada trumman, den automatiska in-/utrullningen och de elektriska komponenterna.

Elektrisk information:

120 W – 220 – 240 V – 50 Hz.

UV-filter skyddar slangvindan mot solskador. 180° vridbart fäste för enkel användning i alla riktningar. Automatisk in-/utrullning med mekaniskt självmörjande material. Polarflex Pirit uppvärmd slangvinda kan flyttas till andra platser och anslutas till andra vattenkällor.

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.