

Brugsanvisning

Kompressor

Varenr.: 90 42 060



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhedsanvisninger

Luk altid al luften ud af beholderen hvis der skal udskiftes dele på kompressoren. Ret aldrig luftpistol mm direkte mod dyr og mennesker. Sørg for god ventilation. Kompressoren må ikke bruges indendørs, pga. udstødningsskasser fra benzinmotoren.

Beskrivelse og oversigtstegning

Transportabel kompressor med 5,5 HK benzinmotor.

1. Luftfilter motor
2. Rekylstart
3. Luftudtag
4. Oliepåfyld motor
5. Vandafledning
6. Luftfilter kompressor
7. Oliepåfyldning kompressor
8. Luftudtag
9. Sikkerhedsventil



Samlevejledning

Check oliemængden og kontroller at udluftningsproppen, til oliepåfyldningen, er monteret korrekt.

Igangsætning

Kompressor: Check oliestand. Korrekt oliestand er når olien når op midt i inspektionsglasset. Motor: Se motormanual.

Opbevaring

Kompressoren opbevares ren og tørt. Maskinen rengøres med en fugtig klud. Må aldrig rengøres ved hjælp af en vandstråle.

Vedligehold

	Inden opstart	Hver 50 timers drift	Hver 300 timers drift	Bemærkning
Rens luftfilter		X		
Tøm tank for kondensvand	X			
Olieskift			X	Første gang efter 100 timers drift
Check for løse skruer og bolte	X			
Check oliemængde	X			

Teknisk data

Motor	5,5 HK
Tankstørrelse	5 liter
Ydelse fri luft	262 liter / minut
Max tryk	8 bar
Olie	Alm. motorolie 10W-30 el. 15W-40
Mål (l x b x h)	52 X 44 X 52 cm
Vægt	37 kg