

S
Original
Bruksanvisning

Art. 90 60 015

Baljmixer – Automix 1801



Myrangan 4 - 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 -
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Tvångsblandare Automix 1801- Art. 9060015

Beskrivning: En mobil 230V blandare med 1.500W motor som kan blanda murbruk/cement eller mixa foder till djur.

Användningsområde: Kan användas för entreprenörsjobb eller i lantbruket.

Avsedd användning: Får bara användas som bruksanvisningen anger – all annan användning anses som felaktig.

Specifikationer

Spänning: 230W

Motoreffekt: 1.500W

Nätström: 7 A

Kapacitet: Max. 50 kg

IP20 godkänd

Vikt: 26,5 kg

En mobil 230V blandare med en kraftig 1.500W motor som passar många arbetsuppgifter. Du kan bland annat blanda foder till dina djur i den, eller blanda ihop murbruk/cement innan murning. Tvångsblandaren har ett högt varvtal och blandar både torra och blöta material direkt ner i medföljande 65 liters murbalja. Levereras inkl. skyddsgaller och baljhållare så att inte baljan snurrar runt. Automix 1801 är utrustad med dragstång och ett hjulset, så blandaren lätt kan flyttas runt mellan arbetsplatserna.

Innehåll

Omrörare med stativ, hink, omrörarkorg och skyddsgaller

Användning

Automix 1801 är avsett för att användas för att förbereda och blanda murbruk, betong samt gips, kalk och andra byggmaterial med medel till hög viskositet och en maximal mängd på 50 kg. Eller för att mixa foder av olika slag.

Instruktioner

Mixern får endast användas tillsammans med det medföljande ställ. Verktygets arbetsspindel är utrustad med en M20 bult.

Gänga och frontytor måste hållas rena.

När man monterar omrörarstången ska den medföljande ringen monteras mellan spindel och omrörarstången. Omrörarens korg ska lossas med hjälp av en SW 27 nyckel.

Säkerhet

Säker användning av verktyget är endast möjligt om användaren helt och hållet har studerat instruktionsboken och säkerhetsanvisningarna och följer strikt instruktionerna.

Dessutom måste de allmänna säkerhetsanvisningarna i bipacksedeln följas. Före första användningen bör användaren avgöra en praktisk träning.

Om nätsladden skadas under användning ska du inte vidröra den, dra ur kontakten ur uttaget. Använd aldrig mixern med skadad nätsladd.

Tvångsblandaren får inte vara våt eller användas i fuktig miljö.



- Kontrollera blandaren innan varje start.
- Finns skador ska det repareras av en specialist. Sätt endast in kontakten i uttaget när mixern är avstängt.
- Se till att maskinen står säkert.
- Använd endast tvångsblandaren utomhus och med en strömbrytare på max. 30 mA.
- Låt aldrig tvångsblandaren vara i gång obevakad.
- Koppla ur tvångsblandaren och kontrollera att strömbrytaren är avstängd om tvångsblandaren inte är under övervakning, t.ex. vid förberedelse och nedläggning eller vid strömbrott.
- Koppla ifrån tvångsblandaren om den stannar av någon anledning. Så undviker du plötslig start i obevakat skick.
- Använd inte tvångsblandaren om kabeln eller kontakten är skadad.
- Elektriska verktyg måste inspekteras av en specialist med jämna mellanrum.
- Rör inte på de roterande delarna.
- Personer under 16 år ska inte använda tvångsblandaren.
- Om du använder tvångsblandaren ska du ha öronskydd och skyddsglasögon.



Montering

Ta ur skyddsgallret, blandarhink, skyddsskärm, omrörare och alla tillbehör ur pappkartongen.

Lägg på skyddsgallret och placera stången



Fixera med hjälp av fästbulten.



Säkra bulten med hjälp av sprinten.

Fäst skyddet med hjälp av sex stycken skruvar M5 x 10 och brickor.



Fixera tätt mot stativet med hjälp av fyra skruvar M8 x 20 och lämpliga låsringar.

Sätt ner armen och sätt i omrörarens korg.

Placera blandarhinken i den nedre ramen så att en av de fyra handtagen sitter fast i hållaren som den är avsedd för det. Så undviker du oavsiktlig vridning av hinken under blandningsprocessen.




Justering av blandaren

Automix 1801 är förinställd från fabriken till optimalt läge för omrörningsstavarna i blandarhinken.

Positionen kan justeras enligt följande:

Lossa sexkantsmuttern med nyckel nr 17. Justera muttern så att omrörningsstången går så långt som möjligt parallellt med blandarhinkens kant, men nuddar den inte.

Håll skruven i denna position med hjälp av nyckeln och dra åt muttern igen. Kontrollera att positionen är rätt.



Användning

Sätt in motorhuvudet med omrörarkorgen i hinken och lås den genom att vrida skruven i pilens riktning.

För in omrörarens korg i hinken se till att omröraren är placerad över armen.

Förbered blandningen, starta alltid mixern utan belastning.

Läs noggrant instruktionerna på materialpåsen



Underhåll

Efter användning ska baljmixern rengöras med rent vatten.

Vid förvaring ska mixern vara väl rengjord och förvaras torrt och svalt.

Bortskaffande



Se till att bortskaffa utrustningen i enlighet med gällande lokala riktlinjer

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande