




Monteringsanvisningar JumpXfun Bungee för studsatta



På www.jumpxfun.com kan du hitta manualer på många språk och titta på videor hur man monterar och utnyttjar din JumpXfun mest ut.

Passar normala studsatta med en diameter mellan D300 och D480.
Studsatta medföljer inte.

Inledning

Tack för ditt köp av denna JumpXfun Bungee för studsatta (JumpX). Vi hoppas att du har glädje av den. Det tar en stund att montera produkten. Monteringen kan ta mer än en timme, så ha tålamod och ta hjälp av någon.

För att du ska få ut det mesta av din nya JumpX ber vi dig att läsa igenom den här bruksanvisningen innan du börjar använda den. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver friska upp dina kunskaper om JumpX senare.

VARNING

ANVÄNDAREN FÅR INTE VÄGA MER ÄN 40 KG

Den maximala användarvikten kan höjas till 80 kg om du köper extra gummirep.

När du ska montera JumpX på en studsatta med ben och som har en diameter på över 48 mm behöver du köpa Bracket XL

Den här produkten skyddas av patentnummer: PA 2016 70501 and PR 179187

VIKTIGT!

Läs följande information och varningar för att undvika allvarliga eller livshotande skador.

Varning!

- Maximal användarvikt: JumpX får inte användas av personer som väger mer än 40 kg.
- JumpX ska monteras av vuxna i enlighet med monteringsanvisningen och sedan inspekteras innan användning.
- Bara en person i taget får använda JumpX.
- Hoppa barfota eller med strumpor eller gymnastisk skor. Använd inte skor med hård sula, som tennis- eller löparskor.
- Töm fickorna innan du börjar hoppa. Ha inget i händerna medan du hoppar.
- Ät inte samtidigt som du hoppar.
- Använd aldrig JumpX utan en sele som sitter rätt.
- Selen ska alltid vara ordentligt åtspänd så att användaren inte kan glida ur den.
- Om selen inte passar barnet ska han eller hon inte använda JumpX. Selen ska sitta ordentligt och tajt mot kroppen.
- Ta aldrig av dig selen när du är fastspänd, och dra alltid vinschen ända ner innan du tar av dig selen.
- Hoppa alltid på mitten av studsattan.
- Trassla inte in dig i det elastiska bandet.
- Hoppa inte från sida till sida med JumpX. Hoppa bara upp och ner.
- JumpX ska inte användas för lekar, bollspel eller liknande aktiviteter.
- JumpX får inte användas utan uppsikt av en vuxen.
- Sluta omedelbart hoppa om du inte känner att du har kontroll.
- Stig inte ur JumpX genom att hoppa ur den.
- Hoppa inte för lång stund åt gången, se till att ta regelbundna pauser.
- Använd inte JumpX när den är blöt.
- Använd inte JumpX när det finns risk för blixtoväder.
- Använd inte JumpX när det blåser kraftigt.
- Använd inte JumpX när den är blöt, sliten eller smutsig, eller om vädret förhindrar kontrollerad hoppning (till exempel om det blåser kraftigt eller regnar).

- Använd inte JumpX om det finns djur eller människor under studsattan.
- Använd inte JumpX om du är påverkad av alkohol, läkemedel eller narkotika. Detta ökar skaderisken väsentligt eftersom koordinationsförmåga, omdöme och reaktionstid är påverkade. Rök inte samtidigt som du använder JumpX.
- Använd inte JumpX om du är gravid eller lider av högt blodtryck. Prata med din läkare om du är osäker på om du borde använda JumpX.
- Byt ut linan en gång om året.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

OBS! Solljus, regn, snö och extrema temperaturer gör dessa delar svagare med tiden.

OM DU UPPTÄCKER NÅGOT AV OVANSTÅENDE ELLER NÅGOT ANNAT SOM DU TROR SKULLE KUNNA VARA FARLIGT FÖR DEN SOM HOPPAR BÖR DU MONTERA NER STUDSMATTAN ELLER FÖRSÅKRA DIG OM ATT INGEN KAN ANVÄNDA DEN TILLS PROBLEMET HAR ÅTGÄRDATS.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Av säkerhetsskäl ska alla delar på JumpX kontrolleras innan varje användning och regelbundet under säsongen. Om du inte kontrollerar och sköter om JumpX kan den vara farlig att använda. Alla skruvar ska skruvas åt innan varje säsong och regelbundet under säsongen.

Håll ett öga på följande:

- Sprickor och hål i gummirep (E + F). Ska bytas ut vid tecken på slitage.
- Linor (16 + 17) och hjulblock (19 + 20) ska vara hela och i gott skick.
- Karbinhakar (21), lekare (22) och ringbult (19) ska vara i gott skick.
- Sele (G) ska inte vara sliten, skadad eller trasig.
- Rost på rören (1 + 2 + 3 + 4 + 5). Om ett rör är rostigt ska detta bytas ut.
- Om det finns rost på fästen eller på andra delar som kan rosta ska dessa bytas ut.
- Kontrollera att alla skruvar, bultar och muttrar sitter åt ordentligt och skruva åt vid behov.

Byt ut linorna (16 + 17) måste bytas vartannat år. Ny lina finns att köpa hos din JumpX-

återförsäljare Alla defekta delar ska bytas ut innan du använder JumpX.

Säkerställ att skumplasten på repet (E + F) sitter på plats och är helt så att inga vassa kanter är synliga.

För att undvika fukt- och solskador på selen och gummirepen ska JumpX förvaras inomhus när den inte används. Observera att sol, regn, snö och extrema temperaturer kan påverka delarnas hållbarhet.

Av säkerhetsskäl ska studsattans delar alltid efterkomma föreskrifterna i bruksanvisningen.

Modifiera inte studsattan eller någon av dess delar.

FLYTTA STUDSMATTAN

Om studsattan ska flyttas behöver ni vara två som hjälps åt. Alla fästpunkter ska vara inlindade och säkrade med vädertålig tejp, exempelvis silvertejp. Detta säkerställer att ramen håller sig hel under flytten och förhindrar att fästpunkterna rubbas och skiljs åt. Lyft studsattan en aning och håll den vågrät med underlaget när den ska flyttas. Om studsattan ska flyttas på något annat sätt bör den monteras ner först.

Behåll denna bruksanvisning

- Selen och repen ska förvaras inomhus efter användning. Undvik direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet att delarna sitter fast ordentligt eftersom de kan lossna med tiden.
- Inspektera alltid produkten efter slitage, skada eller saknade delar innan du använder den. Vissa saker kan göra att risken för skador ökar.
- Vid tecken på slitage ska JumpX inte användas innan den slitna delen har bytts ut.
- Använd aldrig några andra delar på JumpX än JumpX-originaldelar. Reservdelar finns att köpa hos din JumpX-återförsäljare.
- Ta alltid hänsyn till föreskrifter och varningar för studsattan.
- Att landa på huvud eller nacke kan leda till allvarlig skada, förlamning eller till och med dödsfall. Utför inga hopp som ökar risken för att du landar på huvudet eller nacken på studsattan.
- Gör bara kullerbyttor eller andra roterande hopp när du är upphissad så att du aldrig vidrör duken på studsattan när du hoppar.
- Du kan nudda duken även när du är upphissad. Montera extra gummirep så att du inte kan nudda duken.

Förberedelser

- Studsmattan som JumpX är monterad på ska stå på en jämn och stabil yta.
- Studsmattan som JumpX är monterad på ska vara placerad så att användarna inte kommer i kontakt med vajrar, trädgrenar eller andra hinder när de hoppar. Det ska finnas en fri yta på 6 meter ovanför mattan och 2 meter runt om på alla sidor av studsattan.
- Vid montering av JumpX ska alla föreskrifter och varningar för studsattan efterkommas.
- Montering av tillbehör och modifieringar på JumpX får bara ske i enlighet med instruktionerna för JumpX.
- Montera gummirep och sele när dessa ska användas och ta bort dem efter användning. Förvara gummirep och sele inomhus så att de inte skadas av vind och väder.
- JumpX ska skyddas mot att blåsa bort med hjälp av stormlinor och markpinnar (medföljer inte). Lämna inte JumpX ute i blåsigt väder. Se till att fästa JumpX ordentligt så att den inte kan blåsa bort eller stötas omkull.

Att använda JumpX

- Använd vinschen för att köra ner linan med karbinhakarna så att du kan montera gummirepen.
- Kliv försiktigt upp på studsattan.
- Sätt fast lämpligt antal gummirep (E + F) i karbinhakarna, beroende på din vikt.

Gummirep:

1 set Tube10 = 10 kg.

1 set Tube20 = 20 kg.

Till exempel om du väger:

50 kg = 2 x Tube20 och 1 x Tube10

60 kg = 2 x Tube20 och 2 x Tube10

70 kg = 3 x Tube20 och 1 x Tube10

80 kg = 3 x Tube20 och 2 x Tube10

- Extra gummirep kan köpas separat.
- Montera selen på karbinhakarna så att den är ordentligt fästad på gummirepen.
- Sätt på dig selen. Den ska sitta kring båda benen och runt magen.
- Selen ska vara åtdragen så att användaren inte kan glida ur den.
- Användaren kan nu hissas upp med hjälp av vinschen. Om användaren ska hoppa upp och ner utan att göra några kullerbyttor eller andra roterande rörelser ska vederbörande vara tillräckligt högt upphissad så att han eller hon bara kan nudda studsattans duk med fötterna.

- Viktigt! Kullerbyttor eller andra hopp där användaren roterar får bara utföras när användaren är upphissad så att han eller hon inte nuddar duken på studs mattan under hoppandet.
- Om användaren kan nudda duken när han eller hon är upphissad ska extra gummirep användas så att användaren inte kan nudda duken.
- Tips! Användaren kan dra i gummirepen och använda dem för att komma igång med hoppandet.

Hoppinstruktioner (video finns på www.JumpXfun.com)

Hoppa alltid på mitten av studs mattan. Hoppa alltid rakt upp och ner. Hoppa aldrig från sida till sida. Sluta hoppa om du inte kan hålla dig på mitten av studs mattan.

Det är väldigt viktigt att du slutar hoppa innan du tappar kontrollen!
Sluta hoppa genom att vara stilla tills svängningarna har upphört.

Grundläggande hopp

Börja i stående position. Skjut ifrån studs mattan eller kom igång genom att dra i gummirepen. Få mer kraft och dra hårdare för högre hopp. Om det känns obekvämt slutar du hoppa på samma sätt.

Hopp framåt

Vänd dig framåt för att uppnå en vågrät position med ansiktet mot mattan.
Återgå till grundpositionen.

Hopp bakåt






















Vänd dig bakåt för att uppnå en vågrät position med ansiktet mot himlen.
Återgå till grundpositionen.
















Avancerade hopp

Viktigt! Om du vill göra kullerbyttor eller andra roterande rörelser måste du vara tillräckligt högt upphissad så att du inte nuddar duken på studs mattan med dina fötter.

Maximal säkerhet uppnås när du inte kan nudda duken på studs mattan när du hoppar. Om du nuddar duken ska du hissas högre upp. Om du inte kan hissas högre upp ska extra gummirep användas så att du inte kan nudda duken.

Innehåll

Delnummer	Delar	Beskrivning	Antal
1		Hörn	4
2		Övre innerrör	4
3		Övre yterrör	4
4		Långa rör för ben	12
5		Korta rör för ben	4
6		Lång bult	56
7		Fjäderbricka	56
8		Kupolmutter	60
9		Bågbricka	112
10		Stor U-skruv	8
11		Liten U-skruv	2
12		Klämma	10
13		Liten låsmutter	16
14		Mutterhölje	16
15		Distansstycke	8
16		Lång lina (15 m)	1
17		Kort lina (5 m)	1
18		Handvinsch (montering krävs)	1
19		Talja med ringbult	4
20		Talja	1
21		Karbinhakar	4

Delnummer	Delar	Beskrivning	Antal
22		Lekare	2
23		Förstärkande distansstycke i stål	4
24		Stor låsmutter	4
25		Plastkåpa	4
26		Plastskydd för vinsch, höger	1
27		Plastskydd för vinsch, vänster	1
A		Skumskyddsror	8
B		Skiftnyckel 13 mm	1
C		Skiftnyckel 19 mm	1
D		Skiftnyckel	1
E		Gummirep 20 kg	2
F		Gummirep 10 kg	4
G		Liten sele	1
H		Självlåsande skruv	3
I		Insexnyckel	1

Montering


Det krävs 2 personer för att montera JumpX.

Lägg ut alla delar till ställningen på marken.


JumpX passar många olika studs mattor så du måste anpassa den efter just din studs matta.

STEG 1

Toppramen måste justeras så att den passar exakt till din trampolin. Benen på JumpXfun borde vara bredvid benen på din trampolin, också nära benen som möjligt.




STEG 2



Rören ska skjutas in i varandra så att de nedåtriktade stolparna står rakt ut på varje ben på studs mattan och så nära dessa som möjligt. Den övre ramen ska forma en fyrkant.

Toppen på JumpX ska justeras så att benen på JumpX sitter så nära benen på studs mattan som möjligt.

STEG 3




STEG 4


Se nedanstående diagram för fixering av taljan i slutet av linan (17).

Använd den korta linan (17) (5 m) ner till vinschen och dra in den i taljan.

1.




2.




3.



4.




5.




6.



7.



8. När du har kapat linan, bränn den kapade änden för att förhindra att den fransar sig.



STEG 5



Använd den långa linan (16) (15 m) i toppen.

Se nedanstående diagram för att dra in linan (16) i taljan.

1.



2.




STEG 6


Se nedanstående diagram för att fixera lekaren i slutet av linan (16).

Justera längden på ledningen för att passa din trampolin. Du måste kunna lyfta jumper hela vägen till toppen (22) hela vägen upp till (19). Så du kan behöva förkorta sladden.

1.




2.




3.



4.




5.




6.




7.



8. När du har kapat linan, bränn den kapade änden för att förhindra att den fransar sig.




Färdigt diagram




STEG 7

Se nedanstående diagram för fixering av gummirep.


1.




2.




3.




4.




STEG 8




STEG 9



STEG 10




STEG 11



Montera 8 skumskyddsror (A) på de 4 långa rören och montera dem under de 4 hörnen. Dra ner skumskyddsroret (A) så att det täcker från den översta kanten av studs mattan och 2 meter upp.


STEG 12



De korta rören (5) ska bara användas om du har en studsatta med ben som är 70–90 cm. Om du har en nedgrävd studsatta ska du inte använda korta rör (5).


Placera plastfötterna (25) under de korta rören (5). Om du har en nedgrävd studsatta ska plastfötterna placeras under de långa rören (4) (se steg 10).

STEG 13
Montering av handvinsch.




Vinschen ska monteras så att handtaget sitter på höger sida.
Vinschen ska monteras mellan marken och studs mattans ram så att du enkelt kan vrida på handtaget.
Du måste sätta på skyddet genom att skruva fast det.

STEG 14



Nederdelen på vinschen ska vara minst 57 cm ovanför marken.

STEG 15




Montera benen på JumpX till studs mattans ben med 8 stycken stora U-skrivar (10), 2 på varje ben, så högt upp och så långt ner som möjligt. Om detta inte går ska du justera toppen på JumpX så att benen på JumpX sitter så nära studs mattans ben som möjligt. Det ska vara ett avstånd på minst 40 cm mellan de 2 stora U-skrivar (10). Ju större avstånd, desto bättre. Alla beslag ska skruvas åt ordentligt (när studs mattan grävs ner ska avståndet mellan beslagen vara minst 20 cm.)


När du har en trampoline med 3-5-7 ben kan du bara fästa JumpXfun två ben till trampolinsens 2 ben, den andra 2 som ska monteras på trampolins kanten, med en dubbel konsol.

STEG 16


1.




2.



3.



4.




STEG 17



Se nedanstående diagram för montering av selen.

Det kan vara farligt att inte höja stödet hela vägen upp och inte ha tillräckligt med gummislangar på den. Det måste finnas så många gummitrådor på, så att trucken inte kan nå trampolinens dagg med huvudet.


1.




2.





3.



4.




5.




STEG 18


1.



2.




3.



VARNING!

För att undvika fukt- och solskador på selen och gummirepen ska JumpX förvaras inomhus när den inte används. Observera att sol, regn, snö och extrema temperaturer kan påverka delarnas hållbarhet.

Färdigt diagram



Flytta JumpX

JumpX ska monteras ner innan den flyttas över längre avstånd.

För kortare avstånd ska den lyftas av 4 personer och hållas vågrätt under transporten.

Mer information hittar du på www.JumpXfun.com

Den här produkten skyddas av patentnummer: PA 2016 70501 and PR 179187