





Assembly Instruction

JumpXfun Bungee Trampoline


GB	Assembly Instruction	P. 2	DK	Samlevejledning	P. 35
SE	Monteringsanvisning	P. 68	DE	Montageanleitung	P. 101
NO	Monteringsveiledning	P. 135			





GB

Assembly Instruction JumpXfun Bungee Trampoline



At www.jumpxfun.com you can find manuals in many languages and watch videos how to assemble and get the most out of your JumpXfun.

Fit normal trampolines with a diameter between D300 to D426.

Trampoline is not included in this unit. Model Number: JumpXKid50

Introduction

Thank you for purchasing this JumpXfun Bungee Trampoline (JumpX). We hope that you will enjoy it. It will take a little time to assemble it. It is not unusual for you to take more than an hour to assemble this product; so please be patient and enjoy this process with a friend.

In order for you to get the most out of your new JumpX, we ask that you review this user's manual before you start using it. We recommend that you also save the user's manual if you later need to refresh your knowledge of JumpX features.

WARNING

MAXIMUM WEIGHT OF THE USER SHALL NOT EXCEED 50KG

The harness and tubes must be taken indoors after use. Avoid sunlight.

When attaching JumpX on any trampoline with legs larger than 48 mm diameter, you need to purchase Bracket XL

If gear stays in the N position, it may cause the handle to spin at high speed and injure the user.

This product is protected by Patent: PA 2016 70501 and PR 179187

IMPORTANT!

Read the following statements and warnings to avoid serious fatal injury.

Warning.

- Maximum user weight: JumpX must not be used by persons weighing more than 50 kilograms.
- JumpX must be assembled by adults in accordance with the assembly instructions and must then be inspected prior to use.
- **Hold the handle when switching from up to down. Don't let it go.**
- **If the handle begins to spin, do not try to stop it. Let it spin through.**
- There may only be one person on the JumpX at a time.
- Intended for bare feet, socks, or gym shoes. Do not use shoes with hard soles, such as tennis shoes or running shoes.
- Empty pockets before jumping. Do not hold anything in your hands while jumping.
- Do not eat while jumping.
- Never use JumpX without a correctly fitted harness.
- The harness must always be strapped tight, so you cannot slip out of it.
- If the harness does not fit the child, he or she must not use JumpX. The harness should sit close and tight to the body.
- Never take the harness off when you are buckled up, always pull the hoist winch all the way down before removing the harness.
- Always jump in the middle of the mat.
- Do not become tangled in the elastic.
- Do not jump from side to side with JumpX. Only jump straight up and down.

- JumpX must not be used for play, ball games, or similar activities.
- JumpX must not be used without adult supervision.
- Stop jumping immediately if you do not feel you have control.
- Don't dismount from JumpX by jumping off of it.
- Do not jump for too long at one time, make sure you take regular breaks.
- Do not use JumpX if it is wet.
- Do not use JumpX when there is a threat of lightning strikes.
- Do not use JumpX in strong winds.
- Do not use JumpX if it is wet, worn or dirty, or if the weather prevents controlled jumping (for example, if there are high winds or rains).
- Do not use JumpX if there are animals or people under the trampoline.
- Do not use JumpX after consuming alcohol, drugs, or narcotics. This seriously increases the risk of injury, as coordination ability, judgment, and reaction time are affected. Do not smoke while using JumpX.
- Do not use JumpX if you are pregnant or suffer from high blood pressure. Consult with your doctor if you are in doubt about whether you should use JumpX.
- Always replace the rope after every year.

CARE AND MAINTENANCE

Note. Sunlight, rain, snow, and extreme temperatures reduce the strength of these parts over time. IF YOU FIND ANY OF THE PREVIOUS CONDITIONS, OR ANYTHING ELSE THAT YOU FEEL COULD CAUSE HARM TO ANY USER, THE TRAMPOLINE SHOULD BE DISASSEMBLED OR SECURED FROM USE UNTIL THE CONDITION(S) HAS BEEN RESOLVED.

CLEANING AND MAINTENANCE

For safety purposes, JumpX's parts must be inspected before each season and regularly during the season. If not inspected and maintained, JumpX can be dangerous to use. All bolts must be tightened before each season and regularly during the season.

Keep an eye on the following:

- Cracks and holes in rubber tubes (E + F). Must be replaced if there are signs of wear.
- Rope (16+17) and block wheels (19+20) are intact and not worn.
- Snap hooks (21), swivels (22) and eye bolt (19) are not worn.
- The harness (G) is not worn, damaged, or deteriorating.
- Rust on tubes (1+2+3+4+5). If there is rust on a tube, it must be replaced.
- If there is rust on brackets or other parts where rust may occur, the parts must be replaced.
- Also check that all screws, bolts, and nuts are securely fastened and tighten them if necessary.

Always replace rope (16+17) after every two years. New rope can be purchased from your JumpX dealer before the JumpX is put into use, all defective parts must be replaced.

Make sure that the foam on the tube (E+F) is in place and intact, so there is no access to sharp edges.

In order to avoid moisture and sun damage to the harness and rubber tubes, store indoors when JumpX is not being used. Note that sun, rain, snow and extreme temperatures can affect the parts' durability. The harness and tubes must be taken indoors after use. Avoid sunlight.

For safety purposes the trampoline's parts must always comply with the regulations of the trampoline's user manual.

Do not modify the trampoline or any of its parts.

MOVING THE TRAMPOLINE

If you need to move the trampoline, two people should be used. All connector points should be wrapped and secured with weather resistant tape, such as duct tape. This will keep the frame intact during the move and prevent the connector points from dislocating and separating. When moving, lift the trampoline slightly off the ground and keep it horizontal to the ground. For any type of other move, you should disassemble the trampoline.

Keep this instruction manual

- The harness and tubes must be taken indoors after use. Avoid sunlight.
- Regularly check that components are securely tightened, since they may come loose over time.
- Always inspect before each use for worn, abused, or missing parts. A number of conditions could arise that may increase your chances of getting injured.
- If there is any sign of wear, JumpX should not be used before the worn part is replaced.
- Never add other parts to JumpX than JumpX's original parts. Spare parts can be purchased from your JumpX dealer.
- Always observe all of the trampoline regulations and warnings.
- Landing on your head or neck can result in serious injury, paralysis, or even death. Do not perform jumps that increase the risk of landing on your head or neck on the trampoline.
- Somersaults or other jumping where you rotate may only be done when you are hoisted up, so that you never touch the cloth on the trampoline when you jump.
- If it is possible for you to hit the cloth when you are hoisted up. Mount extra rubber tubes so the cloth cannot be hit.

Set-up

- The trampoline on which JumpX is mounted must be placed on a flat and stable surface.
- The trampoline on which JumpX is mounted must be placed so that the jumpers cannot come in contact with wires, tree branches, or other obstacles during jumps. There should be 6 metres of free space above the mat and there must be 2 metres of free space horizontally in all directions from the edge of the trampoline.
- All requirements and warnings for the trampoline must be followed when mounting JumpX. - Accessories or modifications must only be mounted on JumpX if done in accordance with JumpX instructions.
- Only mount rubber tubes and harness when they will be used and disconnect them again after use. Keep the rubber tubes and harness indoors so they do not become damaged by wind and weather.
- JumpX must be secured against blowing away with guy lines and solid pegs (not included). Do not leave JumpX out in stormy weather. Be sure to attach the JumpX securely so it cannot be blown away or knocked over.

Using JumpX

- Use the hoist winch to run the rope with the snap hooks down so the rubber tubes can be mounted.
- Climb up on the trampoline carefully.
- Mount the number of rubber tubes (E+F) in the snap hooks that are appropriate for your weight.

Rubber tubes:

A set of Tube10 = 10 kg.

A set of Tube20 = 20 kg.

For example, your weight:

30 kg = 1 x Tube20 and 1 x Tube10 on every side.

40 kg = 2 x Tube20 and 0 x Tube10 on every side.

50 kg = 2 x Tube20 and 1 x Tube10 on every side.

- Mount the harness on the snap hooks so it sits securely on the rubber tubes.
- Put the harness on. It should be down around both legs and around the abdomen.
- The harness must be tightened so that there is no way the jumper can fall out of it.
- The jumper can now be hoisted up with the hoist winch. If the jumper is going to jump up and down without doing somersaults or otherwise rotating, he/she should be hoisted up high enough that he/she can only hit the trampoline's cloth with the feet.
- Important! Somersaults or other jumping where the jumper rotates may only be done when the jumper is hoisted up so that he/she is not touching the cloth on the trampoline when jumping.
- If the jumper can hit the cloth when he/she is hoisted up, extra rubber tubes must be mounted so that the cloth cannot be hit.
- Tip! The jumper can pull on the rubber tubes and use them to get started with the jump.

Jumping instructions (video can be seen at www.JumpXfun.com)

Always jump in the middle of the trampoline. Always jump straight up and down. Never jump from side to side. Stop the jump if you can't keep the jump inside the middle of the trampoline.

It is very important that you stop a jump before it gets out of control!

Stop the jump by stopping your movements until the oscillation is at rest.

Basic jumping

Start from a standing position. Take off from the trampoline or get started by pumping the rubber tubes.

Get more momentum and pump more for higher jumps. If it feels uncomfortable then stop the jump the same way.

Drop jumping

Turn forward to achieve a horizontal position with your face toward the mat.

Return to the basic position.

Back jumping

Turn backwards to achieve a horizontal position with your face toward the sky.

Return to the basic position.

Advanced jumping

Important! If you want to do somersaults or otherwise rotate, you must be hoisted up high enough that you cannot hit the cloth on the trampoline with your feet.

Maximum safety is achieved when you can't touch the cloth on the trampoline during jumping. If you hit the cloth you should be hoisted higher up. If you cannot be hoisted higher up, extra rubber tubes must be mounted so that the cloth cannot be hit.

How can JumpXfun fit my trampoline.

JumpXfun fits 95% of all trampolines.

There are some individual trampolines that JumpXfun cannot mount on. There must be some trampoline legs on which JumpXfun can be mounted.


Eg. JumpXfun cannot be mounted on the Spring Free trampoline as there are no trampoline legs. Inground trampoline needs at least 20 cm of legs, to be mounted with JumpXkids.

See here were the legs on the JumpXfun must be mounted on the different trampolines:


Round Trampoline:

Minimum it should be 300 cm. Maximum it can be 426 cm.


**Round Trampoline
With 6 Legs** ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




**Round Trampoline
With 8 Legs** ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



**Round Trampoline
With 10 Legs** ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



**Round Trampoline
With 12 Legs** ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Oval Trampoline:

Minimum size on the narrowest side 230 cm.

Maximum size on the narrowest side 305 cm.


**Oval Trampolin
With 8 Legs**

● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




**Oval Trampolin
With 8 Legs Ver.2**

● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




**Oval Trampolin
With 10 Legs**

● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



**Oval Trampolin
With 12 Legs**


● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Square Trampoline:

Minimum size is 230 cm. Maximum size is 330 cm.

Square Trampolin With 8 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



Square Trampolin With 8 Legs Ver.2 ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Rectangular Trampoline:


Minimum size on the narrowest side 220 cm.

Maximum size on the narrowest side 305 cm.

Rectangular Trampolin With 8 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Rectangular Trampolin With 10 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Extra 1:

If the JumpXfun leg is not right next the leg of the trampoline, you can mount the leg of the JumpXfun on the trampoline main frame.

Remember only 2 legs on the JumpXfun must be mounted this way.
Remember 2 legs must be mounted on the leg of the trampoline.



If your trampoline does not have straight legs, use the spacers.





Extra 2:








It is important that the minimum distance between the brackets is 20 cm.





Then place them on the top and bottom of the trampoline legs.

Warning: The further the distance, the better. All brackets must be tightened (when the trampoline is buried, the distance between the brackets must be at least 20 cm.)



Parts List

Parts No.	Parts	Description	Quantity
1		Corners	4
2		Top inner tubes	4
3		Top outer tubes	4
4		Long tubes for legs	12
5		Short tubes for legs	4
6		Long Bolt	40
7		Spring Washer	40
8		Cap Nut	44
9		Arc Washer	80
10		Big U-Screw	8
11		Small U-Screw	2
12		Clamp	10
13		Small Lock Nut	16
14		Nut Cover	16
15		Gap Spacer	8
16		Long Rope (13.5M)	1
17		Short Rope (4.5M)	1
J		Warning label	1

Parts No.	Parts	Description	Quantity
18		Hand Winch Set (Assembly required)	1
19		Pulley block with eye bolt	4
20		Pulley block	1
21		Snap hooks	4
22		Swivel	2
23		Reinforcing Steel Spacer	4
24		Big Lock Nut	4
25		Plastic cap	4
26		Right Plastic cover for winch	1
27		Left Plastic cover for winch	1
A		Protection Foam	8
B		Wrench 13mm	1
C		Wrench 19mm	1
D		Wrench	1
E		Rubber tube 20kg	4
F		Rubber tube 10kg	2
G		Harness Small	1
H		Self-Locking Screw	3
I		Allen Wrench	1

Assembly


Assembly of JumpX: two people are needed for the job.

Place all the parts for the stand out on the ground.


JumpX fits many different trampolines, so you will need to adjust it to fit your specific trampoline.

STEP 1

The top frame must be adjusted to fit exactly to your trampoline. The legs of the JumpXfun should be right next to the legs of your trampoline, and as close to the legs as possible.




STEP 2



The tubes must be pushed into each other so that the downward poles stick straight out of every leg on the trampoline, and as close to the trampoline's legs as possible. The top frame should form a square.

The top of JumpX must be adjusted so the legs of JumpX are as close to the legs of the trampoline as possible.

STEP 3




STEP 4


Refer to the below diagrams to fix the Pulley block at the end of rope 17.

The short rope (17) (4.5 metre) is used down to the winch, onto the Pulley block.


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8. After cutting, treat the end of the rope with fire to prevent fraying.





STEP 5

The long rope (16) (13.5 metre) are used at the top.
Refer to the below diagrams to load the rope 16 into the pulley block.

1.




2.




STEP 6

Refer to the below diagrams to fix the swivel at the end of rope 16.


Adjust the length of the cord, to fit your trampoline. You must be able to lift the jumper all the way to the top, (22) all the way up to (19). You may have to shorten the cord.



8. After cutting, treat the end of the rope with fire to prevent fraying.




Completed diagram




STEP 7

Refer to the below diagrams to fix rubber tubes.


1.




2.




3.




4.




5.




6.




STEP 8




STEP 9



STEP 10




STEP 11



Mount 8 pieces of foam (A) on the 4 long tubes and mount them under the 4 corners.
Run the foam (A) down so it covers from the top edge of the trampoline and two metres up.

STEP 12




The short tubes (5) must only be used if you have a trampoline with legs of 70-90 cm.
Warnings: If you have an in-ground trampoline, you must not use the short tubes (5).
If you have an in-ground trampoline: Put the plastic cap (25) directly on the long tubes (4).

Plastic cap (25) should be put under the short tubes (5). If you have an in-ground trampoline, the plastic cap (25) should be put under the long tubes (4) (See step 10).

STEP 13

Assembly of hand winch set.



The winch must be mounted so the handle is on the right side.

It should be mounted between the ground and the frame of the trampoline, so you can easily turn the handle.

The cover must be put on, fasten it with screws.


Instructions of Hand Winch

The winch has three gears: D、N、and R.



D=Forward – User goes up.

N=Neutral


R=Reverse – User goes down.




You can use both hands to adjust gears:



1. When the winch is in position D, gear can be turned forward.




2. When the winch is in position R, gear can be turned backwards.




WARNING

When changing gears, your right hand must be placed on the winch and pushed with force. The gear should be changed directly in D and R to avoid staying in N.





DANGER

If gear stays in the N position, it may cause the handle to spin at high speed and injure the user.




STEP 14



Bottom of the winch needs to be at least 57cm above the ground.

STEP 15




Fit the legs of JumpX to the trampoline legs with 8 pieces Big U-screw (10), 2 pieces on each leg, as high and as low as possible. If not, adjust the top of JumpX so the legs of JumpX are as close to the legs of the trampoline as possible. There must be a minimum of 40 cm distance between the two Big U-screw (10).

Warnings: The greater the distance the better. All fittings must be tightened well (when the trampoline is buried, the distance must be between the fittings should be minimum 20 cm.)


When you have a trampoline with 3-5-7 legs, you can only attach the JumpXfun two legs to the trampoline's 2 legs, the other 2 to be mounted on the trampoline edge, with a double bracket.

STEP 16


1.




2.



3.



4.




STEP 17

Refer to the below diagrams to fix the Harness.


It will be dangerous if there are not enough rubber tubes to let the jumper fully raise up.

There must be enough rubber tubes, to ensure the jumper cannot reach the trampoline mat with their head.


1.




2.




3.





4.



5.





6.




STEP 18


1.



2.




3.



CAUTION!

In order to avoid moisture and sun damage to the harness and rubber tubes, store indoors when JumpX is not being used. Note that sun, rain, snow, and extreme temperatures can affect the parts' durability.

Completed diagram



Movement of JumpX

JumpX should be disassembled before moving it over longer distances.

For shorter moves it should be lifted from the ground by 4 people and kept horizontal during transport.

See more at www.JumpXfun.com


This product is protected by Patent: PA 2016 70501 and PR 179187



Samlevejledning JumpXfun

Bungee-trampolin

DK



På www.jumpxfun.com kan du finde manualer på mange sprog, samt se videoer hvordan du samler og får mest ud af din JumpXfun.

Passer normale trampoliner med en diameter mellem D300 og D426.

Trampolin medfølger ikke i denne enhed. **Modelnummer: JumpXKid50**

Introduktion

Tak, fordi du har købt denne JumpXfun Bungee-trampolin (JumpX). Vi håber, at du vil synes om den. Det tager lidt tid at samle den. Det er ikke usædvanligt, at det tager over en time at samle dette produkt, så vær tålmodig, og få en ven til at hjælpe dig med opgaven.

Vi vil bede dig om at læse denne vejledning igennem, før du begynder at bruge din nye JumpX, så du kan få det bedste ud af produktet. Vi anbefaler også, at du gemmer vejledningen, i tilfælde af at du får brug for at genopfriske din viden om JumpX-funktionerne.

ADVARSEL

MAKS. BÆREEVNE: 50 KG

Selen og slangerne skal opbevares indendørs efter brug. Undgå sollys.

Du skal bruge en Holder XL til at sætte JumpX på en trampolin med ben, som har en diameter på over 48 mm.

Hvis gear forbliver i N-position, kan det medføre, at håndtaget drejer ved høj hastighed og skader brugeren.

Dette produkt er patentbeskyttet: PA 2016 70501 and PR 179187

VIGTIGT

Læs følgende erklæring og advarsler for at undgå alvorlig eller dødbringende tilskadekomst.

Advarsel!

- Maks. bæreevne: JumpX må ikke anvendes af personer, som vejer mere end 50 kg.
- JumpX skal samles af voksne i henhold til samlevejledningen og derefter tjekkes før brug.
- Der må kun være én person på JumpX ad gangen.
- Hold i håndtaget, når du skifter fra op til ned. Lad det ikke gå.
- Hvis håndtaget begynder at dreje, skal du ikke prøve at stoppe det. Lad det dreje igennem.
- Der må kun være én person på JumpX ad gangen.
- Produktet er beregnet til brug med bare fødder, strømpes eller gymnastiksko. Brug ikke skomed hårde såler såsom tennis- eller løbesko.
- Tøm lommerne, før du hopper. Du må ikke holde noget i hænderne, mens du hopper.
- Spis ikke, mens du hopper
- Brug aldrig JumpX uden en korrekt påsat sele.
- Selen skal altid være strammet til, så du ikke kan glide ud af den.
- Hvis selen ikke passer til barnet, må han eller hun ikke bruge JumpX. Selen bør sidde tæt ind til kroppen.
- Tag aldrig selen af, men du er spændt fast, men træk i stedet altid hejse spillet helt ned, før du tager selen af.
- Hop altid på midten af dugen.
- Pas på, at du ikke bliver viklet ind i elastikken.
- Du må ikke hoppe fra side til side med JumpX. Hop kun lige op og ned.
- JumpX må ikke anvendes til leg, boldspil eller lignende aktiviteter.
- JumpX må ikke anvendes, uden at en voksen holder opsyn.

- Hold straks op med at hoppe, hvis du ikke føler, at du har kontrol.
- Når du skal ned fra JumpX, må du ikke hoppe.
- Lad være med at hoppe for længe. Sørg for at holde regelmæssige pauser.
- JumpX må ikke anvendes, hvis den er våd.
- JumpX må ikke anvendes, hvis der er risiko for lynnedslag.
- JumpX må ikke anvendes i kraftig blæst.
- JumpX må ikke anvendes, hvis den er våd, slidt eller beskidt, eller hvis vejret gør det vanskeligt at holde kontrollen, mens du hopper (f.eks. i regnvejrr eller kraftig blæst).
- JumpX må ikke anvendes, hvis der er dyr eller personer under trampolinen.
- JumpX må ikke anvendes efter indtagelse af alkohol, lægemidler eller narkotika. Dette øger risikoen for tilskadecomst betydeligt, eftersom koordinationsevne, dømmekraft og reaktionstid påvirkes. Undlad at ryge, mens du bruger JumpX.
- JumpX må ikke anvendes af gravide samt personer med højt blodtryk. Spørg altid din læge til råds, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør bruge JumpX.
- Rebet skal udskiftes hvert år.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Bemærk: Sol, regn, sne og ekstreme temperaturer reducerer delenes holdbarhed med tiden.

HVIS DU MENER, AT DISSE FORHOLD ELLER ANDET KUNNE FORÅRSAGE PERSONSKADE FOR BRUGERNE, BØR TRAMPOLINEN SKILLES AD ELLER SIKRES MOD BRUG, INDTIL FEJLEN(E) ER UDBEDRET.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Af sikkerhedsmæssige årsager skal delene til JumpX tjekkes før hver sæson og regelmæssigt, når produktet er i brug. Hvis JumpX ikke bliver tjekket og vedligeholdt, kan den være farlig at bruge. Alle bolte skal strammes før hver sæson og regelmæssigt, når produktet er i brug.

Hold øje med følgende:

- Revner og huller i gummislangerne (E + F). Skal skiftes ud, hvis der er tegn på slitage.
- Reb (16 + 17) og blokhjul (19 + 20) skal være intakte og ikke slidte.
- Karabinhager (21), drejeled (22) og øjebolt (19) må ikke være slidte.
- Selen (G) må ikke være slidt, beskadiget eller i forringelse.
- Rust på rør (1 + 2 + 3 + 4 + 5). Hvis der er rust på et af rørene, skal det udskiftes med det samme.
- Hvis der er rust på holderne eller andre dele, hvor rust kan forekomme, skal delene udskiftes.
- Se også efter, at alle skruer, bolte og møtrikker er spændt før brug, og stram dem til om nødvendigt.

Rebet (16 + 17) skal udskiftes hvert andet år. Du kan købe nyt reb hos din JumpX-forhandler.

Alle defekte deles skal skiftes ud, før JumpX tages i brug.

Sørg for, at skummet på slangerne (E + F) sidder på plads og er intakt, så der ikke er nogen blotlagte skarpe kanter.

JumpX skal opbevares indendørs, når den ikke er i brug, for at undgå fugt- og solskader på selen og gummislangerne. Bemærk, at sol, regn, sne og ekstreme temperaturer kan påvirke delenes holdbarhed. Selen og slangerne skal opbevares indendørs efter brug. Undgå sollys. Af sikkerhedsmæssige årsager skal trampolindelene altid overholde forskrifterne i brugsanvisningen til trampolinen.

Foretag ikke ændringer af trampolinen eller nogen af delene.

FLYTNING AF TRAMPOLINEN

Det kræver to personer at flytte trampolinen. Alle fæstningspunkter bør være sikret med vejrbestandig tape såsom gaffatape. Dette vil holde rammen intakt under flytningen og forhindre, at fastgørelsespunkterne flytter sig eller går løs. Løft trampolinen lidt fra jorden for at flytte den, og hold den vandret med jorden. Trampolinen bør skilles ad ved al anden form for flytning.

Gem denne vejledning

- Selen og slangerne skal opbevares indendørs efter brug. Undgå sollys.
- Se regelmæssigt efter, at delene er strammet godt, idet de kan løsne sig med tiden.
- Undersøg altid produktet for slitage, misbrug eller manglende dele før brug. Der kan opstå en række situationer, som kan øge risikoen for tilskadekomst.
- Hvis JumpX har tegn på slitage, bør den ikke anvendes, før den slidte del er blevet udskiftet.
- Brug altid kun originale JumpX-dele. Du kan købe reservedele hos din JumpX-forhandler.
- Overhold altid alle forskrifter og advarsler i vejledningen til trampolinen.
- Hvis du lander på hovedet eller nakken, kan det medføre alvorlig tilskadekomst, lammelse eller endda livsfare. Du må ikke udføre spring på trampolinen, som øger risikoen for at lande på hovedet eller nakken.
- Saltomortaler og andre spring, hvor man drejer rundt, må kun udføres, når du er hejst op, så du aldrig rør trampolindugen imens.
- Hvis der er mulighed for, at du rammer trampolindugen, når du er hejst op, skal der monteres ekstra gummislanger, så du ikke kan ramme trampolindugen.

Opsætning

- Den trampolin, som JumpX monteres på, skal være placeret på en plan og stabil overflade.
- Trampolinen, som JumpX monteres på, skal være placeret, så brugerne ikke kan komme i kontakt med ledninger, grene eller andre forhindringer, mens de hopper. Der bør være 6 meters fri højde over trampolindugen, og der skal være et frit område på mindst 2 meter i alle retninger rundt om kanten af trampolinen.
- Alle krav og advarsler vedrørende trampolinen skal overholdes ved opsætning af JumpX.
- Tilbehør og modifikationer må kun monteres på JumpX, hvis det bliver gjort i henhold til JumpX-anvisningerne.
- Sæt kun gummislanger og sele på, når de skal anvendes, og tag dem af igen efter brug. Opbevar gummislangerne og selen indendørs, så de ikke tager skade af vind og vejr.
- JumpX skal sikres med barduner og solide pløkker (medfølger ikke), så den ikke blæses væk. JumpX må ikke efterlades udenfor i stormvejr. Sørg for at fastgøre JumpX forsvarligt, så den ikke kan blæse væk eller vælte.

Sådan bruger du JumpX

- Brug hejseespillet til at flytte rebet med karabinhagerne ned, så gummislangerne kan sættes på.
- Kravl forsigtigt op på trampolinen.

- Sæt det antal gummislanger (E + F) fast på karabinhagerne, som passer til din vægt.

Gummislanger:

Et sæt med slange 10 = 10 kg.

Et sæt med slange 20 = 20 kg.

Hvis din vægt f.eks. er:

30 kg = 1 x slange 20 og 1 x slange 10

40 kg = 2 x slange 20 og 0 x slange 10

50 kg = 2 x slange 20 og 1 x slange 10

- Sæt selen på karabinhagerne, så den sidder godt fast på gummislangerne.
- Tag selen på. Den skal sidde nede om begge ben og rundt om maven.
- Selen skal strammes til, så der ikke er risiko for, at brugeren kan falde ud.
- Brugeren kan nu hejses op med hejsespillet. Hvis brugeren har i sinde at hoppe op og ned uden at lave saltomortaler eller dreje rundt på anden vis, bør han/hun hejses højt nok op, så han/hun kun kan ramme trampolindugen med fødderne.
- Vigtigt! Saltomortaler og andre spring, hvor man drejer rundt, må kun udføres, når brugeren er hejst op, så han/hun aldrig rører trampolindugen imens.
- Hvis brugeren kan ramme trampolindugen, når han/hun er hejst op, skal der monteres ekstra gummislanger, så der ikke er mulighed for at ramme trampolindugen.
- Tip! Brugeren kan trække i gummislangerne og bruge dem til at komme i gang med at hoppe.

Sådan hopper du (se en video på www.JumpXfun.com)

Hop altid midt på trampolinen. Hop altid lige op og ned. Hop aldrig fra side til side. Hold op med at hoppe, hvis du ikke kan holde dig midt på trampolinen.

Det er meget vigtigt, at du holder op med at hoppe, før du mister kontrollen!

Hold op med at hoppe ved at stoppe dine bevægelser, indtil svingningerne ophører.

Grundlæggende hop

Start fra stående stilling. Sæt af fra trampolinen, eller kom i gang ved at trække i gummislangerne. Du kan skabe mere bevægelse og trække mere for at hoppe højere. Hvis det føles ubehageligt, kan du stoppe med at hoppe på samme måde.

Faldhop

Drej fremad for at opnå en vandret position med ansigtet vendt ned mod trampolindugen.

Vend tilbage til udgangspositionen.

Ryghop

Drej baglæns for at opnå en vandret position med ansigtet vendt op mod himlen.

Vend tilbage til udgangspositionen.

Avanceret hop

Vigtigt! Hvis du ønsker at lave saltomortaler eller dreje rundt på anden vis, skal du hejses højt nok op, så du ikke kan ramme trampolindugen med fødderne.

Du opnår den maksimale sikkerhed, når du ikke kan røre trampolindugen, mens du hopper. Hvis du rammer trampolindugen, bør du hejses højere op. Hvis du ikke kan hejses højere op, skal der monteres ekstra gummislanger, så du ikke kan ramme trampolindugen.

Hvordan kan JumpXfun tilpasses min trampolin.

JumpXfun passer til 95 % af alle trampoliner.

Der findes enkelte trampoliner, som JumpXfun ikke kan monteres på. Der skal være nogen trampolinben, som JumpXfun kan monteres på.


Fx. JumpXfun kan ikke monteres på en Spring Free trampolin, som ikke har nogen trampolinben. Nedgravede trampoliner skal have mindst 20 cm lange ben for at JumpXkids kan monteres. Her kan du se, hvor JumpXfuns ben skal monteres på forskellige trampoliner:

Rund trampolin:

Minimum størrelse er 300 cm. Maksimum størrelse er 426 cm.


Rund trampolin
med 6 ben

● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben




Rund trampolin
med 8 ben

● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben




Rund trampolin
med 10 ben

● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben



Rund trampolin
med 12 ben

● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben




Oval trampolin:

Minimum størrelse på den smalleste side 230 cm.

Maksimum størrelse på den smalleste side 305 cm.


**Oval trampolin
med 8 ben**

● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben




**Oval trampolin
med 8 ben Ver.2**

● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben




**Oval trampolin
med 10 ben**

● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben



**Oval trampolin
med 12 ben**


● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben




Firkantet trampolin:

Minimum størrelse er 230 cm. Maksimum størrelse er 330 cm.

Firkantet trampolin med 8 ben ● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben



Firkantet trampolin med 8 ben Ver.2 ● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben




Rektangulær trampolin:


Minimum størrelse på den smalleste side 230 cm.

Maksimum størrelse på den smalleste side 305 cm.

Rektangulær trampolin med 8 ben ● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben




Rektangulær trampolin med 10 ben ● Trampolin ben
⊗ Jumpxfun ben




Ekstra 1:

Hvis JumpXfun benet ikke er lige ud for trampolinens ben, kan du fastgøre JumpXfuns ben til trampolinens hovedramme.

Vær opmærksom på, at kun 2 af JumpXfuns ben må monteres på denne måde. Vær opmærksom på at 2 ben skal monteres på trampolinens ben.



Hvis trampolinen ikke har lige ben, skal afstandsstykkerne anvendes.





Ekstra 2:




Det er vigtigt at minimumsafstanden mellem beslagene er 20 cm.




Anbring dem herefter øverst og nederst på trampolinbenene.

Advarsel: Jo større afstand, jo bedre. Alle beslag skal spændes (når trampolinen er nedgravet, skal afstanden mellem beslagene være mindst 20 cm.)



Oversigt over dele

Delnr.	Dele	Beskrivelse	Antal
1		Hjørner	4
2		Indvendige rør foroven	4
3		Udvendige rør foroven	4
4		Lange benrør	12
5		Korte benrør	4
6		Lang bolt	40
7		Fjederskive	40
8		Hættemøtrik	44
9		Buet spændeskive	80
10		Stor U-skrue	8
11		Lille U-skrue	2
12		Klemme	10
13		Lille låsemøtrik	16
14		Møtrikhætte	16
15		Afstandsstykke	8
16		Langt reb (13.5 m)	1
17		Kort reb (4.5 m)	1
J		Advarselsetiket	1

Delnr.	Dele	Beskrivelse	Antal
18		Hejsespil (skal samles)	1
19		Taljeblok med øjebolt	4
20		Taljeblok	1
21		Karabinhager	4
22		Drejeled	2
23		Forstærkende afstandsstykke af stål	4
24		Stor låsemøtrik	4
25		Plastikhætte	4
26		Højre plastikdække til hejsespil	1
27		Venstre plastikdække til hejsespil	1
A		Beskyttelsesskum	8
B		Skruenøgle 13 mm	1
C		Skruenøgle 19 mm	1
D		Skruenøgle	1
E		Gummislange 20 kg	4
F		Gummislange 10 kg	2
G		Lille sele	1
H		Selvlåsende skrue	3
I		Unbrakonøgle	1

Montering


Montering af JumpX: Opgaven skal udføres af to personer.

Læg alle delene til stativet på jorden.


JumpX passer til mange forskellige trampoliner, så du bliver nødt til at justere monteringen, så den passer til netop din trampolin.

TRIN 1

Toprammen skal justeres, så den passer præcis til din trampolin. Benene på JumpXfun, skal være lige ud for benene på din trampolin, også tæt på benene som muligt.




TRIN 2



Rørene skal skubbes ind i hinanden, så de nedadrettede stænger stikker lige ud ved hvert ben på trampolinen og så tæt på trampolinens ben som muligt. Toprammen skal danne en firkant.

Toppen af JumpX skal justeres, så benene på JumpX er placeret så tæt på trampolinens ben som muligt.


TRIN 3




TRIN 4

Se på billederne nedenfor, hvordan taljeblokken sættes fast på enden af reb 17.
Det korte reb (17) (4.5 meter) bruges til at føre ned til hejsespillet på taljeblokken.


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8. Når du har klippet rebet over, skal du brænde enden for at forhindre, at det flosser.




TRIN 5



Det lange reb (16) (13.5 meter) anvendes foroven.

Se på billederne nedenfor, hvordan rebet (16) sættes i taljeblokken.

2.




2.




TRIN 6

Se på billederne nedenfor, hvordan drejeleddet sættes fast for enden af reb 16.


Juster snorens længde, så den passer til din trampolin. Man skal kunne hejse springeren helt på i toppen, (22) skal helt op til (19). Så det kan være, at du skal afkorte snoren.



8. Når du har klippet rebet over, skal du brænde enden for at forhindre, at det flosser.




Billede af det færdige produkt




TRIN 7


Se på billederne nedenfor, hvordan du sætter gummislangerne fast.




TRIN 8




TRIN 9



TRIN 10




TRIN 11



Sæt 8 stykker skum (A) på de 4 lange rør, og sæt dem på under de 4 hjørner.
Træk skummet (A) ned, så det dækker røret fra trampolinsens øverste kant og to meter op.

TRIN 12




De korte rør (5) må kun anvendes, hvis du har en trampolin med 70-90 cm høje ben.
Advarsler: Hvis du har en nedgravet trampolin, må du ikke anvende de korte rør (5).
Hvis du har en nedgravet trampolin: Sæt plathætten (25) direkte på de lange ben (4).

Der skal sættes plathætter (25) på under de korte rør (5). Hvis du har en nedgravet trampolin, skal plathætterne sættes på under de lange rør (4) (se trin 10).

TRIN 13

Sådan samles hejsespillet.



Hejsespillet skal monteres, så håndtaget sidder på højre side.

Det skal monteres mellem jorden og trampolinrammen, så du nemt kan dreje håndtaget.

Dækket skal sættes på og skrues fast.


Vejledning til håndspillet

Spillet har tre gear: D, N, og R.



D=Fremad – Brugeren hæves.

N=Neutral


R=Baglæns – Brugeren sænkes




Du kan bruge begge hænder til at justere gear:



1. Når spillet er i position D kan gearet drejes fremad.




2. Når spillet er i position R kan gearet drejes baglæns.






BEMÆRK/PAS PÅ

Når der skiftes gear, skal din højre hånd sættes på spillet og holde godt fast. Gearet skal skiftes direkte til D og R for at undgå at det står i N.





FARE!

Hvis gearet står i position N, kan det resultere i at håndtaget roterer med høj hastighed og kvæste brugeren.




TRIN 14



Hejsepillens underside skal være mindst 57 cm over jorden.

TRIN 15




Sæt JumpX-benene fast på trampolinens ben med 8 store U-skruer (10), 2 på hvert ben, placeret så højt og så lavt som muligt. Ellers skal øverste del af JumpX justeres, så benene på JumpX er så tæt som muligt på trampolinens ben. Der skal være mindst 40 cm's afstand mellem de to store U-skruer (10).

Advarsel! Jo større afstand, desto bedre. Alle beslag skal være godt strammet til (hvis trampolinen er gravet ned, skal afstanden mellem beslagene være mindst 20 cm).


Når du har en trampolin med 3-5-7 ben, kan du kun fastgøre JumpXfun to ben på trampolinens 2 ben, de andre 2 skal monteres på trampolinens kant, med et dobbelt beslag.

TRIN 16


1.




2.



3.



4.




TRIN 17

Se på billederne nedenfor, hvordan du sætter selen fast.


Det er farligt, hvis der ikke er nok gummistropper til at lade springeren løfte sig helt op.

Der skal være tilstrækkeligt med gummistropper til at springeren ikke kan nå trampolindugen med hovedet.


1.




2.




3.





4.



5.





6.




TRIN 18


1.



2.




3.



FORSIGTIG!

Selen og gummislangerne til JumpX skal opbevares indendørs, når den ikke er i brug, for at undgå fugt- og solskader på selen og gummislangerne. Bemærk, at sol, regn, sne og ekstreme temperaturer kan påvirke delenes holdbarhed.

Billede af det færdige produkt



Sådan flytter du JumpX

JumpX bør skilles ad, inden den flyttes over længere afstande.

Ved en kortere flytning skal den løftes fra jorden af fire personer og holdes vandret under transporten.


Se mere på www.JumpXfun.com

Dette produkt er patentbeskyttet: PA 2016 70501 and PR 179187



SE

Monteringsanvisningar JumpXfun Bungee för studsatta



På www.jumpxfun.com kan du hitta manualer på många språk och titta på videor hur man monterar och utnyttjar din JumpXfun mest ut.

Passar normala studsatta med en diameter mellan D300 och D426.

Studsatta medföljer inte. Modellnummer: JumpXKid50

Inledning

Tack för ditt köp av denna JumpXfun Bungee för studsmatta (JumpX). Vi hoppas att du har glädje av den. Det tar en stund att montera produkten. Montering kan ta mer än en timme, så ha tålamod och ta hjälp av någon.

För att du ska få ut det mesta av din nya JumpX ber vi dig att läsa igenom den här bruksanvisningen innan du börjar använda den. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver friska upp dina kunskaper om JumpX senare.

VARNING

ANVÄNDAREN FÅR INTE VÄGA MER ÄN 50 KG

Selen och repen ska förvaras inomhus efter användning. Undvik direkt solljus.

När du ska montera JumpX på en studsmatta med ben och som har en diameter på över 48 mm behöver du köpa Bracket XL

Om växeln förblir i N-läge kan det få handtaget att snurra i hög hastighet och skada användaren.

Den här produkten skyddas av patentnummer: PA 2016 70501 and PR 179187

VIKTIGT!

Läs följande information och varningar för att undvika allvarliga eller livshotande skador.

Varning!

- Maximal användarvikt: JumpX får inte användas av personer som väger mer än 50 kg.
- JumpX ska monteras av vuxna i enlighet med monteringsanvisningen och sedan inspekteras innan användning.
- **Håll i handtaget när du växling från upp till ner. Låt inte det gå.**
- **Om handtaget börjar snurra, försök inte stoppa det. Låt det snurra igenom.**
- Bara en person i taget får använda JumpX.
- Hoppa barfota eller med strumpor eller gymnastikskor. Använd inte skor med hård sula, som tennis- eller löparskor.
- Töm fickorna innan du börjar hoppa. Ha inget i händerna medan du hoppar.
- Ät inte samtidigt som du hoppar.
- Använd aldrig JumpX utan en sele som sitter rätt. Selen ska alltid vara ordentligt åtspänd så att användaren inte kan glida ur den.
- Om selen inte passar barnet ska han eller hon inte använda JumpX. Selen ska sitta ordentligt och tajt mot kroppen.
- Ta aldrig av dig selen när du är fastspänd, och dra alltid vinschen ända ner innan du tar av dig selen.
- Hoppa alltid på mitten av studsmattan.
- Trassla inte in dig i det elastiska bandet.

- Hoppa inte från sida till sida med JumpX. Hoppa bara upp och ner.
- JumpX ska inte användas för lekar, bollspel eller liknande aktiviteter.
- JumpX får inte användas utan uppsikt av en vuxen.
- Sluta omedelbart hoppa om du inte känner att du har kontroll.
- Stig inte ur JumpX genom att hoppa ur den.
- Hoppa inte för lång stund åt gången, se till att ta regelbundna pauser.
- Använd inte JumpX när den är blöt.
- Använd inte JumpX när det finns risk för blixtoväder.
- Använd inte JumpX när det blåser kraftigt.
- Använd inte JumpX när den är blöt, sliten eller smutsig, eller om vädret förhindrar kontrollerad hoppning (till exempel om det blåser kraftigt eller regnar).
- Använd inte JumpX om det finns djur eller människor under studsattan.
- Använd inte JumpX om du är påverkad av alkohol, läkemedel eller narkotika. Detta ökar skaderisken väsentligt eftersom koordinationsförmåga, omdöme och reaktionstid är påverkade. Rök inte samtidigt som du använder JumpX.
- Använd inte JumpX om du är gravid eller lider av högt blodtryck. Prata med din läkare om du är osäker på om du borde använda JumpX.
- Byt ut linan en gång om året.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

OBS! Solljus, regn, snö och extrema temperaturer gör dessa delar svagare med tiden.

OM DU UPPTÄCKER NÅGOT AV OVANSTÅENDE ELLER NÅGOT ANNAT SOM DU TROR SKULLE KUNNA VARA FARLIGT FÖR DEN SOM HOPPAR BÖR DU MONTERA NER STUDSMATTAN ELLER FÖRSÄKRA DIG OM ATT INGEN KAN ANVÄNDA DEN TILLS PROBLEMET HAR ÅTGÄRDATS.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Av säkerhetsskäl ska alla delar på JumpX kontrolleras innan varje användning och regelbundet under säsongen. Om du inte kontrollerar och sköter om JumpX kan den vara farlig att använda. Alla skruvar ska skruvas åt innan varje säsong och regelbundet under säsongen.

Håll ett öga på följande:

- Sprickor och hål i gummirep (E + F). Ska bytas ut vid tecken på slitage.
- Linor (16 + 17) och hjulblock (19 + 20) ska vara hela och i gott skick.
- Karbinhakar (21), lekare (22) och ringbult (19) ska vara i gott skick.
- Sele (G) ska inte vara sliten, skadad eller trasig.
- Rost på rören (1 + 2 + 3 + 4 + 5). Om ett rör är rostigt ska detta bytas ut.
- Om det finns rost på fästen eller på andra delar som kan rosta ska dessa bytas ut.
- Kontrollera att alla skruvar, bultar och muttrar sitter åt ordentligt och skruva åt vid behov.

Byt ut linorna (16 + 17) måste bytas vartannat år. Ny lina finns att köpa hos din JumpXåterförsäljare. Alla defekta delar ska bytas ut innan du använder JumpX.

Säkerställ att skumplasten på repet (E + F) sitter på plats och är helt så att inga vassa kanter är synliga.

För att undvika fukt- och solskador på selen och gummirepen ska JumpX förvaras inomhus när

den inte används. Observera att sol, regn, snö och extrema temperaturer kan påverka delarnas hållbarhet. Selen och repen ska förvaras inomhus efter användning. Undvik direkt solljus. Av säkerhetsskäl ska studs mattans delar alltid efterkomma föreskrifterna i bruksanvisningen.

Modifiera inte studs mattan eller någon av dess delar.

FLYTTA STUDSMATTAN

Om studs mattan ska flyttas behöver ni vara två som hjälps åt. Alla fästpunkter ska vara inlindade och säkrade med vädertålig tejp, exempelvis silvertejp. Detta säkerställer att ramen håller sig hel under flytten och förhindrar att fästpunkterna rubbas och skiljs åt. Lyft studs mattan en aning och håll den vågrät med underlaget när den ska flyttas. Om studs mattan ska flyttas på något annat sätt bör den monteras ner först.

Behåll denna bruksanvisning

- Selen och repen ska förvaras inomhus efter användning. Undvik direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet att delarna sitter fast ordentligt eftersom de kan lossna med tiden.
- Inspektera alltid produkten efter slitage, skada eller saknade delar innan du använder den. Vissa saker kan göra att risken för skador ökar.
- Vid tecken på slitage ska JumpX inte användas innan den slitna delen har bytts ut.
- Använd aldrig några andra delar på JumpX än JumpX-originaldelar. Reservdelar finns att köpa hos din JumpX-återförsäljare.
- Ta alltid hänsyn till föreskrifter och varningar för studs mattan.
- Att landa på huvud eller nacke kan leda till allvarlig skada, förlamning eller till och med dödsfall. Utför inga hopp som ökar risken för att du landar på huvudet eller nacken på studs mattan.
- Gör bara kullerbyttor eller andra roterande hopp när du är upphissad så att du aldrig vidrör duken på studs mattan när du hoppar.
- Du kan nudda duken även när du är upphissad. Montera extra gummirep så att du inte kan nudda duken.

Förberedelser

- Studs mattan som JumpX är monterad på ska stå på en jämn och stabil yta.
- Studs mattan som JumpX är monterad på ska vara placerad så att användarna inte kommer i kontakt med vajrar, trädgrenar eller andra hinder när de hoppar. Det ska finnas en fri yta på 6 meter ovanför mattan och 2 meter runt om på alla sidor av studs mattan.
- Vid montering av JumpX ska alla föreskrifter och varningar för studs mattan efterkommas.
- Montering av tillbehör och modifieringar på JumpX får bara ske i enlighet med instruktionerna för JumpX.
- Montera gummirep och sele när dessa ska användas och ta bort dem efter användning. Förvara gummirep och sele inomhus så att de inte skadas av vind och väder.
- JumpX ska skyddas mot att blåsa bort med hjälp av stormlinor och markpinnar (medföljer inte). Lämna inte JumpX ute i blåsigt väder. Se till att fästa JumpX ordentligt så att den inte kan blåsa bort eller stötas omkull.

Att använda JumpX

- Använd vinschen för att köra ner linan med karbinhakarna så att du kan montera gummirepen.

- Kliv försiktigt upp på studs mattan.
- Sätt fast lämpligt antal gummirep (E + F) i karbinhakarna, beroende på din vikt.

Gummirep:

1 set Tube10 = 10 kg.

1 set Tube20 = 20 kg.

Till exempel om du väger:

30 kg = 1 x Tube20 och 1 x Tube10

40 kg = 2 x Tube20 och 0 x Tube10

50 kg = 2 x Tube20 och 1 x Tube10

- Extra gummirep kan köpas separat.
- Montera selen på karbinhakarna så att den är ordentligt fästad på gummirepen.
- Sätt på dig selen. Den ska sitta kring båda benen och runt magen.
- Selen ska vara åtdragen så att användaren inte kan glida ur den.
- Användaren kan nu hissas upp med hjälp av vinschen. Om användaren ska hoppa upp och ner utan att göra några kullerbyttor eller andra roterande rörelser ska vederbörande vara tillräckligt högt upphissad så att han eller hon bara kan nudda studs mattans duk med fötterna.
- Viktigt! Kullerbyttor eller andra hopp där användaren roterar får bara utföras när användaren är upphissad så att han eller hon inte nuddar duken på studs mattan under hoppandet.
- Om användaren kan nudda duken när han eller hon är upphissad ska extra gummirep användas så att användaren inte kan nudda duken.
- Tips! Användaren kan dra i gummirepen och använda dem för att komma igång med hoppandet.

Hoppinstruktioner (video finns på www.JumpXfun.com)

Hoppa alltid på mitten av studs mattan. Hoppa alltid rakt upp och ner. Hoppa aldrig från sida till sida. Sluta hoppa om du inte kan hålla dig på mitten av studs mattan.

Det är väldigt viktigt att du slutar hoppa innan du tappar kontrollen!

Sluta hoppa genom att vara stilla tills svängningarna har upphört.

Grundläggande hopp

Börja i stående position. Skjut ifrån studs mattan eller kom igång genom att dra i gummirepen.

Få mer kraft och dra hårdare för högre hopp. Om det känns obekvämt slutar du hoppa på samma sätt.

Hopp framåt

Vänd dig framåt för att uppnå en vågrät position med ansiktet mot mattan.

Återgå till grundpositionen.

Hopp bakåt

Vänd dig bakåt för att uppnå en vågrät position med ansiktet mot himlen.

Återgå till grundpositionen.

Avancerade hopp

Viktigt! Om du vill göra kullerbyttor eller andra roterande rörelser måste du vara tillräckligt högt upphissad så att du inte nuddar duken på studs mattan med dina fötter.

Maximal säkerhet uppnås när du inte kan nudda duken på studs mattan när du hoppar. Om du nuddar duken ska du hissas högre upp. Om du inte kan hissas högre upp ska extra gummirep användas så att du inte kan nudda duken.

Hur passar JumpXfun till min trampolin.

JumpXfun passar till 95 % av alla trampoliner.

Det finns några enskilda trampoliner som JumpXfun inte kan monteras på. Det måste

finnas trampolinben på vilka JumpXfun kan monteras.

Det innebär att JumpXfun inte kan monteras på en fjäderlös trampolin eftersom en sådan inte har några trampolinben.

En försänkt trampolin behöver minst 20 cm långa ben i vilka JumpXkids monteras.


Se här där benen till JumpXfun skall monteras på olika trampoliner:

Rund trampolin:

Minimistorleken är 300 cm. Maximistorleken är 426 cm.


**Rund studsatta
med 6 ben**

● Trampolinben
⊗ Jumpxfun ben




**Rund studsatta
med 8 ben**

● Trampolinben
⊗ Jumpxfun ben




**Rund studsatta
med 10 ben**

● Trampolinben
⊗ Jumpxfun ben



**Rund studsatta
med 12 ben**

● Trampolinben
⊗ Jumpxfun ben




Oval studsmatta:

Minimistorlek på den smalaste sidan: 230 cm.

Maximistorlek på den smalaste sidan: 305 cm.


**Oval studsmatta
med 8 ben**

● Trampolinben
⊗ Jumpxfun ben




**Oval trampolin
med 8 ben Ver.2**

● Trampolinben
⊗ Jumpxfun ben




**Oval studsmatta
med 10 ben**

● Trampolinben
⊗ Jumpxfun ben



**Oval studsmatta
med 12 ben**


● Trampolinben
⊗ Jumpxfun ben




Kvadratisk trampolin:

Minimistorleken är 230 cm. Maximistorleken är 330 cm.

Fyrkantig studsatta ● Trampolinben
med 8 ben ⊗ Jumpfun ben




Fyrkantig studsatta ● Trampolinben
med 8 ben Ver.2 ⊗ Jumpfun ben




Rektangulär studsatta:

Minimistorlek på den smalaste sidan: 230 cm.
Maximistorlek på den smalaste sidan: 305 cm.

Rektangulär studsatta ● Trampolinben
med 8 ben ⊗ Jumpfun ben



Rektangulär studsatta ● Trampolinben
med 10 ben ⊗ Jumpfun ben




Extra 1:


Om JumpXfun-benet inte är direkt bredvid trampolinbenet så kan du montera JumpXfun-benet på trampolinens ram.

Kom ihåg att endast 2 av JumpXfuns ben måste monteras på detta sätt.

Kom ihåg att två ben måste monteras på trampolinens ben.



Använd brickorna om trampolinens ben inte är raka.





Extra 2:





Det är viktigt att minimiavståndet mellan konsolerna är 20 cm.






Placera dem överst och i nederst på trampolinbenen.

Varning: Ju större avstånd, desto bättre. Alla konsoler skall dras åt (om trampolinen är markförsänkt så skall avståndet mellan konsolerna vara minst 20 cm.)



Innehåll

Delnummer	Delar	Beskrivning	Antal
1		Hörn	4
2		Övre innerrör	4
3		Övre ytterrör	4
4		Långa rör för ben	12
5		Korta rör för ben	4
6		Lång bult	40
7		Fjäderbricka	40
8		Kupolmutter	44
9		Bågbricka	80
10		Stor U-skruv	8
11		Liten U-skruv	2
12		Klämma	10
13		Liten låsmutter	16
14		Mutterhölje	16
15		Distansstycke	8
16		Lång lina (13.5 m)	1
17		Kort lina (4.5M)	1
J		Varningsetikett	1

Delnummer	Delar	Beskrivning	Antal
18		Handvinsch (montering krävs)	1
19		Talja med ringbult	4
20		Talja	1
21		Karbinhakar	4
22		Lekare	2
23		Förstärkande distansstycke i stål	4
24		Stor låsmutter	4
25		Plastkåpa	4
26		Plastskydd för vinsch, höger	1
27		Plastskydd för vinsch, vänster	1
A		Skumskyddsror	8
B		Skiftnyckel 13mm	1
C		Skiftnyckel 19 mm	1
D		Skiftnyckel	1
E		Gummirep 20 kg	4
F		Gummirep 10 kg	2
G		Liten sele	1
H		Självlåsande skruv	3
I		Insexnyckel	1

Montering


Det krävs 2 personer för att montera JumpX.

Lägg ut alla delar till ställningen på marken.


JumpX passar många olika studs mattor så du måste anpassa den efter just din studs matta.

STEG 1

Toppramen måste justeras så att den passar exakt till din trampolin. Benen på JumpXfun borde vara bredvid benen på din trampolin, också nära benen som möjligt.




STEG 2



Rören ska skjutas in i varandra så att de nedåtriktade stolparna står rakt ut på varje ben på studs mattan och så nära dessa som möjligt. Den övre ramen ska forma en fyrkant.

Toppen på JumpX ska justeras så att benen på JumpX sitter så nära benen på studs mattan som möjligt.

STEP 3




STEG 4


Se nedanstående diagram för fixering av taljan i slutet av linan (17).

Använd den korta linan (17) (4.5 metre) ner till vinschen och dra in den i taljan.


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8. När du har kapat linan, bränn den kapade änden för att förhindra att den fransar sig.



STEG 5



Använd den långa linan (16) (13.5 metre) i toppen.

Se nedanstående diagram för att dra in linan (16) i taljan.

1.



2.




STEG 6


Se nedanstående diagram för att fixera lekaren i slutet av linan (16).

Justera längden på ledningen för att passa din trampolin. Du måste kunna lyfta jumper hela vägen till toppen (22) hela vägen upp till (19). Så du kan behöva förkorta sladden.

1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.



8. När du har kapat linan, bränn den kapade änden för att förhindra att den fransar sig.




Färdigt diagram




STEG 7

Se nedanstående diagram för fixering av gummirep.


1.




2.




3.




4.




5.




6.




STEG 8




STEG 9



STEG 10




STEG 11



Montera 8 skumskyddsrör (A) på de 4 långa rören och montera dem under de 4 hörnen.
Dra ner skumskyddsröret (A) så att det täcker från den översta kanten av studs mattan och 2 meter upp.

STEG 12




De korta rören (5) ska bara användas om du har en studsatta med ben som är 70–90 cm.
Varningar: Om du har en markförsänkt trampolin så behöver du inte använda de korta slangarna (5).
Om du har en markförsänkt trampolin: Placera plasthättan (25) direkt på de långa slangarna (4).

Placera plastfötterna (25) under de korta rören (5). Om du har en nedgrävd studsatta ska plastfötterna placeras under de långa rören (4) (se steg 10).

STEG 13

Montering av handvinsch.



Vinschen ska monteras så att handtaget sitter på höger sida.

Vinschen ska monteras mellan marken och studs mattans ram så att du enkelt kan vrida på handtaget.

Du måste sätta på skyddet genom att skruva fast det


instruktioner för handsvinsch

Vinschen har tre lägen: D , N , och R.



D= Framåt – Användaren rör sig uppåt.

N= Neutral


R= Bakåt – Användaren rör sig nedåt.




Du kan använda båda händerna för att ändra lägena:



1. När vinschen är i läget D så går det att veva framåt.




2. När vinschen är i läget R så går det att veva bakåt.






VARNING

När du ändrar riktning så skall den högra handen placeras på vinschen och tryckas på med kraft. Läget bör omgående ändras till D eller R. Stanna inte i läget N.




FARA!

Om transmissionen förblir i positionen N så kan handtaget rotera i hög hastighet och skada användaren.




STEG 14



Nerdelen på vinschen ska vara minst 57 cm ovanför marken.

STEG 15




Montera benen på JumpX till studs mattans ben med 8 stycken stora U-skrivar (10), 2 på varje ben, så högt upp och så långt ner som möjligt. Om detta inte går ska du justera toppen på JumpX så att benen på JumpX sitter så nära studs mattans ben som möjligt. Det ska vara ett avstånd på minst 40 cm mellan de 2 stora U-skrivarna (10).

Varningar: Ju större avstånd, desto bättre. Alla beslag ska skruvas åt ordentligt (när studs mattan grävs ner ska avståndet mellan beslagen vara minst 20 cm.)


När du har en trampolin med 3-5-7 ben kan du bara fästa JumpXfun två ben till trampolins 2 ben, den andra 2 som ska monteras på trampolins kanten, med en dubbel konsol.

STEG 16


1.




2.



3.



4.




STEG 17


Se nedanstående diagram för montering av selen.

Det är farligt om det inte finns tillräckligt med gummislanger så att hopparen inte kommer helt upp. Det måste finnas tillräckligt med gummislanger så att hopparen inte kan nå trampolinmattan med sitt huvud..



1.




2.




3.





4.



5.





6.




STEG 18


1.



2.




3.



VARNING!

För att undvika fukt- och solskador på selen och gummirepen ska JumpX förvaras inomhus när den inte används. Observera att sol, regn, snö och extrema temperaturer kan påverka delarnas hållbarhet.

Färdigt diagram



Flytta JumpX

JumpX ska monteras ner innan den flyttas över längre avstånd.

För kortare avstånd ska den lyftas av 4 personer och hållas vågrätt under transporten.


Mer information hittar du på www.JumpXfun.com

Den här produkten skyddas av patentnummer: PA 2016 70501 and PR 179187



DE

Montageanleitung JumpXfun Bungee-Trampolin



Unter www.jumpxfun.com können Sie Handbücher in vielen Sprachen finden und Videos ansehen, wie Sie Ihren JumpXfun optimal zusammenbauen

Passt für normale Trampoline mit einem Durchmesser zwischen D300 und D426.
Das Trampolin ist in diesem Set nicht enthalten. Modellnummer: JumpXKid50

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für dieses JumpXfun Bungee-Trampolin (JumpX) entschieden hast. Wir hoffen, dass du damit viel Spaß hast. Es dauert etwas Zeit, um es zusammenzubauen. Der Aufbau kann eine Stunde oder länger dauern. Nimm dir Zeit und lass dir von jemandem helfen.

Damit du dein neues JumpX optimal nutzen kannst, bitten wir dich, vor Zusammenbau und Benutzung diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Wir empfehlen, diese Anleitung gut aufzuheben, falls du später noch einmal darauf zurückgreifen möchtest.

ACHTUNG

DAS BENUTZERGEWICHT DARF NICHT MEHR ALS 50 KG BETRAGEN

Der Gurt und die Seile müssen nach der Verwendung in Innenräumen aufbewahrt werden. Vermeiden Sie Sonnenlicht.

Wenn JumpX am einem anderen Trampolin mit einem Durchmesser der Beine von mehr als 48 mm befestigt werden soll, muss zusätzlich die XL- Halterung eingesetzt werden.

Wenn der Gang in Position N bleibt, kann sich der Griff mit hoher Geschwindigkeit drehen und den Benutzer verletzen.

Dieses Produkt ist durch Patent geschützt: PA 2016 70501 and PR 179187

WICHTIG!

Folgende Angaben und Warnungen lesen, um ernsthafte oder schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden

Achtung.

- Höchstgewicht des Benutzers: JumpX darf nicht von Personen mit einem Körpergewicht von mehr als 50 kg benutzt werden.
- JumpX muss gemäß Anleitung von einem Erwachsenen montiert und vor dem ersten Gebrauch überprüft werden.
- **Halten Sie den Griff fest, wenn Sie ihn von oben nach unten bewegen. Lassen Sie ihn nicht los.**
- **Wenn sich der Griff zu drehen beginnt, versuchen Sie nicht, ihn anzuhalten. Lassen Sie ihn durchdrehen.**
- Es darf sich immer nur eine Person im JumpX befinden.
- Für die Benutzung mit nackten Füßen, Socken oder Turnschuhen bestimmt. Keine Schuhe mit festen Sohlen wie Tennis- oder Laufschuhe tragen.
- Die Taschen vor dem Springen entleeren. Beim Springen nichts in den Händen halten.
- Beim Springen nicht essen.
- JumpX niemals ohne korrekt befestigten Gurt benutzen.
- Der Gurt muss immer gut festgeschnallt sein, damit der Benutzer nicht aus ihm herausrutschen kann.
- Falls der Gurt dem Kind nicht passt, darf es JumpX nicht benutzen. Der Gurt muss dicht und fest am Körper anliegen.

- Den Gurt niemals ablegen, wenn man angeschnallt ist. Die Aufhängung mit der Winde immer erst ganz nach unten lassen, bevor der Gurt abgenommen wird.
- Immer in der Mitte des Sprungtuchs springen.
- Darauf achten, dass man sich nicht in den Gummiseilen verfängt.
- Mit JumpX nicht seitlich hin und her springen. Nur gerade auf und ab springen.
- JumpX darf nicht für Spiele, Ballspiele oder ähnliche Tätigkeiten verwendet werden.
- JumpX darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Sofort mit dem Springen aufhören, falls man die Kontrolle verliert.
- JumpX nie mit einem Sprung verlassen.
- Nicht zu lange auf einmal springen, darauf achten, regelmäßig Pausen zu machen.
- JumpX nicht benutzen, wenn es nass ist.
- JumpX nicht bei Gefahr von Blitzschlägen benutzen.
- JumpX nicht bei starkem Wind benutzen.
- JumpX nicht benutzen, wenn es nass, verschlissen oder schmutzig ist oder wenn das Wetter ein kontrolliertes Springen verhindert (z. B. bei starkem Wind oder Regen).
- JumpX nicht benutzen, wenn sich Tiere oder Personen unter dem Trampolin befinden.
- JumpX nicht benutzen, nachdem man Alkohol, Drogen oder Betäubungsmittel zu sich genommen hat. Dies erhöht das Verletzungsrisiko erheblich, da die Koordinationsfähigkeit, das Urteilsvermögen und die Reaktionszeit beeinträchtigt werden. Bei der Benutzung von JumpX nicht rauchen.
- JumpX nicht benutzen, wenn man schwanger ist oder an hohem Blutdruck leidet. Im Zweifelsfall zuerst den Arzt fragen.
- Die Seile müssen jedes Jahr ausgetauscht werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Bitte beachten: Sonnenlicht, Regen, Schnee und extreme Temperaturen verringern mit der Zeit die Festigkeit der Teile von JumpX.

SOLLTE EINER DIESER UMSTÄNDE EINTRETEN ODER SONST ETWAS, DAS DEN BENUTZERN DES TRAMPOLINS SCHADEN KÖNNTE, SOLLTE DAS TRAMPOLIN ABGEBAUT ODER VOR GEBRAUCH GESICHERT WERDEN, BIS DIESE UMSTÄNDE BESEITIGT WORDEN SIND.

REINIGUNG UND PFLEGE

Aus Sicherheitsgründen müssen die Teile von JumpX vor jeder Saison und regelmäßig während der Saison überprüft werden. Wenn JumpX nicht überprüft und gewartet wird, kann dies gefährlich sein. Alle Schrauben müssen vor jeder Saison und regelmäßig während der Saison angezogen werden.

Bitte besonders auf Folgendes Achten:

- Risse und Löcher in den Gummiseilen (E + F). Sie müssen bei Anzeichen von Verschleiß ersetzt werden.
- Seile (16 + 17) und Räder (19 + 20) müssen intakt und nicht verschlissen sein.
- Karabinerhaken (21), Drehgelenke (22) und Ringschraube (19) dürfen nicht verschlissen sein.
- Der Gurt (G) darf nicht verschlissen, beschädigt oder abgenutzt sein.
- Rost an den Rohren (1 + 2 + 3 + 4 + 5). Wenn ein Rohr Rost aufweist, muss es ausgetauscht werden.
- Wenn Rost an den Halterungen oder anderen Teilen vorhanden ist, an denen Rost auftreten

kann, müssen diese Teile ausgetauscht werden.

- Auch kontrollieren, dass alle Schrauben, Bolzen und Muttern fest angezogen sind, und sie bei Bedarf festziehen.

Die Seile (16 + 17) muss alle zwei Jahre ausgetauscht werden. Neue Seile können beim Händler erworben werden, bei dem JumpX gekauft wurde.

Bevor JumpX benutzt wird, müssen alle defekten Teile ausgetauscht werden.

Darauf achten, dass der Schaumstoff auf den Gummiseilen (E + F) vorhanden und intakt ist, so dass keine scharfen Kanten vorhanden sind.

Wenn JumpX nicht verwendet wird, sollte es in Innenräumen aufbewahrt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung am Gurt und an den Gummiseilen zu vermeiden. Bitte beachten, dass Sonne, Regen, Schnee und extreme Temperaturen die Haltbarkeit der Teile beeinträchtigen können.

Aus Sicherheitsgründen müssen die Teile des Trampolins stets den Bestimmungen der Anleitung des Trampolins entsprechen.

Nicht das Trampolin oder Teile davon verändern.

TRANSPORT DES TRAMPOLINS

Das Trampolin sollte von mindestens zwei Personen bewegt werden. Alle Verbindungspunkte sollten dabei eingewickelt und mit wetterfestem Klebeband gesichert werden. Dadurch wird der Rahmen während des Transports zusammengehalten und die Verbindungen können sich nicht lösen oder öffnen. Das Trampolin beim Bewegen vorsichtig anheben und waagrecht tragen. Für einen weiteren Transportweg sollte das Trampolin abgebaut werden.

Diese Anleitung bitte aufbewahren

- Der Gurt und die Gummiseile müssen nach Gebrauch in Innenräumen aufbewahrt werden. Direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

- Die Verbindungsteile regelmäßig auf Festigkeit prüfen, weil sie sich nach einer Weile lockern können.

- Vor jedem Gebrauch auf verschlissene, beschädigte oder fehlende Teile überprüfen. Durch eine Reihe von Umständen kann sich das Verletzungsrisiko erhöhen.

- Bei Anzeichen von Abnutzung darf JumpX nicht verwendet werden, bevor das verschlissene Teil ersetzt wurde.

- Niemals andere Teile als JumpX-Originalteile zu JumpX hinzufügen. Ersatzteile sind beim JumpX-Händler erhältlich.

- Immer alle Sicherheits- und Warnhinweise für das Trampolin beachten.

- Landungen auf dem Kopf oder Hals können zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder sogar zum Tod führen. Keine Sprünge machen, die das Risiko einer Landung auf dem Trampolin mit Kopf oder Hals erhöhen.

- Saltos oder andere Sprünge, bei denen man sich drehen kann, dürfen nur ausgeführt werden, wenn der Benutzer so weit hochgezogen wurde, dass er beim Springen nie die Matte des Trampolins berührt.

- Wenn der Benutzer auf die Trampolinmatte kommt, obwohl er hochgezogen wurde, müssen

zusätzliche Gummiseile angebracht werden, um dies zu verhindern.

Vorbereitung

- Das Trampolin, auf dem JumpX montiert wird, muss auf einer flachen und stabilen Oberfläche stehen.
- Das Trampolin, auf dem JumpX montiert wird, muss so aufgestellt werden, dass die Benutzer beim Springen nicht mit Drähten, Ästen oder anderen Hindernissen in Berührung kommen können. Über der Matte sollte ein Freiraum von 6 Metern vorhanden sein, und zu den Seiten muss der Freiraum vom Trampolin in allen Richtungen 2 Meter betragen.
- Bei der Montage von JumpX müssen alle Sicherheits- und Warnhinweise für das Trampolin beachtet werden.
- Zubehör oder darf nur an JumpX angebracht werden, wenn dies gemäß den Anleitungen für JumpX erfolgt.
- Gummiseile und Gurt nur dann anbringen, wenn sie verwendet werden, und nach dem Gebrauch wieder abnehmen. Gummiseile und Gurt in Innenräumen aufbewahren, damit sie nicht durch Witterungseinflüsse beschädigt werden können.
- JumpX muss durch Abspannseile und solide Verankerungen (nicht mitgeliefert) gegen starken Wind gesichert werden. JumpX bei stürmischem Wetter nicht draußen lassen. Darauf achten, JumpX sicher zu befestigen, damit es nicht weggeweht oder umgestoßen werden kann.

Benutzung von JumpX

- Mit der Winde das Seil mit den Karabinerhaken herablassen, um die Gummiseile zu montieren.
- Vorsichtig auf das Trampolin steigen.
- Die für das jeweilige Benutzergewicht ausreichende Anzahl der Gummiseile (E + F) einhaken.

Gummiseile:

Ein Satz Tube10 = 10 kg.

Ein Satz Tube20 = 20 kg.

Beispiele für verschiedene Körpergewichte:

30 kg = 1 x Tube20 und 1 x Tube10

40 kg = 2 x Tube20 und 0 x Tube10

50 kg = 2 x Tube20 und 1 x Tube10

- Zusätzliche Gummiseile sind gesondert erhältlich.
- Den Gurt an den Haken der Gummiseile befestigen, so dass er sicher gehalten wird.
- Den Gurt anlegen. Er muss um beide Beine und den Bauch gelegt werden.
- Der Gurt muss immer gut festgeschnallt sein, damit der Benutzer nicht aus ihm herausrutschen kann.
- Der Benutzer kann jetzt mit der Winde hochgezogen werden. Wenn der Benutzer ohne Saltos auf- und abspringt oder sich auf andere Weise dreht, muss er weit genug hochgezogen werden, damit er nur mit den Füßen auf der Trampolinmatte aufkommen kann.
- Wichtig! Saltos oder andere Sprünge, bei denen man sich drehen kann, dürfen nur ausgeführt werden, wenn der Benutzer so weit hochgezogen wurde, dass er beim Springen nie die Matte des Trampolins berührt.

- Wenn der Benutzer auf der Matte aufkommt, obwohl er ganz hochgezogen wurde, müssen zusätzliche Gummiseile angebracht werden, damit er nicht mehr auf der Matte aufkommt.
- Tipp! Der Benutzer kann an den Gummiseilen ziehen und sie so dazu verwenden, mit dem Springen anzufangen.

Anleitung zum Springen (Video anschauen auf www.JumpXfun.com)

Immer in der Mitte des Trampolins springen. Nur gerade auf und ab springen. Nie von Seite zu Seite springen. Mit dem Springen aufhören, wenn man nicht auf die Mitte des Trampolins springen kann.

Es ist sehr wichtig, mit dem Springen aufzuhören, bevor man die Kontrolle verliert!

Um mit dem Springen aufzuhören, einfach nicht mehr bewegen, bis die Schwingungen aufhören.

Einfaches Springen

Beginne aus dem Stand. Springe vom Trampolin hoch oder beginne durch Dehnen der Gummiseile. Hole mehr Schwung und bewege dich, um höher zu springen. Falls es sich unangenehm anfühlt, einfach stillhalten.

Vorwärts Springen

Drehe dich nach vorn, um eine waagerechte Stellung zu erreichen, bei der das Gesicht zur Matte gerichtet ist.

Dann wieder in die Grundstellung zurückgehen.

Rückwärts Springen

Drehe dich nach hinten, um eine waagerechte Stellung zu erreichen, bei der das Gesicht zum Himmel gerichtet ist.

Dann wieder in die Grundstellung zurückgehen.

Fortgeschrittenes Springen

Wichtig! Wenn du Saltos machen oder dich auf andere Weise drehen möchtest, musst du weit genug hochgezogen werden, damit du nur mit den Füßen auf der Trampolinmatte aufkommen kannst.

Optimale Sicherheit wird erreicht, wenn du die Trampolinmatte beim Springen nicht mehr berühren kannst. Wenn du auf die Trampolinmatte kommst, musst du weiter hochgezogen werden. Wenn du auf der Matte aufkommst, obwohl du ganz hochgezogen wurdest, müssen zusätzliche Gummiseile angebracht werden, damit du nicht mehr auf der Matte aufkommst.

Wie passt JumpXfun auf mein Trampolin?

JumpXfun passt auf 95 % aller Trampoline.

Es gibt einige einzelne Trampoline, an denen JumpXfun nicht montiert werden kann. Es muss Trampolinbeine geben, an denen JumpXfun montiert werden kann.


Z. B. JumpXfun kann nicht auf einem federfreien Trampolin montiert werden, da es keine Trampolinbeine hat.

Ein Bodentrampolin benötigt mindestens 20 cm lange Beine, damit JumpXkids montiert werden kann. Hier sehen Sie, wo die Beine des JumpXfun an den verschiedenen Trampolinen montiert werden müssen:


Rundes Trampolin:

Die Mindestgröße beträgt 300 cm. Die Maximalgröße beträgt 426 cm.


Round Trampoline With 6 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Round Trampoline With 8 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



Round Trampoline With 10 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



Round Trampoline With 12 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Ovales Trampolin:

Mindestgröße an der schmalsten Seite: 230 cm.

Maximalgröße an der schmalsten Seite: 305 cm.


**Oval Trampoline
With 8 Legs**

● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




**Oval Trampoline
With 8 Legs Ver.2**

● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




**Oval Trampoline
With 10 Legs**

● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



**Oval Trampoline
With 12 Legs**


● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Quadratisches Trampolin:

Die Mindestgröße beträgt 230 cm. Die Maximalgröße beträgt 330 cm.

Square Trampoline With 8 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



Square Trampoline With 8 Legs Ver.2 ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Rechteckiges Trampolin:


Mindestgröße an der schmalsten Seite: 230 cm.

Maximalgröße an der schmalsten Seite: 305 cm.

Rectangular Trampoline With 8 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Rectangular Trampoline With 10 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Zusatzhinweis:

Wenn sich das Bein des JumpXfun nicht direkt neben dem Trampolinbein befindet, können Sie das Bein des JumpXfun am Hauptrahmen des Trampolins montieren. Denken Sie daran, dass nur 2 Beine des JumpXfun auf diese Weise montiert werden dürfen.

Denken Sie daran, dass 2 Beine am Trampolinbein montiert sein müssen.



Wenn Ihr Trampolin keine geraden Beine hat, verwenden Sie die Abstandhalter.





Zusatzhinweis 2:






Es ist wichtig, dass der Mindestabstand zwischen den Halterungen 20 cm beträgt.







Positionieren Sie diese anschließend oben und unten an den Trampolinbeinen.

Warnung: Je größer der Abstand, desto besser. Alle Halterungen müssen festgezogen werden (wenn das Trampolin vergraben ist, muss der Abstand zwischen den Halterungen mindestens 20 cm betragen.)



Teileliste

Teilenr.	Teile	Beschreibung	Anzahl
1		Ecken	4
2		Oberes Innenrohr	4
3		Oberes Außenrohr 4	4
4		Lange Rohre für Beine	12
5		Short tubes for legs	4
6		Lange Schraube	40
7		Federscheibe	40
8		Mutter	44
9		Gewölbte Unterlegscheibe	80
10		Große U-Schraube	8
11		Kleine U-Schraube	2
12		Klemme	10
13		Kleine Schraubenmutter	16
14		Abdeckung für Mutter	16
15		Abstandhalter	8
16		Langes Seil (13.5 m)	1
17		Kurzes Seil (4.5 m)	1
J		Warnschild	1

Teilenr.	Teile	Beschreibung	Anzahl
18		Handwinde (Zusammenbau erforderlich)	1
19		Seilrolle mit Befestigungsschraube	4
20		Seilrolle	1
21		Karabinerhaken	4
22		Drehgelenk	2
23		Abstandhalter aus verstärktem Stahl	4
24		Große Schraubenmutter	4
25		Kunststofffüße	4
26		Rechte Kunststoffabdeckung für Winde	1
27		Linke Kunststoffabdeckung für Winde	1
A		Schutzüberzug aus Schaumstoff	8
B		Schraubenschlüssel 13 mm	1
C		Schraubenschlüssel 19 mm	1
D		Innensechskantschlüssel	1
E		Gummiseil für 20 kg	4
F		Gummiseil für 10 kg	2
G		Gurt, kleine Größe	1
H		Selbstsichernde Schraube	3
I		Innensechskantschlüssel mit Kreuzschlitzschraubendreher	1

Zusammenbau


Montage von JumpX: Für die Arbeit werden zwei Personen benötigt.

Alle Teile für für die Befestigung auf dem Boden auslegen.


JumpX passt für viele verschiedene Trampoline, daher muss es an das jeweilige Trampolin angepasst werden.

SCHRITT 1

Der obere Rahmen muss genau auf Ihr Trampolin eingestellt werden. Die Beine des JumpXfun sollten sich gerade auf den Beinen des Trampolins befinden, möglichst nahe an den Beinen.




SCHRITT 2



Die Rohre müssen ineinander geschoben werden, so dass die nach unten gerichteten Stangen aus jedem Bein des Trampolins herausstehen und so nahe wie möglich an den Beinen des Trampolins anliegen. Der obere Rahmen sollte ein Quadrat bilden.

Die Oberseite von JumpX muss so eingestellt werden, dass sich die Beine von JumpX so nahe wie möglich an den Beinen des Trampolins befinden.


SCHRITT 3




SCHRITT 4

Die folgenden Abbildungen beachten, um die Seilrolle am Ende des Seils 17 zu befestigen. Das kurze Seil (17) (4.5 Meter) führt herunter zur Winde und verbindet sie mit der Seilrolle.


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



6. Nach dem Abschneiden das Seilende etwas mit einem Feuerzeug anbrennen, damit es nicht ausfranst.



SCHRITT 5



Das lange Seil (16) (13.5 Meter) wird oben angebracht.

Die folgenden Abbildungen beachten, um das Seil in die Seilrolle einzulegen.

1.




2.




SCHRITT 6


Die folgenden Abbildungen beachten, um das Drehgelenk am Ende des Seils 16 zu befestigen. Passen Sie die Länge des Kabels an Ihr Trampolin an. Sie müssen den Jumper ganz nach oben (22) bis (19) hochheben können. Sie müssen möglicherweise das Kabel kürzen.



8. Nach dem Abschneiden das Seilende etwas mit einem Feuerzeug anbrennen, damit es nicht ausfranst.




Fertiger Aufbau




SCHRITT 7

Die folgenden Abbildungen beachten, um die Gummiseile zu befestigen.


1.




2.




3.




4.




5.




6.




SCHRITT 8




SCHRITT 9



SCHRITT 10




SCHRITT 11



Die 8 Schaumstoff-Schutzüberzüge (A) auf die 4 langen Rohre schieben, hinauf bis zu den 4 Ecken. Die Schaumstoffumhüllung muss vom oberen Rand des Trampolins zwei Meter nach unten reichen.

SCHRITT 12




Die kurzen Rohre (5) dürfen nur verwendet werden, wenn die Beine des Trampolins 70–90 cm lang sind.

Wenn das Trampolin in den Boden eingelassen ist, werden die kurzen Rohre (5) nicht verwendet.
Wenn Sie ein Bodentrampolin haben: Setzen Sie die Kunststofffüße (25) direkt auf die langen Rohre (4).

Unten in die kurzen Rohren (5) werden die Kunststofffüße (25) gesteckt. Wenn das Trampolin in den Boden eingelassen ist, werden die Kunststofffüße unten in die langen Rohre (4) gesteckt (siehe Schritt 10).

SCHRITT 13

Zusammenbau der Winde.



Die Winde muss so montiert sein, dass sich der Griff auf der rechten Seite befindet.

Es sollte zwischen dem Boden und dem Rahmen des Trampolins montiert werden, damit sich der Griff leicht drehen lässt.

Die Abdeckung muss aufgesetzt und mit Schrauben befestigt werden.


Anweisungen für die Handwinde

Die Winde hat drei Gänge: D, N, und R.


D=Vorwärts – Der Benutzer bewegt sich nach oben.

N=Neutral


R=Rückwärts – Benutzer bewegt sich nach unten




Sie können beide Hände verwenden, um die Gänge einzustellen:



1. Wenn sich die Winde in Position D befindet, kann der Gang nach vorne gewechselt werden.




2. Wenn sich die Winde in Position R befindet, kann der Gang nach hinten gewechselt werden.




WARNING

Beim Wechseln der Gänge muss die rechte Hand auf die Winde gelegt und diese mit Kraft gedrückt werden. Der Gang sollte direkt zu Position D und R gewechselt werden, um nicht in Position N zu bleiben.





DANGER

Wenn der Gang in Position N bleibt, kann sich der Griff mit hoher Geschwindigkeit drehen und den Benutzer verletzen.




SCHRITT 14



Das unterste Teil der Winde muss mindestens 57 cm über dem Boden sein.

SCHRITT 15




Die Beine des JumpX mit den 8 U-Schrauben (10) an den Trampolinbeinen befestigen. 2 Stück an jedem Bein, eines so hoch und und das andere so niedrig wie möglich. Falls dies schwierig ist, muss die Oberseite von JumpX so eingestellt werden, dass sich die Beine von JumpX so nahe wie möglich an den Beinen des Trampolins befinden.

Der Abstand zwischen den beiden großen U-Schrauben (10) muss mindestens 40 cm betragen. **Je größer der Abstand ist, desto besser. Alle Verbindungen müssen gut festgezogen werden (wenn das Trampolin in den Boden eingelassen ist, muss der Abstand zwischen den Verbindungen mindestens 20 cm betragen).**


Wenn Sie ein Trampolin mit 3-5-7 Beinen haben, können Sie das JumpXfun nur mit zwei Beinen an den beiden Beinen des Trampolins befestigen. Die anderen beiden werden mit einer doppelten Halterung an der Trampolin-Kante befestigt.

SCHRITT 16


1.




2.



3.



4.




SCHRITT 17

Die folgenden Abbildungen beachten, um den Gurt zu befestigen.


Es ist gefährlich, wenn nicht ausreichend Gummiseile vorhanden sind, damit der Springer vollständig abhebt.

Es müssen ausreichend Gummiseile vorhanden sein, damit der Springer die Trampolinmatte nicht mit dem Kopf erreichen kann.



1.




2.




3.





4.



5.





6.




SCHRITT 18


1.



2.




3.



ACHTUNG!

Wenn JumpX nicht verwendet wird, sollte es in Innenräumen aufbewahrt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung am Gurt und an den Gummiseilen zu vermeiden. Bitte beachten, dass Sonne, Regen, Schnee und extreme Temperaturen die Haltbarkeit der Teile beeinträchtigen können.

Fertiger Aufbau



Transport von JumpX

Wenn JumpX über weitere Strecken bewegt werden soll, sollte es auseinanderggebaut werden. Für kürzere Strecken kann es von 4 Personen vom Boden gehoben und während des Transports waagrecht gehalten werden.


Weitere Informationen gibt es auf www.JumpXfun.com

Dieses Produkt ist durch Patent geschützt: PA 2016 70501 and PR 179187



NO

Monteringsveiledning JumpXfun Bungee Trampoline



På www.jumpxfun.com finner du manualer på mange språk og ser på videoer hvordan du monterer og får mest mulig ut av JumpXfun.

Passer til normale trampoliner med diameter mellom D300 og D426.

Trampoline er ikke inkludert i denne enheten. Modellnummer: JumpXKid50

Introduksjon

Takk for at du kjøpte denne JumpXfun Bungee trampolinen (JumpX). Vi håper du vil ha glede av den. Det vil imidlertid ta litt tid å sette den sammen. Det er ikke uvanlig at det tar mer enn en time å montere dette produktet, så vær tålmodig og benytt anledningen til å gjøre noe produktivt sammen med en venn.

For at du skal få mest mulig ut av vår nye JumpX, ber vi deg se gjennom denne brukerhåndboken før du begynner å bruke den. Vi anbefaler at du tar vare på denne brukerhåndboken hvis skulle ha behov for å friske opp kunnskapen din om JumpX senere.

ADVARSEL

MAKSIMALVEKTEN TIL BRUKEREN MÅ IKKE OVERSTIGE 50 KG

Seler og rør må tas innendørs etter bruk. Unngå sollys.

Når du fester JumpX på en trampoline med bein som er større enn 48mm diameter må du kjøpe brakett XL

Hvis giret forblir i N-posisjon kan det føre til at håndtaket snurrer med høy hastighet og kan skade brukeren.

Produktet er beskyttet av patent: PA 201670501 and PR 179187

VIKTIG!

Les følgende veiledning og advarsler for å unngå alvorlig eller livstruende skade.

Advarsel.

- Maks. vekt på bruker: JumpX må ikke brukes av personer som veier mer enn 50 kg.
- JumpX må monteres av voksne i samsvar med monteringsanvisningene og må sjekkes før første bruk.
- **Hold tak i håndtaket når du bytter fra opp til ned. Ikke slipp taket.**
- **Hvis håndtaket skulle begynne å snurre, ikke prøv å stoppe det. La det snurre seg ferdig.**
- Det kan bare være én person på JumpX om gangen.
- Den skal brukes barbent, med sokker eller gymsokker. Må ikke brukes med sko med harde såler som tennissko eller løpesko.
- Tøm lommene før du hopper. Ikke hold noe i hendene mens du hopper.
- Ikke spis mens du hopper.
- Bruk aldri JumpX uten korrekt montert sele.
- Selen må alltid være godt strammet slik at du ikke faller ut av den.
- Hvis selen ikke passer barnet, må hun eller han ikke bruke JumpX. Selen må sitte godt og stramt til kroppen.
- Ta aldri av selen når du er festet til heiseanordning. Trekk alltid heisvinsjen helt ned før du tar av deg selen.
- Hopp alltid på midten av duken.
- Ikke bli sittende fast i strikkene.

- Ikke hopp fra side til side med JumpX. Hopp bare rett opp og ned.
- JumpX må ikke brukes til lek, ballspill eller lignende aktiviteter.
- JumpX må ikke brukes uten at voksne er tilstede.
- Slutt å hoppe med en gang hvis du føler at du ikke har kontroll.
- Ikke gå av JumpX ved å hoppe ned fra den.
- Ikke hopp for lenge av gangen; pass på at du tar jevnlige pauser.
- Ikke bruk JumpX hvis utstyret er vått.
- Ikke bruk JumpX når det er fare for lynnedslag.
- Ikke bruk JumpX i sterk vind.
- Ikke bruk JumpX hvis den er våt eller skitten, eller hvis været forhindrer kontrollert hopping (for eksempel hvis det er sterk vind eller regn).
- Ikke bruk JumpX hvis det er dyr eller mennesker under trampolinen.
- Ikke bruk JumpX etter å ha inntatt alkohol, medisiner eller narkotika. Dette øker faren for skader betydelig da koordineringsevnen, vurderingsevnen og reaksjonstiden påvirkes. Ikke røyk mens du bruker JumpX.
- Ikke bruk JumpX hvis du er gravid eller lider av høyt blodtrykk. Rådfør deg med legen din hvis du er i tvil om du bør bruke JumpX eller ikke.
- Skift alltid ut tauene etter hvert år.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Merk: Sollys, regn, snø og ekstreme temperaturer reduserer styrken til disse delene med tiden. HVIS DU OPPDAGER NOEN AV DISSE FORHOLDENE, ELLER ANDRE FORHOLD SOM DU TROR KAN SKADE BRUKERNE, MÅ TRAMPOLINEN DEMONTERES ELLER SIKRES MOT BRUK INNTIL FORHOLDENE ER UTBEDRET.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Av sikkerhetshensyn må delene i JumpX inspiseres før hver sesong og jevnlig i løpet av sesongen. Hvis den ikke inspiseres og vedlikeholdes kan JumpX være farlig å bruke. Av sikkerhetshensyn må delene i JumpX inspiseres før hver sesong og jevnlig i løpet av sesongen.

Hold øye med følgende:

- Sprekker og hull i gummirørene (E + F). Må skiftes ut hvis de viser tegn til slitasje.
- Tau (16+17) og taljer (19+20) er intakt og ikke slitt.
- Karabinkroker (21), svivler (22) og øyebolt (19) må ikke være slitt.
- Selen (G) ikke er slitt, skadet eller er i dårlig stand.
- Rust på rørene (1+2+3+4+5). Hvis det er rust på rørene må de skiftes ut.
- Hvis det er rust på braketter eller andre deler der rust kan forekomme må disse delene skiftes ut.
- Kontroller også at alle skruer, bolter og mutre er ordentlig trukket til og trekk dem ytterligere til hvis det trengs.

Skift alltid ut tauene (16+17) hvert annet år. Nye tau kan kjøpes fra din JumpX-forhandler.

Før JumpX kan tas i bruk må alle defekte deler skiftes ut.

Pass på at skummet på rørene (E+F) er på plass og intakt, slik at det ikke forekommer skarpe kanter.

For å unngå skader på selen og gummirørene fra fukt og sol, må disse oppbevares innendørs når JumpX ikke er i bruk. Merk deg at sol, regn, snø og ekstreme temperaturer kan påvirke delenes holdbarhet.

Av sikkerhetshensyn må delene i trampolinen være i samsvar med reglene i brukerhåndboken for trampolinen.

Ikke endre på trampolinen eller noen av delene på den.

SLIK FLYTTER DU TRAMPOLINEN

Hvis du skal flytte trampolinen, må dette gjøres av to personer. Alle koblingspunkter må tapes og sikres med værbestandig tape, som f.eks. lerretstape. Dette vil holde rammen intakt under flyttingen, og hindrer at koblingspunktene kommer ut av stilling eller går fra hverandre. Ved flytting må trampolinen bare løftes såvidt opp fra bakken, og den må holdes horisontalt med bakken. For andre flytteoperasjoner må trampolinen demonteres.

Ta vare på denne veiledningen

- Selen og rørene må tas med innendørs etter bruk. Unngå sollys.
- Sjekk med jevne mellomrom at komponentene sitter skikkelig og er strammet godt til, fordi de kan bli løse med tiden.
- Kontroller alltid utstyret før bruk med tanke på slitasje, skader og manglende deler. Det kan oppstå mange forhold som kan øke risikoen for personskader.
- Hvis det er tegn på slitasje må ikke JumpX brukes før den slitte delen er skiftet ut.
- Monter aldri andre deler på JumpX enn originale JumpX-deler . Reservedeler kan kjøpes fra din JumpX-forhandler..
- Overhold alltid alle regler og advarsler som gjelder for trampolinen.
- Hvis du lander på hodet eller nakken kan det føre til alvorlig personskade, lammelse eller død. Ikke utfør hopp som øker risikoen for å lande på hodet eller nakken på trampolinen.
- Saltoer eller andre hopp der du roterer kan bare utføres når du er heist opp slik at du ikke berører duken på trampolinen når du hopper.
- Hvis det er mulig for deg å komme borti duken når du er heist opp. Monter ekstra gummirør slik at du ikke når ned til duken.

Oppsetting

- Trampolinen som JumpX skal monteres på må plasseres på et flatt og stabilt underlag.
- Trampolinen som JumpX skal monteres på må plasseres slik at hopperne ikke kan komme i kontakt med snorer, grener eller andre hindringer mens de hopper. Det må være 6 meter fritt rom over matten og det må være 2 meter fritt rom horisontalt i alle retninger fra kanten av trampolinen.
- Alle krav og advarsler for trampolinen må følges når du monterer JumpX.
- Tilbehør eller endringer av trampolinen må kun monteres på JumpX hvis dette gjøres i samsvar med instruksjoner fra JumpX.
- Monter bare gummirør og seler når de skal brukes, og koble dem fra igjen etter bruk. Oppbevar gummirørene og selen innendørs slik at de ikke blir skadet av vind og vær.
- JumpX må sikres mot å blåse bort med barduner og solide plugg (følger ikke med). Ikke la JumpX stå ute i dårlig vær. Pass på at du fester JumpX sikkert slik at den ikke kan blåse bort eller velte.

Slik bruker du JumpX

- Bruk heisvinsjen for å kjøre tauet med karabinkrokene ned slik at gummirørene kan monteres.
- Klatre forsiktig opp på trampolinen.

- Monter antall gummirør (E+F) i karabinkrokene som passer for din vekt.

Gummirør:

Et sett med Tube10 = 10 kg.

Et sett med Tube20 = 20 kg.

For eksempel din vekt:

30 kg = 1 x Tube20 og 1 x Tube10

40 kg = 2 x Tube20 og 0 x Tube10

50 kg = 2 x Tube20 og 1 x Tube10

- Ekstra gummirør kan kjøpes separat.
- Monter selen på karabinkrokene slik at den sitter trygt på gummirørene.
- Ta på deg selen. Den skal være rundt begge beina og rundt livet.
- Selen må alltid være godt strammet slik at hopperen ikke kan falle ut av den.
- Hopperen kan nå heises opp med heisvinsjen. Hvis hopperen skal hoppe opp og ned uten å utføre saltoer eller rotere på annen måte bør hun/han heises opp så høyt at hun/han bare kan slå ned i trampolineduken med beina.
- Viktig! Saltoer eller andre hopp der hopperen roterer, kan bare utføres når hopperen er heist opp slik at hun/han ikke berører duken på trampolinen når hun/han hopper.
- Hvis hopperen kan treffe duken når hun/han er heist opp må det monteres ekstra gummirør slik at hun/han ikke treffer duken.
- Tips! Hopperen kan trekke i gummirørene og bruke dem for å komme i gang med hoppingen.

Hoppeinstruksjoner (du kan se en video på www.JumpXfun.com)

Hopp alltid i midten av trampolinen. Hopp alltid rett opp og ned. Hopp aldri fra side til side Stans hoppingen hvis du ikke kan hoppe i midten av trampolinen.

Det er veldig viktig at du stopper et hopp før du mister kontrollen.
Stopp hoppet ved å stoppe bevegelsene til svingningene roer seg.

Grunnleggende hopping

Start fra stående posisjon. Ta av fra trampolinen eller kom i gang ved å pumpe gummirørene. Få mer moment og pump for høyere hopp. Hvis det oppleves som ubehagelig stanser du hoppingen på samme måte.

Fallhopping

Bøy deg forover for å nå en horisontal posisjon med ansiktet mot duken.
Gå tilbake til grunnposisjon.

Rygghopping

Len deg bakover for å nå en horisontal posisjon med ansiktet mot himmelen.
Gå tilbake til grunnposisjon.

Avansert hopping

Viktig! Hvis du vil utføre saltoer eller på annen måte rotere må du heises opp så høyt at du ikke kan treffe duken på trampolinen med beina.

Maksimal sikkerhet oppnås når du ikke kan berøre duken på trampolinen mens du hopper. Hvis du treffer duken må du heises høyere opp. Hvis du ikke kan heises høyere opp må det monteres ekstra gummirør slik at du ikke treffer duken.

Hvordan kan JumpXfun tilpasses min trampoline.

JumpXfun passer på 95 % av alle trampoliner.

Det finnes noen få trampoliner som JumpXfun ikke kan monteres på. Det må være trampolineføtter tilstede som JumpXfun kan monteres på.


For eksempel kan JumpXfun ikke monteres på trampolinen Spring Free da det ikke er føtter på den. Inngravd trampoline trenger føtter på minst 20 cm for montering på JumpXkids.

Her kan du se hvor føttene på JumpXfun skal monteres på de forskjellige trampolinene:


Rund Trampolin:

Minste størrelse er 300 cm. Største størrelse er 426 cm.


**Round Trampolin
With 6 Legs** ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




**Round Trampolin
With 8 Legs** ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



**Round Trampolin
With 10 Legs** ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



**Round Trampolin
With 12 Legs** ● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Oval Trampoline:

Minste størrelse på den smaleste siden er 230 cm.

Største størrelse på den smaleste siden er 305 cm.


**Oval Trampolin
With 8 Legs**

● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




**Oval Trampolin
With 8 Legs Ver.2**

● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




**Oval Trampolin
With 10 Legs**

● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg



**Oval Trampolin
With 12 Legs**


● Trampoline Leg
⊗ Jumpxfun Leg




Firkantet trampoline:

Minste størrelse er 230 cm. Største størrelse er 330 cm.

Square Trampolin With 8 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpfun Leg



Square Trampolin With 8 Legs Ver.2 ● Trampoline Leg
⊗ Jumpfun Leg




Rektangulær trampoline:


Minste størrelse på den smaleste siden er 230 cm.

Største størrelse på den smaleste siden er 305 cm.

Rectangular Trampolin With 8 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpfun Leg




Rectangular Trampolin With 10 Legs ● Trampoline Leg
⊗ Jumpfun Leg




Ekstra:

Hvis foten på JumpXfun ikke er neste fot på trampolinen, kan du montere foten på JumpXfun-trampolinens hovedramme.

Husk at bare 2 føtter på JumpXfun skal monteres på denne måten.
Husk at 2 føtter må monteres på trampolinens fot.



Hvis trampolinen din ikke har rette føtter, må du bruke avstandsstykkene.





Ekstra 2:




Det er viktig at minimumsavstanden mellom brakettene er 20 cm.




Plasser dem deretter på øverst og nederst på trampolineføttene.

Advarsel: Desto mer distanse det, desto bedre er det. Alle brakettene må strammes (når trampolinen er gravd inn må avstanden mellom brakettene være minst 20 cm.)



Liste over deler

Delnr.	Deler	Beskrivelse	Antall
1		Hjørner	4
2		Øvre indre rør	4
3		Øvre ytre rør	4
4		Lange rør for bein	12
5		Korte rør for bein	4
6		Lang bolt	40
7		Fjærskive	40
8		Hettemutter	44
9		Buet skive	80
10		Stor U-skrue	8
11		Liten U-skrue	2
12		Klemme	10
13		Liten låsemutter	16
14		Deksel til mutter	16
15		Avstandsstykke	8
16		Langt tau (13.5 m)	1
17		Kort tau (4.5 m)	1
J		Advarseletikett	1

Delnr.	Deler	Beskrivelse	Antall
18		Hånddrevet vinsjsett (Krever montering)	1
19		Blokkталje med øyebolt	4
20		Blokkталje	1
21		Karabinkroker	4
22		Svivel	2
23		Avstandsstykke i stål	4
24		Stor låsemutter	4
25		Deksel av plast	4
26		Høyre plastdeksel for vinsj	1
27		Venstre plastdeksel for vinsj	1
A		Beskyttelsesskum	8
B		Skiftenøkkel 13 mm	1
C		Skiftenøkkel 19 mm	1
D		Skiftenøkkel	1
E		Gummirør 20 kg	4
F		Gummirør 10 kg	2
G		Sele liten	1
H		Selvlåsende skrue	3
I		Unbrakonøkkel	1

Montering


Montering av JumpX: det kreves to personer for å utføre denne jobben.

Legg alle delene til stativet på bakken.


JumpX passer til mange ulike trampoliner, så du må justere den slik at den passer til din trampoline.

TRINN 1

Topprammen må justeres slik at den passer akkurat til din trampolin. Benken til JumpXfun skal være rett ved siden av bena på trampolinen, også nær bena som mulig.




TRINN 2



Rørene må skyves så langt inn i hverandre at de nedadgående stengene stikker rett ut av hvert bein på trampolinen, og så nær trampolinen bein som mulig. Topprammen skal danne en firkant.

Toppen på JumpX må tilpasses slik at beina til JumpX er så nær beina på trampolinen som mulig.


TRINN 3




TRINN 4

Se illustrasjonene under for å feste blokkthaljen i enden av tauet 17.
Det korte tauet (17) (4.5 meter) brukes ned til vinsjen på blokkthaljen.


1.




2.




3.




4.




5.





6.



7.



8. Etter at du har kuttet må du behandle enden slik at den ikke fliser seg opp.



TRINN 5



Det lange tauet (16) (13.5 meter) brukes i toppen.

Se illustrasjonene under for å laset tauet 16 inn i blokketaljen.

1.



2.




TRINN 6


Se illustrasjonene under for å feste svivelen i enden av tauet 16.

Juster lengden på ledningen slik at den passer til din trampolin. Du må kunne løfte jumper hele veien til toppen (22) helt opp til (19). Så du må kanskje forkorte ledningen.

1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.



8. Etter at du har kuttet må du behandle enden slik at den ikke fliser seg opp.




Fullstendig diagram




TRINN 7

Se illustrasjonen under for å feste gummirørene.


1.




2.




3.




4.




5.




6.




TRINN 8




TRINN 9



TRINN 10




TRINN 11



Monter 8 skumstykker (A) på de 4 lange rørene og monter dem under de 4 hjørnene.
Kjør skummet (A) ned slik at de dekker fra den øverste kanten av trampolinen og to meter opp.

TRINN 12




De korte rørene (5) må bare brukes hvis du har trampolinebein på 70-90 cm.

Advarsler: Hvis du har en inngravd trampoline må du ikke bruke de korte rørene (5).

Hvis du har inngravd trampoline: Sett plasthetten (25) direkte på de lange rørene (4).

Plastbeina (25) skal plasseres under de korte rørene (5). Hvis du har en nedfelt trampoline skal plastføttene monteres under de lange rørene (4) (Se trinn 10).

TRINN 13
Montering av håndvinsjettet.



Vinsjen må monteres slik at håndtaket er på høyre side.

Det skal monteres mellom bakken og rammen av trampolinen slik at du enkelt kan dreie håndtaket.

Dekselet må monteres og festes med skruene.


Instruksjoner for håndvinsj

Vinsjen har 3 gir: D, N, og R.



D=Forover – Brukeren går opp.

N=Nøytral


R=Revers – Brukeren går ned.




Du kan bruke begge hender til å justere giret:



1. Når vinsjen er i posisjon D, kan giret snus fremover.




2. Når vinsjen er i posisjon R, kan giret snus bakover.




WARNING

Når du skifter gir, må høyre hånd plasseres på vinsjen og skyv med kraft. Giret skal da skiftes direkte i D og R for å unngå at det står i N.




DANGER

Hvis giret forblir i N-posisjon kan det føre til at håndtaket snurrer med høy hastighet og kan skade brukeren.




TRINN 14



Bunnen av vinsjen må være minst 57 cm over bakken.

TRINN 15




Monter beina til JumpX til trampolinens bein med 8 store U-skruer (10), 2 stk. per bein, så høyt og så lavt som mulig. Hvis ikke justerer du toppen av beina på JumpX slik at beina til JumpX er så nær beina på trampolinen som mulig. Det må være minst 40 cm avstand mellom de to store U-skruene (10).

Advarsel! Jo større avstand, desto bedre. Alle festene må trekkes godt til (når trampolinen er nedfelt må avstanden mellom festene være minst 20 cm).


Når du har en trampolin med 3-5-7 ben, kan du bare feste JumpXfun to ben til trampolinens 2 ben, den andre 2 som skal monteres på trampolinkanten, med en dobbeltbrakett.

TRINN 16


1.




2.



3.



4.




TRINN 17

Se illustrasjonen under for å feste selen.


Det er farlig dersom det ikke finnes tilstrekkelig med gummirør til at brukeren ikke kan reise seg helt opp.

Det må være nok gummirør til å sikre at brukeren ikke kan nå trampolinematten med hodet.



1.




2.




3.





4.



5.





6.




TRINN 18

1.




2.



3.

J


↑	UP / OP	↑
	Warning NOT SAFE	
↓	DOWN / NED	↓



FORSIKTIG!

For å unngå skader fra fukt og sol på selen og gummirørene må disse oppbevares innendørs når JumpX ikke er i bruk. Merk deg at sol, regn, snø og ekstreme temperaturer kan påvirke delenes holdbarhet.

Fullstendig diagram



Flytting av JumpX

JumpX må demonteres før utstyret skal flyttes over lengre avstander.

For kortere flytteoperasjoner kan den løftes fra bakken av 4 personer og holdes horisontal under transport.

Se mer på www.JumpXfun.com

Produktet er beskyttet av patent: PA 2016 70501 and PR 179187