



EN Instruction for use • **DA** Brugsvejledning •
FI Käyttöohje • **EE** Kasutusjuhend



Heated Water Trough

EN Instruction use MicroFeeder **Heated Water Trough**

- ❑ Place the Heated Water Trough just inside the fence, preferably next to a fence post, and turn it so that the power cable turns away from the fence to avoid your animals standing on the cable, as they otherwise easily could damage it.
- ❑ Also, be sure to place the trough in a dry place, preferably sheltered, as wind increases the risk of freezing
- ❑ The trough will normally remain frost-free down to minus 20-25°C. The risk of freezing increases the farther up the water stands in the trough, and you should therefore normally not fill it to the rim. Moreover, there is a high risk of water spillage around a filled trough, and this would make the field soft and muddy around it.
- ❑ The built-in thermostat automatically activates the heating before the temperature in the trough has dropped to the freezing point.
- ❑ The Heated Water Trough has a volume of 65 liters. A 10-litre scale on the inside makes it possible to follow how much the animals drink. The trough is made of HDPE (High Density Poly Ethylene) in 3-4 mm thickness (the thickness is highest on the outside and least on the inside), which is approved for food, and is durable and impact-resistant. The electrical installations in the trough have been developed in accordance with requirements for CE marking.

DA Brugsvejledning MicroFeeder **Opvarmet Vandbalje**

- ❑ Placer Varmebaljen umiddelbart inden for folden, helst op ad en hegns-pæl, og vend den sådan at elkablet vender væk fra folden så du undgår at dyrene træder på kablet, eller på anden vis nemt kan beskadige det.
- ❑ Sørg også for at Varmebaljen står tørt, og helst i læ, da vindpåvirkning øger frostrisikoen.
- ❑ Balljen vil normalt holdes frostfri ved temperaturer ned til minus 20-25°C. Risikoen for frysning øges, jo højere op vandet står i baljen, og du skal derfor normalt ikke fyldé det til kanten. Desuden er der en høj risiko for spild af vand omkring en fyldt balje, og dette vil gøre marken blød og mudret omkring den.
- ❑ Den indbyggede termostat aktiverer automatisk opvarmningen, før temperaturen i Varmebaljen er faldet til frysepunktet.
- ❑ Varmebaljen har en volumen på 65 liter. En 10-liters skala på inderiden gør det muligt at følge, hvor meget dyrene drikker. Baljen er lavet af HDPE (High Density Poly Ethylene) i 3-4 mm tykkelse (tykkelsen er højest udvendigt og mindst indvendigt), som er godkendt til fødevarer og er holdbar og slagfast. De elektriske installationer i baljen er udviklet i overensstemmelse med kravene til CE-mærkning.

EE Kasutusjuhend MicroFeeder Soojendusega Joogiküna

- Paigutage joogiküna aedikusse kandeposti juurde, elektritara korral taraposti juurde, ja pöörake seda nii, et toitekaabel pööraks piirdest eemale, et vältida teie loomade kaablil seismist, sest muidu võivad nad seda kergesti kahjustada.
- Paigutage jootur kindlasti kuivale aluspinnale ja soovitavalt varjulisse kohta, kuna tuul tõstab külmumisriski.
- Jootur hoiab vee külmumisest temperatuuridel kuni miinus 20-25 °C. Joogivee külmumisoht suureneb, kui vesi jooturis ei liigu, seepärast täitke jooturi mahust $\frac{3}{4}$. See hoiab ära ka vee sattumise jooturi kõrvale, mis teeb pinnase poriseks ja libedaks.
- Sisseehitatud termostaat aktiveerib kütmise automaatselt, enne kui küna temperatuur on langenud külmumispunktini.
- Kuumutatud veekünni maht on 65 liitrit. Seestpoolt 10-liitri sammuga skaala võimaldab jälgida, kui palju loomad joovad. Küna on valmistatud 3-4 mm paksusest HDPE-st (kõrge tihedusega polüetüeenist) (paksus on väljastpoolt kõige suurem ja seestpoolt kõige vähem), mis on tooduks heaks kiidetud ning vastupidav ja löögikindel. Küna elektripaigaldised on välja töötatud vastavalt CE-märgistuse nõuetele.

FI Käyttöohje MicroFeeder Lämmittettävä juoma-astia

- Sijoita lämmittettävä juoma-astia mahdollisimman kuivaan paikkaan välittömästi aidan viereen lähelle aitatolppaa siten, että virtajohto lähtee pois pain aidasta. Tai suojaa virtakaapeli siten, että eläin ei pääse syömään tai muutoin vahingoittamaan kaapelia.
- Aseta kaukalo myös kuivaan, mieluiten suojattuun paikkaan, koska tuuli lisää jäätymisriskiä
- Juoma-astia pysyy sulana n. -20-25 °C-asteessa riippuen tuulen voimakkuudesta. Jäätymisvaara kasvaa sitä korkeammalle, kun vesi seisoo kaukalossa, joten sinun ei pitäisi normaalista täyttää sitä reunaan. Lisäksi täytetyn kourun ympärillä on kaukalo veden vuotamisriski, mikä tekisi pellosta pehmeän ja mutaisen sen ympärillä.
- Sisäänrakennettu termostaatti aktivoi lämmityksen automaattisesti ennen kuin lämpötila kaukalossa on laskenut jäätympisteesseen.
- Lämmittelyn kaukalo tilavuus on 65 litraa. Sisällä oleva 10 litran asteikko antaa mahdollisuuden seurata, kuinka paljon eläimet juovat. Kaukalo on valmistettu HDPE:stä (suuritiheyksinén polyetyyleeni) 3-4 mm:n paksuisena (paksus on suurin ulkopuolelt ja vähiten sisältä), joka on hyväksytty elintarvikkeille, ja on kestävä ja iskunkestävä. Kaukalon sähköasennukset on kehitetty CE-merkinnän vaatimusten mukaisesti.

Our other products:



microfeeder
for your supplements

Skødstrupbakken 64 · DK-8541 Skødstrup · +45 6141 5441 · iusr@microfeeder.com